33112.mx-12 HoTT.7.de



	NX-'	126	T
	5		
$\begin{array}{c} mx-12 \\ \hline \\ GRAUBELE \\ \#02 \\ \hline \\ $			
1:48h Till XII.III 4.9	Pı	ogrammier	-Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	
Inhaltsverzeichnis	2
Hinweise zum Umweltschutz	3
Sicherheitshinweise	4
Sicherheitshinweise und Behandlungsvorschriften	
für Nickel-Metall-Hydrid Akkumulatoren	8
Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus	9
Vorwort	10
Beschreibung des Fernlenksets	11
Technische Daten	13
Empfohlene Ladegeräte	13
Stromversorgung des Senders	14
des Empfängers	16
Längenverstellung der Steuerknüppel	17
Sendergehäuse öffnen	17
Umstellen der Kreuzknüppel	18
Senderbeschreibung	20
Sendervorderseite	20
Senderrückseite	21
Kopfhöreranschluss	21
mini-USB-Anschluss	21
Data-Buchse	21
DSC (Direct Servo Control)	22
Datenspeicherung/Kartenschacht	22
Display und Tastenfeld	24
Bedienung des "Data-Terminals"	25
Schnellaufrufe (Short Cuts)	25
Versteckter Modus	
Sprachauswahl	
Ansagen	26
Wechsel der Displaysprache	27
Firmware-Update von SD-Karte	27
Knüppelkalibrierung	28
Bluetooth-Initialisierung	29

Anzeige Telemetrie-Daten	30
Warnhinweise im Display	38
Funktionsfelder im Display	39
Positionsanzeige Drehgeber CTRL 7 + 8	39
Eingabesperre	39
Inbetriebnahme des Senders	40
Download eines Firmware-Paketes	41
Firmware-Update des Senders	41
Wiederherstellung der Sender-Firmware	45
Inbetriebnahme des Empfängers	46
Firmware-Update des Empfängers	48
Empfängereinstellungen sichern	52
Installationshinweise	54
Stromversorgung der Empfangsanlage	55
Begriffsdefinitionen	58
Schalter und Geberschalterzuordnung	59
Digitale Trimmung	60
Flächenmodelle	62
Empfängerbelegung	63
Servo mit falscher Drehrichtung	64
Helikoptermodelle	66
Empfängerbelegung	67
Programmbeschreibungen	
neuen Speicherplatz belegen	68
»Modellspeicher«	72
»Grundeinstellung« (Modell)	
Flächenmodell	76
Binden von Empfängern	
Beichweitetest	
Hubschraubermodell	
Binden von Empfängern	
Reichweitetest	
»Servoeinstellung«	Q/I
"Ou voemstenung"	94

»Gebereinstellung«	
Flächenmodell96	3
Hubschraubermodell98	3
Gaslimit-Funktion101	1
Leerlauf-Grundeinstellung101	1
»D/R Expo«	
Flächenmodell104	1
Hubschraubermodell 106	3
»Phasentrim« (Flächenmodell) 108	3
Was ist ein Mischer?110)
»Flächenmix«110)
»Helimix«	5
Abstimmung der Gas- und Pitchkurve 122	2
Autorotationseinstellung 126	3
Allgemeine Anmerkungen zu frei progr. Mischer 128	3
»Freie Mixer«129	9
Beispiele133	3
»TS-Mixer«	1
»Servoanzeige«	5
»allgemeine Einstellungen« 136	3
»Fail Safe«140)
»Telemetrie«141	1
Einstellen/Anzeigen142	2
Satellitenbetrieb zweier Empfänger152	2
Sensor wählen154	1
Anzeige HF Status 155	5
Auswahl Ansagen156	3
»Lehrer/Schüler«	3
Verbindungsschema161	1
kabelloses HoTT-System162	2
»Info«	3

Programmierbeispiele	
Einleitung	168
Flächenmodell	
Erste Schritte	170
Einbindung eines Elektroantriebes	176
E-Motor und Butterfly mit K1-Knüppel	178
Uhrenbetätigung	181
Verwenden von Flugphasen	182
Parallel laufende Servos	183
Delta- und Nurflügel-Modell	184
F3A-Modell	188
Hubschraubermodell	192

Anhang

J	
Anhang	
Konformitätserklärung	
Garantieurkunde	

Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.



Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Dieses Handbuch dient ausschließlich Informationszwecken und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die Firma *Graupner* übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehler bzw. Ungenauigkeiten, die im Informationsteil dieses Handbuches auftreten können.



Sicherheitshinweise Bitte unbedingt beachten!

Um noch lange Freude an Ihrem Modellbauhobby zu haben, lesen Sie diese Anleitung unbedingt genau durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Auch sollten Sie sich umgehend unter https://www. graupner.de/de/service/produktregistrierung registrieren, denn nur so erhalten Sie automatisch per E-Mail aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt.

Wenn Sie Anfänger im Bereich ferngesteuerter Modellflugzeuge, -schiffe oder -autos sind, sollten Sie unbedingt einen erfahrenen Modellpiloten um Hilfe bitten. Diese Anleitung ist bei Weitergabe des Senders unbedingt mit auszuhändigen.

Anwendungsbereich

Diese Fernsteueranlage darf ausschließlich nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck, für den Betrieb in *nicht manntragenden Fernsteuermodellen* eingesetzt werden. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig.

Sicherheitshinweise

SICHERHEIT IST KEIN ZUFALL und FERNGESTEUERTE MODELLE SIND KEIN SPIELZEUG

... denn auch kleine Modelle können durch unsachgemäße Handhabung, aber auch durch fremdes Verschulden, erhebliche Sach- und/oder Personenschäden verursachen.

Technische Defekte elektrischer oder mechanischer Art können zum unverhofften Anlaufen eines Motors und/ oder zu herumfliegenden Teilen führen, die nicht nur Sie erheblich verletzen können!

Kurzschlüsse jeglicher Art sind unbedingt zu vermeiden! Durch Kurzschluss können nicht nur Teile der Fernsteuerung zerstört werden, sondern je nach dessen Umständen und dem Energiegehalt des Akkus besteht darüber hinaus akute Verbrennungs- bis Explosionsgefahr. Alle durch einen Motor angetriebenen Teile wie Luft- und Schiffsschrauben, Rotoren bei Hubschraubern, offene Getriebe usw. stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Sie dürfen keinesfalls berührt werden! Eine schnell drehende Luftschraube kann z.B. einen Finger abschlagen! Achten Sie darauf, dass auch kein sonstiger Gegenstand mit angetriebenen Teilen in Berührung kommt! Bei angeschlossenem Antriebsakku oder laufendem Motor gilt: Halten Sie sich **niemals** im Gefährdungsbereich des Antriebs auf!

Achten Sie auch während der Programmierung unbedingt darauf, dass ein angeschlossener Verbrennungs- oder Elektromotor nicht unbeabsichtigt anläuft. Unterbrechen Sie ggf. die Treibstoffversorgung bzw. klemmen Sie den Antriebsakku zuvor ab.

Schützen Sie alle Geräte vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Fremdteilen. Setzen Sie diese niemals Vibrationen sowie übermäßiger Hitze oder Kälte aus. Der Fernsteuerbetrieb darf nur bei "normalen" Außentemperaturen durchgeführt werden, d.h. in einem Bereich von -10 °C bis +55 °C.

Vermeiden Sie Stoß- und Druckbelastung. Überprüfen Sie die Geräte stets auf Beschädigungen an Gehäusen und Kabeln. Beschädigte oder nass gewordene Geräte, selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden!

Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile verwendet werden. Verwenden Sie immer nur zueinander passende, original *Graupner*-Steckverbindungen gleicher Konstruktion und gleichen Materials.

Achten Sie beim Verlegen der Kabel darauf, dass diese

nicht auf Zug belastet, übermäßig geknickt oder gebrochen sind. Auch sind scharfe Kanten eine Gefahr für die Isolation.

Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen. Beim Lösen der Steckverbindung nicht an den Kabeln ziehen.

Es dürfen keinerlei Veränderungen an den Geräten durchgeführt werden. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis und Sie verlieren jeglichen Versicherungsschutz.

Einbau der Empfangsanlage

Der Empfänger wird stoßgesichert im Flugmodell hinter einem kräftigen Spant bzw. im Auto- oder Schiffsmodell gegen Staub und Spritzwasser geschützt untergebracht. Verpacken Sie Ihren Empfänger aber nicht zu luftdicht, damit er sich im Betrieb nicht zu sehr erwärmt. Der Empfänger darf an keiner Stelle unmittelbar am Rumpf oder Chassis anliegen, da sonst Motorerschütterungen oder Landestöße direkt auf ihn übertragen werden. Beim Einbau der Empfangsanlage in ein Modell mit Verbrennungsmotor alle Teile immer geschützt einbauen, damit keine Abgase oder Ölreste eindringen können. Dies gilt vor allem für den meist in der Außenhaut des Modells eingebauten EIN-/AUS-Schalter.

Den Empfänger so festlegen, dass die Anschlusskabel zu den Servos und zum Stromversorgungsteil locker liegen und die Empfangsantenne mindestens 5 cm von allen großen Metallteilen oder Verdrahtungen, die nicht direkt aus dem Empfänger kommen, entfernt ist. Das umfasst neben Stahl- auch Kohlefaserteile, Servos, Elektromotoren, Kraftstoffpumpen, alle Sorten von Kabeln usw.

Am besten wird der Empfänger abseits aller anderen

Einbauten an gut zugänglicher Stelle im Modell angebracht. Unter keinen Umständen dürfen Servokabel um die Antenne gewickelt oder dicht daran vorbei verlegt werden!

Stellen Sie sicher, dass sich Kabel in der näheren Umgebung der Antenne im Fluge nicht bewegen können!

Verlegen der Empfangsantenne

Der Empfänger und die Antennen sollten möglichst weit weg von Antrieben aller Art angebracht werden. Bei Kohlefaserrümpfen sollten die Antennenenden auf jeden Fall auf einer Länge von mindestens 35 mm aus dem Rumpf heraus geführt werden. Ggf. sind die ca. 145 mm langen Standardantennen der HoTT-Empfänger gegen längere Exemplare auszutauschen.

Die Ausrichtung der Antenne(n) ist unkritisch. Vorteilhaft ist aber eine vertikale (aufrechte) Montage der Empfängerantenne(n) im Modell. Bei Diversity-Antennen (zwei Antennen) sollte das aktive Ende der zweiten Antenne im 90°-Winkel zum Ende der ersten Antenne ausgerichtet werden sowie der räumliche Abstand zwischen den Enden idealerweise größer als 125 mm sein.

Einbau der Servos

Servos stets mit den beigefügten Vibrationsdämpfergummis befestigen. Nur so sind diese vor allzu harten Vibrationsschlägen einigermaßen geschützt.

Einbau der Gestänge

Grundsätzlich muss der Einbau so erfolgen, dass die Gestänge frei und leichtgängig laufen. Besonders wichtig ist, dass alle Ruderhebel ihre vollen Ausschläge ausführen können, also nicht mechanisch begrenzt werden.

Um einen laufenden Motor jederzeit anhalten zu kön-

nen, muss das Gestänge so eingestellt sein, dass das Vergaserküken ganz geschlossen wird, wenn Steuerknüppel und Trimmhebel in die Leerlaufendstellung gebracht werden.

Achten Sie darauf, dass keine Metallteile, z.B. durch Ruderbetätigung, Vibration, drehende Teile usw., aneinander reiben. Hierbei entstehen so genannte Knackimpulse, die den Empfänger stören.

Ausrichtung Senderantenne

In geradliniger Verlängerung der Senderantenne bildet sich nur eine geringe Feldstärke aus. Es ist demnach falsch, mit der Antenne des Senders auf das Modell zu "zielen", um die Empfangsverhältnisse günstig zu beeinflussen.

Bei gleichzeitigem Betrieb von Fernlenkanlagen sollen die Piloten in einer losen Gruppe beieinander stehen. Abseits stehende Piloten gefährden sowohl die eigenen als auch die Modelle der anderen.

Wenn 2 oder mehr Piloten mit 2.4-GHz-Fernsteuersystem näher als 5 m beieinander stehen kann dies allerdings ein Übersteuern des Rückkanals zur Folge haben und infolgedessen deutlich zu früh eine Reichweitewarnung auslösen. Vergrößern Sie den Abstand, bis die Reichweitewarnung wieder verstummt.

Überprüfung vor dem Start

Bevor Sie den Empfänger einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Gasknüppel auf Stopp/Leerlauf steht. Immer zuerst den Sender einschalten und dann erst den Empfänger.

Immer zuerst den Empfänger ausschalten und dann erst den Sender.

Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, also der

Empfänger eingeschaltet ist, der dazugehörige Sender jedoch auf "AUS" steht, kann der Empfänger durch andere Sender, Störungen usw. zum Ansprechen gebracht werden. Das Modell kann in der Folge unkontrollierte Steuerbewegungen ausführen und dadurch ggf. Sachund/oder Personenschäden verursachen.

Insbesondere bei Modellen *mit mechanischem Kreisel* gilt:

Bevor Sie Ihren Empfänger ausschalten: Stellen Sie durch Unterbrechen der Energieversorgung sicher, dass der Motor nicht ungewollt hochlaufen kann.

Ein auslaufender Kreisel erzeugt oftmals so viel Spannung, dass der Empfänger gültige Gas-Signale zu erkennen glaubt. Daraufhin kann der Motor unbeabsichtigt anlaufen!

Reichweitetest

Vor *jedem* Einsatz korrekte Funktion und Reichweite überprüfen. Befestigen Sie das Modell ausreichend und achten Sie darauf, dass sich keine Personen vor dem Modell aufhalten.

Führen Sie am Boden mindestens einen vollständigen Funktionstest und eine komplette Flugsimulation durch, um Fehler im System oder der Programmierung des Modells auszuschließen. Beachten Sie dazu unbedingt die Hinweise auf den Seiten 82/83 bzw. 91/92.

Betreiben Sie im Modellbetrieb, also beim Fliegen oder Fahren, den Sender niemals ohne Antenne. Achten Sie auf einen festen Sitz der Antenne.

Modellbetrieb Fläche-Heli-Schiff-Auto

Überfliegen Sie niemals Zuschauer oder andere Piloten. Gefährden Sie niemals Menschen oder Tiere. Fliegen Sie niemals in der Nähe von Hochspannungsleitungen.

Sicherheitshinweise

Betreiben Sie Ihr Modell auch nicht in der Nähe von Schleusen und öffentlicher Schifffahrt. Betreiben Sie Ihr Modell ebenso wenig auf öffentlichen Straßen und Autobahnen, Wegen und Plätzen etc.

Kontrolle Sender- und Empfängerbatterie

Spätestens, wenn bei sinkender Sender-Akku-Spannung die Anzeige "**Akku muss geladen werden!!**" im Display erscheint und ein akustisches Warnsignal abgegeben wird, ist der Betrieb sofort einzustellen und der Senderakku zu laden.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Akkus, insbesondere des Empfängerakkus. Warten Sie nicht so lange, bis die Bewegungen der Rudermaschinen merklich langsamer geworden sind! Ersetzen Sie verbrauchte Akkus rechtzeitig.

Es sind stets die Ladehinweise des Akkuherstellers zu beachten und die Ladezeiten unbedingt genau einzuhalten. Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt auf! Versuchen Sie niemals, Trockenbatterien aufzuladen (Explosionsgefahr).

Alle Akkus müssen vor jedem Betrieb geladen werden. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, zuerst die Bananenstecker der Ladekabel polungsrichtig am Ladegerät anschließen, dann erst Stecker des Ladekabels an den Ladebuchsen von Sender und Empfängerakku anschließen.

Trennen Sie immer alle Stromquellen von ihrem Modell, wenn Sie es längere Zeit nicht mehr benützen wollen. Verwenden Sie **niemals** defekte oder beschädigte Akkus bzw. Batterien mit unterschiedlichen Zellentypen. Mischungen aus alten und neuen Zellen oder Zellen unterschiedlicher Fertigung.

Kapazität und Betriebszeit

Für alle Stromquellen gilt: Die Kapazität verringert sich mit jeder Ladung. Bei niedrigen Temperaturen steigt der Innenwiderstand bei zusätzlich reduzierter Kapazität. Infolgedessen verringert sich die Fähigkeit zur Stromabgabe und zum Halten der Spannung.

Häufiges Laden oder Benutzen von Batteriepflegeprogrammen kann ebenfalls zu allmählicher Kapazitätsminderung führen. Deshalb sollten Stromquellen spätestens alle 6 Monate auf ihre Kapazität hin überprüft und bei deutlichem Leistungsabfall ersetzt werden. Erwerben Sie nur original *Graupner*-Akkus!

Erwerben Sie nur original Graupner-Akku

Entstörung von Elektromotoren

Alle konventionellen Elektromotoren erzeugen zwischen Kollektor und Bürsten Funken, die je nach Art des Motors die Funktion der Fernlenkanlage mehr oder weniger stören.

Zu einer technisch einwandfreien Anlage gehören deshalb entstörte Elektromotoren. Besonders aber in Modellen mit Elektroantrieb muss jeder Motor daher sorgfältig entstört werden. Entstörfilter unterdrücken solche Störimpulse weitgehend und sollen grundsätzlich eingebaut werden.

Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in der Bedienungs- und Montageanleitung des Motors.

Weitere Details zu den Entstörfiltern siehe *Graupner* Hauptkatalog FS oder im Internet unter www.graupner. de.

Servo-Entstörfilter für Verlängerungskabel Best.-Nr. 1040

Das Servo-Entstörfilter ist bei Verwendung überlanger Servokabel erforderlich. Das Filter wird direkt am Empfängerausgang angeschlossen. In kritischen Fällen kann ein zweites Filter am Servo angeordnet werden.

Einsatz elektronischer Drehzahlsteller

Die richtige Auswahl eines elektronischen Drehzahlstellers richtet sich vor allem nach der Leistung des verwendeten Elektromotors.

Um ein Überlasten/Beschädigen des Drehzahlstellers zu verhindern, sollte die Strombelastbarkeit des Drehzahlstellers mindestens die Hälfte des maximalen Blockierstromes des Motors betragen.

Besondere Vorsicht ist bei so genannten Tuning-Motoren angebracht, die auf Grund ihrer niedrigen Windungszahlen im Blockierfall ein Vielfaches ihres Nennstromes aufnehmen und somit den Drehzahlsteller zerstören können.

Elektrische Zündungen

Auch Zündungen von Verbrennungsmotoren erzeugen Störungen, die die Funktion der Fernsteuerung negativ beeinflussen können.

Versorgen Sie elektrische Zündungen immer aus einer separaten Stromquelle.

Verwenden Sie nur entstörte Zündkerzen, Zündkerzenstecker und abgeschirmte Zündkabel.

Halten Sie mit der Empfangsanlage ausreichenden Abstand zu einer Zündanlage.

Statische Aufladung

Die Funktion einer Fernlenkanlage wird durch die bei Blitzschlägen entstehenden magnetischen Schockwellen gestört, auch wenn das Gewitter noch kilometerweit entfernt ist. Deshalb ...

... bei Annäherung eines Gewitters sofort den Flugbetrieb einstellen! Durch statische Aufladung über die Antenne besteht darüber hinaus Lebensgefahr!

Achtung

- Um die FCC HF-Abstrahlungsanforderungen für mobile Sendeanlage zu erfüllen, muss beim Betrieb der Anlage eine Entfernung zwischen der Antenne der Anlage und Personen von 20 cm oder mehr eingehalten werden. Ein Betrieb in einer geringeren Entfernung wird daher nicht empfohlen.
- Um störende Beeinflussungen der elektrischen Eigenschaften und der Abstrahlcharakteristik zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich kein anderer Sender näher als in 20 cm Entfernung befindet.
- Der Betrieb der Fernsteueranlage erfordert senderseitig eine korrekte Programmierung der Ländereinstellung. Dies ist erforderlich, um diversen Richtlinien, FCC, ETSI, CE usw. gerecht zu werden. Beachten Sie hierzu die jeweilige Anleitung zum Sender und Empfänger.
- Führen Sie vor jedem Flug einen vollständigen Funktions- und Reichweitetest mit kompletter Flugsimulation durch, um Fehler im System oder der Programmierung des Modells auszuschließen.
- Programmieren Sie weder Sender noch Empfänger während des Modellbetriebs.

Pflegehinweise

Reinigen Sie Gehäuse, Antenne etc. niemals mit Reinigungsmitteln, Benzin, Wasser und dergleichen, sondern ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch.

Komponenten und Zubehör

Die Firma *Graupner* GmbH & Co. KG als Hersteller empfiehlt, nur Komponenten und Zubehörprodukte zu verwenden, die von der Firma *Graupner* auf Tauglichkeit, Funktion und Sicherheit geprüft und freigegeben sind. Die Fa. *Graupner* übernimmt in diesem Fall für Sie

die Produktverantwortung.

Die Fa. *Graupner* übernimmt für nicht freigegebene Teile oder Zubehörprodukte von anderen Herstellern keine Haftung und kann auch nicht jedes einzelne Fremdprodukt beurteilen, ob es ohne Sicherheitsrisiko eingesetzt werden kann.

Haftungsausschluss/Schadenersatz

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Fernsteuerkomponenten können von der Fa. Graupner nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Fa. Graupner keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung der Fa. Graupner zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge der Fa. Graupner. Dies gilt nicht, soweit die Fa. Graupner nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haftet.



Sicherheitshinweise und Behandlungsvorschriften für Nickel-Metall-Hydrid Akkumulatoren

Wie für alle technisch hochwertigen Produkte ist die Beachtung der nachfolgenden Sicherheitshinweise sowie der Behandlungsvorschriften für einen langen, störungsfreien und ungefährlichen Einsatz unerlässlich.

Sicherheitshinweise

- Akkus sind kein Spielzeug und dürfen deshalb nicht in die Hände von Kinder gelangen. Akkus deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor jedem Gebrauch den einwandfreien Zustand der Akkus überprüfen. Defekte oder beschädigte Akkus nicht mehr verwenden.
- Akkus dürfen nur innerhalb der für den jeweiligen Zellentyp spezifizierten technischen Daten eingesetzt werden.
- Akkus nicht erhitzen, verbrennen, kurzschließen oder mit überhöhten oder verpolten Strömen laden.
- Akkus aus parallel geschalteten Zellen, Kombinationen aus alten und neuen Zellen, Zellen unterschiedlicher Fertigung, Größe, Kapazität, Hersteller, Marken oder Zellentypen dürfen nicht verwendet werden.
- In Geräte eingebaute Akkus immer aus den Geräten entnehmen, wenn das Gerät gerade nicht verwendet wird. Geräte nach dem Gebrauch immer ausschalten, um Tiefentladungen zu vermeiden. Akkus immer rechtzeitig aufladen.
- Der zu ladende Akku muss während des Ladevorgangs auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Unterlage stehen! Auch sind brennbare oder leicht entzündliche Gegenstände von der Ladeanordnung fernzuhalten.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht geladen werden.

Der für den jeweiligen Akkutyp angegebene max. Schnellladestrom darf niemals überschritten werden.

- Erwärmt sich der Akku während des Ladevorgangs auf mehr als 60 °C, ist der Ladevorgang sofort zu unterbrechen und der Akku auf ca. 30 °C abkühlen zu lassen.
- Niemals bereits geladene, heiße oder nicht völlig entleerte Akkus aufladen.
- Bei falscher Behandlung besteht Entzündungs-, Explosions-, Verätzungs- und Verbrennungsgefahr. Geeignete Löschmittel sind Löschdecke, CO₂-Feuerlöscher oder Sand.
- Auslaufendes Elektrolyt ist ätzend, nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen. Im Notfall sofort mit reichlich Wasser ausspülen und anschließend einen Arzt aufsuchen.
- Die Ventilöffnungen der Zellen dürfen auf keinen Fall blockiert oder versiegelt werden, z.B. durch Lötzinn. Beim Löten darf eine Löttemperatur von höchstens 220 °C nicht länger als 20 Sek. einwirken.
- Um eine Deformation zu vermeiden, darf kein übermäßiger mechanischer Druck einwirken.
- Bei eventuellem Überladen der Akkus gehen Sie wie folgt vor:

Stecken Sie den Akku einfach ab und legen Sie diesen auf einen unbrennbaren Untergrund (z.B. Steinboden) bis er abgekühlt ist. Behalten Sie den Akku niemals in der Hand, um dem Risiko einer Explosion aus dem Wege zu gehen.

• Achten Sie darauf, dass die Lade- und Entladevor-

schriften eingehalten werden.

Allgemeine Hinweise

Die Kapazität Ihres Akkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch die Lagerung kann eine allmähliche Verringerung der Kapazität zur Folge haben.

Lagerung

Eine Lagerung sollte nur im nicht vollständig entladenem Zustand in trockenen Räumen bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C erfolgen. Die Zellenspannung sollte bei Lagerung über 4 Wochen 1,2 V nicht unterschreiten.

Angleichen der einzelnen Akkuzellen

- Um neue Zellen anzugleichen, bringen Sie diese über die sogenannte Normalladung auf den max. Ladezustand. Als Faustregel gilt in diesem Fall, dass ein *leerer* Akku 12 Stunden lang mit einem Strom in der Höhe eines Zehntels der aufgedruckten Kapazität geladen wird ("1/10 C"-Methode). Die Zellen sind dann alle gleich voll. Eine solche Angleichung sollte in etwa bei jeder 10. Ladung wiederholt werden, damit die Zellen immer wieder angeglichen werden und somit die Lebensdauer erhöht wird.
- Wenn Sie die Möglichkeit der Einzelzellenentladung haben, sollten Sie diese vor jeder Ladung nutzen. Ansonsten sollte der Akkupack bis zu einer Entladespannung von 0,9 V pro Zelle entladen werden. Dies entspricht beispielsweise bei dem im Sender verwendeten 4er-Pack einer Entladeschlussspannung von 3,6 V.

Ladung

Laden ist nur mit den spezifizierten Strömen, Ladezeiten, Temperaturbereichen und ständiger Aufsicht

8 Sicherheitshinweise

zulässig. Steht kein geeignetes Schnellladegerät zur Verfügung, an dem sich der Ladestrom genau einstellen lässt, so ist der Akku durch Normalladung nach der 1/10 C-Methode aufzuladen, siehe Beispiel oben. Senderakkus sollten wegen der unterschiedlichen Ladezustände der Zellen, wenn immer möglich, mit 1/10 C geladen werden. Der Ladestrom darf aber keinesfalls den in der jeweiligen Senderanleitung als maximal zulässig angegebenen Wert überschreiten!

Schnell-Ladung

 Sollte Ihr Ladegerät diese Möglichkeiten bieten, dann stellen Sie die Deltapeak-Ladeabschaltspannung auf 5 mV pro Zelle. Die meisten Ladegeräte sind jedoch fest auf 15 ... 20 mV pro Zelle eingestellt und können daher sowohl für NiCd-Akkus wie auch NiMH-Akkus verwendet werden. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfalle in der Bedienungsanleitung oder beim Fachhändler, ob auch Ihr Gerät für NiMH-Akkus geeignet ist. Im Zweifelsfalle laden Sie Ihre Akkus mit der Hälfte der angegebenen max. Ladeströme.

Entladung

Alle von *Graupner* und *GM-Racing* vertriebenen Akkus sind je nach Akkutyp für eine maximale Dauerstrombelastung von 6 ... 13 C geeignet (Herstellerangaben beachten!). Je höher die Dauerstrombelastung, um so niedriger ist die Lebensdauer.

 Benutzen Sie Ihren Akku, bis die Leistung nachlässt, bzw. die Unterspannungswarnung ertönt.
 Achtung:

Die Zellenspannung sollte bei längerer Lagerung 1,2 V nicht unterschreiten. Ggf. müssen Sie den Akku vor dem Einlagern aufladen.

• Reflexladen wie auch Lade-/Entlade-Programme

verkürzen unnötig die Lebensdauer von Akkus und sind nur zum Überprüfen der Akkuqualität oder zum "Wiederbeleben" älterer Zellen geeignet. Genausowenig macht das Laden-/Entladen eines Akkus vor einem Einsatz Sinn. Es sei denn, Sie möchten dessen Qualität überprüfen.

Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet.

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde, in unseren Verkaufsstellen und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Sie können die von uns gelieferten Batterien nach Gebrauch aber auch ausreichend frankiert an folgende Adresse zurücksenden:

Graupner GmbH & Co. KG

Service: Gebrauchte Batterien

Henriettenstr. 94 - 96

D-73230 Kirchheim unter Teck

Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz!

Vorsicht:

Beschädigte Akkus bedürfen für den Versand u.U. einer besonderen Verpackung, da z.T. sehr giftig!!!!



mx-12 Mail Fernsteuertechnologie der neuesten Generation

HoTT (Hopping Telemetry Transmission) ist die Synthese aus Know-How, Engineering und weltweiten Tests durch Profi-Piloten im 2,4-GHz-Bereich mit bidirektionaler Kommunikation zwischen Sender und Empfänger über einen im Empfänger integrierten Rückkanal. Basierend auf dem bereits 1997 eingeführte *Graupner/ JR*-Computer-Fernlenk-System **mc-24**, wurde das Fernlenk-System **mx-12** HoTT speziell für den Einsteiger entwickelt. Dennoch können alle gängigen Modelltypen problemlos mit der **mx-12** HoTT betrieben werden, gleichgültig ob Flächen- und Hubschraubermodelle oder Schiffs- und Automodelle.

Gerade im Flächen- und Helikoptermodellbau sind oft komplizierte Mischfunktionen der jeweiligen Ruderklappen bzw. bei der Taumelscheibensteuerung erforderlich. Dank der Computertechnologie sind die unterschiedlichsten Modellanforderungen mit einem "Tastendruck" aktivierbar. Wählen Sie lediglich im Programm der **mx-12** HoTT den jeweiligen Modelltyp aus, dann stellt die Software alle bedeutsamen Misch- und Koppelfunktionen automatisch zusammen. Im Sender entfallen dadurch separate Module für die Realisierung komplexer Koppelfunktionen, und im Modell werden aufwendige mechanische Mischerkonstruktionen überflüssig. Die **mx-12** HoTT bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Software ist klar strukturiert. Funktional zusammenhängende Optionen sind inhaltlich übersichtlich und einfach organisiert.

10 Modellspeicherplätze bietet die **mx-12** HoTT. In jedem Modellspeicherplatz können zusätzlich flugphasenspezifische Einstellungen abgelegt werden, die es Ihnen ermöglichen, beispielsweise verschiedene Parameter für unterschiedliche Flugaufgaben auf "Tastendruck" abzurufen.

Das große Grafikdisplay ermöglicht eine übersichtliche und einfache Bedienung. Die grafische Darstellung der Mischer usw. ist außerordentlich hilfreich.

Der Einsteiger wird durch die klare und übersichtliche Programmstruktur schnell mit den unterschiedlichen Funktionen vertraut. Mit den links und rechts des kontrastreichen Displays platzierten Vier-Wege-Tasten nimmt der Anwender seine Einstellungen vor und lernt so in kürzester Zeit, alle Optionen entsprechend seiner Erfahrung im Umgang mit ferngelenkten Modellen zu nutzen.

Das Graupner/SJ HoTT-Verfahren erlaubt theoretisch mehr als 200 Modelle gleichzeitig zu betreiben. Aufgrund des zulassungsbedingten funktechnischen Mischbetriebes im 2,4-GHz-ISM-Band wird aber diese Anzahl in der Praxis erheblich geringer sein. In der Regel werden aber immer noch mehr Modelle im 2,4-GHz-Band gleichzeitig betrieben werden können als in den konventionellen 35-/40-MHz-Frequenzbereichen. Der letztendlich limitierende Faktor dürfte aber-wie häufig schon bisher-doch eher die Größe des zur Verfügung stehenden (Luft-) Raumes sein. Allein aber in der Tatsache, dass keine Frequenzabsprache mehr erfolgen muss, ist besonders bei in unübersichtlichem Gelände verteilt stehenden Pilotengruppen, wie es z.B. beim Hangflug gelegentlich vorkommen kann, ein enormer Sicherheitsgewinn zu sehen.

Das integrierte Telemetrie-Menü ermöglicht den einfachen Zugriff auf Daten und Programmierung der HoTT-Empfänger. Beispielsweise können auf diesem Wege Empfängerausgänge gemappt, Steuerfunktionen auf mehrere Servos aufgeteilt wie auch Wege und Drehrichtungen von Servos aufeinander abgestimmt werden. In dem vorliegenden Handbuch wird jedes Menü ausführlich beschrieben. Tipps, viele Hinweise und Programmierbeispiele ergänzen die Beschreibungen ebenso wie die Erläuterungen modellbauspezifischer Fachbegriffe wie Geber oder Dual Rate, Butterfly usw. Im Anhang finden Sie weitere Informationen zum HoTT-System. Abgeschlossen wird dieses Handbuch mit der Konformitätserklärung und der Garantieurkunde des Senders.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und technischen Hinweise. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und testen Sie vor dem Einsatz zunächst alle Funktionen durch einfaches Anschließen von Servos an dem beiliegenden Empfänger. Beachten Sie aber dabei die entsprechenden Hinweise auf Seite 20. So erlernen Sie in kürzester Zeit die wesentlichen Bedienschritte und Funktionen der **mx-12** HoTT.

Gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihrem ferngesteuerten Modell um, damit Sie sich und andere nicht gefährden.

Das *Graupner*-Team wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem **mx-12** HoTT-Fernlenksystem der neuesten Generation.

Kirchheim-Teck, im Mai 2012

Computer System mx-12 Mail

6-Kanal-Fernlenkset in 2,4 GHz Graupner/SJ HoTT-Technologie (Hopping Telemetry Transmission)



Hohe Funktionssicherheit der *Graupner/SJ* HoTT-Technologie durch bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mit integrierter Telemetrie und ultraschnellen Reaktionszeiten. Programmierung durch vereinfachte Programmiertechnik mit Vier-Wege-Drucktasten.

Kontrastreiches, 8-zeiliges blau beleuchtetes Grafikdisplay zur perfekten Anzeige aller Einstellparameter und Telemetriedaten. Sicherung von Modelldaten sowie Speicherung der Telemetriedaten auf einer micro-SD Speicherkarte.

Mit 12-Bit / 4096 Schritte aufgelöstes Kanalsignal für extrem feinfühliges Steuerverhalten.

- Microcomputer-Fernlenksystem in modernster 2,4 GHz Graupner/SJ HoTT-Technology
- Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- 5 verschiedene Sprachen
 - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch per Softwareupdate möglich.
- Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte Übertragung der Daten vom Hauptprozessor zum 2.4-GHz-HF-Modul mit zuverlässiger Übertragung. Keine zusätzlichen Verzögerungen durch Umwege über einen Modulprozessor.
- Telemetrie-Menü zur Anzeige der Telemetrie-Daten sowie zur Programmierung der optional anschließbaren Sensoren und der Empfängerausgänge
- Durch Telemetrie-Display zahlreiche Programmierund Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay
- Sprachausgabe über integriertes Sprachausgabemodul
- Servozykluszeiten für Digitalservos von 10 ms wählbar
- Kurze Antenne, klappbar
- Bedienung und Programmierung angelehnt an die bewährten Konzepte von mc-19 bis mc-24
- Kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay gewährleistet perfekte Kontrolle der Einstellparameter wie beispielsweise Modelltyp, Modellspeicher, Uhren und der Betriebsspannung.
- Funktions-Encoder mit 2 Vier-Wege-Tasten ermöglichen vereinfachte Programmierung und präzise Einstellung
- Key-Lock Funktion gegen unbeabsichtigte Bedienung.

Computer System mx-12

6-Kanal-Fernlenkset in 2,4 GHz Graupner/SJ HoTT-Technologie (Hopping Telemetry Transmission)

- 3 Flugphasen programmierbar
- 10 Modellspeicher mit Speicherung aller modellspezifischen Programm- und Einstellparameter
- 4 Schalter (2 Drei-Stufen-Schalter, 1 Zwei-Stufen-Schalter und 1 Taster) sowie 2 Digitalsteller sind bereits eingebaut und beliebig einsetzbar
- Freie Zuordnung aller Schalter zu Schaltfunktionen durch einfaches Umlegen des gewünschten Schalters
- Speicherung der Modellspeicher in modernstem und batterielosen Backup-System
- 6 Steuerfunktionen mit vereinfachter Zuordnung von Bedienelementen f
 ür Zusatzfunktionen, wie Schalter und Proportionalgeber, erm
 öglichen hohen Bedienkomfort
- Komfort-Mode-Selector zur einfachen Umschaltung des Betriebs-MODES 1 ... 4 (Gas links/rechts usw.) Alle davon betroffenen Einstellungen werden automatisch mit umgestellt.
- Grafische Servo-Positionsanzeige f
 ür einen schnellen, einfachen
 Überblick und zum
 Überpr
 üfen der Servowege
- Tausch von Empfängerausgängen
- Umfangreiche Programme für Flächen- und Hubschraubermodelle:

Flächen-Menü für: 1 QR, 1 QR + 1 WK, 2 QR, 2 QR

+ 1 oder 2 WK, V-Leitwerk, Delta/Nurflügel, 2 Höhenruderservos

Flächen-Mix: QR-Diff, WK-Diff, QR \rightarrow SR, QR \rightarrow WK, Bremse \rightarrow HR, Bremse \rightarrow WK, Bremse \rightarrow QR, HR \rightarrow WK, HR \rightarrow QR, WK \rightarrow HR, WK \rightarrow QR und Diff.Reduktion

Heli-Menü für: 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Anlenkung

(1 Sv, 2 Sv, 3 Sv (2 Roll), 3 Sv (140°), 3 Sv (2 Nick), 4 Sv (90°))

- Taumelscheibenlimiter
- Servo-Verstellung ±150 % f
 ür alle Servoausg
 änge, getrennt einstellbar je Seite (Single Side Servo Throw)
- Sub-Trimm im Bereich von ±125 % zur Einstellung der Neutralstellung aller Servos
- Servo-Reverse (Servoumkehr) für alle Servos programmierbar
- DUAL RATE/EXPO-System flugphasenspezifisch einzeln einstellbar, während des Fluges umschaltbar
- Stoppuhren/Countdown-Timer mit Alarm-Funktion
- Kopierfunktion für Modellspeicher
- Eingebaute DSC-Buchse zum Anschluss von Flugsimulatoren oder eines Lehrer-/Schülersystems

Allgemeine HoTT-Merkmale

- Einfaches und extrem schnelles Binden von Sender und Empfänger
- Binden auch mehrerer Empfänger pro Modell im Parallelbetrieb möglich
- Extrem schnelles Re-Binding auch bei maximaler Entfernung
- Satellitenbetrieb zweier Empfänger über spezielle Kabelverbindung
- Reichweite Test- und Warnfunktion
- Empfänger-Unterspannungswarnung im Senderdisplay
- Extrem breiter Empfänger-Betriebsspannungsbereich von 3,6 V bis 8,4 V (voll funktionsfähig bis 2,5 V)
- Fail Safe
- freie Kanalzuordnung (Channel Mapping), Misch-

funktionen sowie sämtliche Servoeinstellungen sind im Telemetrie-Menü programmierbar

- Bis zu 4 Servos können blockweise mit einer Servo-Zykluszeit von 10 ms gleichzeitig angesteuert werden (nur Digital-Servos!)
- Maximale Störunempfindlichkeit durch optimiertes Frequenzhopping und breiter Kanalspreizung
- Intelligente Datenübertragung mit Korrekturfunktion
- Telemetrieauswertung in Echtzeit
- Über 200 Systeme gleichzeitig einsetzbar
- Zukunftssicher durch die Updatefähigkeit aller Komponenten

Das Set Best.-Nr. 33112 enthält

Microcomputer-Sender **mx-12** HoTT mit eingebautem NiMH-Senderakku 4NH-1500 RX RTU flach (Änderung vorbehalten), Steckerladegerät (5,6V, 200 mAh) und bidirektionalem *Graupner/SJ* Empfänger GR-12 HoTT Best.-Nr. **33506**, micro-SD-Karte sowie USB-Schnittstelle Best.-Nr. **7168.6** und Adapterkabel Best.-Nr. **7168.6S**.

Empfohlene Ladegeräte (Zubehör)

	s 220 V	s 12 V	fü A	ancer			
Bezeichnung	Anschlus	Anschlus	NiCd	NiMH	LiPo	Bleiakku	integr. Ba
Ultramat 8	х	х	х	х	х		
Ultramat 12 plus		х	Х	Х	х	х	х
Ultramat 14 plus	х	х	х	х	х	х	х
Ultra Trio plus 14	х	х	х	х	х	х	х
Ultramat 16S	х	х	Х	Х	х	х	х
Ultra Trio Plus 16	х	х	х	х	х		х
Ultramat 18	х	х	Х	х	х	х	х
Ultra Duo Plus 45	х	х	Х	Х	х	х	х
Ultra Duo Plus 60	х	х	Х	х	х	х	х
Ultra Duo Plus 80	Х	Х	х	х	Х	Х	х
	Bezeichnung Ultramat 8 Ultramat 12 plus Ultramat 14 plus Ultra Trio plus 14 Ultra Trio Plus 16 Ultra Trio Plus 16 Ultra Duo Plus 45 Ultra Duo Plus 60 Ultra Duo Plus 80	BezeichnungNotsignUltramat 8xUltramat 12 plusxUltramat 14 plusxUltra Trio plus 14xUltra Trio Plus 16xUltra Trio Plus 16xUltra Duo Plus 45xUltra Duo Plus 60xUltra Duo Plus 80x	BezeichnungNot SightUltramat 8xUltramat 12 plusxUltramat 14 plusxUltra Trio plus 14xUltra Trio Plus 16xUltra Duo Plus 45xUltra Duo Plus 60xUltra Duo Plus 80x	BezeichnungNotNotNotNotUltramat 8xxxUltramat 12 plusxxxUltramat 14 plusxxxUltramat 16SxxxUltramat 16SxxxUltramat 18xxxUltramat 18xxxUltramat 18xxxUltramat 18xxxUltramat 18xxxUltra Duo Plus 60xxxUltra Duo Plus 80xxx	BezeichnungxxxxUltramat 8xxxxUltramat 12 plusxxxxUltramat 14 plusxxxxUltramat 16SxxxxUltramat 16SxxxxUltramat 18xxxxUltramat 18xxxxUltramat 18xxxxUltramat 18xxxxUltramat 18xxxxUltra Duo Plus 60xxxxUltra Duo Plus 80xxxx	A P S 	BezeichnungXXXXXXUltramat 8XXXXXXUltramat 12 plusXXXXXXUltramat 14 plusXXXXXXUltramat 16SXXXXXXUltramat 16SXXXXXXUltramat 16SXXXXXXUltramat 16SXXXXXXUltra Trio Plus 16XXXXXXUltra Duo Plus 45XXXXXXUltra Duo Plus 60XXXXXXUltra Duo Plus 80XXXXXX

Für die Aufladung ist zusätzlich für den Sender das Ladekabel Best.-

Weitere Ladegeräte sowie Einzelheiten zu den aufgeführten Ladege-

räten finden Sie im Graupner Hauptkatalog FS oder im Internet unter

Nr. 3022 und für den Empfängerakku das Ladekabel Best.-Nr. 3021

erforderlich.

www.graupner.de.

Technische Daten Sen	ider mx-12 HoTT
Frequenzband	2,4 2,4835 GHz
Modulation	FHSS
Sendeleistung	s. Ländereinstellung Seite 137
Steuerfunktionen	6 Funktionen, davon 4 trimmbar
Temperaturbereich	-10 +55 °C
Antenne	klappbar
Betriebsspannung	3,4 6 V
Stromaufnahme	ca. 180 mA
Abmessungen	ca. 190 x 195 x 90 mm
Gewicht	ca. 770 g mit Senderakku

Zubehör

BestNr.	Beschreibung
1121	Umhängeriemen, 20 mm breit
70	Umhängeriemen, 30 mm breit
3097	Windschutz für Handsender

Lehrer-/Schüler-Kabel für **mx-12** HoTT siehe Seite 161

Ersatzteile

BestNr.	Beschreibung
2498.4FBEC	4NH-2000 RX RTU flach
33800	Senderantenne HoTT

Technische Daten Emp	ofänger GR-12 HoTT
Betriebsspannung	3,6 8,4 V*
Stromaufnahme	ca. 70 mA
Frequenzband	2,4 2,4835 GHz
Modulation	FHSS
Antenne	ca. 145 mm lang, ca. 115 mm gekapselt und ca. 30 mm aktiv
Ansteckbare Servos	6
Ansteckbare Sensoren	1 (anstelle von Servo 5)
Temperaturbereich ca.	-10 +55 °C
Abmessungen ca.	36 x 21 x 10 mm
Gewicht	ca. 7 g

Die Angabe des zulässigen Betriebspannungsbereiches gilt ausschließlich für den Empfänger! Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Eingangsspannung des Empfängers ungeregelt an den Servoanschlüssen bereitgestellt wird, der zulässige Betriebsspannungsbereich der überwiegenden Mehrzahl der anschließbaren Servos, Drehzahlsteller, Gyros usw. aber nur 4,8 bis 6 Volt beträgt!

Weiteres Zubehör im Anhang oder im Internet unter www.graupner.de. Wenden Sie sich auch an Ihren Fachhändler. Er berät Sie gerne.

Betriebshinweise

Sender-Stromversorgung

Der Sender mx-12 HoTT ist serienmäßig mit einem wiederaufladbaren hochkapazitiven NiMH-Akku 4NH-1500 RX RTU (Best.-Nr. 33112.1) ausgestattet. (Änderung vorbehalten.) Der serienmäßig eingebaute Akku ist bei Auslieferung jedoch nicht geladen.

Die Senderakkuspannung ist während des Betriebs im LCD-Display zu überwachen. Bei Unterschreiten einer in der Zeile "Warnschwelle Akku" des Menüs »Allgemeine Einstellungen«, Seite 136, einstellbaren Spannung, standardmäßig 4,7 V, ertönt ein akustisches Warnsignal und im Display erscheint das Fenster



Spätestens ietzt ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und der Senderakku wieder zu laden!

Hinweis:

Achten Sie auch auf die Einstellung des richtigen Akkutyps im Menü »Allgemeine Einstellungen«, Seite 136! Standardmäßig muss NiMH eingestellt sein.

Laden des Senderakkus

Der wiederaufladbare NiMH-Senderakku kann über die auf der rechten Seite des Senders angebrachte Ladebuchse mit dem mitgelieferten Ladegerät (Best.-Nr. 33116.2) geladen werden.

Als Faustregel für die Ladedauer gilt, dass ein leerer Akku 12 Stunden lang mit einem Strom in der Höhe eines Zehntels der aufgedruckten Kapazität geladen

wird. Im Falle des standardmäßigen Senderakkus und dem mitgelieferten Ladegerät sind das 200 mA. Für die rechtzeitige Beendigung des Ladevorganges müssen Sie jedoch selbst sorgen ...

Der Sender muss während des gesamten Ladevorgangs auf "OFF" (AUS) geschaltet sein. Niemals den Sender, solange er mit dem Ladegerät verbunden ist, einschalten! Eine auch nur kurzzeitige Unterbrechung des Ladevorgangs kann die Ladespannung derart ansteigen lassen, dass der Sender durch Überspannung sofort beschädigt wird. Achten Sie deshalb auch immer auf einen sicheren und guten Kontakt aller Steckverbindungen.

Polarität der mx-12 HoTT-Ladebuchse

Die auf dem Markt befindlichen Ladekabel anderer Hersteller weisen oft unterschiedliche Polaritäten auf. Verwenden Sie deshalb nur original Graupner-Ladekabel mit der Best.-Nr. 3022.



Laden mit Automatik-Ladegeräten

Die Ladebuchse ist serienmäßig über eine Schutzdiode gegen Verpolung geschützt. Original Graupner-Automatikladegeräte erkennen dennoch die Spannungslage des Akkus. Der zulässige Ladestrom darf aber 1 A nicht überschreiten, da ansonsten die Diode und ggf. andere Bauteile beschädigt werden können.

Stellen Sie ggf. Ihr Schnellladegerät entsprechend dessen Anleitung auf eine Delta-Peak-Spannungsdifferenz von 10 mV ... 20 mV oder äguivalent ein, sodass es sich zur Schnellladung von NiMH-Zellen eignet.

Verbinden Sie erst die Bananenstecker des Ladekabels mit dem Ladegerät und stecken Sie dann erst das andere Ende des Ladekabels in die Ladebuch-

se am Sender. Verbinden Sie niemals die blanken Enden der Stecker eines bereits am Sender angeschlossenen Ladekabels miteinander! Um Schäden am Sender zu vermeiden, darf der Ladestrom generell 1 A nicht überschreiten! Begrenzen Sie ggf. den Strom am Ladegerät.

Entnahme des Senderakkus

Zur Entnahme des Senderakkus zunächst den Deckel des Akkuschachtes auf der Senderrückseite entriegeln und abnehmen:



Den Akku entnehmen und dann Stecker des Senderakkus durch vorsichtiges Ziehen am Zuleitungskabel lösen.

Einsetzen des Senderakkus

Halten Sie den Stecker des Senderakkus so. dass sich das schwarze bzw. braune Kabel auf der zur Antenne weisenden Seite und die unbelegte Buchse des Akkusteckers auf der zum Boden zeigenden Seite befindet und schieben Sie dann den Akkuanschluss in Richtung Platine auf die drei aus dem Senderinneren ragenden Stifte. (Der Akkuanschluss ist durch zwei angeschrägte Kanten gegen Verpolung beim Wiedereinstecken geschützt, Polarität siehe Abbildung.)



Senderakkustecker

Legen Sie anschließend den Akku in das Fach und schließen Sie den Deckel.

Akku-Betriebszeituhr im Display links unten

Diese Uhr zeigt die kumulierte Betriebszeit des Senders seit dem letzten Ladevorgang des Senderakkus. Diese Uhr wird automatisch auf den Wert "0:00" zurückgesetzt, sobald bei Wiederinbetriebnahme des Senders die Spannung des Senderakkus, z.B. aufgrund eines Ladevorganges, merklich höher als zuletzt ist.



											E	Betri	iebs	hin	weis	е	15

Betriebshinweise

Empfänger-Stromversorgung

Zur Stromversorgung des Empfängers stehen 4- und 5-zellige NiMH-Akkus unterschiedlicher Kapazität zur Auswahl. Bei einem Einsatz von Digitalservos empfehlen wir, einen 5-zelligen Akku (6 V) ausreichender Kapazität zu verwenden. Im Falle eines Mischbetriebes von Analog- und Digitalservos achten Sie jedoch unbedingt auf die jeweils maximal zulässige Betriebsspannung. Für eine stabilisierte und einstellbare Stromversorgung des Empfängers mit 1 oder 2 Empfängerakkus sorgt z. B. die PRX-Einheit Best.-Nr. **4136**, siehe Anhang.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls Batterieboxen und auch keine Trockenbatterien.

Die Spannung der Bordstromversorgung wird während des Modellbetriebs im Display des Senders angezeigt:



Beim Unterschreiten einer im Telemetrie-Menü Seite 151, einstellbaren Warnschwelle, standardmäßig 3,8 Volt, erfolgt eine optische und akustische Unterspannungswarnung.

Überprüfen Sie dennoch in regelmäßigen Abständen den Zustand der Akkus. Warten Sie mit dem Laden der Akkus nicht, bis das Warnsignal ertönt.

<u>Hinweis:</u>

Eine Gesamtübersicht der Akkus, Ladegeräte sowie Messgeräte zur Überprüfung der Stromquellen ist im Graupner Hauptkatalog FS bzw. im Internet unter www. graupner.de zu finden.

Laden des Empfängerakkus

Das Ladekabel Best.-Nr. **3021** kann zum Laden direkt an den Empfängerakku angesteckt werden. Ist der Akku im Modell über eines der Stromversorgungskabel Best.-Nr. **3046**, **3934**, **3934.1** bzw. **3934.3** angeschlossen, dann erfolgt die Ladung über die im Schalter integrierte Ladebuchse bzw. den gesonderten Ladeanschluss. Der Schalter des Stromversorgungskabels muss zum Laden auf "AUS" stehen.

Polarität Empfängerakkustecker

Allgemeine Ladehinweise

- Es sind stets die Ladeanweisungen des Ladegerätesowie des Akkuherstellers einzuhalten.
- Achten Sie auf den maximal zulässigen Ladestrom des Akkuherstellers. Um Schäden am Sender zu vermeiden, darf der Ladestrom aber generell 1 A nicht überschreiten! Begrenzen Sie ggf. den Strom am Ladegerät.
- Soll der Senderakku dennoch mit mehr als 1 A geladen werden, muss dieser unbedingt außerhalb des Senders geladen werden! Andernfalls riskieren Sie Schäden an der Platine durch Überlastung der Leiterbahnen und/oder eine Überhitzung des Akkus.
- Vergewissern Sie sich durch einige Probeladungen von der einwandfreien Funktion der Abschaltautomatik bei Automatik-Ladegeräten. Dies gilt insbesondere, wenn Sie den serienmäßig eingebauten NiMH-Akku mit einem Automatik-Ladegerät für NiCd-Akkus aufladen wollen. Passen Sie ggf. das Abschaltverhalten an, sofern das verwendete Ladegerät diese Option besitzt.

- Führen Sie keine Akku-Entladungen oder Akkupflegeprogramme über die Ladebuchse durch! Die Ladebuchse ist für diese Verwendung nicht geeignet!
- Immer zuerst das Ladekabel mit dem Ladegerät verbinden, dann erst mit dem Empfänger- oder Senderakku. So verhindern Sie einen versehentlichen Kurzschluss mit den blanken Enden der Ladekabelstecker.
- Bei starker Erwärmung des Akkus überprüfen Sie den Zustand des Akkus, tauschen diesen ggf. aus oder reduzieren den Ladestrom.
- Lassen Sie den Ladevorgang eines Akkus niemals unbeaufsichtigt!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Behandlungsvorschriften ab Seite 8.

16 Betriebshinweise

Längenverstellung der Steuerknüppel

Beide Steuerknüppel lassen sich in der Länge stufenlos verstellen, um die Sendersteuerung an die Gewohnheiten des Piloten anpassen zu können. Halten Sie die untere Hälfte des gerändelten Griffstückes fest und Lösen Sie durch Drehen des oberen Teiles die Verschraubung:



Nun durch Hoch- bzw. Herunterdrehen den Steuerknüppel verlängern oder verkürzen. Anschließend den oberen und unteren Teil des Griffstückes durch Gegeneinanderverdrehen wieder festlegen.

Sendergehäuse öffnen

Lesen Sie sorgfältig die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie den Sender öffnen. Wir empfehlen Unerfahrenen, die nachfolgend beschriebenen Eingriffe ggf. im *Graupner*-Service durchführen zu lassen.

Der Sender sollte nur in folgenden Fällen geöffnet werden:

- wenn ein neutralisierender Steuerknüppel auf nichtneutralisierend oder ein nichtneutralisierender Steuerknüppel auf neutralisierend umgebaut werden soll,
- zur Einstellung der Steuerknüppelrückstellkraft. Vor dem Öffnen des Gehäuses Sender ausschalten (Power-Schalter auf "**OFF**").

Öffnen Sie den Akkuschacht und entnehmen Sie wie auf der vorherigen Doppelseite beschrieben, den Senderakku sowie eine ggf. eingelegte micro-SD-Karte.

Lösen Sie hernach die auf der Senderrückseite versenkt angebrachten sechs Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH1, siehe Abbildung:

Anordnung der Gehäuseschrauben



Halten Sie die beiden Gehäuseteile mit der Hand zusammen und lassen Sie diese 6 Schrauben durch Umdrehen des Senders zunächst auf eine geeignete Unterlage herausfallen. Heben Sie nun die Unterschale vorsichtig an und klappen Sie diese nach rechts auf, so, als ob Sie ein Buch öffnen würden.

ACHTUNG:

Zwei mehradrige Kabel verbinden die Unterschale mit der im Oberteil befindlichen Senderelektronik. Diese Verbindung darf keinesfalls beschädigt werden!

Wichtige Hinweise:

- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an der Schaltung vor, da ansonsten der Garantieanspruch und auch die behördliche Zulassung erlöschen!
- Berühren Sie keinesfalls die Platinen mit metallischen Gegenständen. Berühren Sie Kontakte auch nicht mit den Fingern.
- Schalten Sie bei geöffnetem Sendergehäuse niemals den Sender ein!

Beim Schließen des Senders achten Sie bitte darauf, dass ...

- ... keine Kabel beim Aufsetzen der Unterschale eingeklemmt werden.
- ... die beiden Gehäuseteile vor dem Verschrauben bündig aufeinander sitzen. Niemals die beiden Gehäuseteile mit Gewalt zusammendrücken.
- Drehen Sie die Gehäuseschrauben mit Gefühl in die bereits vorhandenen Gewindegänge, damit diese nicht ausreißen.
- ... Sie wieder den Akku anschließen.

Betriebshinweise



Umstellen der Kreuzknüppel

Neutralisierung

Wahlweise kann sowohl der linke wie auch der rechte Steuerknüppel von neutralisierend auf nichtneutralisierend umgestellt werden: Sender wie auf der Seite zuvor beschrieben öffnen.

Zum Wechsel der serienmäßigen Einstellung des Steuerknüppels lokalisieren Sie die auf der nachfolgenden Abbildung des linken Knüppelaggregates weiß umrandete Schraube.

Hinweis:

Das rechte Knüppelaggregat ist spiegelbildlich aufgebaut, sodass bei diesem die gesuchte Schraube rechts unterhalb der Mitte zu finden ist.



Drehen Sie nun diese Schraube hinein, bis der betreffende Steuerknüppel von Anschlag bis Anschlag frei beweglich ist bzw. drehen Sie diese heraus, bis der Steuerknüppel wieder komplett selbstrückstellend ist.

Bremsfeder und Ratsche

Mit der äußeren der beiden in der nächsten Abbildung markierten Schrauben stellen Sie die Bremskraft ein und mit der inneren die Stärke der Ratsche des jeweiligen Steuerknüppels:



Hinweis:

Das rechte Knüppelaggregat ist spiegelbildlich aufgebaut, sodass bei diesem die gesuchten Schrauben links oben zu finden sind.

Steuerknüppelrückstellkraft

Die Rückstellkraft der Steuerknüppel ist ebenfalls auf die Gewohnheiten des Piloten einstellbar. Das Justiersystem befindet sich neben den Rückholfedern, siehe Markierungen auf der folgenden Abbildung. Durch Drehen der jeweiligen Einstellschraube mit einem (Kreuz)-Schlitzschraubendreher kann die gewünschte Federkraft justiert werden:

- Rechtsdrehung = Rückstellung härter,
- Linksdrehung = Rückstellkraft weicher.



<u>Hinweis:</u>

Das rechte Knüppelaggregat ist spiegelbildlich aufgebaut, sodass bei diesem die gesuchten Schrauben rechts der Mitte zu finden sind.



Senderbeschreibung

Bedienelemente am Sender

Befestigen des Sendertragegurts

An der Oberseite des **mx-12** HoTT-Senders finden Sie eine Befestigungsöse, siehe Abbildung rechts, an der Sie einen Tragegurt anbringen können. Dieser Haltepunkt ist so ausgerichtet, dass der Sender optimal ausbalanciert ist, wenn er am Gurt hängt. Best.-Nr. **1121** Umhängeriemen, 20 mm breit Best.-Nr. **70** Umhängeriemen, 30 mm breit

Wichtiger Hinweis:

Im Lieferzustand des Senders können am Empfänger angeschlossene Servos etc. zunächst nur über die beiden Kreuzknüppel bedient werden. Alle anderen Bedienelemente (CTRL 7 und 8, SW 1, 3 bis 7) sind aus Flexibilitätsgründen softwaremäßig "frei" und können so, wie u.a. im Menü »**Gebereinstellung**« auf Seite 96 (Flächenmodelle) bzw. Seite 98 (Heli-Modelle) beschrieben, den persönlichen Erfordernissen entsprechend beliebig zugeordnet werden.



Senderrückseite



Kopfhöreranschluss

Die mittlere Buchse am unteren Rand des rückseitigen Typenschildes ist zum Anschluss eines handelsüblichen Ohr- oder Kopfhöhrers mit 3,5 mm Klinkenstecker vorgesehen. (Nicht im Set enthalten.)

Über diesen Anschluss werden neben den akustischen Signalen des Senders ggf. die mit dem Telemetrie-Menü verbundenen Signale und Ansagen ausgegeben. Standardmäßig erfolgen diese Ansagen in deutscher Sprache. Näheres dazu unter "Ansagen" im Abschnitt »VERSTECKTER MODE« ab Seite 26 und »Telemetrie« ab Seite 156.

Die Lautstärke des Kopfhöhreranschlusses kann in der Zeile "Sprachlautstärke" des Menüs »**allgemeine Einstellungen**«, Seite 137, angepasst werden.

mini-USB-Anschluss

Über diese Anschlussbuchse wird ggf. eine Verbindung zu einem PC mit einem der Windows-Betriebssysteme XP, Vista oder 7 hergestellt. Die PC-seitig nötige Software wie beispielsweise den passenden USB-Treiber finden Sie auf der Downloadseite unter www.graupner. de bei dem jeweiligen Produkt.

Bei Bedarf kann die standardmäßige USB-Schnittstelle gegen das optionale Bluetooth-Modul Best.-Nr. **33002.3** ausgetauscht werden, siehe Anhang ab Seite 200.

Data-Buchse

Zum Anschluss der optional erhältlichen Smart-Box Best.-Nr. **33700.**

Näheres zur Smart-Box finden Sie im *Graupner* Hauptkatalog FS sowie im Internet unter www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt.

DSC Direct Servo Control

Das Kürzel "DSC" geht aus den Anfangsbuchstaben der ursprünglichen Funktion "Direct Servo Control" hervor. Beim HoTT-System ist allerdings eine "direkte Servo-Kontrolle" per Diagnosekabel aus technischen Gründen nicht mehr möglich.

Die serienmäßige zweipolige DSC-Buchse im Sender **mx-12** HoTT dient als Lehrer- *oder* Schüler-Buchse sowie als Schnittstelle zu Flugsimulatoren.

Für eine korrekte DSC-Verbindung bitte beachten:

1. Nehmen Sie ggf. erforderliche Anpassungen in den Menüs vor.

Zur Anpassung des Senders **mx-12** HoTT an ein Lehrer-/Schüler-System siehe ab Seite 158.

 Belassen Sie sowohl beim Betrieb eines Flugsimulators wie auch beim Betrieb der mx-12 HoTT als Schülersender den Ein-/Aus-Schalter des Senders IMMER in der Stellung "AUS", denn nur in dieser Stellung bleibt auch nach dem Einstecken des DSC-Kabels das HF-Modul des Senders inaktiv. Gleichzeitig reduziert sich auch der Stromverbrauch des Senders geringfügig.

Die zentrale Status-LED sollte nun konstant rot leuchten und in der Grundanzeige des Senders links unterhalb der Modellnummer die Zeichenfolge "DSC" sichtbar werden. Parallel dazu wird die Anzeige von Telemetriesymbolen unterdrückt:



Damit ist der Sender betriebsbereit.

Im Lehrer-Betrieb des Senders **mx-12** HoTT ist dagegen der Sender *vor* dem Einstecken des entsprechenden Kabels einzuschalten.

 Verbinden Sie das andere Ende des Verbindungskabels mit dem gewünschten Gerät unter Beachtung der jeweiligen Betriebsanleitung.
 Wichtig:

Achten Sie darauf, dass alle Stecker fest in die jeweiligen Buchsen eingesteckt sind.

Hinweis zu Flugsimulatoren:

Durch die Vielfalt der am Markt befindlichen Flugsimulatoren ist es durchaus möglich, dass die Kontaktbelegung am Klinkenstecker oder am DSC-Modul vom Graupner-Service angepasst werden muss.

Datenspeicherung

Kartenschacht

micro-SD und micro-SDHC

Nach Abnahme des Akkufachdeckels des ausgeschalteten Senders **mx-12** HoTT und Entnahme des Senderakkus ist in der rechten Seitenwand des Faches der Kartenschacht für Speicherkarten vom Typ micro-SD und micro-SDHC zugänglich:



Neben der standardmäßig mitgelieferten können alle handelsüblichen micro-SD-Speicherkarten mit bis zu 2 GB und micro-SDHC-Karten mit bis zu 32 GB Speicherplatz verwendet werden. Herstellerseitig empfohlen wird jedoch die Verwendung von Speicherkarten mit nur bis zu 4 GB, da dies im Normalfall völlig ausreicht.

Die zur Verwendung im Sender vorgesehene Speicherkarte wird wie beispielsweise von Digitalkameras oder Mobiltelefonen bekannt, mit den Kontakten nach oben, zur Rückwand zeigend, in den Schacht eingeschoben und verriegelt. Sobald nach dem Einsetzen des Akkus und Verschließen des Akkufaches der Sender wieder eingeschaltet wird, werden einige Ordner auf der Speicherkarte erstellt und als Hinweis auf die eingesetzte Speicherkarte erscheint in der Grundanzeige das stilisierte Abbild einer Speicherkarte:



Hinweis:

Entnehmen Sie eine ggf. eingesetzte micro-SD-Karte dem Sender BEVOR Sie die Senderrückwand abnehmen. Anderenfalls riskieren Sie eine Beschädigung der Speicherkarte.

Entnehmen Sie die ggf. so vorbereitete Speicherkarte wieder dem Sender und schieben Sie diese in einen geeigneten Kartenleser. Schließen Sie diesen ggf. an Ihren PC bzw. Ihr Laptop an und kopieren Sie die zuvor von der Download-Seite des Senders heruntergeladenen Dateien in die entsprechenden Ordner. Entnehmen Sie nun die Speicherkarte Ihrem Kartenleser und setzen Sie diese wieder in den Sender ein.

Datenerfassung / -speicherung

Die Datenspeicherung auf der SD-Karte ist an die Flugzeituhr gekoppelt: Wird diese gestartet, startet – sofern sich eine geeignete Speicherkarte im Kartenschacht befindet und eine Telemetrie-Verbindung zum Empfänger besteht – auch die Datenspeicherung und diese stoppt wieder, wenn die Flugzeituhr gestoppt wird. Gestartet und gestoppt wird die Flugzeituhr wie im Abschnitt "Uhren" auf Seite 79/81 für Flächenmodelle und für Helimodelle auf den Seiten 88 und 89 beschrieben. Parallel zur Datenerfassung blinkt das Kartensymbol permanent in langsamem Rhythmus. Das Schreiben von Daten auf die Speicherkarte wird

durch die von links nach rechts laufende schwarze "Füllung" des Speicherkartensymbol dargestellt. Nach dem Abschluss einer Datenspeicherung befindet sich ein (leerer) Ordner "Models" und ein Ordner "Log-Data" auf der Speicherkarte. In Letzterem werden die nach dem Schema 0001.bin. 0002.bin usw. benannten Log-Dateien in Unterordnern namens "Modellname" abgelegt. Sollte dagegen ein Modellspeicher noch "namenlos" sein, dann sind die entsprechenden Log-Dateien nach Entnahme der Speicherkarte aus dem Sender und deren Einsetzen in den Kartenschacht eines PC's oder Laptops in einem Unterordner namens "NoName" zu finden. Das standardmäßige-fixe-Erstellungsdatum kann ggf. mit einem geeigneten Programm auf dem PC geändert und mit dem unter www.graupner. de auf der Download-Seite des Senders zu findenden PC-Programm können die Daten auf einem kompatiblen PC ausgewertet werden.

Firmware-Updates / Wechsel der Displaysprache

Wie auf Seite 27 unter der Überschrift "Firmware-Update" im Abschnitt »**Versteckter Modus**« genauer beschrieben, kann die Firmware des Senders und damit ggf. auch die Displaysprache des Senders menügesteuert ersetzt bzw. aktualisiert werden. Neben einer deutschen finden Sie zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anleitung auf der standardmäßig mitgelieferten SD-Karte je eine englische, französische, italienische und eine spanische Firmware-Version.

Entsprechende Updates und Informationen finden Sie bei dem entsprechenden Produkt unter Download auf www.graupner.de.

Import von Sprachdateien

Wie im Abschnitt "Kopfhörer" auf Seite 21 angespro-

chen, können über diesen Anschluss neben den akustischen Signalen des Senders ggf. auch die mit dem Telemetrie-Menü verbundenen Signale und Ansagen ausgegeben werden. Standardmäßig erfolgen diese Ansagen in deutscher Sprache. Diese, zu einem Sprachpaket zusammengefassten und im senderinternen Speicher abgelegten Ansagen, können jedoch jederzeit durch ein Sprachpaket in einer anderen Sprache ersetzt werden. Genaueres dazu finden Sie im Abschnitt »VER-STECKTER MODUS« ab Seite 26.

Im- und Export von Modellspeichern

Zwecks Datenaustausch zwischen bauartgleichen Sendern oder auch zur Datensicherung können beliebig Modellspeicher auf eine eingelegte Speicherkarte oder von dieser in den Sender kopiert werden. Genaueres dazu finden Sie im Abschnitt »**Modellspeicher**« ab Seite 73.

<u>Hinweis:</u>

Einige der ggf. in Modellnamen verwendeten Sonderzeichen können aufgrund spezifischer Beschränkungen des von den Speicherkarten genutzten FAT- bzw. FAT32-Dateisystems nicht auf diese übernommen werden und werden deshalb während des Kopiervorganges durch eine Tilde (~) ersetzt.

Display und Tastenfeld



Bedienung des "Data-Terminals"

Eingabetasten ESC und SET

Symbole

Telemetriesymbole im Display

- ♥⊘ der aktive Modellspeicher wurde noch nicht mit einem HoTT-Empfänger "gebunden". Näheres zum "Binding"-Prozess siehe Seite 82 bzw. 90.
- Txnicht blinkend: HF senderseitig abgeschaltet
blinkendes Antennensymbol:
Der zuletzt an das aktive Modell gebundene
- Empfänger inaktiv oder außer Reichweite > M x kein Telemetriesignal zu empfangen
- >M.... Signalstärkenanzeige
- Anzeige der Signalstärke des Schülersignals auf dem Display des Lehrer-Senders

Tasten links vom Display

ESC-Taste

Kurzes Drücken der ESC-Taste bewirkt eine schrittweise Rückkehr in die Funktionsauswahl bzw. auch wieder bis zur Grundanzeige. Eine ggf. zwischenzeitlich geänderte Einstellung bleibt erhalten.

In der Grundanzeige für die Dauer von ca. 1 Sekunden gedrückt öffnet und schließt das Telemetrie-Menü.

- Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼
 - 1. Durch Drücken einer dieser Tasten blättern Sie analog zu deren jeweiliger Pfeilrichtung durch Listen wie z. B. der Modellauswahl oder der Multifunktionsliste sowie innerhalb von Menüs durch die Menüzeilen.
 - Durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten
 ✓ ► wechseln Sie aus der Grundanzeige des Senders sowie aus beinahe jeder Menüposition in das Menü »Servoanzeige«.

Tasten rechts vom Display

- SET-Taste
 - 1. Mit einem kurzen Druck auf die Taste SET gelangen Sie von der nach dem Einschalten des Senders erscheinenden Grundanzeige des Displays weiter zum Multifunktionsmenü. Ebenso kann der Aufruf eines angewählten Menüs über SET erfolgen.
 - Innerhalb der Einstellmenüs aktivieren und deaktivieren (bestätigen) Sie mittels Drücken der SET-Taste die jeweiligen Einstellfelder.
- Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼
 - "Blättern" durch das Multifunktionsmenü und die Menüzeilen innerhalb der Einstellmenüs analog zu den Pfeiltasten der linken 4-Wege-Taste.
 - Auswählen bzw. Einstellen von Parametern in Einstellfeldern nach deren Aktivierung durch Drücken der Taste SEI, wobei die Tasten ► ▲ und ◄ ▼ mit der jeweils gleichen Funktion belegt sind. Es in diesem Fall also völlig unerheblich ist, welche der beiden Tasten Sie jeweils verwenden.
 - Kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ▶ setzt einen veränderten Parameterwert im aktiven Eingabefeld wieder auf den Vorgabewert zurück (CLEAR).

<u>Hinweise:</u>

 Sollten die 4-Wege-Tasten nach dem Aus- und unmittelbar daran anschließendem Wiedereinschalten des Senders ohne Funktion sein, ist das kein Fehler! Schalten Sie den Sender nochmals aus und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Sender wieder einschalten.

Schnellaufrufe (Short-Cuts)

Mit folgenden Tastenkombinationen können Sie bestimmte Menüs bzw. Optionen direkt aufrufen:

• CLEAR

Kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten 🔺 🔻 oder

◄ ► der rechten 4-Wege-Taste setzt einen veränderten Parameterwert im aktiven Eingabefeld wieder auf den Vorgabewert zurück.

Servoanzeige«

Durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten

◄ ► der linken 4-Wege-Taste wechseln Sie aus der Grundanzeige des Senders sowie aus beinahe jeder Menüposition in das Menü »Servoanzeige«, siehe Seite 135.

• »Telemetrie«

Sowohl um aus der Grundanzeige des Senders heraus das »**Telemetrie**«-Menü aufzurufen, siehe ab Seite 141, wie auch um wieder zu dieser zurückzukehren die zentrale **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste ca. 1 Sekunde drücken.

• grafische Anzeige von Telemetrie-Daten

Durch kurzes Drücken der Taste ◀ oder ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste wechseln Sie aus der Grundanzeige des Senders unmittelbar zur grafischen Anzeige von Telemetrie-Daten bzw. blättern Sie zwischen den einzelnen Grafikdisplays hin und her.

Mit **ESC** kehren Sie wieder zur Grundanzeige zurück.

Eingabesperre

In der Grundanzeige des Senders zu Aktivieren und Deaktivieren durch ca. zwei Sekunden langes gleichzeitiges Drücken der Tasten **ESC** und **SET**.

VERSTECKTER MODUS

Sprachauswahl und Firmware-Update

Das Menü »VERSTECKTER MODUS « des Senders mx-12 HoTT erreichen Sie aus beinahe jeder Menü-Position indem Sie die Pfeiltasten ▲ ▼ der linken 4-Wege-Taste gedrückt halten und dann die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken:



ANSAGEN

Wie im Abschnitt "Kopfhörer" auf Seite 21 angesprochen, können über den Kopfhöreranschluss neben den akustischen Signalen des Senders ggf. auch die mit dem Telemetrie-Menü verbundenen Signale und Ansagen ausgegeben werden. Standardmäßig erfolgen diese Ansagen in deutscher Sprache. Diese, zu einem Sprachpaket zusammengefassten und im senderinternen Speicher abgelegten Ansagen, können jedoch jederzeit durch ein Sprachpaket einer anderen Sprache ersetzt werden.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches stehen auf der standardmäßig mitgelieferten SD-Karte folgende Sprachen zur Auswahl:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch

Ausgetauscht werden kann das jeweils aktive Sprachpaket entweder mit dem unter www.graupner.de auf der Download-Seite des Senders zu findenden PC-Programm oder wie nachfolgend beschrieben, von der mitgelieferten SD-Karte. Setzen Sie also Ihre SD- bzw. SDHC-Karte, falls noch nicht geschehen, wie auf Seite 22 beschrieben in den Sender ein. Schalten Sie diesen anschließend *mit abgeschalteter HF* ein:



Sprachwechsel

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste ggf. zur Zeile "ANSAGEN":

*VERSTECKTER MODUS	*
>ANSAGEN	=>
FIRMWARE UPDATE	=>
KNÜPPEL KALIBRIER.	

Wechseln Sie mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste auf die Auswahlseite der Option "ANSAGEN":

DATEILISTE
VOICE2_ENGLISH.VDF
VOICE2_FRANCE.VDF
VOICE2_GERMAN.VDF
VOICE2_ITALIANO.VDF
VOICE2_SPAIN.VDF

Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die von Ihnen gewünschte Sprache aus, beispielsweise:



Bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Antippen der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Das ausgewählte Sprachpaket wird in den Senderspeicher geladen:



Sobald die Fortschrittsanzeige am unteren Rand des Displays verschwindet, ist der Ladevorgang abgeschlossen:



Schalten Sie zum Abschluss des Vorganges den Sender aus.

Alle im Sender gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach einem Sprachwechsel komplett erhalten.

Hinweise:

• Erscheint die Warnanzeige ...



..., dann ist die HF-Abstrahlung des Senders noch aktiv. Schalten Sie diese in der Zeile "HF-Modul" des Menüs »**Grundeinstellungen**« ab und wiederholen Sie den Vorgang.

• Erscheint die Warnanzeige ...



- ..., dann befindet sich noch keine Speicherkarte im Kartenschacht oder diese ist nicht lesbar.
- Erscheint das Auswahlfenster leer ...



..., dann findet der Sender keine geeignete Sprachdatei auf der eingelegten SD-Karte. Überprüfen Sie ggf. auf einem PC oder Laptop den Inhalt des Verzeichnisses "VoiceFile" auf der SD-Karte.

FIRMWARE UPDATE / Wechsel der Displaysprache

Wichtiger Hinweis:

Überprüfen Sie vor jedem Update unbedingt den Ladezustand Ihres Senderakkus bzw. laden Sie diesen vorsichtshalber und sichern Sie alle belegten Modellspeicher, um sie ggf. wiederherstellen zu können.

*VERSTECKTER MODUS	*
ANSAGEN	=>
>FIRMWARE UPDATE	=>
KNÜPPEL KALIBRIER.	

Analog zum vorstehend beschriebenen Abschnitt "AN-SAGEN" kann mit diesem Menüpunkt die Firmware des Senders und damit ggf. auch dessen Displaysprache aktualisiert bzw. ausgetauscht werden. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches stehen auf der standardmäßig mitgelieferten SD-Karte folgende Sprachen zur Auswahl:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch

Entsprechende Updates und Informationen finden Sie auf der Produktseite des Senders **mx-12** HoTT unter Download auf www.graupner.de.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die von Ihnen gewünschte Firmware-Version aus, beispielsweise:



Bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Antippen der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Das Laden der ausgewählten Firmware in den Senderspeicher wird gestartet und nach zwei nur ganz kurz sichtbaren Displays, die allein den Start des Firmware-Updates betreffen ...

* Firmware Download * Prozess Start	* *
* Please Wait	*

	* Boot Download * Success!!! * Please Wait	***
erso	cheint die Anzeige:	

* Firmware	*
* Progress 023/123	*

Sobald der Zähler links vom "/" die rechts davon angezeigte "Lademenge" erreicht hat, ist der Ladevorgang abgeschlossen und es erscheint die Meldung:



Nach Ablauf weniger Sekunden erlischt diese und der Sender startet neu. Der Sender ist nun wieder betriebsbereit.

<u>Hinweise:</u>

···,

• Erscheint die Warnanzeige ...



• Erscheint das Auswahlfenster leer ...



..., dann findet der Sender keine geeignete Firmware-Datei auf der eingelegten SD-Karte. Überprüfen Sie ggf. auf einem PC oder Laptop den Inhalt des Verzeichnisses "Firmware" auf der SD-Karte.

KNÜPPELKALIBRIERUNG



Sollten Sie das Gefühl haben, dass die Mittelstellung Ihrer selbstneutralisierenden Steuerknüppel (Geber 1 ... 4) nicht exakt 0% Geberweg entspricht, dann können Sie dies folgendermaßen überprüfen und ggf. korrigieren:

Wechseln Sie in das Menü »**Modellspeicher**« und initialisieren Sie, wie auf Seite 68 beschrieben, einen freien Modellspeicher. Ob Sie sich dabei für ein Flächen- oder Hubschraubermodell entscheiden, ist unerheblich. Warten Sie die nach einem Modellwechsel in der Grund-

anzeige des Senders üblicherweise erscheinenden Hin-

weise ab und wechseln Sie anschließend in das Menü »**Servoanzeige**«, indem Sie beispielsweise gleichzeitig die Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste drücken, OHNE zwischenzeitlich Trimmungen zu verstellen oder sonstige Programmierungen vorzunehmen.

Sollten an Ihrem Sender noch alle vier Knüppelfunktionen selbstneutralisierend sein, sollte die Anzeige idealerweise wie folgt aussehen:



Andernfalls entsprechen Balken und %-Angabe der aktuellen Stellung der nicht selbstneutralisierenden Steuerknüppelfunktion – üblicherweise der des Gas-/ Brems- bzw. Gas-/Pitch-Steuerknüppels "K1". Befindet sich also z. B. der Gas-/Brems-Steuerknüppel in der "Viertelgas"-Position, dann sieht das Display folgendermaßen aus:



Bringen Sie nun nacheinander jeden der beiden Knüppel an jeden der jeweils vier möglichen Endanschläge, *ohne* am Anschlag jeweils Druck auszuüben. In jeder der insgesamt acht Endpositionen sollte – seitenabhängig – exakt -100 % oder +100 % angezeigt werden. Befindet sich z.B. Geber 2 am rechten Anschlag und die drei anderen Knüppelfunktionen in ihrer jeweiligen Mittenposition, dann sollte das Display Ihres Senders wie folgt aussehen:



Erhalten Sie im Rahmen dieser Überprüfung, abhängig von der Anzahl der selbstneutralisierenden Knüppelfunktionen Ihres Senders, ein Ergebnis von bis zu viermal 0% und achtmal 100%, dann sind die Steuerknüppel Ihres Senders optimal kalibriert. Sie können somit den Vorgang abschließen und ggf. den eben erstellten Modellspeicher wieder löschen.

Anderenfalls wechseln Sie wie zu Beginn der vorhergehenden Doppelseite beschrieben, in die Zeile "Knüppelkalibrierung" des Menüs »**VERSTECKTER MODUS**« und drücken dann die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste:



Mit den Pfeiltasten ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste können Sie nun zyklisch die Positionen der vier kalibrierbaren Knüppelebenen anwählen, beispielsweise die links-/rechts-Ebene des rechten Steuerknüppels:



Bringen Sie jetzt der "links" blinkenden Pfeilmarkierung entsprechend den *rechten* Knüppel-wieder ohne Druck auszuüben-an den linken Anschlag ...



... und drücken Sie dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Damit ist in diesem Beispiel der "linke" Anschlag des rechten Knüppels kalibriert und zur Bestätigung blinkt nun der Kreis in der Mitte der stilisierten Knüppelebene:



Lassen Sie nun den selbstneutralisierenden Steuerknüppel los, damit dieser seine Mittelstellung einnehmen kann und tippen Sie anschließend wieder kurz auf die zentrale SET-Taste zur Kalibrierung der Mittelposition. Es beginnt die "rechte" Dreiecksmarke zu blinken:



Wiederholen Sie nun den Kalibriervorgang für den rechten Anschlag des rechten Steuerknüppels. Mit den anderen Knüppelebenen verfahren Sie ggf. sinngemäß.

Hinweise:

- Fehlerhafte Kalibrierungen korrigieren Sie durch Wiederholen des entsprechenden Vorganges.
- Innerhalb einer Knüppelebene kann jede der drei Kalibrierungspositionen mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste direkt angewählt werden.

Mit einem Druck auf die zentrale **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste beenden und verlassen Sie wieder das Untermenü "Knüppelkalibrierung".

Bluetooth Initialisierung



Mit diesem Menüpunkt initialisieren Sie ggf. ein anstelle der serienmäßigen USB-Schnittstelle eingebautes Bluetooth-Modul Best.-Nr. **33002.3** entsprechend der mit dem Modul mitgelieferten Anleitung.

Anzeige Telemetrie-Daten

Bis zu vier Sensoren können in beliebiger Kombination an einen telemetriefähigen Empfänger angeschlossen werden.

Die Datenausgabe dieser Sensoren in den nachfolgend beschriebenen Grafikdisplays erfolgt jedoch nur, wenn diese wie auf Seite 154 im Rahmen des Untermenüs »SENSOR WÄHLEN« des »Telemetrie«-Menüs ...



... beschrieben, aktiviert sind und der betreffende Empfänger in der Zeile "Tel.Empf." des »**Telemetrie**«-Menüs, siehe Seite 82 bzw. 90, entsprechend gebunden ist. Des Weiteren sind nur unter den vorstehenden Voraussetzungen Sensoren im Untermenü »EINSTELLEN/ ANZEIGEN« des »**Telemetrie**«-Menüs, ab Seite 142, entsprechend der mit dem jeweiligen Sensor mitgelieferten Anleitung ansprechbar.



Zwischen den Displays der im Untermenü »**SENSOR WÄHLEN**« des »**Telemetrie**«-Menüs aktivierten Sensoren wechseln Sie, indem Sie eine der Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste kurz drücken …



... und nach Einblendung des Auswahlfensters mit einer der beiden Tasten ▲ ▼ die Zeile des gewünschten Sensors anwählen. Ist kein Sensor aktiviert, sind mit Ausnahme des in der nächsten Spalte beschriebenen "EMPFÄNGER"-Displays, alle weiteren der nachfolgend beschriebenen Displays bzw. Sensoren aus der Auswahlliste ausgeblendet:



Ihre Auswahl können Sie wahlweise unmittelbar anschließend mit der zentralen Sen-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigen oder einfach warten, bis nach kurzer Zeit die ausgewählte Anzeige automatisch erscheint.

Hinweis:

Die Reihenfolge der nachfolgend beschriebenen Displays folgt – ausgehend vom jeweiligen Hauptdisplay – dem Antippen der ▼ -Taste.

Näheres zu den nachfolgend genannten Modulen finden Sie im Anhang sowie im Internet unter www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt.

EMPFÄNGER



Dieses Display stellt die im Display »**RX DATAVIEW**« des Telemetrie-Menüs »**EINSTELLEN/ANZEIGEN**«, Seite 142, dargestellten Daten grafisch aufbereitet dar. Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
RX-S QUA	Signalqualität in %
RX-S ST	Signalstärke in %
RX-dBm	Empfangsleistung in dBm
TX-dBm	Sendeleistung in dBm
V PACK	zeigt den längsten Zeitraum in ms an, in dem Datenpakete bei der Übertragung vom Sender zum Empfänger verloren gegangen sind
RX-VOLT	aktuelle Betriebsspannung der Empfängerstromversorgung in Volt
M-RX V	minimalste Betriebsspannung des Empfängers seit der letzten Inbetriebnahme in Volt
TMP	das Thermometer visualisiert die aktuelle Betriebstemperatur des Empfängers



Diese Displays visualisieren die Daten eines ggf. an den Empfänger angeschlossenen General-Engine-Moduls, Best.-Nr. **33610**, oder eines General-Air-Moduls, Best.-Nr. **33611**. Näheres zu diesen Modulen finden Sie im Anhang oder im Internet unter www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt.

Abhängig von der Bestückung der Module mit Sensoren, können in diesem Display folgende Daten permanent ausgegeben werden:

Die aktuelle Spannung von bis zu zwei Akkus (AKK1 und AKK2); die Messergebnisse von bis zu zwei Temperatursensoren (T1 und T2) sowie eine Füllstandsanzeige des Treibstofftankes.

Am rechten Rand wird alternierend entweder eine Auflistung der aktuellen Zellenspannungen eines bis zu sechszelligen LiPo-Akkus ausgegeben oder die aktuelle Höhe relativ zum Standort, Steigen/Sinken in m/1s und m/3 s, der aktuelle Strom in Ampere sowie die aktuelle Spannung des am Sensor angeschlossenen Akkus. Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
AKK1 / AKK2	Akku 1 bzw. Akku 2
KRAF	Treibstoffstand / Tankanzeige
L/V	Leer / Voll
T1 / T2	Temperatur von Sensor 1 bzw. 2
ZELL.V	Zellenspannung von Zelle 1 max. 6
HÖHE	aktuelle Höhe
0m1	m/1 s Steigen/Sinken
0m3	m/3 s Steigen/Sinken
STROM	aktueller Strom in Ampere
SPANN.	aktuelle Spannung des Antriebsakkus

Akku- und Verbrauchsanzeige



Dieses Display visualisiert die aktuelle Spannung, die aktuelle Stromaufnahme und die verbrauchte Kapazität eines ggf. am Anschluss "Akku 1" des General-Engine(Best.-Nr. **33610**) oder General-Air-Moduls (Best.-Nr. **33611**) angeschlossenen Akkus sowie den verbrauchten Treibstoff in ml.

SENSOR 1



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an Anschluss "T(EMP)1" des General-Engine- (Best.-Nr. **33610**) oder General-Air-Moduls (Best.-Nr. **33611**) angeschlossenen Temperatur-/Spannungssensor Best.-Nr. **33612** bzw. **33613** gemessene, aktuelle Spannung und Temperatur.

SENSOR 2



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an Anschluss "T(EMP)2" des General-Engine- (Best.-Nr. **33610**) oder General-Air-Moduls (Best.-Nr. **33611**) angeschlossenen Temperatur-/Spannungssensor Best.-Nr. **33612** bzw. **33613** gemessene, aktuelle Spannung und Temperatur.

Drehzahlsensor



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an ein General-Engine- (Best.-Nr. **33610**) oder General-Air-Modul (Best.-Nr. **33611**) angeschlossenen Drehzahlsensor mit der Best.-Nr. **33615** oder **33616**, gemessene Drehzahl.

<u>Hinweis:</u>

Zur korrekten Anzeige der Drehzahl muss zuvor im Telemetrie-Menü des Moduls die passende Blattzahl eingestellt werden.

Vario



Dieses Display visualisiert die, von dem in das General-Engine- (Best.-Nr. **33610**) oder General-Air-Modul (Best.-Nr. **33611**) integrierten Vario stammenden, Daten zur Höhe in m relativ zum Standort bzw. Startort sowie die aktuelle Steig-/Sinkrate in m/s.

Geschwindigkeitsanzeige



Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors visualisiert dieses Display die aktuelle Geschwindigkeit über Grund.

Luftdruckanzeige



Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors visualisiert dieses Display den aktuellen Luftdruck.

"schwächste Zelle"

Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors zeigt dieses Display die aktuell niedrigste Zellenspannung eines Akku-Blockes sowie die Nummer der betreffenden Zelle.

ELECTRIC AIR MODUL



Diese Displays visualisieren die Daten eines ggf. an den Empfänger angeschlossenen Electric-Air-Moduls Best.-Nr. **33620**. Näheres zu diesem Modul finden Sie im Anhang oder im Internet unter www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt.

Abhängig von der Bestückung des Moduls mit Sensoren, können in diesem Display folgende Daten permanent ausgegeben werden:

Die aktuelle Spannung von bis zu zwei Akkus (AKK1 und AKK2); die Messergebnisse von bis zu zwei Temperatursensoren (T1 und T2); die aktuelle Höhe relativ zum Standort sowie das Steigen/Sinken des Modells in m/1 s und m/3 s und in der Mitte des Displays noch der aktuell einer Spannungsquelle entnommene Strom angezeigt Am rechten Rand werden alternierend die aktuellen Zellenspannungen der an Balancer-Anschluss 1 (L) oder 2 (H) angeschlossenen je max. 7-zelligen Akku-Packs ausgegeben.

Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
V	aktuelle Spannung
A	aktueller Strom
AKK1 / AKK2	Akku 1 bzw. Akku 2
HÖHE	aktuelle Höhe
m/1s	m/1 s Steigen/Sinken
m/3s	m/3 s Steigen/Sinken
T1 / T2	Temperatur von Sensor 1 bzw. 2
L bzw. H	Zellenspannung von Zelle 1 max. 14 L = Balancer-Anschluss 1 H = Balancer-Anschluss 2

Mikrokopter-Display



Dieses Display visualisiert ggf. die Daten eines Mikrokopters. Es bedeutet von links oben nach rechts unten:

Wert	Erläuterung
V	aktuelle Spannung
"0:00"	Einschaltdauer
mAh	verbrauchte Akkukapazität
"0"	vom GPS-System ermittelte Höhe relativ zum Startort
km/h	vom GPS-System ermittelte Geschwindigkeit über Grund
Alt	aktuelle Höhe
Dir	Bewegungsrichtung
I	aktueller Strom
m	vom GPS-System ermittelte Entfernung vom Startort
0	vom GPS-System ermittelte Position in Winkelgraden relativ zum Startort

In der in obiger Abbildung leeren untersten Zeile des Displays werden etwaige Meldungen des Mikrokoptersensors angezeigt.

AKKU 1



Dieses Display visualisiert die aktuelle Spannung, die aktuellen Stromaufnahme sowie die verbrauchte Kapazität eines ggf. am Anschluss "Akku 1" des Electric-Air-Moduls (Best.-Nr. **33620)** angeschlossenen Akkus. SENSOR 1



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an Anschluss "T(EMP)1" des Electric-Air-Moduls (Best.-Nr. **33620)** angeschlossenen Temperatur-/Spannungssensor Best.-Nr. **33612** bzw. **33613** gemessene, aktuelle Spannung und Temperatur.

SENSOR 2



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an Anschluss "T(EMP)2" des Electric-Air-Moduls (Best.-Nr. **33620)** angeschlossenen Temperatur-/Spannungssensor Best.-Nr. **33612** bzw. **33613** gemessene, aktuelle Spannung und Temperatur.

Vario



Dieses Display visualisiert die, von dem in das Electric-Air-Modul (Best.-Nr. **33620**) integrierten Vario stammenden, Daten zur Höhe in m relativ zum Standort bzw. Startort sowie die aktuelle Steig-/Sinkrate in m/s.

Geschwindigkeitsanzeige



Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors visualisiert dieses Display die aktuelle Geschwindigkeit über Grund.

"schwächste Zelle"



Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors zeigt dieses Display die aktuell niedrigste Zellenspannung

eines Akku-Blockes sowie die Nummer der betreffenden Zelle.

VARIO





Dieses Display visualisiert die Daten eines ggf. an den Empfänger angeschlossenen Vario-Moduls Best.-Nr. **33601**.

Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
HÖHE	aktuelle Höhe
RXSQ	Signalstärke des beim Empfänger ankommenden Signals in %, siehe Seite 142.
MAX	das voreingestellte Höhenlimit relativ zum Startort, bei dessen Überschreitung akustische Warnsignale ausgegeben werden

MIN	die voreingestellte maximale Unterschreitung des Startortes, ab welcher akustische Warnsignale ausgegeben werden
m/1s	m/1 s Steigen/Sinken
m/3s	m/3 s Steigen/Sinken
m/10s	m/10 s Steigen/Sinken

Mikrokopter-Display



Dieses Display visualisiert ggf. die Daten eines Mikrokopters. Es bedeutet von links oben nach rechts unten:

Wert	Erläuterung
V	aktuelle Spannung
"0:00"	Einschaltdauer
mAh	verbrauchte Akkukapazität
"0"	vom GPS-System ermittelte Höhe relativ zum Startort
km/h	vom GPS-System ermittelte Geschwindigkeit über Grund
Alt	aktuelle Höhe
Dir	Bewegungsrichtung
	aktueller Strom

34 Senderbeschreibung - Anzeige Telemetrie-Daten

m	vom GPS-System ermittelte Entfernung vom Startort
0	vom GPS-System ermittelte Position in Winkelgraden relativ zum Startort

In der in obiger Abbildung leeren untersten Zeile des Displays werden etwaige Meldungen des Mikrokoptersensors angezeigt.

Vario



Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an den Telemetrie-Anschluss eines Empfängers angeschlossenen Vario-Modul (Best.-Nr. **33601)** stammenden, Daten zur Höhe in m relativ zum Standort bzw. Startort sowie die aktuelle Steig-/Sinkrate in m/s.

Text-Displays

Nach Verfügbarkeit der entsprechenden Sensoren kann von diesen in den beiden nachfolgenden Displays bei Bedarf Text mit 2 x 10 bzw. 3 x 7 Zeichen eingeblendet werden:





GPS



Dieses Display visualisiert die Daten eines ggf. an den Empfänger angeschlossenen GPS-Moduls mit integriertem Vario, Best.-Nr. **33600**.

Neben den aktuellen Positionsdaten und der Geschwindigkeit des Modells im Zentrum des Displays werden noch die aktuelle Höhe in Relation zum Startort sowie das Steigen/Sinken des Modells in m/1 s, m/3 s und m/10s; die aktuelle Empfangsqualität sowie die Entfernung des Modells vom Startort angezeigt. Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
W/N/O/S	Westen / Norden / Osten / Süden
Kmh	Geschwindigkeit
RXSQ	Signalstärke des Rückkanals
ENTF.	Entfernung
HÖHE	aktuelle Höhe relativ zum Startort
m/1s	m/1 s Steigen/Sinken
m/3s	m/3 s Steigen/Sinken

Mikrokopter-Display



Dieses Display visualisiert ggf. die Daten eines Mikrokopters. Es bedeutet von links oben nach rechts unten:

Wert	Erläuterung
V	aktuelle Spannung
"0:00"	Einschaltdauer
mAh	verbrauchte Akkukapazität
"O"	vom GPS-System ermittelte Höhe relativ zum Startort
km/h	vom GPS-System ermittelte Geschwindigkeit über Grund
Alt	aktuelle Höhe
Dir	Bewegungsrichtung

I	aktueller Strom
m	vom GPS-System ermittelte Entfernung vom Startort
0	vom GPS-System ermittelte Position in Winkelgraden relativ zum Startort

In der in obiger Abbildung leeren untersten Zeile des Displays werden etwaige Meldungen des Mikrokoptersensors angezeigt.

GPS



Dieses Display visualisiert die Daten eines ggf. an den Empfänger angeschlossenen GPS-Moduls mit integriertem Vario, Best.-Nr. **33600**.

Es bedeutet:

Wert	Erläuterung
W/N/O/S	Westen / Norden / Osten / Süden
km/h	Geschwindigkeit
DIS	horizontale Entfernung in m
m/s	Steigen/Sinken in m/s
ALT	Höhe relativ zum Startort in m





Dieses Display visualisiert die, von dem in das GPS-/ Vario-Modul (Best.-Nr. **33600)** integrierten Vario stammenden, Daten zur Höhe in m relativ zum Standort bzw. Startort sowie die aktuelle Steig-/Sinkrate in m/s.

Geschwindigkeitsanzeige



Nach Verfügbarkeit des entsprechenden Sensors visualisiert dieses Display die aktuelle Geschwindigkeit über Grund.


													_						-	 -
	 			 _				 	_		_		_				 _			 -
				 		_		 _					_		_		 			 _
									_											 -
	 			_				 		 					_		_			 -
				 _		_		 -					-		-		_		-	 -
	 			 				 _							_		 			 _
																				 -
													_						-	 -
	 			 _				 	_	_			_				 _		-	 -
	 	 		 				 	_	 			_				 		_	 _
	 			 				 					_							 _
																			+	-
							$\left \right $		_		_								-	 -
							$\left \right $	_					-		_				+	 -
	 			 				 _					-				 		\rightarrow	 _
	 			 															\square	 _
																				-

Warnhinweise

Warnhinweise	KANN	aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Display
"Bindung nicht vorhanden" An den derzeit aktiven Modell- speicher ist noch kein Emp-	KEINE DATEN EMPFANGEN IN Reichweite.	erscheint eine entsprechende Meldung: zur Zeit nicht mögl. Spannung zu gering
fänger gebunden. Mit einem kurzen Druck auf die Taste SET gelangen Sie direkt zur	Kein Schüler- Signal Verbindung zwischen Lehrer- und Schülersender gestört	
entsprechenden Option. HF EIN/AUS? EIN AUS Soll die HF-Abstrahlung "AN" oder "AUS" sein?	SD-Karte einlegen OK Keine SD- bzw. SDHC-Spei- cherkarte im Kartenschacht bzw. Karte nicht lesbar.	
Akku muss geladen werden !! Betriebsspannung zu niedrig	 Soll die vor dem letzten Ausschalten des Senders genutzte "Kabellose Lehrer/Schüler-Verbindung" FORTgesetzt oder AUSgeschalten werden? 	
Fail-Safe ein- stellen! Fail Safe noch nicht betätigt	Kabellose LS-Verbindung FORT AUS	
FEHLENDE IMPORT DATEN DIX Keine geeignete Sprachdatei auf der Speicherkarte zu finden	Der Sender wurde in den letzten 10 Minuten nicht betätigt. Im Display erscheint	
Gas zu hoch! Gas-Steuerknüppel beim Flächenmodell bzw. Gaslimiter beim Heli zu weit in Richtung Vollgasstellung	, die zentrale LED blinkt abwechselnd rot und blau und es ertönen akustische Warnsignale:	
HF AUS- SCHALTEN INT AUS- SCHALTEN INT Aufforderung zum Abschalten der HF-Abstrahlung (Sprachdatei kann nur bei <i>abgeschalteter</i> HF geladen werden)	Wird der Sender nun weiterhin nicht betatigt, schaltet sich dieser selbsttätig nach einer Minute ab. Um nach der Selbstabschaltung den Sender wieder in Betrieb nehmen zu können, schieben Sie den Po- wer-Schalter des Senders zuerst in Richtung Display, in die "AUS"-Position, und nach ca. 5 Sekunden wie- der in Richtung Antenne, in die "EIN"-Position.	

Bei zu niedriger Akkuspannung ist ein Modellwechsel

Funktionsfelder im Display SEL, STO, SYM, ASY, //, 🖼

Abhängig vom jeweiligen Menü erscheinen in der unteren Display-Zeile Funktionsfelder:

SEL STO SYM ASY 🟒 🔁

Aktiviert wird die jeweilige Funktion durch Drücken der Taste **SET**.

Funktionsfelder

- SEL (select): auswählen
- STO (store): speichern (z. B. Geberposition)
- SYM Werte symmetrisch einstellen
- ASY Werte asymmetrisch einstellen
- ____ Schaltersymbol-Feld

(Zuordnung von Schaltern aller Art)

• 🕞 innerhalb eines Menüs Wechsel zur zweiten Seite (Folgemenü)

Positionsanzeige

Proportional-Drehgeber CTRL 7 und 8

Sobald Sie einen der beiden auf der Mittelkonsole befindlichen Drehgeber CTRL 7 + 8 betätigen, erscheint ein kleines Symbol rechts neben den beiden senkrechten Positionsanzeigen:

8

Gleichzeitig wechselt die Positionsanzeige der beiden mittleren senkrechten Balken für die Dauer der Betätigung von der Anzeige der aktuellen Trimmstellung zur jeweils aktuellen Position der Drehgeber CTRL 7 + 8. Der linke Balken zeigt dann sinngemäß die Position des linken Drehgebers CTRL 7 und der rechte Balken die Position von CTRL 8 (die beiden horizontalen Balken zeigen dagegen weiterhin die aktuellen Trimmpositionen der entsprechenden Trimmgeber der Steuerknüppel):



Ca. 2 Sekunden nach dem Ende der Betätigung eines der beiden Drehgeber, zeigt das Display wieder die aktuellen Trimmpositionen der vier Trimmgeber der beiden Steuerknüppel.

Eingabesperre

Die 4-Wege-Tasten und somit auch der Zugriff auf jegliche Einstelloption können gegen irrtümliche Benutzung durch ca. zwei Sekunden langes gleichzeitiges Drücken der Tasten **ESC** und **SET** in der Grundanzeige des Senders **mx-12** HoTT gesperrt werden. Angezeigt durch ein inverses Schlüsselsymbol im Schnittpunkt der Trimmbalken:



Die Sperre ist sofort aktiv, die Steuerung bleibt aber weiterhin betriebsbereit.

Erneutes Drücken der Tasten **ESC** und **SET** über ca. zwei Sekunden hebt die Sperre wieder auf. Nach dem nächsten Einschalten des Senders ist die Sperre ebenfalls wieder aufgehoben.

Inbetriebnahme des Senders

Vorbemerkungen zum Sender mx-12 HoTT

Vorbemerkungen

Theoretisch erlaubt das Graupner/SJ-HoTT-System den gleichzeitigen Betrieb von mehr als 200 Modellen. Aufgrund des zulassungsbedingten funktechnischen Mischbetriebes im 2,4-GHz-ISM-Band wird aber diese Anzahl in der Praxis erheblich geringer sein. In der Regel werden aber immer noch mehr Modelle im 2.4-GHz-Band gleichzeitig betrieben werden können als in den konventionellen 35-/40-MHz-Frequenzbereichen. Der letztendlich limitierende Faktor dürfte aber-wie häufig schon bisher-doch eher die Größe des zur Verfügung stehenden (Luft-) Raumes sein. Allein aber in der Tatsache, dass keine Frequenzabsprache mehr erfolgen muss, ist nicht nur komfortabel, sondern darin ist insbesondere bei in unübersichtlichem Gelände verteilt stehenden Pilotengruppen auch ein enormer Zugewinn an Sicherheit zu sehen.

Akku geladen?

Da der Sender mit ungeladenem Akku ausgeliefert wird, müssen Sie ihn unter Beachtung der Ladevorschriften auf Seite 14 aufladen. Ansonsten ertönt bei Unterschreiten einer bestimmten Spannung, die in der Zeile "Warnschwelle Akku" des Menüs »**Allg. Einstell**« Seite 136,

eingestellt werden kann, bereits nach kurzer Zeit ein Warnsignal und eine entsprechende Meldung wird in der Grundanzeige eingeblendet.



Senderinbetriebnahme

Nach dem Einschalten erscheint im Zentrum des Senderdisplays für ca. zwei Sekunden die Anzeige



Ggf. können Sie innerhalb dieses Zeitraumes die HF-Abstrahlung ausschalten, indem Sie mit der Taste ▲ oder ► der rechten 4-Wege-Taste das schwarze Feld nach rechts verschieben, sodass EIN nun normal und AUS invers dargestellt wird:

HF EIN/AUS? EIN AUS

Mit einem Druck auf die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste schalten Sie nun das HF-Modul aus. Die Farbe der zwischenzeitlich blau leuchtenden zentralen LED wechselt nach rot und parallel dazu befinden Sie sich in der Grundanzeige des Senders:



Die Symbolkombination T bedeutet, dass der aktuell aktive Modellspeicher bereits mit einem *Graupner/SJ*-HoTT-Empfänger "verbunden" wurde, derzeit aber keine Verbindung zu diesem Empfänger besteht. (Wir haben ja zuvor die HF-Abstrahlung beispielhaft abgeschaltet!) Wurde dagegen der Sender eingeschaltet, *ohne* die HF-Abstrahlung abzuschalten, leuchtet die zentrale LED intensiv blau und der symbolische Sendemast blinkt. Parallel dazu ertönt solange ein akustisches Warnsignal, bis eine Verbindung zum entsprechenden Empfänger hergestellt worden ist. Sobald diese Verbindung besteht, erscheint anstelle des "x" am Fuss der symbolischen Antenne eine Feldstärkenanzeige, beispielsweise T...II, und die optischen und akustischen Warnsignale werden beendet.

In der gleichen Zeile rechts erscheint bei bestehender Telemetrie-Verbindung eine gleichartige Anzeige der Empfangsstärke des vom Empfänger kommenden Telemetrie-Signals (>M...II) sowie die aktuelle Spannung der Empfängerstromversorgung.

Erscheint dagegen in der Anzeige die Symbolkombination TO und die zentrale LED leuchtet konstant rot, ist der aktuell aktive Modellspeicher derzeit mit keinem Empfänger "verbunden".

Unterspannungswarnung

Sinkt die Senderspannung unter einen bestimmten, im Menü »Allg.Einst.«, Seite 136, einstellbaren Wert, standardmäßig 4,7 V, erfolgt eine optische und akustische Unterspannungswarnung.

Wichtige Hinweise:

 Der im Set enthaltene Sender ist ab Werk auf die korrekten Einstellungen f
ür den Betrieb in den meisten L
ändern Europas (au
ßer Frankreich) eingestellt.

Wird dagegen das Fernsteuer-System in Frankreich betrieben, MUSS zuerst die Ländereinstellung am Sender auf den Modus "FRANKREICH" gestellt werden, siehe Seite 137. AUF KEINEN FALL DARF IN FRANKREICH der Universal/EU-ROPE-Modus verwendet werden!

 Mit dem Sender mx-12 HoTT 2.4 können an dem dem Set beiliegenden und werkseitig bereits an den Sender gebundenen Empfänger bis zu 6 Servos betrieben werden.

Firmware-Update des Senders

Im Interesse größtmöglicher Flexibilität, aber auch, um unbeabsichtigter Fehlbedienung vorzubeugen, sind jedoch den Steuerkanälen 5 und 6 standardmäßig keine Geber zugewiesen, sodass ggf. angeschlossene Servos zunächst ausschließlich in ihrer Mittenposition verharren, bis ein Bedienelement zugewiesen worden ist. Aus dem gleichen Grund sind praktisch alle Mischer inaktiv. Näheres dazu finden Sie auf Seite 96 (Flächenmodell) bzw. 98 (Heli-Modell).

- Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Erstprogrammierung eines neuen Modellspeicherplatzes finden Sie auf Seite 68 und ab Seite 168 bei den Programmierbeispielen.
- Achten Sie beim Einschalten. Binden oder Einstellen der Fernsteuerung unbedingt darauf, dass die Senderantenne immer ausreichend weit von den Empfängerantennen entfernt ist! Befinden Sie sich nämlich mit der Senderantenne zu nahe an den Empfängerantennen, übersteuert der Empfänger und die rote LED am Empfänger beginnt zu leuchten. Parallel dazu fällt der Rückkanal aus und infolgedessen werden die Feldstärkebalken im Senderdisplay durch "x" ersetzt sowie als aktuelle Empfängerakkuspannung 0,0 V angezeigt. Die Fernsteuerung befindet sich zeitgleich im Fail-Safe-Modus, siehe Seite 145, d.h., die Servos verharren im Empfangsausfall in der aktuellen Position, bis ein neues, gültiges Signal empfangen wird. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand solange, bis die Anzeigen wieder "normal" sind.

Firmware-Updates des Senders können auf eigene Gefahr auf zwei Arten durchgeführt werden:

- Wie unter "FIRMWARE UPDATE / Wechsel der Displaysprache" im Abschnitt »Versteckter Modus« auf Seite 27 beschrieben.
- Wie nachfolgend beschrieben, über die auf der Rückseite des Senders befindliche fünfpolige mini-USB-Schnittstelle mit Hilfe eines PCs oder Laptops unter Windows XP, Vista oder 7.

Aktuelle Software und Informationen finden Sie bei dem entsprechenden Produkt unter Download auf www. graupner.de.

Hinweis:

Nach Registrierung Ihres Senders unter httsp://www. graupner.de/de/service/produktregistrierung werden Sie automatisch per E-Mail über neue Updates informiert.

Die oben erwähnte "entsprechende" Produktseite erreichen Sie am einfachsten, indem Sie in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers "www.graupner.de" eingeben und dann die ENTER-Taste Ihres PC's oder Laptops drücken:



Auf dieser sogenannten Startseite der Fa. *Graupner* finden Sie rechts oben ein mit "Suchen" überschriebenes Eingabefeld:



Setzen Sie den Mauszeiger in dieses Feld und geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein, beispielsweise die auf dem rückseitigen Typenschild des Senders zu findende Artikelnummer:



Suchen
33112
Graupner Shops

Nach einem weiteren Druck auf die ENTER-Taste des PC's oder Laptops öffnet sich die gesuchte Seite:



Wenn Sie nun mit der Maus den seitlichen Scrollbalken Ihres Internetbrowsers ein wenig nach unten verschieben, erscheinen die Registerkarten "Eigenschaften", "Ersatzteile", "Zubehör" und "Downloads". Wechseln Sie mit einem Klick auf das Register "Download" in den Download-Bereich:



Wählen Sie die benötigte(n) Datei(en) aus und starten Sie den Download mit einem Doppelklick auf "Download" jeweils unterhalb der ausgewählten Datei. Mit dem Download "HoTT-Software VX" laden Sie die Datei "HoTT_Software_VX.zip" herunter. Diese komprimierte Datei enthält sämtliche Dateien, die für ein Update des Senders, HoTT-Empfänger, Sensoren etc. erforderlich sind.

Beachten Sie: Zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Handbuches liegt die Programmpaket-Version "4" vor: "HoTT-Software V4".

Wenn das letzte durchgeführte Update sich auf die Version "V3" oder älter bezieht, MÜSSEN Sie alle Komponenten des Fernsteuersystems auf die Version "V4" updaten. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen einzelner Komponenten kommen. Gleiches gilt für zukünftige Download-Pakete "V5" oder höher.

Falls sich innerhalb einer Version "VX" einzelne Firmware-Dateien ändern, reicht es aus, lediglich die neuere Firmware-Version des entsprechenden Produktes zu installieren. Ob Firmware-Aktualisierungen vorliegen, erkennen Sie zunächst am Einstellungsdatum der Download-Datei. Darüber hinaus ändern sich die Ver-

sionsnummern der betreffenden Firmware-Dateien.



Speichern Sie nun die Datei in einem Ordner Ihrer Wahl und entpacken Sie die Datei mit einem geeigneten Programm.

Sollte ein Sender-Update nicht wie im Folgenden beschrieben funktionieren, lesen Sie weiter im Kapitel "Firmware-Wiederherstellung des Senders" auf Seite 45.

Update der mx-12 HoTT-Software

Für ein Update der Sendersoftware benötigen Sie lediglich das standardmäßig mit der USB-Schnittstelle Best.-Nr. **7168.6** mitgelieferte USB-Kabel. Dieses wird direkt in die 5-polige mini-USB-Anschlussbuchse auf der Rückseite des Senders eingesteckt.

Wichtige Hinweise:

• Beachten Sie bitte, dass eine störungsfreie Kommunikation zwischen den eingesetzten HoTT-Komponenten nur bei kompatibler Firmware gewährleistet ist. Die zum Updaten aller HoTT-Komponenten erforderlichen Programme und Dateien sind deshalb zu einer Datei zusammengefasst, welche aktuell als HoTT_Software_V4.zip" bezeichnet ist.

- Überprüfen Sie vor jedem Update unbedingt den Ladezustand des Senderakkus bzw. laden Sie diesen vorsichtshalber und sichern Sie alle belegten Modellspeicher, um sie ggf. wiederherstellen zu können.
- Die Verbindung zum PC oder Laptop darf während eines Updates nicht getrennt werden! Achten Sie deshalb auf einen störungsfreien Kontakt zwischen Sender und Computer.

1. Programmpaket entpacken

Entpacken Sie die Datei "HoTT_Software_VX.zip" in ein Ihnen genehmes Verzeichnis. Dieses benennen Sie beispielsweise "HoTT_Software_VX", wobei das "X" hier stellvertretend für die aktuelle Versionsnummer steht.

2. Treiber installieren

Installieren Sie, falls noch nicht erfolgt, die erforderliche Treibersoftware, die dem Programmpaket im Verzeichnis "USB Treiber" beigefügt ist, um die im Sender integrierte USB-Schnittstelle in Betrieb nehmen zu können.

Starten Sie die Treiberinstallation durch einen Doppelklick auf die entsprechende Datei und folgen Sie den Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation muss der Computer neu gestartet werden. Der Treiber ist nur einmal zu installieren.

3. Verbindung Sender / PC herstellen

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC bzw. Laptop sowie mit der 5-poligen mini-USB-Buchse auf der Senderrückseite bei ausgeschaltetem Sender. Achten Sie auf einen störungsfreien Kontakt des USB-Kabels.

4. Update mx-12 HoTT-Sendersoftware

Starten Sie das Programm "Firmware_Upgrade_ grStudio_Ver-X.X.exe" aus dem zuvor beispielhaft "HoTT_Software_VX" benannten Verzeichnis. (Die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches aktuelle Version 1.9 startet ohne zuvor erfolgte Installation.):



Öffnen Sie das "Controller Menu" und klicken Sie im Verzeichnis "Upgrade" auf "Port Select". Alternativ wählen Sie unter "Menu" den Eintrag "Port Select":

Port Select	X
Port	Device Name
COM1	Kommunikationsanschluss (COM1)
COM2	Kommunikationsanschluss (COM2)
COMS	Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge (COMS)
1	
	Ok Cancel

Wählen Sie nun im Fenster "Port select" den kor-

rekten COM-Port aus, an welcher die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Erkennbar ist diese an der Bezeichnung "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" in der Spalte "Device Name". In obiger Abbildung wäre dieser Port "COM 3".

Rufen Sie anschließend unter "Controller Menu" die Option "Firmware Upgrade" im Verzeichnis "Transmitter" auf. Alternativ wählen Sie unter "Menu" den Eintrag "Firmware Upgrade":

Ferman Lippale gritale, Version L3		1.10
Manu Cartrollering Mankar Aland (10		
Catholic Name # 1		
Memory (1994) (1994) Arrived 10 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1	Image: Strategy and Strateg	Pile
The Lag New	4 ¥	
- MILIN		
- E Serve Setup		
- B Receiver Setup		
- 🕝 HaTT Manager	2014년 1월 201 1월 2014년 1월 2	
Part Can3 Band 115200 58 00	20000.00 (+0.00)	

Nach dem Programmaufruf signalisiert die rot blinkende "1" der Zahlenreihe 1 ... 7 im Kopf des Fensters, dass sich das Programm derzeit im "[Process Step] 1" befindet.

Die Bedeutung des aktuell blinkenden Steps wird jeweils unmittelbar unterhalb der Zahlenreihe angezeigt:

20 Valce Download	Ram () () () () () () () () () (
Hodel Data	Towns (mp) 1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 5 6 7 6 7 5 6 7 5 7 <
- Ye HaTT Madule - Ye HaTT Receiver - Ye HaTT Seasor	(Person Lig) anody

Beispielsweise beim hier abgebildeten Step 1: "USB-Kabel mit PC und Sender verbinden" sowie "File Browse Button drücken und Update-Datei auswäh-

len".

<u>Hinweis:</u>

Sie können die Erklärung jedes einzelnen Steps jederzeit auch in der Form einer Quick-Info abrufen, indem Sie den Mauszeiger über einer Zahl platzieren:

Verbinden Sie also, sofern noch nicht geschehen, Ihren Sender mit dem PC oder Laptop. Klicken Sie anschließend auf den Button mit der Aufschrift "File Browse" und wählen Sie in dem nun erscheinenden "Datei öffen"-Dialog die zu Ihrem Sender passende Firmware-Update-Datei mit der Endung "bin" aus. Diese ist üblicherweise in der zuvor heruntergeladenen und entpackten zip-Datei "HoTT_Software_VX" im Verzeichnis "Official Version \ 33112_..._33032_ mx-xx_mc-32 \ SD card \ Firmware" zu finden und lautet "mx-12_1vXXX_German.bin" (oder "...English.bin"). Die Datei erscheint im zugehörigen Fenster. Gleichzeitig beginnt die "2" anstelle der "1" rot zu blinken.

Die Firmware-Dateien sind produktspezifisch codiert, d.h., sollten Sie aus Versehen eine nicht zum Produkt passende Datei auswählen (z.B. Empfänger-Update-Datei anstatt Sender-Update-Datei) erscheint das Popup-Fenster "Product code error" und der Update-Vorgang lässt sich nicht starten.

Folgen Sie der Anweisung von "[Process Step] 2". Schalten Sie also spätestens jetzt den Sender ein und starten Sie anschließend das Updaten des Senders mit einem Klick auf den Button "Download Start".

Kurz darauf erscheint die Warnung, dass nun die HF-Abstrahlung des Senders unterbrochen wird: "RF will be switched OFF." Schalten Sie also ggf. Ihre Empfangsanlage ab und klicken Sie anschließend auf "Ja":

3 Time Selap	End Yesten 1	
ar Model Data		
in Emergency	1 2 3 4 5 6 7	
Device	S Deefeader Inneuer downloading.	
No PATT Module	(Insuring)	
Hall Receiver	Halley - Ph./107h Halley Alley B	
HATT Sensor	(9) Yang Self-Of yar Could	
B Charact	The first first output Dire.	
Speed Castralier	2 22 2 2 2 3 2 1 2 3 2 22 2 2 2 3 2 1 2 3 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
liveLog		
D Lag Start		

Daraufhin startet der eigentliche Update-Vorgang und oberhalb durchlaufender Textzeilen beginnt ein Fortschrittsbalken zu laufen. Parallel dazu zeigt die jeweils rot blinkende Zahl den aktuellen "Process Step" an.

Die Verbindung zum PC darf während des Updates nicht getrennt werden!



Das Update ist abgeschlossen, sobald der Fortschrittsbalken am rechten Ende angelangt ist und die Meldung "Firmware Download Success" erscheint. Parallel dazu wechselt die Anzeige des [Process Steps] zu "7" "Update Process Finish" (Update Prozess beendet):

Property in a local day of the local day in the local day		10 P F
New Conductor, Markor about 21		
Seat the seat		
H + Upgrade		
Put Select	The first framework in the second sec	
C Stanseitter	(ExtentDSAhamachel@agrae)14722002 to Ope Q3x78, (ansata)	
2 Firmane Uppede	[Andul 195] Andul 1952 Will Will Will Will Walk	
(2) Votor Deventered	Real Contractions Budget Strength Development Date	
() Time Setup	Agricultur 1 URL Ref Yould 1 JUR	
	1 2 3 4 5 6 7	
E . Device	C Presser update complete	
Ne Polt Month		
Ng Hall Realiser	[Press in] Aph dut Press Tooling _ 27	
N Internet	Freedow D	
28 Charger	The Tree of Private Doried Dates (
Tareed Controller	A RECORDER OF THE PARTY AND ADDR. Burlinson	
∈ Duetos	2 Auto 4 (20.1)	
the Log Dark	B 201 C-36 (3.2 m) New Covert - 3	
III testine	E 20142-01 (5:0):44 Apk-den-Feloson berkel (3er) E 20142-01 (5:0):70 Apk-den-Feloson berkel (3er)	
() [] FileLog	20 20	
S file Lag New		
- Clask		
A Serve Setue		

Klicken Sie auf "OK". Schalten Sie anschließend den Sender aus und trennen Sie schließlich die Verbindung zum PC oder Laptop.

Sollte der Fortschrittsbalken nicht vorrücken oder bricht der Update-Prozess vor Erreichen der 100 %-Marke ab, schließen Sie das Programm und wiederholen Sie den Update-Vorgang. Führen Sie dazu die obigen Schritte erneut aus. Beachten Sie ggf. erscheinende Fehlermeldungen. Sollte ein Update wiederholt fehlschlagen, lesen Sie im folgenden Abschnitt weiter.

Sollten Sie versehentlich eine zwar korrekte, aber ältere als die aktuell im Sender gespeicherte Firmware aufspielen wollen, so werden Sie entsprechend darauf hingewiesen:

S Time Setup	New Order Next Cold ISONO Actives 1208 Intring Firmware Download
Hodel Data	[Aven be] 1 2 3 4 5 6 7
Device BuTT Module BuTT Medule BuTT Receiver	Pige Approximation measure and a second seco
Hall Seasor	Met summer D Image: State - State State State - St
LiveLog	
- I) Log Stat	24 281242400 (0.5.012) >> hould line W1256/F data. New Oragine 26 28124240 (0.5.012) Address Housenine Isad House Centrals 26 28124240 (0.5.012) Address Housenine Total House Centrals 26 28124240 (0.5.012) Address Housenine Total House Centrals 26 28124240 (0.5.012) >> AppColdward 0.000, Approximate Scattering

Klicken Sie mit der Maus auf "Nein", wenn Sie keine ältere Firmware übertragen möchten und laden Sie über den "File Browse"-Button die richtige *.bin-Datei.

Firmware-Wiederherstellung des Senders

Programm: "Emergency"

Sendersoftware mx-12 HoTT wiederherstellen

Sollte ein Firmware-Update des Senders fehlgeschlagen sein oder sich die Sendersoftware "aufhängen" und sich der Sender evtl. auch nicht mehr über den "POWER"-Schalter ausschalten lassen, dann können Sie die Firmware mit dem Programmteil "Emergency" wiederherstellen.

Sollt trotz vermeintlich ausgeschaltetem Sender das Display weiterhin eingeschaltet sein, dann ziehen Sie bitte in der Schalterstellung "POWER = AUS" den Senderakkustecker ab, stecken diesen nach einigen Sekunden wieder an und belassen aber den POWER-Schalter weiterhin in der Position "AUS"!

1. Programm "Emergency" starten

Wählen Sie nun unter "Controller Menu" den Eintrag "Emergency" in der Rubrik "Transmitter":

in New York		
1 Upgrade	Intergency Tensage Deschad	
	Finder/Hidowaw/w/wawe/m/Hilling as (200 U 1/H) Generate	
🕀 🅄 Transmitter		
- Timuse Upgrade	Emergency Deviked Start Pie Brown	
(2) Voice Download	[Peams 9ap]	
(S) Time Setup	1 2 3 4 5	
-be Model Data	Prot make sure the transmitter is switched all.	
The Emergency	then press the bullion 'Download Dart'	
A company	[Peaming]	

Vergewissern Sie sich, dass der Sender ausgeschaltet ist! Schließen Sie das USB-Kabel an den PC oder Laptop an und verbinden es mit der USB-Anschlussbuchse auf der Rückseite des Senders.

2. mx-12-Sendersoftware wiederherstellen

Drücken Sie den Button "File Browse" und suchen Sie im sich öffnenden Programmfenster die aktuelle Firmware. Diese finden Sie wie bereits weiter oben erwähnt im Verzeichnis "Official Version \ 33112_..._33032_mx-xx_mc-32 \ SD card \ Firmware" der entpackten Datei "HoTT_Software_VX". Die zum Sender **mx-12** passende Datei lautet: "mx-

12_1vXXX_German.bin" (oder "...English.bin").

Drücken Sie nun den Button "Download Start", um den Update-Vorgang zu starten. Warten Sie kurz, bis der Statusbalken anläuft und schalten Sie erst dann den Sender ein. Seien Sie nicht irritiert, wenn das Display nur anzeigenlos leuchtet.

(Sollte die Balkenanzeige noch vor dem Einschalten des Senders am rechten Ende angelangt sein, müssen Sie den "Download Start"-Button erneut anklicken.)

Nach dem Einschalten des Senders kann der eigentlich Start durchaus eine Minute verzögert beginnen.



Der Fortschrittsbalken zeigt Ihnen die ordnungsgemäße Datenübertragung an und als [Process Step] wird "No 4, Firmware downloading …" angezeigt. Unterbrechen Sie den Update-Vorgang nicht. Achten Sie auf einen guten Kontakt des USB-Kabels. Die Firmware-Übertragung ist beendet, sobald der Fortschrittsbalken das rechte Ende erreicht hat, und die Meldung "File Transfer Success" die erfolgreiche Übertragung signalisiert.



Die Signalmelodie des Senders ertönt, das Senderdisplay schaltet sich ein mit der Startanzeige "**mx-12** HoTT" und der aktuellen Firmware-Version. Klicken Sie abschließend auf "OK". Schalten Sie den Sender aus und trennen Sie die USB-Verbindung zum PC oder Laptop.

Inbetriebnahme des Empfängers

Vorbemerkungen zum GR-12-Empfänger

Empfangsanlage

Im Lieferumfang des Fernsteuer-Sets **mx-12** HoTT ist ein bidirektionaler 2,4-GHz-Empfänger vom Typ GR-12 für den Anschluss von bis zu 6 Servos enthalten. Wenn Sie den dem Set beiliegenden HoTT-Empfänger eingeschaltet haben und "sein" Sender nicht in Reichweite bzw. ausgeschaltet ist, leuchtet dessen grüne LED kurz auf und bleibt dann dunkel. Dies bedeutet, dass (noch) keine Verbindung zu einem *Graupner/SJ*-HoTT-Sender besteht. Ist eine Verbindung hergestellt, leuchtet die grüne LED dauerhaft.

Um eine Verbindung zum Sender aufbauen zu können, muss zunächst der *Graupner/SJ*-HoTT-Empfänger mit "seinem" Modellspeicher in "seinem" *Graupner/SJ*-HoTT-Sender "verbunden" werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als "Binding". Dieses "Binding" ist allerdings nur einmal je Empfänger-/Modellspeicher-Kombination erforderlich, siehe die Seiten 82 bzw. 90, und wurde bei den jeweils zusammen im Set gelieferten Geräten bereits werkseitig für den Modellspeicher 1 vorgenommen, sodass Sie das "Binden" nur bei weiteren Empfängern oder einem Speicherplatzwechsel durchführen müssen (und – z. B. nach einem Senderwechsel – jederzeit wiederholen können).

<u>Hinweis:</u>

Leuchtet die LED dauerhaft grün und der Empfänger reagiert dennoch weder auf den SET-Taster noch auf Steuerbefehle, dann überprüfen Sie bitte die Polarität Ihrer Empfängerstromversorgung.

Bordspannungsanzeige

Die aktuelle Spannung der Empfängerstromversorgung wird bei bestehender Telemetrie-Verbindung rechts im Display des Sender angezeigt.

Temperaturwarnung

Sinkt die Temperatur des Empfängers unter einen im Empfänger einstellbaren Grenzwert (standardmäßig -10 °C) oder übersteigt diese die ebenfalls im Empfänger einstellbare obere Warnschwelle (standardmäßig +55 °C), erfolgt eine Warnung durch den Sender in Form eines gleichmäßigen Piepsen im Rhythmus von ca. einer Sekunde.

Servoanschlüsse und Polarität

Die Servoanschlüsse der *GraupnerISJ*-HoTT-Empfänger sind nummeriert. Das Stecksystem ist verpolungssicher. Achten Sie beim Einstecken der Stecker auf die kleinen seitlichen Fasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an. Die Versorgungsspannung ist über sämtliche nummerierten Anschlüsse durchverbunden. Sollte kein Servosteckplatz frei sein, kann über ein V- bzw. Y-Kabel Best.-Nr. **3936.11** ein Servo auch gemeinsam mit der Stromversorgung angeschlossen werden.

Verpolen Sie diesen Anschluss nicht! Der Empfänger und ggf. daran angeschlossene Geräte können zerstört werden.

Die Funktion jedes einzelnen Kanals wird bestimmt durch den verwendeten Sender, nicht durch den Empfänger. Nicht nur der Gasservoanschluss ist je nach Fabrikat und Modelltyp unterschiedlich. Bei *Graupner*-Fernsteuerungen liegt dieser beispielsweise beim Flächenmodell auf Kanal 1 und beim Helikopter auf Kanal 6.

Beachten Sie die Einbauhinweise zum Empfänger und zur Empfängerantenne sowie zur Servomontage auf Seite 54.

Servoanschluss 5: "SERVO" oder "SENSOR" Am, mit einem zusätzlichen "T" gekennzeichneten, Servoanschluss 5 des Empfängers GR-12 ...



... kann alternativ nicht nur das Adapterkabel Best.-Nr. **7168.6S** zum Updaten des Empfängers sondern auch ein Telemetrie-Sensor angeschlossenen werden. Damit das jeweils angeschlossene Gerät jedoch vom Empfänger auch richtig erkannt wird, MUSS der Servoanschluss 5 entsprechend von "SERVO" auf "SEN-SOR" und vice versa umgestellt werden. Dies erfolgt im »**Telemetrie**«-Menü auf der Seite "RX CURVE" des Untermenüs »EINSTELLEN/ANZEIGEN«. Näheres dazu siehe ab Seite 148:

RX CURVE	<>
>CURVE1 CH	: 02
TYPE	: A
CURVE2 CH	: 05
TYPE	: A
CURVE3 CH	: 04
TYPE	: B
5CH FUNCTI	ON:SERVO

Auf dieser Menüseite verschieben Sie mit der Pfeiltaste

✓ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Symbol ">" am linken Rand vor die unterste Zeile und Drücken dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

RX CURVE			$\langle \rangle$
CURVE1 CH	:	02	
TYPE	:	Α	
CURVE2 CH	:	05	
TYPE	:	Α	
CURVE3 CH	:	04	
TYPE	:	В	
>5CH FUNCTIO)N :	SERVO	

Mit einer der beiden Pfeiltasten ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste wählen Sie nun die alternative Einstellung "SENSOR":

RX CURVE		<>
CURVE1 CH	:	02
ТҮРЕ	:	Α
CURVE2 CH	:	05
ТҮРЕ	:	Α
CURVE3 CH	:	04
ТҮРЕ	:	В
>5CH FUNCTIO)N :	SENSOR

Mit einem weiteren Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste schließen Sie Ihre Wahl ab und kehren mit entsprechend häufigem Druck auf die zentrale **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste wieder zur Grundanzeige des Senders zurück.

Abschließende Hinweise:

- Die erheblich höhere Servoauflösung des HoTT-Systems führt zu einem spürbar direkteren Ansprechverhalten im Vergleich zur bisherigen Technologie. Bitte machen Sie sich mit dem feinfühligeren Verhalten vertraut!
- Falls Sie parallel zum Empfängerakku einen Drehzahlsteller mit integriertem BEC*-System verwenden, muss drehzahlstellerabhängig gegebenenfalls der Pluspol (rotes Kabel) aus dem 3-poligen Stecker herausgelöst werden. Beachten Sie diesbezüglich unbedingt die entsprechenden Hinweise in der Anleitung des verwendeten Drehzahlstellers.

Mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig die mittlere Lasche des Steckers et-

was anheben (1), rotes Kabel herausziehen (2) und mit Isolierband gegen mögliche Kurzschlüsse sichern (3).

The second s

Reset

Um einen Reset des Empfängers durchzuführen, Drücken und Halten Sie den SET-Taster auf der Oberseite des Empfängers, während Sie dessen Stromversorgung einschalten. Drücken und Halten Sie den SET-Taster des Empfängers solange, bis nach ca. 4 Sekunden die grüne LED erlischt.

Wurde der Reset bei abgeschaltetem Sender oder mit einem ungebundenen Empfänger durchgeführt, bleibt die LED des Empfänger dunkel und es kann senderseitig unmittelbar anschließend ein Binde-Prozess eingeleitet werden.

Wurde bei einem bereits gebundenen Empfänger ein Reset durchgeführt und ist der zugehörige Modellspeicher im eingeschalteten Sender aktiv, leuchtet die LED ca. 1 Sekunde nach dem Loslassen des SET-Tasters konstant grün als Zeichen dafür, dass Ihre Sende-/Empfangsanlage wieder betriebsbereit ist.

Beachten Sie bitte:

Durch einen RESET werden mit Ausnahme von Bindings-Informationen ALLE Einstellungen im Empfänger auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt!

Unbeabsichtigt ausgelöst, sind deshalb nach einem RESET alle ggf. zuvor per Telemetrie-Menü im Empfänger vorgenommenen Einstellungen wiederherzustellen.

Ein absichtlicher RESET empfiehlt sich dagegen insbesondere dann, wenn ein Empfänger in ein anderes Modell "versetzt" werden soll! Hierdurch kann ggf. ohne großen Aufwand die Übernahme unpassender Einstellungen vermieden werden.

* Battery Elimination Circuit



Firmware-Update des Empfängers

Firmware-Updates des Empfängers werden über dessen Telemetrie-Anschluss mit Hilfe eines PCs oder Laptops unter Windows XP, Vista oder 7 durchgeführt. Dazu benötigen Sie die standardmäßig mit dem Set mitgelieferte USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 sowie das Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S. Die dazu ebenfalls nötigen Programme und Dateien finden Sie beim entsprechenden Produkt unter Download auf www.graupner. de.

Hinweis:

Nach Registrierung Ihres Empfängers unter https://www. graupner.de/de/service/produktregistrierung werden Sie automatisch per E-Mail über neue Updates informiert.

Update der Empfänger-Firmware

Wichtige Hinweise:

- Beachten Sie bitte, dass eine störungsfreie Kommunikation zwischen den eingesetzten HoTT-Komponenten nur bei kompatibler Firmware gewährleistet ist. Die zum Updaten aller HoTT-Komponenten erforderlichen Programme und Dateien sind deshalb zu einer Datei zusammengefasst, welche aktuell als HoTT Software V4.zip" bezeichnet ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Update unbedingt den Ladezustand des Empfängerakkus. Laden Sie diesen ggf. auf, bevor Sie ein Update starten.
- Die Verbindung zum PC darf während eines Updates nicht getrennt werden! Achten Sie deshalb auf einen störungsfreien Kontakt zwischen Empfänger und Computer.

1. Treiber installieren

Die Treibersoftware für die USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 ist identisch mit der Treibersoftware derjenigen Schnittstelle, die sich im Sender mx-12 befindet. Aus diesem Grunde muss der Treiber nur ein einziges Mal, wie auf Seite 41 beschrieben, installiert werden.

2. Verbindung Empfänger / PC herstellen

Verbinden Sie die USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 über das Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S mit dem Anschluss "- + T" am Empfänger. Das Stecksystem ist verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen seitlichen Fasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an. der Stecker sollte leicht einrasten:

nittlere, rote Litze trenner



Achtuna:

Sollten Sie das – ältere – Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6A verwenden und dieses noch 3-adrig ausgeführt sein, trennen Sie zuvor die mittlere, rote Litze des Adapter-Kabels durch.

Verbinden Sie anschließend die USB-Schnittstelle über das ebenfalls mitgelieferte USB-Kabel (PC-USB/mini-USB) mit dem PC bzw. Laptop. Bei ordnungsgemäßem Anschluss sollte eine rote LED auf der Schnittstellenplatine aufleuchten. Der Empfänger bleibt weiterhin ausgeschaltet.

3. Firmware-Update

Starten Sie wie beim Update der Sendersoftware, siehe Seite 41, das Programm "Firmware_Upgrade_ grStudio Ver-X.X.exe" durch einen Doppelklick. (Die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches aktuelle Version 1.9 startet ohne zuvor erfolgte Installation.):

Permany Degrade gehicades. Nervice 1		B B D
Menu Controllering Monitor Allowd (H)		
rinde Nery 💌 🗷		
S 🛨 Upgrade		
- Part Select		
S. Transmitter		
Termane Upgrade		
(2) Voice Download		
- S Time Setup		
"A Energency		
E 🖳 Device		
ToTT Module		
Mg HaTT Receiver		
Matt Seasor		
Speed Costroller		
8 PLiveLog		
- []> Log Start		
Log Ship		

Öffnen Sie das "Controller Menu" und klicken Sie im Verzeichnis "Upgrade" auf "Port Select". Alternativ wählen Sie unter "Menu" den Eintrag "Port Select":

Port Select	X
Port	Device Name
COM1	Kommunikationsanschluss (COM1)
COM2	Kommunikationsanschluss (COM2)
COM3	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)
1	
	Ok Cancel

Wählen Sie nun im Fenster "Port select" den korrekten COM-Port aus, an welchem die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Erkennbar ist diese an der Bezeichnung "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" in der Spalte "Device Name". In obiger Abbildung wäre dieser Port "COM 3".

Rufen Sie anschließend unter "Controller Menu" die

Option "HoTT Receiver" im Verzeichnis "Device" auf. Alternativ wählen Sie unter "Menu" den Eintrag "HoTT Receiver Upgrade":

t Upgrade		
- Pert Select	Sett Becelver Upgrade Rich D	
S. transmitter		
Termoare Upgrade	HoTT Receiver Doubst 2nd National	
2 Voice Dewnload	[Promo 94p]	
S Time Setup	1 2 3 4 5	
	Connect the USB cable to the HuTT receives.	
³ A Emergency	Press the button 'File Browse' and select the Update File (".b	
Device	[Permiss]	
The Part Module	tardy	
Ng Hall Receiver	The law law	
N Hall Season		
LR Charger		
Speed Controller		
Divelop		
- Di Los Stat		
III Los Des		
ER clinit on		
Ch File Las Very		
17114		
di Serva Seba		
B Receiver Setup		
To Hull Manager		

Nach dem Programmaufruf signalisiert die rot blinkende "1" der Zahlenreihe 1 ... 5 im Kopf des Fensters, dass sich das Programm im "[Process Step] 1" befindet.

Die Bedeutung des aktuell blinkenden Steps wird jeweils unmittelbar unterhalb der Zahlenreihe angezeigt:



Beispielsweise beim hier abgebildeten Step 1: "USB-Kabel mit HoTT-Empfänger verbinden" sowie "File Browse Button drücken und Update-Datei auswählen".

Hinweis:

Sie können die Erklärung jedes einzelnen Steps jederzeit auch in Form einer Quick-Info abrufen, indem Sie den Mauszeiger über einer Zahl platzieren: Verbinden Sie also, sofern noch nicht geschehen, Ihren Empfänger mit dem PC oder Laptop. Klicken Sie anschließend auf den Button mit der Aufschrift "File Browse" und wählen Sie in dem nun erscheinenden "Datei öffen"-Dialog die zu Ihrem Empfänger passende Firmware-Update-Datei mit der Endung "bin" aus. Diese ist üblicherweise in der zuvor heruntergeladenen und entpackten zip-Datei "HoTT_Software_VX" in dem Verzeichnis zu finden, dessen Bezeichnung mit der Bestellnummer des upzudatenden Empfängers beginnt. Beim standardmäßig dem Set beiliegenden Empfänger GR-12 wäre dies das Verzeichnis "33506_6CH_RX". Die Datei erscheint im zugehörigen Fenster. Gleichzeitig beginnt die "2" rot zu blinken:

ode New 1				
± Upgrade	No.11 Receives Upprails			
S S Transmitter	[](scient))(almenative)(segmetric(T)(3))(0)) (k-c);	nin,go,in,go,ini,		
Termeare Upprade	HoTT Receiver	Dowked Saft	Nebowa .	
Voice Download	[Promi (kap.]			
- (5) Time Setup	1 2 3 4 5			
- Andel Data	First make sure the HaTT receiver is so	whiched all.		
"A Emergency	then press the button 'Download Starf'			
⊖ 🛃 Device	[Promoting] standar			
Net The TT Module				
big Hall Receiver	No Tee Log			
Butt Sensor				

Hinweis:

Die Firmware-Dateien sind produktspezifisch codiert, d.h., sollten Sie aus Versehen eine nicht zum Produkt passende Datei auswählen (z.B. Sender-Update-Datei anstatt Empfängerdatei) lässt sich der Update-Vorgang zwar starten, aber nach kurzer Zeit erscheint das Popup-Fenster "Product code error" und der Update-Vorgang wird abgebrochen.

Folgen Sie der Anweisung von "[Process Step] 2" und drücken Sie bei immer noch ausgeschalteten Empfänger im Fenster "HoTT Receiver Upgrade" den Button "Download Start". (Die Anzeige wechselt zu "[Process Step] 3".) Warten Sie, bis der Balken in der Progress-Leiste anläuft. Dies kann je nach Computer bis zu mehrere Sekunden dauern.

Erst jetzt schalten Sie den Empfänger bei gedrückt gehaltenem SET-Taster ein. Nach ein paar Sekunden erscheint im Status-Display in der Spalte "No" die "Zeile 3" mit der Meldung: "Found target device

...". Lassen Sie den Taster wieder los. Das eigentliche Firmware-Update startet anschließend selbsttätig: "11, Start Firmware upgrade ...".

Wird hingegen das Gerät nicht erkannt, erscheint das Popup-Fenster "Target device ID not found". Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Update-Anordnung und starten Sie einen neuen Versuch:

Permany Oppining Walls, Version L3	R	<u>an</u>
Manu Controllering Monitor Allowd (H)		
and the second second		
Lipprade 12 Upgrade 12 Part Select Starsweiter Starsweiter Starsweiter Starsweiter Stars Select Starsweiter Starsweiter Starsweiter	Not Research Support Description Descrip Description <thdescrip< th=""></thdescrip<>	
- To NT Mode - To NT Mode - To NT Second - To NT Second - To Secon		
Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction	<u>a</u>	
Port: Com3 Band: 115200	0000000 (+0.00)	

Im Status-Display wird der Fortgang des Firmware-Updates über die Progress-Leiste angezeigt. Während des Update-Vorgangs leuchtet am Empfänger die grüne LED konstant.

Die Verbindung zum PC darf während des Updates nicht getrennt werden!

Das Update ist abgeschlossen, sobald der Fort-

schrittsbalken am rechten Ende angelangt ist. In der untersten Zeile des Status-Displays erscheint "12, Complete !!" und die Anzeige der [Process Steps] wechselt zur "5".

Parallel zum erfolgreichen Abschluss des Updates erlischt die grüne Empfänger-LED.

Bricht der Prozess vor Erreichen der 100 %-Marke ab, dann schalten Sie die Stromversorgung Ihres Empfängers ab und starten anschließen einen weiteren Update-Versuch. Führen Sie dazu die obigen Schritte erneut aus.

Bricht der Prozess vor Erreichen der 100 %-Marke ab, dann schalten Sie die Stromversorgung Ihres Empfängers ab und starten anschließen einen weiteren Update-Versuch. Führen Sie dazu die obigen Schritte erneut aus.

Sollten Sie versehentlich eine zwar korrekte, aber ältere als die aktuell im Empfänger gespeicherte Firmware aufspielen wollen, so werden Sie entsprechend darauf hingewiesen:

Device	[Promiting] waterplantachan		1
hig Hall Receiver	The Tree Ling	_	1
Charger	110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max. 110000 The Transact Ris to be galaxies to max.	un Mag - 10	I
- > Log Start			1

Klicken Sie mit der Maus auf "Nein", wenn Sie keine ältere Firmware übertragen möchten und laden Sie über den "File Browse"-Button die richtige *.bin-Datei. *Abschließend MÜSSEN Sie den Empfänger initialisieren, d. h. auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.*



Schalten Sie dazu den Empfänger aus und entfernen Sie das Schnittstellenkabel.

4. Initialisierung des Empfängers

Vor der erneuten Benutzung des Empfängers ist aus Sicherheitsgründen eine Initialisierung durchzuführen. Die obige Anzeige weist Sie darauf hin: Drücken und halten Sie beim Einschalten des Empfängers den SET-Taster am Empfänger. Die grüne LED leuchtet etwa 4 s lang konstant und erlischt dann. Jetzt können Sie den SET-Taster loslassen. Wenn Sie anschließend auch den Sender wieder einschalten, leuchtet ca. 2 bis 3 Sekunden nach Freigabe der HF-Abstrahlung die grüne Empfänger-LED des gebundenen Empfängers dauerhaft. Falls der Empfänger noch ungebunden sein sollte, können Sie ihn jetzt auch mit einem Sender "binden", siehe Seite 82 bzw. 90.

Wichtiger Hinweis:

Außer den Bindungs-Informationen sind alle anderen ggf. zuvor programmierten Einstellungen im Empfänger auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt und müssen bei Bedarf neu eingegeben werden. Siehe dazu auch unter "Reset" auf Seite 47.

Um die Daten zu "retten", verwenden Sie vor einem Update ggf. das Programm "Receiver Setup". Sie ersparen sich damit eine Neuprogrammierung des Empfängers über das »Telemetrie«-Menü.



		_					 _				_								
	_	_				 	 _		_		-		_			 			
_		_					 _		_		-		_					_	
	_					 +	 				-				+	 			+
							 _									 			
						 +	 				+				+	 			+
							 _				_					 			
	_										-		 						
							 _		_		-					 		_	
 _							 _		_		-		_						
							 _				-								
							 _				_								
					\vdash		 				+	-		_	+ +	 _		-	+
							 _				-								
											+	-						+	

Empfängereinstellungen sichern

Mit dem Programmpunkt "*Receiver Setup"* ("Empfänger Setup") des Programms "Firmware_Upgrade_grStudio" speichern Sie alle im Empfänger programmierten Daten in einer Datei auf Ihrem Computer, sodass Sie den Datensatz im Bedarfsfall wieder auf den Empfänger übertragen können. Die andernfalls nötige Neuprogrammierung über das Menü »**Telemetrie**« entfällt damit. Das "Receiver Setup"-Programm rufen Sie vorzugsweise aus dem "Firmware_Upgrade_grStudio"-Programm auf. Alternativ können Sie dieses Anwendungsprogramm auch direkt starten. Sie finden die "Receiver_Setup.exe"-Datei im Verzeichnis "Graupner_PC-Software".

Groupeer PC Software		State of the local division of the local div			_ IO ×
CO	JC Johnes		• (0) •	new JC Jahos	a Arthuden Kt
Date Searberten Arscht Extras 7 Organisaeren • 31 Söllsthak aufletinen • F	repber fiz •	Brennen Neuer Ordner			
H	-	Name -	Anderungsdatum	Typ	ante
Grapher JC Software		Trenas Uppinte artitute 18-1.8	05.01.2012 07:22	Amendung	11.410.40
E () Official lierson		Dager Jern Jeta	30.12.3011.07/95	Amendung	7.80440
4755 33301 me16 mob.in		III HuTTHatager	08.01.2012 18:11	Amendung	3.836.43
18 1 4757_m24		Biener Seto	30.12.2011.07:55	Amendung	2.84348
H 4758_H129		A SD Jag Converter	30.12.2011 07:55	Amendung	1.777 40
H 1 4759_mc22		A 10_Log_Converter_Virt.1	30.12.2011 07:55	Amendung	1.777 40

<u>Hinweis:</u>

Falls Sie "Receiver Setup" aus dem Firmware_Upgrade-Programm aufrufen, achten Sie darauf, dass sich das Unterprogramm "Receiver_Setup.exe" in demselben Verzeichnis befindet wie das Programm "Firmware_Upgrade_grStudio", siehe obige Abbildung!

Für dieses Programm werden die USB-Schnittstelle Best.-Nr. **7168.6** und das Schnittstellenkabel Best.-Nr. **7168.5** des Fernsteuersets **mx-12** (Best.-Nr. **33112**) benötigt.

Empfängereinstellungen sichern

Verbindung Empfänger / PC herstellen Verbinden Sie die USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 über das Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S mit dem Anschluss "- + T" am ausgeschalteten Empfänger.

Das Stecksystem ist verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen seitlichen Fasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, der Stecker sollte leicht einrasten.



Achtung:

Sollten Sie das – ältere – Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6A verwenden und dieses noch 3-adrig ausgeführt sein, trennen Sie zuvor die mittlere, rote Litze des Adapter-Kabels durch.

Verbinden Sie anschließend die USB-Schnittstelle über das mitgelieferte USB-Kabel (PC-USB/mini-USB) mit dem PC bzw. Laptop. Bei ordnungsgemäßem Anschluss sollte eine rote LED auf der Schnittstellenplatine aufleuchten.

Der Empfänger bleibt weiterhin ausgeschaltet.

2. Receiver Setup: Port-Auswahl

Starten Sie wie beim Update der Sendersoftware, siehe Seite 41, das Programm "Firmware_Upgrade_ grStudio_Ver-X.X.exe" durch einen Doppelklick. (Die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches aktuelle Version 1.9 startet ohne zuvor erfolgte Installation.)

Öffnen Sie das "Controller Menu" und klicken Sie im Verzeichnis "Upgrade \ Link" auf "Receiver Setup". Alternativ wählen Sie unter "Menu" den Eintrag "Receiver Setup":

Im nun erscheinenden Programmfenster stellen Sie zunächst den "richtigen" COM-Port der USB-Schnitt-

stelle Best.-Nr. **7168.6** ein. Falls Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie den COM-Port im Fenster "Port select" im "Controller-Menu", siehe weiter oben, und merken Sie sich die COM-Port-Nummer zum Eintrag "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge". Gemäß den bisherigen Update-Beschreibungen wäre dieser Port "COM 3".

4														1110
100070								_			_			
200						filmes y	Great	Descent.	1 10	Part			File Save	Tin Line
						Contract of	-							Construction of the local division of the lo
1000	-1-			1 Card	-1	C. Contraction	10	-1			(text	4		
KC.	15	14		100	1	CONTRACT	111	2	3		31	11	3	
3	14	2	14	3		CONCE	100		11		1.	14	12	
	10	11	u		100	CONT	- 4	38	11	(12	*	38	11	11
13	340	148	14	- 22	144	COM12	33	124	10	14	33	14	.0	18
1.1444.000			11	- Martine		000414	Concession Statements		-14/A		1151	-	1000	Carl & Carl Street and Carl Street Stre

(Auf eine falsche Port-Auswahl würden Sie hingewiesen.)

3. Empfängerdaten auslesen

Klicken Sie auf den Button "Connect" und warten Sie, bis der Status-Balken unterhalb losläuft:



Drücken und halten Sie den SET-Taster des Empfängers und schalten ihn dann ein. Nach ca. 3 s werden die aktuellen Werte des Empfängers in den entsprechenden Feldern angezeigt. Sollte der Fortschrittsbalken "schneller sein als Sie" und das Ende erreicht haben, noch bevor der Empfänger eingeschaltet ist, erscheint das nebenstehende Popup-Fenster. Wiederholen Sie den Vorgang.

Annesi	500 + [1500 500 + [1500	[100] 1 [0 2 [0	3 0 4 0	[best]		
	548 12 154		7 0 8 0 11 0 12 0		3 3 7 7 11 11	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8 + 28 8 + 28 9 + 28 9 + 128 9 + 128	10 10 1000 1 1 2 2 2 5 2 8 2 8 2 10 2 1 2 10 2 1 2 10 2 1 2 10 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H 3 13H	
[Mate Denve] 5 [0 2 [0 3 [0 4 [0] 5 [0 2 [0 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 3 [0] 3 [0] 5 [0] 5 [0] 3 [0] 5 [0	•	1000-] 1 100 -] 2 100 -	\$ [100 + [100	(7204+) 1 (100-3 (10 3 (100-	a., 18 (200	+ [138

Wichtig:

Beenden Sie anschließend mit dem Button "Disconnect" die aktive Verbindung nur dann, wenn Sie den Empfänger direkt initialisieren, wie auf Seite 47 bzw. 50 beschrieben, und nicht mit einem bereits gespeichterten Datensatz überschreiben möchten.

4. Speichern der Empfängerdaten

Der Button "File Save" sichert die aktuelle Servokonfiguration auf dem PC.

Es öffnet sich der Windows-Dialog "Speichern unter":



Wählen Sie zunächst einen für Sie geeigneten Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll und geben Sie unter "Dateiname" einen passenden, aber eindeutigen Namen ein, damit Sie die Datei zu einem späteren Zeitpunkt auch wiederfinden. Die Dateiendung "rdf" wird automatisch hinzugefügt. Sobald Sie den Button "Speichern" anklicken, wird der Datensatz gesichert. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, erscheint die Meldung:

Receiver_	Setup 🗙
1	File Save
	ок

Schließen Sie diese mit einem Klick auf "OK". Nun können Sie, wie zuvor erwähnt und auf Seite 47 beschrieben, den Empfänger auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

Datensatz auf Empfänger kopieren

Die gesicherten Daten werden über "File Load" des Receiver Setup-Programms wieder eingelesen.

Verbinden Sie zunächst den Empfänger wie unter Punkt 3 "Empfängerdaten auslesen" beschrieben und klicken Sie auf den "Connect"-Button. Sofern der Empfänger zuvor initialisiert worden ist, werden die Werkeinstellungen ausgelesen.

Wählen Sie nun die gewünschte "rdf"-Datei aus dem entsprechenden Verzeichnis und drücken Sie beim Popup-Fenster "File Load" auf "OK". Durch Klicken auf den "Write"-Button werden die Daten auf den angeschlossenen Empfänger übertragen.

Sobald die Übertragung erfolgt ist, erscheint das Popup-Fenster "Receiver Data Write Success".

Quittieren Sie abschließend die Übertragung über "OK" und klicken Sie auf den "Disconnect"-Button, um das Receiver Setup-Programm vom Empfänger zu trennen.

Wichtige Hinweise:

• Die weiteren Funktionen des Programms "Recei-

ver Setup" befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in Vorbereitung und dürfen nicht angewendet werden. Informieren Sie sich über den aktuellen Stand der Software im Downloadbereich zur mx-12.

• Eine separates Handbuch über das gesamte Programmpaket "Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-X.X" befindet sich in Vorbereitung und wird kontinuierlich aktualisiert, sobald neue Optionen verfügbar sind.

Installationshinweise

Einbau des Empfängers

Gleichgültig, welches *Graupner*-Empfangssystem Sie verwenden, die Vorgehensweise ist stets die gleiche: Bitte beachten Sie, dass die Empfangsantennen mindestens 5 cm von allen großen Metallteilen oder Verdrahtungen, die nicht direkt aus dem Empfänger kommen, entfernt angeordnet werden müssen. Das umfasst neben Stahl- auch Kohlefaserteile, Servos, Kraftstoffpumpen, alle Sorten von Kabeln usw. Am besten wird der Empfänger abseits aller anderen Einbauten an gut zugänglicher Stelle im Modell angebracht. Unter keinen Umständen dürfen Servokabel um die Antennen gewickelt oder dicht daran vorbei verlegt werden!

Bitte beachten Sie, dass Kabel unter dem Einfluss der im Fluge auftretenden Beschleunigungskräfte u. U. ihre Lage verändern könnten. Stellen Sie daher sicher, dass sich die Kabel in der Umgebung der Antennen nicht bewegen können. Sich bewegende Kabel können nämlich den Empfang stören.

Tests ergaben, dass eine vertikale (aufrechte) Montage einer einzelnen Antenne bei weiten Anflügen die besten Ergebnisse liefert. Bei Diversity-Antennen (zwei Antennen) sollte das aktive Ende der zweiten Antenne im 90°-Winkel zum Ende der ersten Antenne ausgerichtet werden sowie der räumliche Abstand zwischen den Enden idealerweise größer als 125 mm sein.

Die Servoanschlüsse der *GraupnerISJ*-Empfänger sind nummeriert. Die Stromversorgung ist über sämtliche nummerierten Anschlüsse durchverbunden und kann prinzipiell an jedem beliebigen der 6 Anschlüsse erfolgen. Ggf. kann über ein V- bzw. Y-Kabel Best.-Nr. **3936.11**, parallel zur Stromversorgung auch ein Servo angeschlossen werden.

Die Funktion jedes einzelnen Kanals wird bestimmt

durch den verwendeten Sender, nicht durch den Empfänger. Die Kanalzuordnung kann jedoch im Empfänger durch Programmierung mittels Telemetrie-Menü geändert werden. Es wird jedoch empfohlen, dies senderseitig mit der Option "Empfängerausgang" vorzunehmen, siehe Seite 81 bzw. 90.

Im Folgenden einige Hinweise und Anregungen für den Einbau von Fernsteuerkomponenten im Modell:

- Der Empfänger wird stoßgesichert im Flugmodell hinter einem kräftigen Spant bzw. im Auto- oder Schiffsmodell gegen Staub und Spritzwasser geschützt untergebracht. Verpacken Sie Ihren Empfänger aber nicht zu luftdicht, damit er sich im Betrieb nicht zu sehr erwärmt.
- Alle Schalter müssen unbehelligt von Auspuffgasen oder Vibrationen eingebaut sein. Der Schalterknauf muss über seinen gesamten Arbeitsbereich frei zugänglich sein.
- 3. Montieren Sie die Servos auf Gummitüllen mit Messing-Hohllagern, um diese vor Vibration zu schützen. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben aber nicht zu fest an, sonst wird der Vibrationsschutz durch die Gummitüllen hinfällig. Nur wenn die Servo-Befestigungsschrauben richtig angezogen sind, bietet dieses System Sicherheit sowie einen Vibrationsschutz für Ihre Servos. Im Bild unten sehen Sie, wie ein Servo richtig montiert wird. Die Messinglager werden von unten in die Gummitüllen eingeschoben.



4. Die Servoarme müssen im gesamten Ausschlagbereich frei beweglich sein. Achten Sie darauf, dass keine Gestängeteile den freien Servoausschlag behindern können.

Die Reihenfolge, in der die Servos anzuschließen sind, ist modelltypabhängig vorgegeben. Beachten Sie dazu die Anschlussbelegungen auf den Seiten 63 und 67. Beachten Sie darüber hinaus die Sicherheitshinweise auf den Seiten 4 ... 9.

Um unkontrollierte Bewegungen der an der Empfangsanlage angeschlossenen Servos zu vermeiden, bei der Inbetriebnahme

zuerst den Sender

dann den Empfänger einschalten und bei Einstellung des Betriebs

erst den Empfänger dann den Sender ausschalten.

Achten Sie beim Programmieren des Senders unbedingt darauf, dass Elektromotoren nicht unkontrolliert anlaufen können oder ein mit einer Startautomatik betriebener Verbrennungsmotor nicht unbeabsichtigt startet. Trennen Sie sicherheitshalber den Antriebsakku ab bzw. unterbrechen Sie die Treibstoffzufuhr.

Stromversorgung der Empfangsanlage

Ein sicherer Modellbetrieb setzt u.a. eine zuverlässige Stromversorgung voraus. Sollte trotz leichtgängiger Gestänge, vollem Akku, Akku-Anschlusskabel mit genügend Querschnitt, minimalen Übergangswiderständen an den Steckverbindungen usw. die auf dem Senderdisplay angezeigte Empfängerspannung immer wieder einbrechen bzw. generell (zu) niedrig sein, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:

Achten Sie zuvorderst darauf, dass die Akkus bei Aufnahme des Modellbetriebs stets vollgeladen sind. Achten Sie auch auf widerstandsarme Kontakte und Schalter. Messen Sie ggf. den Spannungsabfall über das verbaute Schalterkabel unter Last, da dabei selbst hochbelastbare, neue Schalter einen Spannungsabfall von bis zu 0,2 Volt verursachen. Infolge von Alterung und Oxydation der Kontakte kann sich dieser Wert auf ein mehrfaches erhöhen. Zudem "nagen" andauernde Vibrationen und Erschütterungen an den Kontakten und sorgen solcherart ebenfalls für eine schleichende Erhöhung der Übergangswiderstände.

Darüber hinaus können selbst kleine Servos wie ein *Graupner/JR* DS-281 bis zu 0,75 Ampere "ziehen" wenn Sie unter Last blockieren. Allein vier dieser Servos in einem "Foamie" können somit schon dessen Bordstromversorgung mit bis zu 3 Ampere belasten …

Sie sollten deshalb eine Stromversorgung wählen, welche auch unter hoher Last nicht zusammenbricht, sondern auch dann eine immer noch ausreichende Spannung liefert. Zur "Berechnung" der nötigen Akkukapazität sollten Sie mindestens 350 mAh für jedes analoge Servo und mindestens 500 mAh für jedes digitale Servo ansetzen.

Unter diesem Gesichtspunkt würde beispielsweise ein Akku mit 1400 mAh zur Stromversorgung einer

Empfangsanlage mit insgesamt 4 Analogservos das absolute Minimum darstellen. Berücksichtigen Sie bei Ihren Berechnungen aber auch den Empfänger, der auf Grund seiner bidirektionalen Funktion etwa 70 mA an Strom benötigt.

Unabhängig davon empfiehlt es sich generell, den Empfänger über zwei Kabel an die Stromversorgung anzuschließen. Beispielsweise, indem Sie einen Schalter oder Spannungsregler mit zwei zum Empfänger führenden Stromversorgungskabel verwenden. Benutzen Sie ggf. zwischen Kabel und Empfänger ein V- bzw- Y-Kabel Best.-Nr.: **3936.11**, siehe Abbildung, falls Sie einen oder beide Anschlüsse des Empfängers auch zum Anschluss eines Servos, Drehzahlstellers etc. benötigen. Sie reduzieren durch die doppelte Anbindung an den Schalter bzw. Spannungsregler nicht nur das Risiko eines Kabelbruchs, sondern sorgen auch für eine gleichmäßigere Stromversorgung der angeschlossenen Servos.



NiMH-Akku-Packs mit 4 Zellen

Mit den traditionellen 4-Zellen-Packs können Sie Ihre *Graupner/SJ*-HoTT-Empfangsanlage unter Beachtung der vorstehend beschriebenen Bedingungen gut betreiben, vorausgesetzt, die Packs haben ausreichende Kapazität und Spannungslage!

NiMH-Akku-Packs mit 5 Zellen

Akku-Packs mit fünf Zellen bieten einen größeren Spannungsspielraum im Vergleich zu 4-Zellen-Packs. Beachten Sie jedoch bitte, dass nicht jedes auf dem Markt erhältliche Servo die Spannung eines 5-Zellen-Packs (auf Dauer) verträgt, insbesondere dann, wenn diese frisch geladen sind. Manche dieser Servos reagieren darauf beispielsweise mit deutlich vernehmbarem "knurren".

Achten Sie deshalb auf die Spezifikation der von Ihnen verwendeten Servos, bevor Sie sich für den Einsatz eines 5-Zellen-Pack entscheiden.

LiFe-Packs mit 2 Zellen

Unter den derzeit gegebenen Gesichtspunkten sind diese neuartigen Zellen die beste Wahl!

Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen sind LiFe-Zellen auch in Hardcase-Plastikgehäusen lieferbar. LiFe-Zellen sind ebenso wie LiPo-Zellen in Verbindung mit geeigneten Ladegeräten schnellladefähig und vergleichsweise robust.

Darüber hinaus wird diesem Zellentyp eine deutlich höhere Anzahl von Lade-/Entladezyklen als beispielsweise LiPo-Akkus zugeschrieben. Die Nennspannung von 6,6 Volt eines zweizelligen LiFe-Akku-Packs bereiten weder den Graupner/SJ-HoTT-Empfängern Probleme noch den ausdrücklich zum Betrieb in diesem-höheren-Spannungsbereich zugelassenen Servos, Drehzahlsteller, Gyros usw. Bitte beachten Sie jedoch, dass praktisch alle in der Vergangenheit und auch die meisten der derzeit am Markt angebotenen Servos, Drehzahlsteller, Gyros usw. nur einen zulässigen Betriebsspannungsbereich von 4,8 bis 6 Volt haben. Deren Anschluss an den Empfänger erfordert also zwingend den Einsatz einer stabilisierten Spannungsregelung wie z.B. dem PRX mit der Best.-Nr. 4136, siehe Anhang. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die angeschlossenen Geräte in kürzester Zeit Schaden erleiden.

LiPo Packs mit 2-Zellen

Bei gleicher Kapazität sind LiPo-Akkus leichter als z.B. NiMH-Akkus. Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen sind LiPo-Akkus auch mit einem Hardcase-Plastikgehäuse lieferbar.

Die vergleichsweise hohe Nennspannung von 7,4 Volt eines zweizelligen LiPo-Packs bereiten dagegen weder den *Graupner/SJ*-HoTT-Empfängern Probleme noch den ausdrücklich zum Betrieb in diesem–höheren–Spannungsbereich zugelassenen Servos, Drehzahlsteller, Gyros usw. **Bitte beachten Sie jedoch, dass praktisch alle in der Vergangenheit und auch die meisten der derzeit am Markt angebotenen Servos, Drehzahlsteller, Gyros usw. nur einen zulässigen Betriebsspannungsbereich von 4,8 bis 6 Volt haben.** Deren Anschluss an den Empfänger erfordert also zwingend den Einsatz einer stabilisierten Spannungsregelung wie z.B. dem PRX mit der Best.-Nr. **4136**, siehe Anhang. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die angeschlossenen Geräte in kürzester Zeit Schaden erleiden.

					_						
					_			 			
					_						
			+		_			 			
						 		 		 	<u> </u>

_	_	 _					 						_		 	_	 	 	\rightarrow		_
_		 					 	 					_	 	 	_		 	 		_
																			$ \square $		
																			\square		_
_								_			_		_					 _			_
	_	 			_			 _			_		_		 	_		 	<u> </u>		
								-	-											\neg	
		 	_		_	\vdash		 -										 	\square	-	
		 						 _			_				 			 	\vdash	-+	_
		 			_			 _			_		_		 	_		 	i		
																			$ \square$		
		 									_		_					 			_
_	_	 _					 						_			_		 	<u> </u>		_
		 					 	 			_		_		 	_			<u> </u>		_
								+											\rightarrow	\neg	
	+	 				\vdash		 										 	$ \rightarrow $	-+	-
_		 			_		 	 			_				 	_		 		-+	_
								 			_								\vdash	-+	

Begriffsdefinitionen

Steuerfunktion, Geber, Funktionseingang, Steuerkanal, Mischer, Schalter, Geberschalter

Um Ihnen den Umgang mit dem **mx-12** HoTT-Handbuch zu erleichtern, finden Sie nachfolgend einige Definitionen von Begriffen, die im laufenden Text immer wieder verwendet werden.

Steuerfunktion

Unter "Steuerfunktion" ist – vorerst einmal unabhängig vom Signalverlauf im Sender – das Signal für eine bestimmte Steuerfunktion zu verstehen. Bei Flächenflugzeugen stellen z. B. Gas, Seite oder Quer eine solche dar, bei Hubschraubern z. B. Pitch, Rollen oder Nicken. Das Signal einer Steuerfunktion kann direkt einem bzw. über Mischer auch mehreren Steuerkanälen zugeführt werden. Ein typisches Beispiel für Letzteres sind getrennte Querruderservos oder der Einsatz von zwei Rolloder Nickservos bei Hubschraubern. Die Steuerfunktion schließt insbesondere den Einfluss des mechanischen Geberweges auf das entsprechende Servo ein.

Geber

Unter "Geber" sind die vom Piloten unmittelbar zu betätigenden Bedienelemente am Sender zu verstehen, mit denen empfängerseitig die angeschlossenen Servos, Drehzahlsteller etc. betrieben werden. Dazu zählen:

- die beiden Kreuzknüppel für die Steuerfunktionen 1 bis 4, wobei diese vier Funktionen in beiden Modelltypen ("Fläche" und "Hubschrauber") mittels "Mode"-Einstellung softwaremäßig beliebig untereinander vertauschbar sind, z.B. Gas links oder rechts. Die Kreuzknüppelfunktion zur Gas-/Bremsklappensteuerung wird häufig auch mit K1-Geber (Kanal 1) bezeichnet.
- die zwei Proportional-Drehgeber CTRL 7 + 8,
- die Schalter SW 4/5 und 6/7 bzw. CTRL 9 und 10,
- die Schalter SW 1 und 3, sofern sie im Menü

»Gebereinstellung« einem Steuerkanal zugewiesen wurden.

Bei den proportionalen Bedienelementen werden die Servos der Geberposition entsprechend direkt folgen, während im Falle eines der Schaltmodule nur eine zweibzw. dreistufige Verstellung möglich ist.

Funktionseingang

Dieser ist ein eher imaginärer Punkt im Signalfluss und darf keinesfalls mit dem Geberanschluss auf der Platine gleichgesetzt werden! Die Wahl der **"Steueranordnung"** und die Einstellungen im Menü **»Gebereinstellung**« beeinflussen nämlich "hinter" diesen Anschlusspunkten noch die Reihenfolge, wodurch durchaus Differenzen zwischen der Nummer des Gebereinganges und der Nummer des nachfolgenden Steuerkanals entstehen können.

Steuerkanal

Ab dem Punkt, ab dem im Signal für ein bestimmtes Servo alle Steuerinformationen – ob direkt vom Geber oder indirekt über Mischer – enthalten sind, wird von einem Steuerkanal gesprochen. Dieses Signal wird nur noch von den im Menü »**Servoeinstellung**« vorgenommenen Einstellungen beeinflusst und verlässt dann über das HF-Modul den Sender. Im Empfänger angekommen, wird dieses Signal ggf. noch von den per Telemetrie-Menü vorgenommenen Einstellungen modifiziert um dann letztlich das zugehörige Servo zu steuern.

Mischer

In der Software des Sender sind u.a. vielfältige Mischfunktionen enthalten. Diese dienen dazu, eine Steuerfunktion gegebenenfalls auch auf mehrere Servos oder auch um mehrere Steuerfunktion auf ein Servo wirken zu lassen. Beachten Sie bitte die zahlreichen Mischfunktionen ab Seite 110 im Handbuch.

Schalter

Der serienmäßige Kippschalter SW 3, die beiden Dreistufenschalter SW 4/5 und 6/7 sowie der Tast-Schalter SW 1 können ebenfalls in die Geberprogrammierung einbezogen werden. Diese Schalter sind aber generell auch zum Schalten von Programmoptionen gedacht, z.B. zum Starten und Stoppen der Uhren, Ein- bzw. Ausschalten von Mischern, als Lehrer-/Schüler-Umschalter usw. Jedem dieser Schalter können beliebig viele Funktionen zugeordnet werden.

Entsprechende Beispiele sind im Handbuch aufgeführt.

Geberschalter

Da es bei manchen Funktionen äußerst praktisch ist, wenn diese bei einer bestimmten Geberposition automatisch ein- oder ausgeschaltet werden (z. B. Ein-/ Ausschalten einer Stoppuhr zur Erfassung von Motorlaufzeiten, automatisches Ausfahren der Landeklappen und anderes mehr), wurden in die Software der **mx-12** HoTT auch zwei bzw. drei Geberschalter integriert: Sowohl beim Flächen- wie auch beim Hubschraubermodell stehen deshalb in jedem Modellspeicher 2 Geberschalter auf dem K1-Steuerknüppel zur Auswahl und beim Hubschrauber zusätzlich noch ein dritter auf dem Gaslimiter, siehe rechte Seite bzw. Seite 88. Eine Reihe von instruktiven Beispielen macht die Programmierung zum Kinderspiel. Beachten Sie deshalb die Programmierbeispiele ab der Seite 168.

Schalter- und Geberschalterzuordnung

Prinzipielle Vorgehensweise

An vielen Stellen im Programm besteht die Möglichkeit, eine Funktion über einen Schalter (SW 1, 3 ... 7) oder Geberschalter (G 1 ... 3, siehe weiter unten) zu betätigen oder zwischen Einstellungen umzuschalten, wie z. B. bei der D/R Expo-Funktion oder bei Flugphasenprogrammierungen, Mischern usw. Dabei ist auch jede Art von Mehrfachzuordnung möglich.

Da die Schalterzuordnung in allen betreffenden Menüs in gleicher Weise vonstatten geht, soll an dieser Stelle das grundsätzliche Vorgehen erläutert werden, sodass Sie sich später, beim Lesen der detaillierten Menü-Beschreibungen auf die speziellen Inhalte konzentrieren können.

An den Programmstellen, an denen ein Schalter zugewiesen werden kann, erscheint in der unteren Displayzeile ein Schaltersymbol:

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die entsprechende Spalte:

So weisen Sie einen Schalter zu

1. Drücken Sie kurz die **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Im Display erscheint die Anzeige:

Gewünschten Schalter in die EIN Position

 Jetzt wird lediglich der ausgewählte Schalter in die gewünschte "EIN"-Position umgelegt oder der K1-Knüppel von der gewünschten Schalter-"AUS"-Position in Richtung "EIN" bewegt. (Die diesem Steuerorgan und beim Modelltyp "Hubschrauber" zusätzlich dem Gaslimiter, siehe Seite 101, zugewiesenen so genannten Geberschalter, siehe rechts, übernehmen hierbei softwareseitig die Aufgabe eines EIN-/AUS- Schalters.) Damit ist die Zuordnung abgeschlossen.

Schaltrichtung ändern

Sollte die Betätigung dennoch einmal in die verkehrte Richtung erfolgt sein, so bringen Sie den Schalter oder Knüppel in die gewünschte AUS-Position, aktivieren erneut die Schalterzuordnung und ordnen den Schalter noch einmal und nun mit der gewünschten Schaltrichtung zu.

Schalter löschen

Nach dem Aktivieren der Schalterzuordnung, wie unter Punkt 2 beschrieben, gleichzeitig die Tastenkombination ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) kurz drücken.

Geberschalter

Bei bestimmten Schaltfunktionen kann es durchaus sinnvoll sein, diese nicht per Hand mit einem der normalen Schalter auszulösen, sondern automatisch durch den K1-Steuerknüppel oder den Gaslimiter beim Hubschrauber.

Anwendungsbeispiele:

- Zu- oder Abschaltung einer bordeigenen Glühkerzenheizung beim Unter- bzw. Überschreiten des leerlaufseitigen Schaltpunktes auf dem K1-Knüppel ("G1" bzw. "G2"). Der Schalter der Glühkerzenheizung wird dabei senderseitig über einen Mischer angesteuert.
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Stoppuhr zur Messung der reinen "Flugzeit" eines Hubschraubers durch den "G3"-Schalter des Gaslimiters.
- Automatisches Abschalten des Mischers "QR → SR" beim Ausfahren der Bremsklappen, um z.B. bei Landungen am Hang die Querlage des Modells der Bodenkontur anzupassen, ohne dass durch das anson-

sten mitlaufende Seitenruder auch noch zusätzlich die Flugrichtung beeinflusst wird.

- Ausfahren der Landeklappen samt Nachtrimmen des Höhenruders beim Landeanflug ausführen, sobald der Gassteuerknüppel über den Schaltpunkt hinaus bewegt wird.
- Ein- und Ausschalten der Stoppuhr zur Messung der Laufzeit von Elektromotoren.

Im Programm des Senders **mx-12** HoTT stehen für diese Zwecke in beiden Modelltypen zwei so genannte Geberschalter auf dem K1-Steuerknüppel zur Verfügung: ein "G1" bei ca. -80 % und ein "G2" bei ca. +80 % des Geberweges. Darüber hinaus verfügt das Helikopterprogramm noch zusätzlich über einen "G3" auf dem Gaslimiter nahe dem 100 %-Punkt, siehe Seite 101.

Alle diese Geberschalter können beliebig in die freie Schalterprogrammierung mit einbezogen, d. h. anstelle eines "normalen" Schalters einer Funktion zugeordnet werden. An den Programmstellen, an denen Schalter zugewiesen werden können, haben Sie also jederzeit die Möglichkeit, alternativ zu einem Schalter auch einen der Geberschalter G1 ... G2 bzw. G1 ... G3 zuzuweisen, indem Sie den K1-Steuerknüppel bzw. den Gaslimit-Geber (standardmäßig der Proportional-Drehregler CTRL 7) von der gewünschten Schalter-"AUS"-Position in Richtung "EIN" bewegen.

Digitale Trimmung

Funktionsbeschreibung und Beschreibung der K1-Abschalttrimmung

Digitale Trimmung mit optischer und akustischer Anzeige

Die beiden Kreuzknüppel sind mit einer digitalen Trimmung ausgestattet. Kurzes Drücken der Trimmschalter verstellt mit jedem "Klick" die Neutralposition der Kreuzknüppel um einen bestimmten Wert. Bei längerem Festhalten läuft die Trimmung mit zunehmender Geschwindigkeit in die entsprechende Richtung.

Die Verstellung wird auch akustisch durch unterschiedlich hohe Töne "hörbar" gemacht. Während des Fluges die Mittenposition wiederzufinden, ist daher auch ohne Blick auf das Display problemlos: Bei Überfahren der Mittenposition wird eine kurze Pause eingelegt.

Die aktuellen Trimmwerte werden bei einem Modellspeicherplatzwechsel automatisch abgespeichert. Des Weiteren wirkt die digitale Trimmung innerhalb eines Speicherplatzes, mit Ausnahme der Trimmung des Gas-/ Bremsklappensteuerknüppels – Steuerfunktion "K1" (Kanal 1) genannt –, flugphasenspezifisch.

Diese K1-Trimmung schließt bei Flächen- und Hubschraubermodellen noch eine besondere Funktion ein, die die Leerlauf-Vergasereinstellung eines Verbrennungsmotors leicht wiederfinden lässt.

Da die in dieser Anleitung beschriebenen Trimmfunktionen aber nur in Richtung "Motor aus" wirksam sind, ändert sich die Darstellung im Display Ihres Senders ggf. in Abhängigkeit von Ihrer individuellen Gas- bzw. Pitch-Minimum-Position des K1-Steuerknüppels "vorne" oder "hinten" wie auch von Gas/Pitch "linker Knüppel" oder "rechter Knüppel." Die Abbildungen dieser Anleitung beziehen sich immer auf "Gas/Pitch rechts" bei beiden Modelltypen sowie "Gas hinten" bei Flächenmodellen und Hubschrauber. 1. Flächenmodelle

Die K1-Trimmung besitzt eine spezielle Abschalttrimmung, die für Verbrennungsmotoren gedacht ist: Sie stellen mit der Trimmung zunächst einen sicheren Leerlauf des Motors ein.

Wenn Sie nun die K1-Trimmung *in einem Zug* in Richtung "Motor abstellen" bis zur äußersten Position des Trimmweges verschieben, dann bleibt an der Endposition im Display eine weitere Markierung stehen. Zum erneuten Starten des Motors erreichen Sie durch *einmaliges* Drücken in Richtung "mehr Gas" sofort wieder die letzte Leerlaufeinstellung.



Diese Abschalttrimmung ist deaktiviert, wenn im Menü »Grundeinstellung« in der Zeile "Motor an K1" "kein" bzw. "kein/inv" eingetragen ist (Seite 76/77).

<u>Hinweis:</u>

Da diese Trimmfunktion nur in Richtung "Motor aus" wirksam ist, ändert sich die obige Abbildung entsprechend, wenn Sie die Geberrichtung für die Gasminimum-Position des K1-Steuerknüppels von "hinten" (worauf sich das obige Bild bezieht) auf "vorn" im Menü »**Grundeinstellung**« in der Zeile "Motor an K1" ändern.

2. Helikoptermodelle



Zusätzlich zu der links unter "Flächenmodelle" beschriebenen "Abschalttrimmung" besitzt die K1-Trimmung in Verbindung mit der so genannten "Gaslimit-Funktion", siehe Seite 101, eine weitere Eigenschaft: Solange sich der Gaslimit-Geber in der "linken" Hälfte seines Weges, d.h. im Anlassbereich befindet, wirkt die K1-Trimmung als Leerlauftrimmung auf das Gasservo und die Anzeige der Leerlauftrimmung ist im Display sichtbar:



Im Gegensatz zum Flächenmodell wird diese Anzeige jedoch ausgeblendet, wenn sich der Gaslimit-Geber in der "rechten" Hälfte seines Weges befindet:



Hinweis für Helikopter:

Die K1-Trimmung wirkt nur auf das Gasservo, nicht auf die Pitch-Servos. Beachten Sie auch, dass sich das Heli-Gasservo am Empfängerausgang 6 befinden muss (siehe Empfängerbelegung Seite 67)!

Bis zu zwei Querruder- und zwei Wölbklappenservos bei Normalmodellen sowie V-Leitwerk- und Nurflügel/Delta-Modelle mit zwei Quer-/Höhenruder- und zwei Wölbklappenservos werden komfortabel unterstützt.

Der größte Teil der Motor- und Segelflugmodelle wird aber zum Leitwerkstyp "normal" gehören und mit jeweils einem Servo für Höhen-, Seiten- und Querruder sowie Motordrossel oder elektronischem Fahrtregler (bzw. Bremsklappen beim Segelflugmodell) ausgestattet sein. Darüber hinaus gestattet der Leitwerkstyp "2 HR Sv" den Anschluss von zwei Höhenruderservos an den Kanälen 3 und 6.

Bei Betätigung der Querruder und fallweise der Wölbklappen mit jeweils zwei getrennten Servos können die Querruderausschläge beider Klappenpaare im Menü »Flächenmix« differenziert, ein Ruderausschlag nach unten also unabhängig vom Ausschlag nach oben eingestellt werden.

Schließlich kann die Stellung von Wölbklappen über einen der Geber CTRL 7 ... 10 gesteuert werden. Alternativ steht für die Wölbklappen, Quer- und Höhenruder auch eine phasenabhängige Trimmung im Menü »**Phasentrim**« zur Verfügung. Wenn das Modell ein V-Leitwerk anstelle des normalen Leitwerks besitzt, ist im Menü »**Grundeinstellung**« der Leitwerkstyp "V-Leitwerk" auszuwählen, der die Steuerfunktionen Höhen- und Seitenruder so miteinander verknüpft, dass jede der beiden Leitwerksklappen – durch je ein separates Servo angesteuert – sowohl Höhen- als auch Seitenruderfunktion übernimmt. Bei den Delta- und Nurflügelmodellen wird die Querund Höhenruderfunktion über je eine gemeinsame Ruderklappe an der Hinterkante der rechten und linken Tragfläche ausgeführt. Das Programm enthält die entsprechenden Mischfunktionen der beiden Servos. Bis zu 3 Flugphasen können in jedem der 10 Modellspeicherplätze programmiert werden.

Die digitale Trimmung wird flugphasenspezifisch bis auf die K1-Trimmung abgespeichert. Die K1-Trimmung erlaubt simples Wiederfinden einer Leerlaufvergasereinstellung.

Zwei Uhren stehen für den Flugbetrieb ständig zur Verfügung. Ebenso wird die seit dem letzten Ladevorgang verstrichene Senderbetriebszeit angezeigt. Alle Geber (CTRL) und Schalter (SW) des Senders können im Menü »**Gebereinstellung**« beinahe beliebig den Eingängen 5 und 6 zugeordnet werden. "Dual Rate" und "Exponential" für Quer-, Seiten- und Höhenruder sind getrennt programmier- und zwischen jeweils zwei Varianten umschaltbar.

Neben 3 freien Mischern stehen – abhängig vom Modelltyp – im Menü » **Flächenmix**« bis zu 12 weitere, fest definierte Misch- und Koppelfunktionen zur Verfügung:

- 1. Querruderdifferenzierung (schaltbar)
- 2. Wölbklappendifferenzierung (schaltbar)
- 3. Querruder → Seitenruder (schaltbar)
- 4. Querruder → Wölbklappe (schaltbar)
- 5. Bremse → Höhenruder (schaltbar)
- 6. Bremse → Wölbklappe (schaltbar)
- 7. Bremse \rightarrow Querruder (schaltbar)
- 8. Höhenruder → Wölbklappe (schaltbar)
- 9. Höhenruder → Querruder (schaltbar)
- 10. Wölbklappe → Höhenruder (schaltbar)
- 11. Wölbklappe \rightarrow Querruder (schaltbar)
- 12. Differenzierungsreduktion



Installationshinweise

Die Servos MÜSSEN in der hier abgebildeten Reihenfolge am Empfänger angeschlossen sein.

Nicht benötigte Ausgänge werden einfach nicht belegt. Insbesondere gilt:

- Bei Verwendung von nur 1 Querruderservo bleibt der Empfängerausgang 5 für das rechte Querruder frei bzw. kann-sofern im Menü »Grundeinstellung« "1 QR" gewählt wurde-ggf. anderweitig belegt werden.
- Bei Verwendung von nur 1 Wölbklappenservo bleibt der Empfängerausgang 1 für die rechte Wölbklappe ZWINGEND frei, sofern im Menü »Grundeinstellung« "2QR 2WK" gewählt wurde.

Beachten Sie darüber hinaus die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Flächenmodelle mit und ohne Motor, mit bis zu 2 Querruderservos ...







... mit 2 Quer-/Höhenruder- und 2 Wölbklappen/Höhenruderservos



Segelflugmodelle ohne Motor, mit 2 Querruder- und 2 Wölbklappenservos ...



Bedingt durch den unterschiedlichen Einbau der Servos und Ruderanlenkungen kann anfangs die Servolaufrichtung bestimmter Servo verkehrt sein. Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zur Abhilfe.

Modell Typ	Servo mit falscher Drehrichtung	Abhilfe
V-Leit- werk	Seiten- und Höhenruder verkehrt	Servo 3 + 4 im Menü » Servoeinstellung « umpolen
	Seitenruder richtig, Höhenruder verkehrt	Servo 3 + 4 am Empfän- ger vertauschen
	Höhenruder richtig, Seitenruder verkehrt	Servo 3 + 4 im Menü »Servoeinstellung« umpolen UND am Emp- fänger vertauschen
Delta, Nurflügel	Höhen- und Querru- der verkehrt	Servo 2 + 3 im Menü »Servoeinstellung« umpolen
	Höhenruder richtig, Querruder verkehrt	Servo 2 + 3 im Menü »Servoeinstellung« umpolen UND am Emp- fänger vertauschen
	Querruder richtig, Höhenruder verkehrt	Servo 2 + 3 am Empfän- ger vertauschen

Alle für ein Flächenmodell relevanten Menüs sind bei den "Programmbeschreibungen" mit dem Symbol eines Flächenflugzeuges …

... gekennzeichnet, sodass Sie sich bei einer Flächenmodellprogrammierung nur mit diesen Menüs befassen müssen.

I I							Ι							
	_									 				
	_									 				
	_			 					 	 	 		 	
	_			 		 			 	 	 		 	
	_	 								 			 	
	_													

⊡× Hubschraubermodelle

Die Weiterentwicklung der Modellhubschrauber und deren Komponenten wie Gyrosensoren, Drehzahlregler, Rotorblätter usw. ermöglicht heute, einen Hubschrauber sogar im 3D-Kunstflug zu beherrschen. Für den Anfänger dagegen genügen wenige Einstellungen, um mit dem Schwebeflugtraining beginnen und dann nach und nach die Optionen der **mx-12** HoTT einsetzen zu können.

Mit dem Helikopter-Programm der **mx-12** HoTT können alle gängigen Helis mit 1 ... 4 Servos für die Pitchsteuerung betrieben werden. Völlig unabhängig davon, ob diese von einem Vergaser- oder Elektromotor angetrieben werden.

Innerhalb eines Modellspeichers stehen 2 Flugphasen plus Autorotation sowie zwei Uhren ständig für den Flugbetrieb zur Verfügung. Ebenso wird die seit dem letzten Ladevorgang verstrichene Senderbetriebszeit angezeigt. Auf Tastendruck lässt sich die Leerlaufvergaserposition der digitalen K1-Trimmung wiederfinden.

"Dual Rate" und "Exponential" für Roll, Nick und Heckrotor sind kombinier- und in jeweils zwei Varianten programmier- und umschaltbar.

Alle Geber (CTRL) und Schalter (SW) des Senders können im Menü »**Gebereinstellung**« beinahe beliebig den Eingängen 5 und 6 zugeordnet werden.

Neben 3 frei belegbaren und auch zu- und abschaltbaren Linearmischern stehen im Menü »**Helimix**« für Pitch, Gas und Heckrotor flugphasenabhängig einstellbare 5-Punkt-Kurven für nichtlineare Kennlinien bereit:

- 1. Pitch
- 2. K1 → Gas
- 3. K1 \rightarrow Heckrotor

Der Anfänger wird zunächst jedoch nur den Schwebeflugpunkt in der Steuermitte sowie den Pitchweg anpassen. Darüber hinaus stehen im Menü »**Helimix**« mit der Zeile "Gyro" sowie einem "Taumelscheibenlimiter" noch weitere Einstell-Optionen zur Verfügung. Im Menü »**TS-Mixer**« können dann die Mischanteile für Pitch, Rollen und Nicken abgestimmt werden. Die Funktion Gaslimit im Menü »**Gebereinstellung**« ermöglicht ein Starten des Motors in jeder Flugphase und erspart somit die Programmierung einer speziellen Flugphase "Gasvorwahl".

Standardmäßig ist der Proportional-Drehgeber CTRL 7 diesem Eingang zugeordnet. Diese Steuerfunktion limitiert beliebig die maximale Gasservoposition. Dadurch kann der Motor im Leerlaufbereich mit dem Trimmhebel gesteuert werden. Erst wenn dieser Drehgeber in Richtung Vollgas gestellt wird, werden die Gaskurven wirksam und ggf. dann auch die beiden Uhren zur Erfassung der Flugzeit automatisch gestartet. Weitere Erläuterungen siehe Seite 101.



Hinweis für Umsteiger von älteren Graupner-Anlagen:

Gegenüber der früheren Empfängerbelegung sind nun der Servoanschluss 1 (Pitch-Servo) und Servoanschluss 6 (Gas-Servo) vertauscht. Die Servos **müssen** also wie rechts unten abgebildet an die Ausgänge des Empfängers angeschlossen werden. Nicht benötigte Ausgänge werden einfach nicht belegt. Genauere Einzelheiten zum jeweiligen Taumelscheibentyp finden Sie auf Seite 84 im Menü » **Grundeinstellung**«.

Installationshinweise

Die Servos MÜSSEN in der hier abgebildeten Reihenfolge am Empfänger angeschlossen sein. Nicht benötigte Ausgänge werden einfach nicht belegt. Beachten Sie darüber hinaus die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Hinweis:

Um die Komfort- und Sicherheitsmerkmale des Gaslimiters (siehe ab Seite 101) nutzen zu können, ist auch ein Drehzahlregler an den Empfängerausgang "6" anzuschließen. Siehe dazu Seite 119.

Empfängerbelegung von Hubschraubermodellen ...

... mit 1 bis 3 Taumelscheibenservos



... mit 4 Taumelscheibenservos



Alle für ein Hubschraubermodell relevanten Menüs sind im Abschnitt "Programmbeschreibung" mit einem Heli-Symbol gekennzeichnet ...

$\overline{\mathbf{T}}^{\mathsf{X}}$

... sodass Sie sich bei einer Hubschrauberprogrammierung nur mit diesen Menüs befassen müssen.



Programmbeschreibung im Detail

Neuen Speicherplatz belegen

Wer sich bereits bis an diese Stelle im Handbuch vorgearbeitet hat, wird sicherlich schon die eine oder andere Programmierung erprobt haben. Dennoch soll nicht darauf verzichtet werden, jedes Menü detailliert zu beschreiben.

Wir beginnen in diesem Abschnitt zunächst mit der Belegung eines "freien" Speicherplatzes, wenn also ein neues Modell "programmiert" werden soll:



Aus der Grundanzeige wird mit einem Druck auf die zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur "Multifunktionsliste" gewechselt. (Mit der zentralen ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste gelangen Sie zur Grundanzeige zurück.) Standardmäßig ist nach dem ersten Aufruf der Multifunktionsauswahl nach dem Einschalten des Senders der Menüpunkt »ModSpeich.« (Modellspeicher) invers und damit aktiv. Andernfalls mit den Pfeiltasten (▲ ▼, ◀ ►) der linken oder rechten 4-Wege-Taste den Menüpunkt »Mod.Speich.« anwählen und dann wieder die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie



Drücken Sie nun noch einmal die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste, um in das Untermenü **»Mo-dell aufrufen**« zu wechseln:

01	_ 	E06
02	**frei**	
03	**frei**	
04	**frei**	
05	**frei**	
06	**frei**	

Im Lieferzustand des Senders ist der erste Modellspeicher mit dem Modelltyp "Flächenmodell" initialisiert und der mitgelieferte Empfänger mit diesem "verbunden". Erkennbar an der rechts außen angezeigten Empfängerkennung. In obigem Beispiel E06. Bei einem "ungebundenen" Modellspeicher erscheint dagegen "---". Die restlichen, mit "**frei**" betitelten Speicherplätze sind noch unbelegt und somit auch "ungebunden". Möchten Sie ein Flächenmodell einprogrammieren. dann können Sie nach dem Verlassen des Untermenüs »Modell aufrufen« und des Menüs »Mod.Speich.« durch entsprechend häufiges Drücken der zentralen **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste sofort mit dem Programmieren des Modells beginnen ... oder aber mit den Tasten ▲ oder ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der noch freien Speicherplätze anwählen ...



... und dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur Bestätigung drücken. Sie werden hernach aufgefordert, den grundsätzlichen Modelltyp, also entweder "Flächenmodell" oder "Hubschraubermodell", auszuwählen:



Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste den grundsätzlichen Modelltyp an und drücken Sie die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Damit wird der ausgewählte Modellspeicher mit dem ausgewählten Modelltyp initialisiert und das Display wechselt wieder zur Grundanzeige. Der Speicherplatz ist entsprechend vorbelegt. Möchten Sie dagegen mit einem Hubschrauber beginnen, dann wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der mit "**frei**" betitelten Speicherplätze an und drücken dann kurz die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur Bestätigung. Sie werden nun aufgefordert, den grundsätzlichen Modelltyp, also entweder "Flächenmodell" oder "Hubschraubermodell" festzulegen. Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste das entsprechende Symbol an und drücken Sie dann wieder kurz die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur Bestätigung. Damit wird der ausgewählte Modellspeicher mit dem ausgewählten Modelltyp initialisiert, und Sie können nun in diesen Modellspeicher Ihr Modell einprogrammieren.

Ein Wechsel zu einem anderen Modelltyp ist jetzt nur noch möglich, wenn dieser Speicherplatz zuvor gelöscht wird (Menü »**ModSpeich.**«, Seite 72).

Hinweise:

- Soll der in der Grundanzeige gerade aktive Modellspeicher gelöscht werden, muss unmittelbar anschließend an den Löschvorgang einer der beiden Modelltypen "Fläche" oder "Heli" definiert werden. Dieser Wahl können Sie auch nicht durch Ausschalten des Senders entgehen. Allenfalls hinterher den unerwünscht belegten Modellspeicher von einem anderen Speicherplatz aus wieder löschen.
 Wird dagegen ein nicht aktiver Speicherplatz gelöscht, so wird dieser anschließend in der Modellauswahl als "**frei**" bezeichnet.
- Nach der Initialisierung des ausgewählten Modellspeichers mit dem gewünschten Modelltyp wechselt die Anzeige zur Grundanzeige des neu belegten Modellspeichers. Gleichzeitig erscheinen in dieser für jeweils einige Sekunden der Warnhinweis ...



... als Hinweis darauf, dass noch keine Bindung zu einem Empfänger besteht. Mit einem kurzen Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste gelangen Sie direkt zur entsprechenden Option:

Uhren Phase 2 Phase 3 Empf Ausg	10:01 Start Speed	3) 7) 6) =>
▶geb.Empf.		

Genaueres zum Binden eines Empfängers finden Sie auf Seite 82 bzw. 90.

 Hinter dem vorstehend beschriebenen Warnhinweises "BIND. n/v" erscheint ebenfalls für wenige Sekunden der Warnhinweis …



... als Hinweis darauf, dass noch keine Fail-Safe-Einstellungen vorgenommen wurden. Genaueres hierzu finden Sie auf Seite 140.

• Sollte im Display die Warnanzeige ...



... erscheinen, dann bewegen Sie den Gassteuerknüppel bzw. beim Heli-Typ den Limiter, standardmäßig der Drehgeber CTRL 7, in die Leerlaufstellung. Das Erscheinen dieser Warnung ist auch abhängig von der bei "Motor an K1" bzw. "Pitch min" im Menü »**Grundeinst**«, Seite 76 bzw. 87 gewählten Einstellung. Wählen Sie bei Flächenmodellen zur Deaktivierung dieser Meldung "kein" bzw. "kein/inv", wenn Sie keinen Motor einsetzen sondern die anderenfalls ausgeblendeten Mischer "Bremse → N.N.*" des

* N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

Menüs »**Flächenmix**« oder den Servoanschluss 1 für das zweite Wölbklappenservo benötigen.

- Wurden bereits Modellspeicher im Sender belegt, dann erscheint in den Untermenüs des Menüs »Modellspeicher« an der entsprechenden Speicherplatzstelle ein Piktogramm des gewählten Modelltyps gefolgt von einer Leerzeile bzw. dem im Menü »Grundeinst« (Seite 76 bzw. 84) eingetragenen Modellnamen sowie bei einer ggf. bestehenden Bindung an einen Empfänger dessen Kennung.
- Bei zu niedriger Akkuspannung ist ein Modellwechsel aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung:

zur Zeit nicht mögl. Spannung zu gering

Grundsätzlich gibt es nun noch vier verschiedene Möglichkeiten, die vier Steuerfunktionen Querruder, Höhenruder, Seitenruder und Gas bzw. Bremsklappen beim Flächenmodell sowie Rollen, Nicken, Heckrotor und Gas/Pitch beim Hubschraubermodell den beiden Steuerknüppeln zuzuordnen. Welche dieser Möglichkeiten benutzt wird, hängt von den individuellen Gewohnheiten des einzelnen Modellpiloten ab. Diese Funktion stellen Sie in der Zeile "**Steueranord**" des Menüs »**Grundeinst**« (Seite 76 bzw. 84) für den aktuell aktiven Modellspeicher ein:

Mod Name <	>
Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	1QR
*	

Des Weiteren sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im Interesse größtmöglicher Flexibilität, aber auch um unbeabsichtigter Fehlbedienung vorzubeugen, bei beiden Modelltypen den Steuerkanälen 5 und 6 standardmäßig keine Geber zugewiesen sind. Dies bedeutet, dass sich im Lieferzustand der Anlage üblicherweise nur die an den Empfängerausgängen 1 ... 4 angeschlossenen Servos über die beiden Steuerknüppel bewegen lassen, an den Steckplätzen 5 und 6 angeschlossene Servos dagegen stetig in ihrer Mittelstellung verharren. Bei einem neu initialisierten Hubschraubermodell bewegt sich-abhängig von der Stellung des Gaslimiters CTRL 7-darüber hinaus noch mehr oder weniger das Servo 6. Bei beiden Modelltypen ändert sich dieser Zustand erst, nachdem Sie die entsprechenden Zuordnungen im Menü »Gebereinstellung« vorgenommen haben.

Soll ein neu initialisierter Modellspeicher in Betrieb genommen werden, dann MUSS dieser erst entsprechend mit einem (weiteren) Empfänger "verbunden" werden, bevor sich ggf. bereits daran angeschlossenen Servos auch bewegen lassen. Näheres hierzu im Abschnitt "Binding" auf Seite 82 bzw. 90.

Eine Beschreibung der grundlegenden Schritte zur Programmierung eines Flächenmodells finden Sie im Abschnitt Programmierbeispiele ab Seite 168 und für Hubschraubermodelle ab Seite 192.

Die nachfolgenden Menübeschreibungen erfolgen in der Reihenfolge, in der die einzelnen Menüs in der Multifunktionsliste aufgeführt sind.

	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 _	
													-	
													\rightarrow	

				-												
				-				_						 		
	 			-		_		_					 	 	_	
	 			-		_							 	 		
				_												
						_										
						_										
								_								
				_												
	 	 		_						 						
	 	 			 										_	
				-					+							
				-					+							

----- Modellspeicher

✓ Modell aufrufen, Modell löschen, Kopieren Modell → Modell

Auf den Seiten 24 und 25 wurde die grundsätzliche Bedienung der Tasten erklärt und auf den beiden vorherigen Doppelseiten, wie Sie zur Multifunktionsliste gelangen und wie Sie einen neuen Modellspeicher belegen. Hier nun wollen wir mit der "normalen" Beschreibung der einzelnen Menüpunkte in der vom Sender vorgegebenen Reihenfolge beginnen. Deshalb hier zuvorderst das Menü ...

Modellspeicher

Servoeinst D/R Expo Flächenmix Servoanz.

Bis zu 10 komplette Modelleinstellungen lassen sich einschließlich der digitalen Trimmwerte der Trimmhebel speichern. Die Trimmung wird automatisch gespeichert, sodass bei einem Modellwechsel die jeweils aktuellen Trimmeinstellungen nicht verloren gehen. Ein Piktogramm des gewählten Modelltyps sowie der im Menü »**Grundeinstellung**«, Seite 76 bzw. 84 eingetragene Modellname sowie die Kennung eines ggf. an den Modellspeicher "gebundenen" Empfängers erscheint in allen drei Untermenüs des Menüs »**Modellspeicher**« hinter der Modellnummer.

Wählen Sie ggf. mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Menü »**ModSpeich.**« (Modellspeicher) an und drücken Sie dann kurz die **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Modell aufrufen

Modell aufrufen	=>
Modell löschen	=>
Kopier. Mod->Mod	=>
Export zu SD	=>
Import von SD	=>
•	(

Wenn Sie nun ein weiteres Mal die **SET**-Taste drücken, gelangen Sie in das Untermenü »Modell aufrufen«:

C)1	GRAUBELE	E06
0	2	– ULTIMATE	E06
0	3	G *STARLET	E06
0)4	👁 BELL47G	
0)5	**frei**	
0	6	**frei**	

Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste nun den gewünschten Modellspeicher in der Liste anwählen und durch Drücken der Taste SET aktivieren. Mit ESC gelangen Sie dagegen ohne einen Modellwechsel wieder zur vorherigen Menüseite zurück.

Hinweise:

- Falls nach einem Modellwechsel die Warnanzeige "Gas zu hoch!" erscheint, befindet sich der Gas-/ Pitchsteuerknüppel (K1) bzw. der Gaslimiter zu weit in Richtung Vollgasstellung.
- Bei zu niedriger Akkuspannung ist ein Modellwechsel aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung:

zur Zeit nicht mögl. Spannung zu gering

Modell löschen

Modell aufrufen	=>
Modell löschen	=>
Kopier. Mod->Mod	=>
Export zu SD	=>
Import von SD	=>
*	(ŧ

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Untermenü »Modell löschen« an und drücken Sie die SET-Taste.

Zu löschendes Modell mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auswählen, …



... worauf nach einer weiteren Druck auf die SET-Taste die Sicherheitsabfrage ...

Soll Modell 01 – T– GRAUBELE gelöscht werden ? NEIN JA

... erscheint. Mit NEIN brechen Sie den Vorgang ab und kehren zur vorherigen Bildschirmseite zurück. Wählen Sie dagegen mit der ►-Taste der linken oder rechten 4-Wege-Taste JA und bestätigen diese Wahl mit einem kurzen Druck auf die SET-Taste, wird der ausge-
wählte Modellspeicher gelöscht.

Achtung:

Dieser Löschvorgang ist unwiderruflich. Alle Daten in dem ausgewählten Modellspeicher werden dabei komplett gelöscht.

Hinweis:

Soll der gerade aktive Modellspeicher gelöscht werden, muss unmittelbar anschließend an den Löschvorgang ein Modelltyp "Fläche" oder "Heli" definiert werden. Wird dagegen ein nicht aktiver Speicherplatz gelöscht, so erscheint dieser anschließend in der Modellauswahl als "**frei**".

Kopieren Modell → Modell

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten Touch-Taste in die Zeile des Untermenüs »Kopieren Modell → Modell« und tippen Sie dann die S=1-Taste an:



Erscheint diese Meldung, ist das HF-Modul des Senders aktiv.

Mittels Antippen der zentralen **ESC**-Taste der linken Touch-Taste brechen Sie den Vorgang ab. Mit einem kurzen Antippen der **SET**-Taste der rechten Touch-Taste schalten Sie dagegen die HF aus und das aufgerufene Menu öffnet sich. Schalten Sie aus Sicherheitsgründen jedoch zuvor eine ggf. in Betrieb befindliche Empfangs-

anlage ab.

Zu kopierendes Modell mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auswählen, …

Kopieren von Modell:	
01 _ GRAUBELE	E06
02 🗕 ULTIMATE	E06
03 👁 STARLET	E06
04 💽 BELL47G	

... worauf nach einem weiteren Druck auf die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste im Fenster "Kopieren nach Modell:" der Zielspeicher mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auszuwählen und mit SET zu bestätigen oder der Vorgang mit ESC abzubrechen ist. Ein bereits belegter Speicherplatz kann überschrieben werden.

Kopieren nach Mod	ell:
01 _ GRAUBELE	E06
02 🗕 ULTIMATE	E06
03 💇 STARLET	E06
04 💽 BELL47G	
05 **frei**	

Nach dem Bestätigen des ausgewählten Modellspeichers durch Drücken der Taste **SET** erscheint die Sicherheitsabfrage:



Mit NEIN brechen Sie den Vorgang ab und kehren zur Ausgangsseite zurück. Wählen Sie dagegen mit der Taste ► JA an und bestätigen diese Wahl mit einem Druck auf die SET-Taste, dann wird das ausgewählte Modell in den gewählten Modellspeicher kopiert.

Hinweis:

Beim Kopieren eines Modellspeichers werden zusammen mit den Modelldaten auch die Bindungsdaten kopiert, sodass die mit einem Original-Modellspeicher verbundene Empfangsanlage ohne erneutes Binden auch mit dessen Kopie betrieben werden kann.

Export zu SD

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Untermenü »Export zu SD« an und drücken Sie die SET-Taste.

Modell aufrufen	=>
Modell löschen	=>
Kopier. Mod->Mod	=>
Export zu SD	=>
Import von SD	=>
*	⊡

Zu exportierendes Modell mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auswählen:

Export zu SD-Karte:	
01 _ GRAUBELE	E06
02 — TULTIMATE	E06
03 G STARLET	E06
04 G BELL47G	

Nach dem Bestätigen des ausgewählten Modellspeichers durch Drücken der Taste **SET** erscheint die Sicherheitsabfrage:



Mit NEIN brechen Sie den Vorgang ab und kehren zur Ausgangsseite zurück. Wählen Sie dagegen mit der Taste ► JA an und bestätigen diese Wahl mit einem Druck auf die SET-Taste, dann wird das ausgewählte Modell auf die SD-Karte kopiert.

Hinweise:

• Sollte die Warnanzeige ...



- ... anstelle einer Modellauswahl erscheinen, befindet sich keine SD-Karte im Kartenschacht, siehe Seite 22.
- Beim Kopieren eines Modellspeichers werden zusammen mit den Modelldaten auch die Bindungsdaten kopiert, sodass die mit dem Original-Modellspeicher verbundene Empfangsanlage ohne erneutes Binden im GLEICHEN Sender auch mit dessen Kopie betrieben werden kann.
- Ein exportiertes Flächenmodell wird unter \\Models\ mx-12 nach dem Schema "aModellname.mdl" und ein Hubschraubermodell als "hModellname.mdl" auf der Speicherkarte abgelegt. Wird dagegen ein "namenloses" Modell exportiert, dann sind dessen Daten unter "a-" bzw. "hNoName.mdl" auf der Speicher-

karte zu finden.

- Da der Sender mx-12 HoTT über keine Echtzeituhr verfügt, werden die Modelldaten mit einem fixen Erstelldatum auf der Speicherkarte abgelegt. Dieses Datum kann ggf. auf dem PC mit einem geeigneten Programm manuell angepasst werden.
- Einige der ggf. in Modellnamen verwendeten Sonderzeichen können aufgrund spezifischer Beschränkungen des von den Speicherkarten genutzten FAT- bzw. FAT32-Dateisystems nicht auf diese übernommen werden und werden deshalb während des Kopiervorganges durch eine Tilde (~) ersetzt.
- Eine ggf. auf der Speicherkarte bereits vorhandene Modelldatei gleichen Namens wird ohne Vorwarnung überschrieben.

Import von SD

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten Touch-Taste in die Zeile des Untermenüs »Import von SD« und tippen Sie dann die SET-Taste an.

	Modell aufrufen	=>
	schaltet HF AUS	> >
Ę		<u>></u>
	A	[

Erscheint diese Meldung, ist das HF-Modul des Senders aktiv.

Mittels Antippen der zentralen **ESC**-Taste der linken Touch-Taste brechen Sie den Vorgang ab. Mit einem kurzen Antippen der **SET**-Taste der rechten Touch-Taste schalten Sie dagegen die HF aus und das aufgerufene Menu öffnet sich. Schalten Sie aus Sicherheitsgründen jedoch zuvor eine ggf. in Betrieb befindliche Empfangsanlage ab.

Von der SD-Speicherkarte zu importierendes Modell mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auswählen:

Import von SD-Karte:	
L ALPINA	00/01/01
– E XTRA	00/01/01
G *COBRA	00/01/01
👁 BELL47G	00/01/01

Hinweise:

- Das jeweils rechts vom Modellnamen angezeigte Exportdatum wird in der Schreibweise "Jahr/Monat/Tag" dargestellt.
- Da der Sender **mx-12** HoTT über keine Echtzeituhr verfügt, werden die Modelldaten mit einem fixen Erstelldatum auf der Speicherkarte abgelegt. Dieses Datum kann ggf. auf dem PC mit einem geeigneten Programm manuell angepasst werden.

Worauf nach einem weiteren Druck auf die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste im nun erscheinenden Fenster "Import nach Modell:" der Zielspeicher mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste auszuwählen und mit SET zu bestätigen oder der Vorgang mit ESC abzubrechen ist. Ein bereits belegter Speicherplatz kann überschrieben werden:



Nach dem Bestätigen des ausgewählten Modellspeichers durch einen Druck auf die Taste **SET** erscheint die Sicherheitsabfrage:



Mit NEIN brechen Sie den Vorgang ab und kehren zur Ausgangsseite zurück. Wählen Sie dagegen mit der Taste ► JA an und bestätigen diese Wahl mit einem Druck auf die SET-Taste, dann wird das ausgewählte Modell in den gewählten Modellspeicher importiert.

Hinweise:

• Sollte die Warnanzeige ...



... anstelle einer Modellauswahl erscheinen, befindet sich keine SD-Karte im Kartenschacht, siehe Seite 22.

 Beim Importieren eines Modellspeichers werden zusammen mit den Modelldaten auch die Bindungsdaten importiert, sodass die mit dem Original-Modellspeicher verbundene Empfangsanlage ohne erneutes Binden im GLEICHEN Sender auch mit dessen Kopie betrieben werden kann.



----- Grundeinstellung

Modellspezifische Basiseinstellungen für Flächenmodelle

Bevor mit der Programmierung spezifischer Parameter begonnen wird, sind einige Grundeinstellungen, die den gerade aktiven Modellspeicher betreffen, vorzunehmen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Menü »**Grundeinst**« (Grundeinstellung (Modell)) an und drücken Sie die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

ModelIname

▶Mod.Name <	\rightarrow
Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	1QR
•	I ≢

Wechseln Sie mit einem Druck auf die Sei-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur nächsten Bildschirmseite, um aus einer Zeichenliste den Modellnamen zusammensetzen zu können. Maximal 9 Zeichen können für einen Modellnamen vergeben werden:



Wählen Sie mit den Pfeiltasten der linken 4-Wege-Taste das gewünschte Zeichen an. Mit einem Druck auf die Pfeiltaste ► der rechten 4-Wege-Taste oder deren zentraler SET-Taste wechseln Sie zur nächstfolgenden Stelle, an der Sie das nächste Zeichen wählen können. Mit gleichzeitigem Druck auf die Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzen Sie an die Stelle ein Leerzeichen.

Jede beliebige Zeichenposition innerhalb des Eingabefeldes erreichen Sie mit den Tasten ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste.

Mit einem Druck auf die zentrale Taste **ESC** der linken 4-Wege-Taste kehren Sie zur vorherigen Menü-Seite zurück.

Der so eingegebene Modellname erscheint anschließend in der Grundanzeige und in den Untermenüs des Menüpunktes »**Modellspeicher**«.

Steueranordnung



Grundsätzlich gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten, die vier Steuerfunktionen Quer-, Höhen- und Seitenruder sowie Gas bzw. Bremsklappen eines Flächenmodells den beiden Steuerknüppeln zuzuordnen. Welche dieser Möglichkeiten benutzt wird, hängt von den individuellen Gewohnheiten des einzelnen Modellfliegers ab.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Zeile »Steueranord« (Steueranordnung) an. Das Auswahlfeld ist eingerahmt:

Mod.Name	< GRAUBELE >
▶Steueranord	1
Motor an K	1 kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	1QR
~	

Drücken Sie die **SET**-Taste. Die aktuelle Steueranordnung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen den Möglichkeiten 1 bis 4 aus.

Nach gleichzeitigem Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) kehrt die Anzeige zur Steueranordnung "1" zurück.

Mit einem erneuten Druck auf die Taste **SET** deaktivieren Sie das Auswahlfeld wieder, sodass Sie die Zeile wechseln können.

Motor an K1

Mod.Name <c Steueranord</c 	GRAUBELE >
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	1QR
*	

Nach Anwahl der Zeile »Motor an K1« mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das entsprechende Eingabefeld eingerahmt. Drücken Sie die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen folgenden vier Möglichkeiten aus:

- "Leerl v.": Die Leerlaufposition des Gas-/Bremsklappensteuerknüppels (K1) befindet sich vorn, d. h. vom Piloten weg. Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38, und die Option "Motor-Stopp" sind aktiviert und die Mischer "Bremse → N.N.*" des Menüs »Flächenmix« sind deaktiviert.
- "Leerl h.": Die Leerlaufposition des Gas-/Bremsklappensteuerknüppels (K1) befindet sich hinten, d. h. zum Piloten hin. Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38, und die Option "Motor-Stopp"

sind *aktiviert* und die Option "Motor-Stopp → N.N.*" des Menüs »Flächenmix« sind *deaktiviert*.

"kein": Das Bremssystem ist in der vorderen Position des Gas-/Bremsknüppels "eingefahren" und die Mischer "Bremse → N.N.*" im Menü »Flächenmix« sind aktiviert.

> Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38, und die Option "Motor-Stopp" sind *deaktiviert*.

"kein/inv" Das Bremssystem ist in der hinteren Position des Gas-/Bremsknüppels "eingefahren" und die Mischer "Bremse → N.N.*" im Menü »Flächenmix« sind aktiviert. Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38, und die Option "Motor-Stopp" sind *deaktiviert*.

<u>Hinweise:</u>

- Achten Sie während der Programmierung unbedingt darauf, dass ein angeschlossener Verbrennungs- oder Elektromotor nicht unbeabsichtigt anläuft. Unterbrechen Sie ggf. die Treibstoffversorgung bzw. klemmen Sie den Antriebsakku zuvor ab.
- Die K1-Trimmung wirkt entsprechend Ihrer Wahl "normal" oder nur "hinten" oder "vorne", also entweder über den ganzen Steuerweg oder nur in der jeweiligen Leerlaufrichtung.
- Beachten Sie die auf Seite 60 beschriebene Funktion "Abschalttrimmung".

Motor-Stopp

<u>Hinweis:</u>

Diese Menüzeile ist bei Wahl von "kein" oder "kein/inv" in der Zeile "Motor an K1" ausgeblendet.

Abhängig von der in der Zeile "Motor an K1" vorgenommenen Wahl "Leerlauf vorne/hinten" können Sie über einen Schalter mittels der Option "Motor Stopp" einen Drehzahlsteller entsprechend herunterregeln oder ein Servo für die Vergasersteuerung in die Motor-AUS (oder auch in die Leerlaufposition) stellen.

Die Motor-AUS-Position (bzw. Leerlaufeinstellung) wird in der linken Spalte über dem "**SEL**"-Feld vorgegeben und ist durch Versuche zu ermitteln.

Der Drehzahlsteller bzw. das Gasservo nehmen diese voreingestellte Position allerdings nur ein, sobald eine bestimmte Servoposition bzw. Schaltschwelle unterschritten und ein Schalter betätigt wird. Dazu legen Sie in der mittleren Spalte über dem "**STO**"-Feld die gewünschte Servoposition (Schaltschwelle) fest und wählen in der rechten Spalte einen für Sie geeigneten EIN-/AUS-Schalter aus.

- Ist der in der mittleren Spalte vorgegebene %-Wert *größer* als die aktuelle Servoposition, d.h., die aktuelle Servoposition befindet sich *unter* der Schaltschwelle, erfolgt die Umschaltung, sobald Sie den Schalter in die EIN-Position umlegen.
- Ist der in der mittleren Spalte vorgegebene %-Wert *kleiner* als die aktuelle Servoposition, d.h., die aktuelle Servoposition befindet sich *über* der Schaltschwelle, reduziert der Drehzahlsteller die Motordrehzahl bzw. schließt das Gasservo den Vergaser erst dann entsprechend der Vorgabe in der linken Spalte, sobald die Servoposition nach dem Umlegen des Schalter in die EIN-Position erstmalig die Schaltschwelle (max. +150 %) *unterschreitet*.

In dieser Motor-AUS-Position verharrt der Drehzahlsteller bzw. das Gasservo nun solange, bis der gewählte Schalter wieder umgelegt und anschließend das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller mit dem Gas-/ Brems-Steuerknüppel einmal über die vorprogrammierte Schaltschwelle hinweg bewegt wird.

Werkseitig vorgegeben ist in der linken Spalte ein Wert von -100 % für die "Motor AUS"-Position des Gasservos und in der mittleren Spalte eine Schaltschwelle von +150 % Servoposition:

* N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

Mod.Name	<graubele></graubele>
Steueranord	1
Motor an K	1 Leerl h.
▶M-Stopp-10	0% +150%
Leitwerk	normal
*	STO 🟒

Programmierung

Um den Vorgabewert der "Motor AUS"-Position des Gasservos zu ändern, drücken Sie die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste an. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Stellen Sie nun mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen Wert ein, bei welchem der Motor zuverlässig "aus" ist. Achten Sie bei einem Vergasermotor darauf, dass das Gasservo nicht mechanisch aufläuft, z.B. -125 %:

Mod.Name <0	GRAUBELE >
Steueranord	1
Motor an K1	Leerl h.
▶ M-Stopp –125%	+150%
Leitwerk	normal
*	STO 🟒

Der-hohe-Vorgabewert in der mittleren Spalte stellt sicher, dass der Motor über den maximal möglichen Stellbereich des Servoweges bzw. Drehzahlstellers hinweg allein mit dem in der rechten Spalte noch zuzuweisenden Schalter gestoppt werden kann.

Möchten Sie jedoch lieber eine kleinere Schaltschwelle setzen, bei deren Unterschreitung das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller bei geschlossenem Schalter in die Motor-AUS-Position geschaltet wird, dann reduzieren Sie den voreingestellten Servoweg von +150 %, indem Sie das Gasservo bzw. den Drehzahlsteller mit dem Gas-/Brems-Steuerknüppel in die von Ihnen gewünschte Position bringen und dann die zentrale **SEI**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken:

Mod.Name	<graubele></graubele>
Steueranord	1
Motor an K	1 Leerlh.
M-Stopp –128	5% +100%
Leitwerk	normal
*	STO 🟒

In der Spalte rechts weisen Sie abschließend einen Schalter zu, mit dem Sie den Motor (im Notfall) direkt abstellen bzw. die Schaltschwelle aktivieren möchten.

Mod.Name	<graubele></graubele>
Steueranord	1
Motor an K	1 Leerlh.
▶M-Stopp –12	5% +100% 1:
Leitwerk	normal
*	STO 🟒

<u>Hinweise:</u>

- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Gasservo bei Betätigung der Motorstopp-Funktion nicht mechanisch anläuft.
- Eine Schaltschwelle von mehr als +100 % erreichen Sie, indem Sie vorübergehend den Weg von Servo 1 im Menü »**Servoeinstellung**« auf über 100 % vergrö-Bern, und nach Speicherung der Schaltschwelle wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen.

Leitwerk

Mod.Name <graubele></graubele>
Steueranord 1
Motor an K1 Leerlh.
M-Stopp –125% +100% 1
▶Leitwerk normal
*

Nach Anwahl der Zeile "Leitwerk" mit den Pfeiltasten

▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das entsprechende Eingabefeld eingerahmt. Drücken Sie die zentrale S=1-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste den auf Ihr Modell zutreffenden Typ aus:

- "normal": Das Höhen- und Seitenruder wird über jeweils nur ein Servo betätigt.
- "V-Leitw": Die Höhen- und Seitenrudersteuerung erfolgt über zwei getrennt angelenkte, V-förmig angeordnete Ruder. Die Koppelfunktion für die Seiten- und Höhenrudersteuerung wird vom Programm automatisch übernommen. Der Höhen- und Seitenrudersteuerweg sollte ggf. über »D/R Expo«, Seite 104 eingestellt werden.

"Delta/Nf": Die Quer- und Höhenrudersteuerung erfolgt über ein oder zwei Servos je Tragflächenhälfte. Die Höhenrudertrimmung wirkt jedoch auch bei Wahl von "2QR 2WK" – siehe unten – nur auf die Servos 2 + 3.

"2 HR Sv": Diese Option ist für Modelle mit 1 oder 2 Querruder- und zwei Höhenruderservos gedacht. Bei Höhenruderbetätigung läuft das am Ausgang 6 angeschlossene Servo parallel zum Servo 3. Die Höhenrudertrimmung wirkt auf beide Servos.

Hinweis zu "2 HR Sv":

Ein Geber, der dem Eingang 6 im Menü »Gebereinstellung« zugewiesen ist, ist aus Sicherheitsgründen dann softwareseitig vom Servo "6" getrennt, d.h. unwirksam.

Querruder/Wölbklappen

Nach Anwahl der Zeile "Querr./Wölb" mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das entsprechende Eingabefeld eingerahmt:

Steueranord	1
Motor an K1	Leerl h.
M-Stopp –125%	+100% 1
Leitwerk	normal
▶Querr./Wölb	1QR
*	

Drücken Sie die zentrale **Sen**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen den maximal möglichen fünf Kombinationen aus, und zwar: Flächenmodell mit und ohne Motor sowie Normaloder V-Leitwerk

	Tragfläche	normal oder V- Leitwerk	mit oder ohne Motor
Querruder / Wölbklappen	beleg	ter Steuerka	anal
1QR	2	3 + 4	frei oder 1
1QR 1WK	2 6	3 + 4	frei oder 1
2QR	2 + 5	3 + 4	frei oder 1
2QR 1WK	2+5 6	3 + 4	frei oder 1
2QR 2WK	2 + 5 6 + 1	3 + 4	nur ohne Motor

Delta/Nurflügelmodelle mit und ohne Motor

	Tragfläche	Seiten- leitwerk	mit oder ohne Motor
Querruder / Wölbklappen	belegt	er Steuerka	anal
2QR	2 + 3	4	frei oder 1
2QR 1WK	2+3 6	4	frei oder 1
2QR 2WK	2+3 5+6	4	frei oder 1

Flächenmodell mit und ohne Motor sowie 2 Höhenruderservos

	Tragfläche	2 HR Sv /Seiten- leitwerk	mit oder ohne Motor
Querruder / Wölbklappen	beleg	gter Steuerka	anal
1QR	2	3 + 6 / 4	frei oder 1
1QR 1WK	2 5	3+6/4	frei oder 1
2QR	2 + 5	3 + 6 / 4	frei oder 1
2QR 1WK	2 + 5 1	3 + 6 / 4	nur ohne Motor

Abhängig von der Anzahl Querruder-/Wölbklappenservos werden im Menü »**Flächenmix**« (ab Seite 110) die jeweils benötigten Mischer und deren Einstellmöglichkeiten aktiviert. Softwareseitig sind bis zu 12 fertige Mischer für bis zu je 2 Querruder- und Wölbklappenservos vorgesehen.

Uhren

In der Grundanzeige sind rechts im Display zwei Uhren sichtbar: eine Stoppuhr und eine Flugzeituhr:



Diesen beiden Uhren kann in der rechten, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol — gekennzeichneten, Spalte der Zeile »Uhren« ...

Motor an K1 M-Stopp –125%	Leerl h. +100% 1ኑ
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR
▶Uhren	0:00
~ ^	

... ein Schalter oder Geberschalter zugewiesen werden, mit welchem die Uhren gemeinsam gestartet und die Stoppuhr auch wieder gestoppt werden kann.

Die Zuordnung eines Schalters bzw. Geberschalters erfolgt wie auf Seite 59 beschrieben.

Die Flugzeituhr, und ggf. die Speicherung von Telemetrie-Daten auf einer in den Kartenslot eingesetzten Speicherkarte, Seite 22, startet immer gemeinsam mit der Stoppuhr, läuft jedoch weiter, auch wenn die Stoppuhr angehalten (ausgeschaltet) wurde, und kann nur bei angehaltener Stoppuhr durch Drücken der zentralen Taste **SSC** der linken 4-Wege-Taste gestoppt werden. Angehaltene Uhren können durch gleichzeitiges Drücken der Tasten $\bigstar \lor$ oder $\blacktriangleleft \triangleright$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) wieder auf den Startwert zurückgesetzt werden.

Umschaltung zwischen "vorwärts" und "rückwärts"

Vorwärts laufende Uhr (Stoppuhrfunktion)

Wird die Stoppuhr nach Schalterzuordnung mit dem Anfangswert "0:00" gestartet, läuft sie vorwärts bis maximal 180 min und 59 s, um dann wieder bei 0:00 zu beginnen.

Rückwärts laufende Uhr (Alarmtimerfunktion)

Im-linken-Minutenfeld wählen Sie die Startzeit zwischen 0 und 180 min und im-rechten-Sekundenfeld eine Startzeit zwischen 0 und 59 s (oder eine beliebige

80 Programmbeschreibung: Grundeinstellung - Flächenmodell

Kombination davon).

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf "0" bzw. "00" zurück.

Motor an K1	Leerl h.
M-Stopp-125%	6 +100% 1}
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR
▶Uhren	10:01 3}
~	

Vorgehensweise

- 1. Gewünschtes Eingabefeld mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste anwählen.
- 2. SET in der Mitte der rechten 4-Wege-Taste drücken.
- 3. Im inversen Minuten- bzw. Sekundenfeld mittels der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste Zeitvorwahl treffen.
- 4. Eingabe beenden durch Drücken der zentralen **SET**-Taste.
- 5. Nach dem Wechsel zurück in die Grundanzeige mittels entsprechend häufigen Drücken der zentralen
 ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste, drücken Sie bei angehaltener Stoppuhr gleichzeitig die Taste ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) damit die Stoppuhr auf die "Timer"-Funktion umschaltet, siehe rechts oben in der folgenden Abbildung:



Die Stoppuhr startet nun nach Betätigung des zugeordneten Schalters bei dem eingestellten Anfangswert *rückwärts* ("Timerfunktion"). Nach Ablauf der Zeit bleibt der Timer aber nicht stehen, sondern läuft weiter, um die nach 0:00 abgelaufene Zeit ablesen zu können. Zur eindeutigen Unterscheidung wird diese invers angezeigt.

"Alarm"-Timer

Bei "rückwärts laufender" Uhr ertönen ab 30 s vor Null akustische Signale, damit Sie während des Steuern Ihres Modells nicht ständig die Anzeige beobachten müssen:

Tonsignalfolge

30 s vor null: 3-fach-Ton

alle 2 Sekunden Einzelton

20 s vor null: 2-fach-Ton

alle 2 Sekunden Einzelton

10 s vor null: Einzelton

jede Sekunde Einzelton

5 s vor null: jede Sekunde Einzelton mit erhöhter Frequenz

null: verlängertes Tonsignal und Umspringen der Anzeige auf inverse Darstellung

Das Zurücksetzen dieses "Alarmtimers" erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) bei angehaltener Uhr.

Hinweis:

Eine rückwärts laufende Uhr wird in der Grundanzeige durch einen blinkenden Doppelpunkt zwischen dem Minuten- und Sekundenfeld kenntlich gemacht.

Phase 2 und Phase 3

Solange Sie keiner der Phasen 2 oder 3 einen Schalter zugewiesen haben, befinden Sie sich automatisch in der Flugphase 1 «normal».

Sowohl Nummer wie auch Name dieser Flugphase ist mit «normal» fest eingestellt und kann nicht verändert werden, weshalb auch die Phase «normal» nicht als Phase 1 angezeigt wird, sondern verborgen bleibt:

Leitwerk Querr./Wölb	nc	rmal 2QR
Uhren	10:01	3
Phase 2	Start	
▶Phase 3 🗌	Speed	
▼▲		<u></u>

Des Weiteren ist noch darauf hinzuweisen, dass den Flugphasen Prioritäten zu eigen sind, welche insbesondere bei der Zuordnung von Einzelschaltern beachtet werden sollten. Das zugrunde liegende Schema lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Sind alle ggf. zugewiesenen Flugphasenschalter geschlossen oder offen, ist die Flugphase «normal» aktiv.
- Ist nur ein Schalter geschlossen, dann ist diejenige Flugphase aktiv, welche dem aktuell geschlossenen Schalter zugewiesen wurde.
- Ggf. ist infolgedessen die Vorbelegung der Flugphasen mit Flugphasennamen den eigenen Prioritäten entsprechend anzupassen, siehe weiter unten.

• Servoseitig erfolgt die Umschaltung nicht "hart", sondern mit einer fest vorgegebenen Umschaltzeit von ca. 1 Sekunde.

Programmierung

Nach Anwahl von "Phase 2" oder "Phase 3" mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das Feld "Name" der jeweiligen Flugphase bereits eingerahmt.

Falls Ihnen die Vorbelegung nicht zusagt, drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen den zur Verfügung stehenden Namen einen Ihnen passender erscheinenden aus. Mit einem Druck auf die Taste SET beenden Sie die Eingabe wieder.

Wechseln Sie nun mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ∠_ gekennzeichnete, Spalte und drücken Sie kurz die zentrale Taste SET. Weisen Sie nun, wie auf Seite 59 beschrieben, der jeweiligen Phase einen Schalter zu. Vorzugsweise jeweils von der Mittelstellung ausgehend einen der beiden Dreistufenschalter SW 4/5 oder SW 6/7.

Mehr zur Bedeutung der Flugphasen und deren Programmierung finden Sie ab Seite 108, im Abschnitt »**Phasentrim**«.

Empfängerausgang

Um maximale Flexibilität hinsichtlich der Empfängerbelegung zu erreichen, bietet das Programm der **mx-12** HoTT auf der zweiten Seite des Untermenüs "Empfängerausgang" die Möglichkeit zum beliebigen Vertauschen der Servoausgänge 1 bis maximal 6.

Querr./Wölb		2QR
Uhren	10:01	3
Phase 2	Start	7 \
Phase 3	Speed	6
▶Empf.Ausg.		=>
*		*

Mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste wechseln Sie zur nächsten Displayseite. Auf dieser können Sie nun die 6 "Steuerkanäle" des Senders beliebig auf die Empfängerausgänge respektive Servo-Steckplätze 1 ... 6 aufteilen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Anzeige in »Servoanzeige« – die Sie aus beinahe jeder Menüposition mittels gleichzeitigem Druck auf die Tasten ◄ und ► der linken 4-Wege-Taste aufrufen können – ausschließlich auf die laut Empfängerbelegung vorgegebenen *"Steuerkanäle"* bezieht, einer Vertauschung der Ausgänge also NICHT folgt.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die zu ändernde Servo/Ausgang-Kombination an und drücken Sie die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste. Nun können Sie mit den rechten Pfeiltasten dem ausgewählten Ausgang das gewünschte Servo (S) zuordnen und mit SET bestätigen … oder mittels gleichzeitigem Druck auf die Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) die Standardzuordnung wiederherstellen.

Eventuelle nachträgliche Einstellungsänderungen, wie Servowegeinstellungen, Dual Rate/Expo, Mischer etc., müssen aber immer entsprechend der ursprünglichen Empfängerbelegung vorgenommen werden!

Hinweis:

Mit der Channel-Mapping Funktion des im Sender **mx-12** HoTT integrierten Telemetrie-Menüs können die 6 Steuerfunktionen des Senders auch beliebig auf mehrere Empfänger aufgeteilt oder aber auch mehrere Empfängerausgänge mit derselben Steuerfunktion belegt werden. Beispielsweise um je Querruderblatt zwei Servos anstatt mit nur einem einzelnen ansteuern zu können usw. Der Übersichtlichkeit wegen wird jedoch dringend empfohlen, nur von einer der beiden Optionen Gebrauch zu machen.

gebundener Empfänger

GraupnerlSJ-HoTT-Empfänger müssen "angewiesen" werden, ausschließlich mit einem bestimmten Modell(speicher) eines *GraupnerlSJ*-HoTT-Senders zu kommunizieren. Dieser Vorgang wird als "Binding" bezeichnet und ist lediglich *einmal* für jede neue Empfänger/ Modellspeicherplatz-Kombination erforderlich (und kann jederzeit wiederholt werden).

Wichtiger Hinweis:

Achten Sie beim Binden unbedingt darauf, dass die Senderantenne immer ausreichend weit von den Empfängerantennen entfernt ist! Mit etwa 1 m Abstand sind Sie diesbezüglich auf der sicheren Seite. Andernfalls riskieren Sie eine gestörte Verbindung zum Rückkanal und in Folge Fehlverhalten.

"Binding" mehrerer Empfänger pro Modell

Bei Bedarf können auch mehrere Empfänger pro Modell gebunden werden. Binden Sie dazu die jeweiligen Empfänger zuerst einzeln wie nachfolgend beschrieben. Beim späteren Betrieb baut allerdings nur derjenige Empfänger, der zuletzt gebunden wurde, eine Telemetrie-Verbindung zum Sender auf. An diesem sind deshalb auch ggf. im Modell eingebaute Telemetriesensoren anzuschließen, da nur der *zuletzt gebundene* Empfänger in der Lage ist, deren Daten über den Rückkanal zu senden. Der zweite und alle weiteren Empfänger laufen parallel zum zuletzt an den Sender gebundenen Empfänger, jedoch völlig unabhängig von diesem, im Slave-Mode mit abgeschaltetem Rückkanal!

"Binden" von Sender und Empfänger Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "geb.Empf.":

Uhren Phase 2	10:01 Start	3) 7)
Empf.Ausg.	Speed	=>
<u>▶geb.Empt.</u>		

Schalten Sie spätestens jetzt die Stromversorgung Ihres Empfängers ein: Am Empfänger blinkt die grüne LED einmal kurz auf und bleibt dann dunkel.

Drücken und halten Sie den SET-Taster am Empfänger: Die grüne LED beginnt zu blinken.

Starten Sie anschließend das so genannte Binden eines Empfängers an den aktuellen Modellspeicher mit einem kurzen Druck auf die zentrale Taste SEI der rechten 4-Wege-Taste. Gleichzeitig beginnt im Display das Wort "BINDEN" anstelle der drei "---" im Rahmen der Zeile "geb.Empf." zu blinken:

Uhren Phase 2	10:01 Start	3\ 7\
Phase 3	Speed	6}
Empt.Ausg. ▶geb.Empf.	BIN	=> DEN
*		

Leuchtet innerhalb von etwa 10 Sekunden die LED des Empfängers dauerhaft grün, wurde der Binde-Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun den **SET**-Taster des Empfängers loslassen.

Ihre Modell-/Empfängerkombination ist nun betriebsbereit. Parallel dazu erscheint im Display die Kennung des nun an diesen Modellspeicher "gebundenen" Empfängers. Beispielsweise:

Uhren Phase 2	10:01 Start	3} 7 }
Phase 3 Empf.Ausg.	Speed	6 \ = >
▶geb.Empf.		06
*		

Blinkt dagegen die grüne LED am Empfänger länger als ca. 10 Sekunden, ist der Binde-Vorgang fehlgeschlagen. Parallel dazu sind im Display wieder drei "---" zu sehen. Verändern Sie ggf. die Positionen der Antennen und wiederholen Sie die gesamte Prozedur.

Test Reichweite

Der integrierte Reichweitetest reduziert die Sendeleistung derart, dass Sie einen Funktionstest bereits in einem Abstand von weniger als 100 m durchführen

können.

Führen Sie den Reichweitetest des *Graupner/SJ*-HoTT-Systems entsprechend den nachfolgenden Anweisungen durch. Lassen Sie sich ggf. von einem Helfer beim Reichweitetest unterstützen.

- 1. Bauen Sie den vorzugsweise bereits an den Sender gebundenen Empfänger, wie vorgesehen, im Modell ein.
- 2. Schalten Sie die Fernsteuerung ein und warten Sie, bis am Empfänger die grüne LED leuchtet. Nun können die Servobewegungen beobachtet werden.
- Stellen Sie das Modell so auf ebenen Untergrund (Pflaster, kurzer Rasen oder Erde), dass die Empfängerantennen mindestens 15 cm über dem Erdboden liegen. Es ist deshalb ggf. nötig, das Modell während des Tests entsprechend zu unterlegen.
- 4. Halten Sie den Sender in Hüfthöhe und mit Abstand zum Körper. Zielen Sie aber mit der Antenne nicht direkt auf das Modell, sondern drehen und/oder knicken Sie die Antennenspitze so, dass sie während des Betriebs senkrecht ausgerichtet ist.
- Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Test-Reichw" und starten Sie den Reichweitetest-Modus mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Phase 2	Start	71
Phase 3	Speed	61
Empf.Ausg.		=>
_geb.Empf.		E06
▶TestReichw	1	99s
*		

gangsleistung des Senders signifikant reduziert und die blaue LED am Antennensockel beginnt zu blinken. Zeitgleich startet die Zeitanzeige im Senderdisplay rückwärts, und alle 5 Sekunden ertönt ein 2-fach-Ton.

Ab 5 Sekunden vor Ende des Reichweitetests ertönt jede Sekunde ein 3-fach-Ton. Nach Ablauf des 99 Sekunden währenden Reichweitetests schaltet der Sender wieder auf volle Ausgangsleistung und die blaue LED leuchtet wieder konstant.

- Bewegen Sie sich innerhalb dieser Zeitspanne vom Modell weg und bewegen Sie währenddessen die Knüppel. Wenn Sie innerhalb einer Entfernung von ca. 50 m zu irgendeinem Zeitpunkt eine Unterbrechung der Verbindung feststellen, versuchen Sie diese zu reproduzieren.
- 7. Gegebenenfalls einen vorhandenen Motor einschalten, um zusätzlich die Störsicherheit zu überprüfen.
- 8. Bewegen Sie sich weiter vom Modell weg, solange bis keine perfekte Kontrolle mehr möglich ist.
- Warten Sie an dieser Stelle den Ablauf des Testzeitraumes mit dem weiterhin betriebsbereiten Modell ab. Dieses sollte auf Steuerbefehle wieder reagieren, sobald der Reichweitetest beendet ist. Falls dies nicht 100%-ig der Fall ist, benutzen Sie das System nicht und kontaktieren Sie den zuständigen Service der *Graupner* GmbH & Co. KG.
- 10.Führen Sie den Reichweitetest vor jedem Flug durch und simulieren Sie dabei alle Servobewegungen, die auch im Flug vorkommen. Die Reichweite muss dabei immer mindestens 50 m am Boden betragen, um einen sicheren Modellbetrieb zu gewährleisten.

Achtung:

Während des normalen Modellbetriebs keinesfalls den Reichweitetest am Sender starten!

HF-Modul

In dieser Menüzeile können Sie für den aktuellen Einschaltzeitraum des Senders dessen HF-Abstrahlung modellspezifisch manuell ab- und ggf. wieder anschalten. Beispielsweise um während der Demonstration einer Modellprogrammierung Strom zu sparen. **Mit dem nächsten Einschalten des Senders wird eine ggf. vorgenommene Umstellung auf OFF jedoch wieder aufgehoben!**

Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "HF-Modul" und aktivieren Sie mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste das Wertefenster:

Phase 3	Speed	6
Empf.Ausg.		=>
geb.Empf.		E06
TestReichw		99s
▶HF-Modul		EIN
A		

Nun können Sie mit den rechten Pfeiltasten zwischen OFF und ON auswählen. Mit einem erneuten Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste schließen Sie die Eingabe ab.

Mit dem Auslösen des Reichweitetests wird die Aus-



Modellspezifische Basiseinstellungen für Hubschraubermodelle

Bevor mit der Programmierung spezifischer Parameter begonnen wird, sind einige Grundeinstellungen, die den gerade aktiven Modellspeicher betreffen, vorzunehmen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Menü »Grundeinstellung (Modell)) an und drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Helimix
Freie Mix.	TS-Mixer
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

ModelIname

▶Mod Name ∢	
Steueranord	1
Taumelsch.	1 Servo
M-Stopp –100%	+150%
Rotor-Drehr.	rechts
•	(t)

Wechseln Sie mit einem Druck auf die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur nächsten Bildschirmseite, um aus einer Zeichenliste den Modellnamen zusammensetzen zu können. Maximal 9 Zeichen können für einen Modellnamen vergeben werden:



Wählen Sie mit den Pfeiltasten der linken 4-Wege-Taste das gewünschte Zeichen an. Mit einem Druck auf die Pfeiltaste ► der rechten 4-Wege-Taste oder auf deren zentraler SET-Taste wechseln Sie zur nächstfolgenden Stelle, an der Sie das nächste Zeichen wählen können. Mittels gleichzeitigem Drücken der Tasten ▲ ▼ oder

✓ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzen Sie an die Stelle ein Leerzeichen.

Jede beliebige Zeichenposition innerhalb des Eingabefeldes erreichen Sie mit den Tasten ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste.

Mitttels Drücken der zentralen Taste ESC der linken 4-Wege-Taste kehren Sie zur vorherigen Menü-Seite zurück.

Der so eingegebene Modellname erscheint anschließend in der Grundanzeige und in den Untermenüs des Menüpunktes »Modellspeicher«.

Steueranordnung

»MODE 1«	(Gas rechts)	»MODE 2«	(Gas links)
TS-Nick	Motor/Pitch	Motor/Pitch	TS-Nick
TS-Nick	Motor/Pitch	Motor/Pitch	TS-Nick (Gas links)
TS-Nick	Motor/Pitch	Motor/Pitch	
TS-Nick	Motor/Pitch	Motor/Pitch	TS-Nick

Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, die vier Steuerfunktionen Rollen, Nicken, Heckrotor und Gas bzw. Pitch eines Hubschraubers den beiden Steuerknüppeln zuzuordnen. Welche dieser Möglichkeiten

benutzt wird, hängt von den individuellen Gewohnheiten des einzelnen Modellpiloten ab:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Zeile »Steueranord« (Steueranordnung) an. Das Auswahlfeld ist eingerahmt:

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Steueranord	1
Taumelsch.	1 Servo
M-Stopp –10	0% +150%
Rotor-Drehr.	rechts
*	

Drücken Sie die SET-Taste. Die aktuelle Steueranordnung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen den Möglichkeiten 1 bis 4 aus.

Mit gleichzeitigem Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) kehrt die Anzeige zur Steueranordnung "1" zurück.

Mit einem erneuten Druck auf die Taste SET deaktivieren Sie das Auswahlfeld wieder, sodass Sie die Zeile wechseln können.

Taumelscheibentyp

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Steueranord	1
▶ Taumelsch.	1 Servo
M-Stopp –10	0% +150%
Rotor-Drehr.	rechts
*	

Abhängig von der Anzahl der Servos für die Pitchsteuerung wird zur Ansteuerung der Taumelscheibe eine entsprechende Programmvariante benötigt.

Nach der Anwahl der Zeile "Taumelsch." (Taumelscheibe) mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das Auswahlfeld eingerahmt. Drücken Sie die SEI-Taste. Die aktuelle Anzahl an Pitch-Servos wird invers dargestellt. Nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste die benötigte Variante festlegen:

- "1 Servo": Die Taumelscheibe wird über je ein Rollund Nickservo gekippt. Die Pitchsteuerung erfolgt über *ein* separates Servo. (Da bei Hubschraubermodellen, die nur mit 1 Pitchservo betrieben werden, die insgesamt drei Taumelscheibenservos für Pitch, Nicken und Rollen OHNE senderseitige Mischung der Funktionen betrieben werden, wird infolgedessen der Menüpunkt **»TS-Mixer**« aus dem Multifunktionsmenü ausgeblendet.)
- "2 Servo": Die Taumelscheibe wird für die Pitchsteuerung durch zwei Rollservos axial verschoben; die Nicksteuerung wird durch eine mechanische Ausgleichswippe entkoppelt.
- "3Sv (2Roll)": Symmetrische Dreipunktansteuerung der Taumelscheibe über drei, um jeweils 120° versetzte Anlenkpunkte, mit denen ein Nickservo (vorn *oder* hinten) und zwei Rollservos (seitlich links und rechts) verbunden sind. Für die Pitchsteuerung verschieben alle drei Servos die Taumelscheibe axial.
- "3Sv (140)": Asymmetrische Dreipunktansteuerung der Taumelscheibe über drei Anlenkpunkte, mit denen ein Nickservo (hinten) und zwei Rollservos (seitlich links und

rechts vorne) verbunden sind. Für die Pitchsteuerung verschieben alle drei Servos die Taumelscheibe axial.

- "3Sv (2Nick)": Symmetrische Dreipunktansteuerung wie zuvor, jedoch um 90 ° gedreht, ein Rollservo seitlich und zwei Nickservos vorn und hinten.
- "4Sv (90°)": Vierpunktansteuerung der Taumelscheibe über jeweils zwei Roll- und zwei Nickservos.

Hinweis zu "4Sv (90°)":

Wie der Empfängerbelegung auf Seite 67 zu entnehmen ist, wird das zweite Nickservo an Ausgang 5 anzuschliessen, weshalb die bei 1 ... 3 Pitchservos standardmäßig auf den Ausgang 5 einwirkende Option "Gyro" des Menüs »**Helimix**« sowie die gleichnamige Zeile im Menü »**Gebereinstellung**« ausgeblendet werden.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) schaltet auf "1 Servo" zurück.

Taumelscheibentyp: 1 Servo





<u>Hinweis:</u>

Die TS-Mischanteile sind bis auf die Ausnahme der Vorgabe "1 Servo" im Menü »**TS-Mischer**«, Seite 134, einzustellen.

Motor-Stopp

Im Rahmen der Autorotations-Einstellungen des Helikopter-Programms des Senders **mx-12** HoTT besteht die Möglichkeit, für den Notfall eine "Motor AUS"-Position für das Gasservo oder den Motorsteller vorzugeben, siehe Programmiervorschlag auf Seite 197. Wenn Sie jedoch in der Zeile "Gas" des Menüs »**Helimix**« anstelle einer (Not-)AUS-Position eine Leerlauf-Position einstellen, um beispielsweise bei Autorotationsübungen nicht nach jeder Landung den Motor neu starten zu müssen, entfällt diese Möglichkeit. In diesem Fall empfiehlt es sich, die hier zu beschreibende Option "Motor-Stopp" als Not-AUS-Lösung zu verwenden.

Abhängig von der in der Zeile "Pitch min" des Menüs »Grundeinstellung« vorgenommenen Wahl "vorne/hinten" können Sie über einen Schalter mittels der Option "Motor Stopp" einen Drehzahlsteller entsprechend herunterregeln oder ein Servo für die Vergasersteuerung in die Motor-AUS (oder auch in die Leerlaufposition) stellen.

Die Motor-AUS-Position (bzw. Leerlaufeinstellung) wird in der linken Spalte über dem "**SEL**"-Feld vorgegeben und ist durch Versuche zu ermitteln.

Der Drehzahlsteller bzw. das Gasservo nehmen diese voreingestellte Position allerdings nur ein, sobald eine bestimmte Servoposition bzw. Schaltschwelle unterschritten und ein Schalter betätigt wird. Dazu legen Sie in der mittleren Spalte über dem "**STO**"-Feld die gewünschte Servoposition (Schaltschwelle) fest und wählen in der rechten Spalte einen für Sie geeigneten EIN-/AUS-Schalter aus.

- Ist der in der mittleren Spalte vorgegebene %-Wert größer als die aktuelle Servoposition, d.h., die aktuelle Servoposition befindet sich *unter* der Schaltschwelle, erfolgt die Umschaltung, sobald Sie den Schalter in die EIN-Position umlegen.
- Ist der in der mittleren Spalte vorgegebene %-Wert *kleiner* als die aktuelle Servoposition, d.h., die aktuelle Servoposition befindet sich *über* der Schaltschwelle, reduziert der Drehzahlsteller die Motordrehzahl bzw. schließt das Gasservo den Vergaser erst dann entsprechend der Vorgabe in der linken Spalte, sobald die Servoposition nach dem Umlegen des Schalter in die EIN-Position erstmalig die Schaltschwelle (max. +150 %) *unterschreitet*.

In dieser Motor-AUS-Position verharrt der Drehzahlsteller bzw. das Gasservo nun solange, bis der gewählte Schalter wieder umgelegt und anschließend das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller mit dem Gas-/ Brems-Steuerknüppel einmal über die vorprogrammierte Schaltschwelle hinweg bewegt wird.

Werkseitig vorgegeben ist in der linken Spalte ein Wert von -100 % für die "Motor AUS"-Position des Gasservos und in der mittleren Spalte eine Schaltschwelle von +150 % Servoposition:

Mod.Name	<pre><starlet></starlet></pre>
Steueranord	1
_Taumelsch.	3Sv(2Rol)
M-Stopp-100	0% +150%
Rotor-Drehr.	rechts
*	STO 🟒

Programmierung

Um den Vorgabewert der "Motor AUS"-Position des Gasservos zu ändern, drücken Sie die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Stellen Sie nun mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen Wert ein, bei welchem der Motor zuverlässig "aus" ist, ohne dass das Gasservo anläuft. Beispielsweise -125 %:

Mod.Name	<pre><starlet></starlet></pre>
Steueranord	1
_Taumelsch.	3Sv(2Rol)
M-Stopp -12	5% +150%
Rotor-Drehr.	rechts
*	STO 🟒

Der-hohe-Vorgabewert in der mittleren Spalte stellt sicher, dass der Motor über den maximal möglichen Stellbereich des Servoweges bzw. Drehzahlstellers hinweg allein mit dem in der rechten Spalte noch zuzuweisenden Schalter gestoppt werden kann.

Möchten Sie jedoch lieber eine kleinere Schaltschwelle setzen, bei deren Unterschreitung das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller bei geschlossenem Schalter in die Motor-AUS-Position geschaltet wird, dann bringen Sie mit dem Gas-/Pitch-Steuerknüppel und ggf. auch dem Gaslimiter das Gasservo in die von Ihnen gewünschte Position und drücken dann die zentrale **SEI**-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Taumelsch.	1 3Sv(2Rol)
M-Stopp –125	5% +100%
Rotor-Drehr.	rechts
*	STO 🟒

In der Spalte rechts weisen Sie abschließend einen Schalter zu, mit dem Sie den Motor (im Notfall) direkt abstellen bzw. die Schaltschwelle aktivieren möchten.

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Steueranord	1
Taumelsch.	3Sv(2Rol)
M-Stopp –125	5% +100% <u>1</u>
Rotor-Drehr.	rechts
*	STO 🟒

Hinweise:

- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Gasservo bei Betätigung der Motorstopp-Funktion nicht mechanisch anläuft.
- Eine Schaltschwelle von mehr als +100% erreichen Sie, indem Sie vorübergehend den Weg von Servo 1 im Menü »**Servoeinstellung**« auf über 100% vergrö-Bern, und nach Speicherung der Schaltschwelle wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen.

Rotor-Drehrichtung

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Steueranord	1
Taumelsch.	3Sv(2Rol)
M-Stopp –125	5% +100% 1
▶ Rotor-Drehr.	rechts
*	

In der Zeile "Rotor-Drehr." wird der Hauptrotordrehsinn nach Drücken der zentralen **Set**-Taste mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste eingegeben:

- "rechts": Von oben gesehen dreht der Hauptrotor im Uhrzeigersinn.
- "links": Von oben gesehen dreht der Hauptrotor gegen den Uhrzeigersinn.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) schaltet um auf "rechts".



Diese Angabe ist erforderlich, damit die Mischer für den Drehmoment- und Leistungsausgleich sinngemäß richtig arbeiten können, und zwar im Menü **»Helimix**«:

> Pitch K1 → Gas

K1 → Heckrotor

Pitch min

Steueranord Taumelsch.	1 3Sv(2Rol)
M-Stopp –125% · Rotor-Drehr.	+100% 1} rechts
▶Pitch min	hinten

In der Zeile "Pitch min" wird die Betätigungsrichtung des Gas-/Pitchsteuerknüppels an Ihre Steuergewohnheiten angepasst. Von dieser Einstellung hängen die Funktionen aller anderen Optionen des Helikopterprogramms ab, soweit sie die Gas- und Pitchfunktion betreffen, also z. B. die Gaskurve, Leerlauftrimmung, Heckrotormischer usw.

Drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die Betätigungsrichtung des Gas-/ Pitchsteuerknüppels wird invers dargestellt. Nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste die benötigte Variante festlegen:





Es bedeuten: "vorn": minimale Pitcheinstellung, wenn sich der Pitchknüppel (K1) "vorn", also vom Piloten weg, befindet.

"hinten": minimale Pitcheinstellung, wenn sich der Pitchknüppel (K1) "hinten", also beim Piloten befindet.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) schaltet auf "hinten" um.

Hinweise:

- Die K1-Trimmung wirkt nur auf das Gasservo.
- Standardmäßig ist der so genannte "Gaslimiter" gesetzt (siehe ab Seite 101), mit dem über den Eingang "Lim" im Menü »Gebereinstellung« das Gasservo getrennt von den Pitchservos in Richtung Vollgas begrenzt werden kann.

Uhren

In der Grundanzeige sind rechts im Display zwei Uhren sichtbar: eine Stoppuhr und eine Flugzeituhr.



Diesen beiden Uhren kann in der rechten, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol — gekennzeichneten, Spalte der Zeile »Uhren« …

Taumelsch. M-Stopp -125%	3Sv(2Rol)
Rotor-Drehr. Pitch min	rechts
▶Uhren	0:00
*	

 \dots ein Schalter oder Geberschalter zugewiesen werden-z.B. der auf dem Gaslimiter befindliche Geberschalter "G3"-, mit welchem die Uhren gemeinsam gestartet und die Stoppuhr auch wieder gestoppt werden kann.

Die Zuordnung eines Schalters bzw. Geberschalters erfolgt, wie auf Seite 59 beschrieben.

Die Flugzeituhr, und ggf. die Speicherung von Telemetrie-Daten auf einer in den Kartenslot eingesetzten Speicherkarte (siehe Seite 22), startet immer gemeinsam mit der Stoppuhr, läuft jedoch weiter, auch wenn die Stoppuhr angehalten (ausgeschaltet) wurde, und kann nur bei angehaltener Stoppuhr durch Drücken der zentralen Taste **ESC** der linken 4-Wege-Taste gestoppt werden.

Angehaltene Uhren können mit einem gleichzeitigen Druck auf die Tasten ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) wieder auf den Startwert zurückgesetzt werden.

Umschaltung zwischen "vorwärts" und "rückwärts"

Vorwärts laufende Uhr (Stoppuhrfunktion)

Wird die Stoppuhr nach Schalterzuordnung mit dem Anfangswert "0:00" gestartet, läuft sie vorwärts bis maximal 180 min und 59 s, um dann wieder bei 0:00 zu beginnen.

Rückwärts laufende Uhr (Alarmtimerfunktion)

Im-linken-Minutenfeld wählen Sie die Startzeit zwischen 0 und 180 min und im-rechten-Sekundenfeld eine Startzeit zwischen 0 und 59 s (oder eine beliebige Kombination davon).

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf "0" bzw. "00" zurück.

Taumelsch.	3Sv(2	Rol)
M-Stopp –125	% +100%	11
Rotor-Drehr.	re	chts
Pitch min	hii	nten
▶Uhren	10:01	G3ኑ
*		<u></u>

Vorgehensweise

- 1. Gewünschtes Eingabefeld mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste anwählen.
- 2. **SET** in der Mitte der rechten 4-Wege-Taste drücken.
- 3. Im inversen Minuten- bzw. Sekundenfeld mittels der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste Zeitvorwahl treffen.
- 4. Eingabe beenden durch Drücken der zentralen SET-Taste.
- Nach dem Wechsel zurück in die Grundanzeige mittels entsprechend häufigem Drücken der zentralen
 ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste, drücken Sie bei angehaltener Stoppuhr gleichzeitig die Taste ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) damit die Stoppuhr auf die "Timer"-Funktion umschaltet, siehe rechts oben in der folgenden Abbildung:



Die Stoppuhr startet nun nach Betätigung des zugeordneten Schalters bei dem eingestellten Anfangswert *rückwärts* ("Timerfunktion"). Nach Ablauf der Zeit bleibt der Timer nicht stehen, sondern läuft weiter, um die nach 0:00 abgelaufene Zeit ablesen zu können. Zur eindeutigen Unterscheidung wird diese invers angezeigt.

"Alarm"-Timer

Bei "rückwärts laufender" Uhr ertönen ab 30 s vor Null akustische Signale, damit Sie während des Steuern Ihres Modells nicht ständig die Anzeige beobachten müssen:

Tonsignalfolge

30 s vor null: 3-fach-Ton

alle 2 Sekunden Einzelton

20 s vor null: 2-fach-Ton

alle 2 Sekunden Einzelton

10 s vor null: Einzelton

jede Sekunde Einzelton

5 s vor null: jede Sekunde Einzelton mit erhöhter Frequenz

null: verlängertes Tonsignal und Umspringen der Anzeige auf inverse Darstellung

Das Zurücksetzen dieses "Alarmtimers" erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) bei angehaltener Uhr.

<u>Hinweis:</u>

Eine rückwärts laufende Uhr wird in der Grundanzeige durch einen blinkenden Doppelpunkt zwischen dem Minuten- und Sekundenfeld kenntlich gemacht.

Phase 2

Solange Sie weder der Phase 2 noch der Autorotations-Phase einen Schalter zugewiesen haben, befinden Sie sich automatisch in der Flugphase 1 «normal». Sowohl Nummer wie auch Name dieser Flugphase ist mit «normal» fest eingestellt und kann nicht verändert werden, weshalb auch die Phase «normal» nicht als Phase 1 angezeigt wird, sondern verborgen bleibt:

M-Stopp –12	5% +100% 1}
Rotor-Drehr	. rechts
Pitch min	hinten
Uhren	10:01 G3}
▶Phase 2 S	Schwebe
*	

Desweiteren ist noch darauf hinzuweisen, dass den Flugphasen Prioritäten zu eigen sind, welche insbesondere bei der Zuordnung von Einzelschaltern beachtet werden sollten. Das zugrunde liegende Schema lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Sind alle ggf. zugewiesenen Flugphasenschalter geschlossen oder offen, ist die Flugphase «normal» aktiv.
- Ist nur ein Schalter geschlossen, dann ist diejenige Flugphase aktiv, welcher der aktuell geschlossene Schalter zugewiesen wurde.
- Die "Autorotationsphase" hat unabhängig von Vorstehendem jedoch IMMER Vorrang vor allen anderen Flugphasen. IN die Autorotationsphase wird auch

immer VERZÖGERUNGSFREI umgeschaltet.

- Ggf. ist infolgedessen die Vorbelegung der Flugphase 2 mit dem Flugphasennamen "Schwebe" den eigenen Prioritäten anzupassen, siehe weiter unten.
- Servoseitig erfolgt die Umschaltung nicht "hart", sondern mit einer fest vorgegebenen Umschaltzeit von ca. 1 Sekunde.

Programmierung

Nach Anwahl der Zeile "Phase 2" mit den Pfeiltasten

▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste ist das Feld "Name" bereits eingerahmt.

Falls Ihnen die Vorbelegung nicht zusagt, drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen den zur Verfügung stehenden Namen einen Ihnen passender erscheinenden aus. Mit einem Druck auf die Taste SET beenden Sie die Eingabe wieder.

Wechseln Sie nun mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ✓_ gekennzeichnete, Spalte und drücken Sie kurz die zentrale Taste SET. Weisen Sie nun, wie auf Seite 59 beschrieben, einen Schalter zu.

Mehr zur Bedeutung der Flugphasen und deren Programmierung finden Sie ab Seite 116, im Abschnitt "Flugphasenabhängige Einstellung von Pitch, Gas und Heckrotor".

Autorotation

Rotor-Drehr	r. r	echts
Pitch min	ł	ninten
Uhren	10:01	G3
Phase 2 S	Schwebe	5
►Autorotat.		
*		

Der Name "Autorotation" ist für die Phase 3 fest vergeben und kann NICHT geändert werden. Sie können nur rechts im Display einen Schalter zuweisen.

Mehr zur Flugphasenprogrammierung finden Sie ab Seite 116, im Abschnitt »**Helimix**«.

Empfängerausgang

Um maximale Flexibilität hinsichtlich der Empfängerbelegung zu erreichen, bietet das Programm der **mx-12** HoTT auf der zweiten Seite des Untermenüs "Empf. Ausg." ("Empfängerausgang") die Möglichkeit zum beliebigen Vertauschen der Servoausgänge 1 bis maximal 6.

Pitch min	hinten
Uhren	10:01 G3\
Phase 2	Schwebe 5
Autorotat.	41
▶ Empf.Ausg	. =>
*	

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste wechseln Sie zur nächsten Displayseite. Auf dieser können Sie nun die 6 "Steuerkanäle" des Senders beliebig auf die Empfängerausgänge respektive Servo-Steckplätze 1 ... 6 aufteilen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Anzeige in »**Servoanzeige**« – die Sie aus beinahe jeder Menüposition mittels gleichzeitigem Druck auf die Tasten ◄ und ► der linken 4-Wege-Taste aufrufen können – ausschließlich auf die laut Empfängerbelegung vorgegebenen *"Steuerkanäle"* bezieht, einer Vertauschung der Ausgänge also NICHT folgt.

► S	1	->	Ausgang 1
S	2	->	Ausgang 2
S	3	-	Ausgang 3
S	4	-	Ausgang 4
S	5	->	Ausgang 5
-			

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die zu ändernde Servo/Ausgang-Kombination an und drücken Sie die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste. Nun können Sie mit den rechten Pfeiltasten dem ausgewählten Ausgang das gewünschte Servo (S) zuordnen und mit SET bestätigen ... oder mit gleichzeitigem Druck auf die rechten Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► (CLEAR) die Standardzuordnung wiederherstellen.

Eventuelle nachträgliche Einstellungsänderungen, wie Servowegeinstellungen, Dual Rate/Expo, Mischer etc., müssen aber immer entsprechend der ursprünglichen Empfängerbelegung vorgenommen werden!

Anwendungsbeispiel:

Im Hubschrauberprogramm des Senders **mx-12** HoTT sind die Ausgänge für ein Pitchservo und das Gasservo gegenüber allen älteren Graupner/JR **mc**-Anlagen vertauscht: Das Gasservo belegt jetzt den Empfängerausgang "6" und das Pitchservo den Ausgang "1". Möglicherweise wollen Sie aber die bisherige Konfiguration beibehalten.



<u>Hinweis:</u>

Mit der Channel-Mapping Funktion des im Sender **mx-12** HoTT integrierten Telemetrie-Menüs können die 6 Steuerfunktionen des Senders auch beliebig auf mehrere Empfänger aufgeteilt oder aber auch mehrere Empfängerausgänge mit derselben Steuerfunktion belegt werden. Der Übersichtlichkeit wegen wird jedoch dringend empfohlen, nur von einer der beiden Optionen Gebrauch zu machen.

gebundener Empfänger

GraupnerISJ-HoTT-Empfänger müssen "angewiesen" werden, ausschließlich mit einem bestimmten Modell(speicher) eines *GraupnerISJ*-HoTT-Senders zu kommunizieren. Dieser Vorgang wird als "Binden" bezeichnet und ist lediglich *einmal* für jede neue Empfänger/Modell-Kombination erforderlich (und kann jederzeit wiederholt werden).

Wichtiger Hinweis:

Achten Sie beim Binden unbedingt darauf, dass die Senderantenne immer ausreichend weit von den Empfängerantennen entfernt ist! Mit etwa 1 m Abstand sind Sie diesbezüglich auf der sicheren Seite. Andernfalls riskieren Sie eine gestörte Verbindung zum Rückkanal und in Folge Fehlverhalten.

"Binden" mehrerer Empfänger pro Modell

Bei Bedarf können auch mehrere Empfänger pro Modell gebunden werden. Binden Sie dazu die jeweiligen Empfänger zuerst einzeln wie nachfolgend beschrieben.

Beim späteren Betrieb baut allerdings nur derjenige Empfänger, der zuletzt gebunden wurde, eine Telemetrie-Verbindung zum Sender auf. An diesem sind deshalb auch ggf. im Modell eingebaute Telemetriesensoren anzuschließen, da nur der *zuletzt gebundene* Empfänger in der Lage ist, deren Daten über den Rückkanal zu senden. Der zweite und alle weiteren Empfänger laufen parallel zum zuletzt an den Sender gebundenen Empfänger, jedoch völlig unabhängig von diesem, im Slave-Mode mit abgeschaltetem Rückkanal!

"Binden" von Sender und Empfänger

Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "geb.Empf.":

Uhren	10:01	G3
Phase 2	Schwebe	5
Autorotat.		4
Empf.Ausg		=>
▶geb.Empf.		
*		*

Schalten Sie spätestens jetzt die Stromversorgung Ihres Empfängers ein: Am Empfänger blinkt die grüne LED einmal kurz auf und bleibt dann dunkel.

Drücken und halten Sie den **SET**-Taster am Empfänger: Die grüne LED beginnt zu blinken.

Starten Sie anschließend das so genannte Binden eines Empfängers an den aktuellen Modellspeicher mit einem kurzen Druck auf die zentrale Taste SEI der rechten 4-Wege-Taste. Gleichzeitig beginnt im Display das Wort "BINDEN" anstelle der drei "---" im Rahmen der Zeile "geb.Empf." zu blinken:

Uhren 10: Phase 2 Schwe	:01 G3}
Autorotat. Empf.Ausg.	4} =>
▶geb.Empf. [BINDEN
~	

Leuchtet innerhalb von etwa 10 Sekunden die LED des Empfängers dauerhaft grün, wurde der Binde-Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun den **SET**-Taster des Empfängers loslassen.

Ihre Modell-/Empfängerkombination ist nun betriebsbereit. Parallel dazu erscheint im Display die Kennung des nun an diesen Modellspeicher "gebundenen" Empfängers. Beispielsweise:

Uhren Phase 2	10:01 Schwebe	G3\ 5\
Autorotat. Empf.Auso	1.	4 \ =>
▶geb.Empf.		E06
~ ^		(

Blinkt dagegen die grüne LED am Empfänger länger als ca. 10 Sekunden, ist der Binde-Vorgang fehlgeschlagen. Parallel dazu sind im Display wieder drei "---" zu sehen. Verändern Sie ggf. die Positionen der Antennen und wiederholen Sie die gesamte Prozedur.

Test Reichweite

Der integrierte Reichweitetest reduziert die Sendeleistung derart, dass Sie einen Funktionstest bereits in einem Abstand bis zu etwa 50 m durchführen können. Führen Sie den Reichweitetest des *Graupner/SJ*-HoTT-Systems entsprechend den nachfolgenden Anweisungen durch. Lassen Sie sich ggf. von einem Helfer beim Reichweitetest unterstützen.

- 1. Bauen Sie den vorzugsweise bereits an den Sender gebundenen Empfänger, wie vorgesehen, im Modell ein.
- 2. Schalten Sie die Fernsteuerung ein und warten Sie, bis am Empfänger die grüne LED leuchtet. Nun können die Servobewegungen beobachtet werden.
- Stellen Sie das Modell so auf ebenen Untergrund (Pflaster, kurzer Rasen oder Erde), dass die Empfängerantennen mindestens 15 cm über dem Erdboden liegen. Es ist deshalb ggf. nötig, das Modell während des Tests entsprechend zu unterlegen.
- Halten Sie den Sender in Hüfthöhe und mit Abstand zum Körper. Zielen Sie aber mit der Antenne nicht direkt auf das Modell, sondern drehen und/oder knicken Sie die Antennenspitze so, dass sie während des Betriebs senkrecht ausgerichtet ist.
- Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Test-Reichw" und starten Sie den Reichweitetest-Modus mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

Phase 2 Schwebe	5}
Autorotat.	4
Empf.Ausg.	=>
geb.Empf.	E06
▶ TestReichw	99s
*	(

Mit dem Auslösen des Reichweitetests wird die Ausgangsleistung des Senders signifikant reduziert und die blaue LED am Antennensockel beginnt zu blinken. Zeitgleich startet die Zeitanzeige im Senderdisplay rückwärts, und alle 5 Sekunden ertönt ein 2-fach-Ton.

Ab 5 Sekunden vor Ende des Reichweitetests ertönt jede Sekunde ein 3-fach-Ton. Nach Ablauf des 99 Sekunden währenden Reichweitetests schaltet der Sender wieder auf volle Ausgangsleistung und die blaue LED leuchtet wieder konstant.

- Bewegen Sie sich innerhalb dieser Zeitspanne vom Modell weg und bewegen Sie währenddessen die Knüppel. Wenn Sie innerhalb einer Entfernung von ca.
 m zu irgendeinem Zeitpunkt eine Unterbrechung der Verbindung feststellen, versuchen Sie diese zu reproduzieren.
- 7. Gegebenenfalls einen vorhandenen Motor einschalten, um zusätzlich die Störsicherheit zu überprüfen.
- 8. Bewegen Sie sich weiter vom Modell weg, solange bis keine perfekte Kontrolle mehr möglich ist.
- Warten Sie an dieser Stelle den Ablauf des Testzeitraumes mit dem weiterhin betriebsbereiten Modell ab. Dieses sollte auf Steuerbefehle wieder reagieren, sobald der Reichweitetest beendet ist. Falls dies nicht 100%-ig der Fall ist, benutzen Sie das System nicht und kontaktieren Sie den zuständigen Service der

Graupner GmbH & Co. KG.

10.Führen Sie den Reichweitetest vor jedem Flug durch und simulieren Sie dabei alle Servobewegungen, die auch im Flug vorkommen. Die Reichweite muss dabei immer mindestens 50 m am Boden betragen, um einen sicheren Modellbetrieb zu gewährleisten.

Achtung:

Während des normalen Modellbetriebs keinesfalls den Reichweitetest am Sender starten!

HF-Modul

In dieser Menüzeile können Sie für den aktuellen Einschaltzeitraum die HF-Abstrahlung des Senders modellspezifisch manuell ab- und ggf. wieder anschalten. Beispielsweise um während der Demonstration einer Modellprogrammierung Strom zu sparen. **Mit dem nächsten Einschalten des Senders wird eine ggf.** vorgenommene Umstellung auf OFF jedoch wieder aufgehoben!

Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "HF-Modul" und aktivieren Sie mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste das Wertefenster:

Autorotat.	4}
Empf.Ausg.	=>
geb.Empf.	E06
TestReichw	99s
HF-Modul	EIN
▲	(

Nun können Sie mit den rechten Pfeiltasten zwischen OFF und ON auswählen. Mit einem erneutem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste schließen Sie die Eingabe ab.



92 Programmbeschreibung: Grundeinstellung - Hubschraubermodell

	 				-		 	_						_					_
	 _		_		_		 	_			 	 -		_				_	
					-														
 	 _	 	_	 	-		 	_			 	 -	 	_					
	 				_		 	_				 -		_					
					-														
	 _		_	 	-		 	_		_	 	 -		_				_	
	 _				_		 	_		_		 -	_	_				_	
	 							_											
															_			-	
					-			_	_			-							
	 				_		 	_		_		-						_	
								_					_						
			_		-										_				
	_				-					_		+	_				_	_	_
					_					_				_				_	
	_							_					_						

Servoeinstellung

Servorichtung, -mitte, -weg

▶S1	=>	0%	100% 100%
S2	=>	0%	100% 100%
S3	=>	0%	100% 100%
S4	=>	0%	100% 100%
S5	=>	0%	100% 100%
•	Umk	Mitte	- Weg +

In diesem Menü werden die Parameter, die ausschließlich das jeweilige Servo betreffen, eingestellt, und zwar die Servodrehrichtung, die Neutralstellung und der Servoweg. Beginnen Sie mit der Einstellung von Servos grundsätzlich in der linken Spalte!

Grundsätzliche Bedienschritte:

- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das gewünschte Servo S1 ... 6 anwählen.
- Ggf. mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Spalte anwählen und ggf. den zugehörigen Geber aus der Mittelstellung bewegen um asymmetrische Einstellung durchführen zu können.
- Die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- 4. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen.
- 5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert zurück.

Wichtig:

Die Ziffern der Servobezeichnungen beziehen sich auf die an den entsprechenden Empfängerausgängen angeschlossenen Servos, solange keine Vertauschung der Empfängerausgänge vorgenommen wurde. Daher beeinflusst auch eine Änderung der Steueranordnung nicht die Nummerierung der Servos.

Spalte 2 "Umk"

Die Servodrehrichtung wird an die praktischen Gegebenheiten im jeweiligen Modell angepasst, sodass bei der Montage der Steuergestänge und Anlenkungen keinerlei Rücksicht auf den vorgegebenen Drehsinn der Servos genommen werden muss. Die Laufrichtung wird symbolisiert durch die Zeichen "=>" und "<=". Die Servodrehrichtung ist *vor* dem Einstellen der nachfolgenden Optionen festzulegen!

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\blacktriangleleft \triangleright$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt die Laufrichtung auf "=>" zurück.



Spalte 3 "Mitte"

Die Servo-Mittenverstellung ist zur Anpassung von Servos, die nicht dem Standard entsprechen (Servo-Mittelstellung bei einer Impulslänge von 1,5 ms bzw. 1500 µs), sowie für *geringfügige* Anpassungen, z. B. bei der Feinjustierung der Neutrallage von Rudern am Modell, vorgesehen.

Unabhängig von den Trimmhebeln und eventuellen Mischereinstellungen kann die Neutralstellung im Bereich von -125 bis +125 % *innerhalb* des Servoweges von maximal ±150 % verschoben werden. Die Einstellung bezieht sich unabhängig von allen anderen Trimm- und Mischereinstellungen immer direkt auf das betreffende Servo.

Beachten Sie, dass es bei extremeren Verstellungen der Neutrallage zu einseitig eingeschränkten Servowegen kommen kann, da sowohl aus elektronischen wie mechanischen Gründen der Gesamtweg auf ±150 % limitiert ist.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld den Wert wieder auf "0%" zurück.



Spalte 4 "- Weg +"

In dieser Spalte wird der Servoweg symmetrisch oder asymmetrisch für jede Seite eingestellt. Der Einstellbereich beträgt 0 ... 150 % des normalen Servoweges. Die eingestellten Werte beziehen sich dabei auf die Einstellungen in der Spalte "Mitte".

Zur Einstellung eines *symmetrischen*, d. h. steuerseitenunabhängigen Weges, ist der zugehörige Geber (Steuerknüppel, Proportional-Drehgeber oder Schalter) in eine Position zu bringen, in welcher der markierende Rahmen beide Seiten der Wegeinstellung umschließt.

Hinweis:

Ggf. ist im Menü »**Gebereinstellung**«, siehe nächste Seite, einem an einen der Steuerkanäle 5 und/oder 6 angeschlossenen Servo erst ein Geber zuzuweisen.

Zur Einstellung eines *asymmetrischen* Weges ist der betreffende Geber (Steuerknüppel, Proportional-Drehgeber oder Schalter) auf die einzustellende Seite zu bewegen, sodass der markierende Rahmen nur den zu verändernden Wert umschließt.

Mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die Werte-Einstellung. Das Werte-Feld wird invers dargestellt. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste verändern Sie Werte. Mit einem weiteren Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste beenden Sie die Eingabe wieder. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt im inversen Eingabefeld veränderte Parameter auf 100 % zurück.

Wichtig:

Im Unterschied zum Menü »**Gebereinstellung**« beziehen sich alle Einstellungen dieses Menüs ausschließlich auf das betreffende Servo, unabhängig davon, wie das Steuersignal für dieses Servo zustande kommt, also entweder direkt von einem Steuerknüppel oder über beliebige Mischerfunktionen.



Die nebenstehende

Abb. zeigt ein Beispiel

einer seitenabhängigen

Servowegeinstellung:

-50% und +150%.



----- Gebereinstellung

Grundsätzliche Bedienschritte der Geber- und Schalterzuordnung

►E5	frei	+100% +100%
E6	frei	+100% +100%
-		- Weg +

Neben den beiden Kreuzknüppeln für die Steuerfunktionen 1 bis 4 ist der Sender **mx-12** HoTT serienmäßig mit weiteren Bedienelementen ausgestattet:

- zwei Proportional-Drehgeber: CTRL 7 und 8. Entsprechend als "Geb. 7" und "Geb. 8" im Menü bezeichnet.
- zwei 3-Stufenschalter: SW 4/5 bzw. CTRL 9 und SW 6/7 bzw. CTRL 10. Diese werden in diesem Menü als "Geb. 9" bzw. "Geb. 10" zugewiesen.
- ein 2-Stufenschalter: SW 3. Entsprechend als "3" im Menü zusammen mit einem Schaltsymbol angezeigt, welches die Schaltrichtung anzeigt.
- ein Tastschalter: SW 1. Analog zu vorstehendem zusammen mit einem die Schaltrichtung anzeigendem Schaltersymbol als "1" angezeigt.

Im Gegensatz zu den beiden Kreuzknüppeln, welche bei einem mit dem Modelltyp "Flächenmodell" neu initialisierten Modellspeicher ohne weiteres Zutun bereits auf die an den Empfängerausgängen 1 ... 4 angeschlossenen Servos einwirken, sind die vorstehend erwähnten "weiteren" Bedienelemente prinzipiell erst einmal inaktiv. Daraus resultiert u. a., dass sich im Lieferzustand der Anlage – wie bereits auf Seite 20 erwähnt – wie auch nach der Initialisierung eines neuen Modellspeichers mit dem Modelltyp "Flugmodell" und dessen "Binding" an den zum Einbau vorgesehenen Empfänger nur die an den Empfängerausgängen 1 ... 4 angeschlossenen Servos über die beiden Steuerknüppel bewegen lassen, an den Steckplätzen 5 und 6 angeschlossene Servos dagegen erst einmal stetig in ihrer Mittelstellung verharren.

Auch wenn dies auf den ersten Blick eher unkomfortabel zu sein scheint ..., ist doch nur so gewährleistet, dass Sie einerseits völlig frei unter den "weiteren" Bedienelementen auswählen können und Ihnen andererseits das "Wegprogrammieren" nicht benötigter Bedienelemente erspart bleibt, denn:

Ein nicht benötigtes Bedienelement hat auch bei irrtümlicher Bedienung nur dann keinen Einfluss auf Ihr Modell, wenn es inaktiv, also keiner Funktion zugewiesen ist.

Allein Ihren Bedürfnissen folgend, können Sie deshalb diese "weiteren" Bedienelemente in diesem Menü »Gebereinstellung« völlig wahlfrei jedem beliebigen Funktionseingang (siehe Seite 58) zuweisen. D. h. aber ebenso, dass jedes einzelne dieser Bedienelemente bei Bedarf auch gleichzeitig mehreren Funktionen zugeteilt werden kann. So kann beispielsweise derselbe Kippschalter SW X, den Sie in diesem Menü einem Eingang zuweisen, gleichzeitig im Menü »**Grundeinstellung**« den "Uhren" als Ein-/Aus-Schalter zugewiesen werden usw.

Grundsätzliche Bedienschritte

- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste den gewünschten Eingang E5 oder 6 anwählen.
- Ggf. mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die gewünschte Spalte wechseln.
- 3. Die zentrale **SEI**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers

dargestellt.

- 4. Gewünschtes Bedienelement betätigen bzw. mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen.
- 5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert zurück.

Spalte 2 "Geber- oder Schalterzuordnung"

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der Eingänge 5 oder 6 an. Mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die Möglichkeit der Zuordnung:

▶E5 frei +100% +100%
Gewünschten Schalter
oder Geber betätigen

Betätigen Sie nun den gewünschten Geber (CTRL 7 bis 10) oder den ausgewählten Schalter (SW 1, 3 ... 7), wobei zu beachten ist, dass die Proportional-Drehgeber erst nach einigen "Rasten" erkannt werden, also etwas länger betätigt werden müssen. Wenn der Stellweg nicht mehr ausreicht, betätigen Sie den Geber gegebenenfalls in Gegenrichtung.

Mit den zugewiesenen 2-Stufenschaltern kann nur zwischen den jeweiligen Endwerten hin und her geschaltet werden, z. B. Motor EIN bzw. AUS. Die 3-Stufenschalter SW 4/5 bzw. 6/7, welche im Menü »**Gebereinstellung**« als "Geb. 9" bzw. "Geb. 10" eingebunden werden, erlauben dagegen auch eine Mittenposition.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) bei aktivierter Schalterzuordnung-siehe Abbildung oben-setzt den Eingang wieder auf "frei" zurück.

<u>Tipps:</u>

- Achten Sie beim Zuordnen der Schalter auf die gewünschte Schaltrichtung und achten Sie auch darauf, dass alle nicht benötigten Eingänge "frei" bleiben bzw. wieder auf "frei" gestellt werden, um Fehlbedienung über nicht benötigte Geber auszuschließen.
- Über die nachfolgend beschriebene Wegeinstellung kann auch bei der Zuweisung eines Schalters die jeweilige Endposition beeinflusst werden.

Im Display wird nun entweder die Gebernummer oder-zusammen mit einem Schaltsymbol, das die Schaltrichtung anzeigt-die Schalternummer eingeblendet, z. B.:



Spalte 3 "- Weg +"

In dieser Spalte wird der Geberweg symmetrisch oder asymmetrisch für jede Seite eingestellt. Der Einstellbereich beträgt ±125 % des normalen Servoweges. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der Eingänge 5 oder 6 an. Zur Einstellung eines *symmetrischen*, d.h. steuerseitenunabhängigen Weges, ist der betreffende Geber (Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8 oder Schalter 4/5 bzw. 6/7) ggf. in eine Position zu bringen, in welcher der markierende Rahmen beide Seiten der Wegeinstellung umschließt:



Zur Einstellung eines *asymmetrischen* Weges ist der betreffende Geber (Proportional-Drehgeber oder Schalter) ggf. auf die einzustellende Seite zu bewegen, sodass der markierende Rahmen nur den zu verändernden Wert umschließt:

E5	3∎	+100%	+100%
▶E6	Geb. 7	+100%	+100%
		– We	eg +

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die Werte-Einstellung. Das Werte-Feld wird invers dargestellt. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste verändern Sie Werte:



Mit einem weiteren Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste beenden Sie die Eingabe wieder. Negative und positive Parameterwerte sind möglich, um die Geberrichtung bzw. Wirkrichtung entsprechend anpassen zu können.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld veränderte Parameter auf +100 % zurück.

Wichtig:

Im Unterschied zur Servowegeinstellung wirkt die Steuerwegeinstellung jedoch auf alle davon abgehenden Misch- und Koppelfunktionen, d. h. letztendlich auf alle Servos, die über den betreffenden Geber betätigt werden können.

⊡× Gebereinstellung

Grundsätzliche Bedienschritte der Geber- und Schalterzuordnung

▶ Gyr frei	+100% +100%
Gas frei	+100% +100%
Lim Geb. 7	7 +100% +100%
·	
-	- Weg +

Neben den beiden Kreuzknüppeln für die Steuerfunktionen 1 bis 4 ist der Sender mx-12 HoTT serienmäßig mit weiteren Bedienelementen ausgestattet:

- zwei Proportional-Drehgeber: CTRL 7 und 8. Entsprechend als "Geb. 7" und "Geb. 8" im Menü bezeichnet.
- zwei 3-Stufenschalter: SW 4/5 bzw. CTBL 9 und SW 6/7 bzw. CTRL 10. Diese werden in diesem Menü als "Geb. 9" bzw. "Geb. 10" zugewiesen.
- ein 2-Stufenschalter: SW 3. Entsprechend als "3" im Menü zusammen mit einem Schaltsymbol angezeigt, welches die Schaltrichtung anzeigt.
- ein Tastschalter: SW 1. Analog zu vorstehendem zusammen mit einem die Schaltrichtung anzeigendem Schaltersymbol als "1" angezeigt.

Im Gegensatz zu den beiden Kreuzknüppeln, welche auch bei einem mit dem Modelltyp "Hubschrauber" neu initialisierten Modellspeicher ohne weiteres Zutun nur auf die an den Empfängerausgängen 1 ... 4 sowie ggf. 6 angeschlossenen Servos einwirken, sind die vorstehend erwähnten "weiteren" Bedienelemente – mit Ausnahme des standardmäßig ebenfalls auf Servo 6 einwirkenden Proportional-Drehgebers CTRL 7 (Gaslimiter) - prinzipiell erst einmal inaktiv.

Daraus resultiert u.a., dass sich im Lieferzustand der Anlage-wie bereits auf Seite 20 erwähnt-wie auch nach der Initialisierung eines neuen Modellspeichers

mit dem Modelltyp "Helikopter" und dessen "Binding" an den zum Einbau vorgesehenen Empfänger nur die an den Empfängerausgängen 1 ... 4 angeschlossenen Servos sowie-abhängig von der Stellung des Gaslimiters-auch das Servo 6 über die beiden Steuerknüppel bewegen lassen. Ein ggf. am Steckplatz 5 angeschlossenes Servos dagegen erst einmal stetig in seiner Mittelstellung verharrt.

Auch wenn dies auf den ersten Blick eher unkomfortabel zu sein scheint ..., ist doch nur so gewährleistet, dass Sie einerseits völlig frei unter den "weiteren" Bedienelementen auswählen können und Ihnen andererseits das "Wegprogrammieren" nicht benötigter Bedienelemente erspart bleibt, denn:

Ein nicht benötigtes Bedienelement hat auch bei irrtümlicher Bedienung nur dann keinen Einfluss auf Ihr Modell, wenn es inaktiv, also keiner Funktion zuaewiesen ist.

Allein Ihren Bedürfnissen folgend, können Sie deshalb diese "weiteren" Bedienelemente in diesem Menü »Gebereinstellung« völlig wahlfrei jedem beliebigen Funktionseingang (siehe Seite 58) zuweisen. D.h. aber ebenso, dass jedes einzelne dieser Bedienelemente bei Bedarf auch gleichzeitig mehreren Funktionen zugeteilt werden kann. So kann beispielsweise derselbe Kippschalter SW X, den Sie in diesem Menü einem Eingang zuweisen, gleichzeitig im Menü »Grundeinstellung« den "Uhren" als Ein-/Aus-Schalter zugewiesen werden USW.

Hinweis:

Der Eingang 6 hat bei einem Hubschraubermodell grundsätzlich "frei" zu bleiben. Siehe dazu auch unter "Gas" auf der nächsten Doppelseite.

Grundsätzliche Bedienschritte

- 1. Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste den gewünschten Eingang Gyr, Gas oder Lim anwählen.
- 2. Gqf. mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Spalte anwählen.
- 3. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- 4. Gewünschtes Bedienelement betätigen bzw. mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen.
- 5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- 6. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert zurück.

Spalte 2 "Geber- oder Schalterzuordnung"

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der Eingänge Gyr, Gas oder Lim an.

Mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die Möglichkeit der Zuordnung:



Betätigen Sie nun den gewünschten Geber (CTRL 7 bis

10) oder den ausgewählten Schalter (SW 1, 3 ... 7), wobei zu beachten ist, dass die Proportional-Drehgeber erst nach einigen "Rasten" erkannt werden, also etwas länger betätigt werden müssen. Wenn der Stellweg nicht mehr ausreicht, betätigen Sie den Geber gegebenenfalls in Gegenrichtung.

Mit den zugewiesenen 2-Stufenschaltern kann nur zwischen den jeweiligen Endwerten hin und her geschaltet werden, z. B. Scheinwerfer EIN / AUS. Die 3-Stufenschalter SW 4/5 bzw. 6/7, welche im Menü »Gebereinstellung« als "Geb. 9" bzw. "Geb. 10" eingebunden werden, erlauben dagegen auch eine Mittenposition. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) bei aktivierter Schalterzuordnung – siehe Abbildung oben – setzt den Eingang wieder auf "frei" zurück.

<u>Tipps:</u>

- Achten Sie beim Zuordnen der Schalter auf die gewünschte Schaltrichtung und achten Sie auch darauf, dass alle nicht benötigten Eingänge "frei" bleiben bzw. wieder auf "frei" gestellt werden, um Fehlbedienung über nicht benötigte Geber auszuschließen.
- Über die nachfolgend beschriebene Wegeinstellung kann auch bei der Zuweisung eines Schalters die jeweilige Endposition beeinflusst werden.

Im Display wird nun entweder die Gebernummer oder-zusammen mit einem Schaltsymbol, das die Schaltrichtung anzeigt-die Schalternummer eingeblendet, z. B.:

<u>▶</u> Gyr	3.	<u>+100% +100%</u>
Gas	frei	+100% +100%
Lim	Geb. 7	+100% +100%
-		- Weg +
		- 9

Spalte 3 "- Weg +"

In dieser Spalte wird der Geberweg symmetrisch oder asymmetrisch für jede Seite eingestellt. Der Einstellbereich beträgt ±125% des normalen Servoweges. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen der Eingänge Gyr, Gas oder Lim an.

Zur Einstellung eines *symmetrischen*, d.h. steuerseitenunabhängigen Weges, ist der betreffende Geber (Proportional-Drehgeber oder Schalter 4/5 bzw. 6/7) in eine Position zu bringen, in welcher der markierende Rahmen beide Seiten der Wegeinstellung umschließt:

▶Gyr	3∎	+100% +100%
Gas	frei	+100% +100%
Lim	Geb. 7	+100% +100%
-		- Weg +

Zur Einstellung eines *asymmetrischen* Weges ist der betreffende Geber (Proportional-Drehgeber oder Schalter) auf die einzustellende Seite zu bewegen, sodass der markierende Rahmen nur den zu verändernden Wert umschließt:



Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die Werte-Einstellung. Das Werte-Feld wird invers dargestellt. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste verändern Sie Werte:

►Gyr	3∎	+111% +111%
Gas	frei	+100% +100%
Lim	Geb. 7	+100% +100%
•		- weg +
►Gyr	3∎	<u>+88%</u> +111%
Gas	frei	+100% +100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cob 7	1000/ 1000/
	Geb. /	+100% +100%
LIM	Geb. 7	+100% +100%
	Geb. 7	+100% +100%

Mit einem weiteren Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste beenden Sie die Eingabe wieder. Negative und positive Parameterwerte sind möglich, um die Geberrichtung bzw. Wirkrichtung entsprechend anpassen zu können.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\dashv \triangleright$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld veränderte Parameter auf +100 % zurück.

Wichtig:

Im Unterschied zur Servowegeinstellung wirkt die Steuerwegeinstellung jedoch auf alle davon abgehenden Misch- und Koppelfunktionen, d. h. letztendlich auf alle Servos, die über den betreffenden Geber betätigt werden können. "Gyr"

_
%
%
%
~

Sollte der von Ihnen verwendete Gyro eine stufenlos verstellbare Empfindlichkeitseinstellung besitzen, kann dessen statische Gyrowirkung bzw. die Wahl von dessen Wirkart in der Zeile "Gyro" des Menüs »Helimix«, ab Seite 120, in Form eines "Offsets" im Bereich von ±125 % flugphasenspezisch vorgegeben werden. Ausgehend von diesen im »Helimix«-Menü flugphasenspezifisch vorgegebenen-statischen-Einstellungen kann mit einem in diesem Menü der Zeile "Gyr" zugewiesenen Geber, z.B. dem Proportional-Drehregler CTRL 8, die Gyrowirkung um den jeweiligen "Offset-Punkt" herum variiert werden: In der Mittelstellung des Gebers entspricht diese der im Menü »Helimix«, ab Seite 116, gewählten Einstellung. Wird der Geber von dieser Mittelstellung aus in Richtung Vollausschlag bewegt, wird die Gyrowirkung entsprechend verstärkt und abgeschwächt in Richtung des gegenüberliegenden Anschlags. So lässt sich die Gyrowirkung schnell und unkompliziert auch im Flug-z.B. an unterschiedliche Windverhältnisse-anpassen oder eine optimale Einstellung erfliegen. Softwaremäßig können Sie darüber hinaus den Wirkbereich über die Geberwegeinstellung zu beiden Seiten einschränken. Beachten Sie in diesem Zusammenhang aber unbedingt die Ihrem Gyro beiliegenden Einstellhinweise, da Sie ansonsten riskieren, dass Ihr Heli ggf. unfliegbar wird.

Auch im Heli-Programm lassen sich den einzelnen Eingängen im Prinzip alle vorhandenen Geber (Proportional-Drehgeber und Schalter zuordnen.

Zu beachten ist jedoch dabei, dass die in diesem Menü zur Verfügung stehenden Eingänge durch hubschrauberspezifische Funktionen bereits vorbelegt sind und deshalb über diese nicht immer frei verfügt werden kann.

So ist der Empfängerbelegung auf Seite 67 z. B. zu entnehmen, dass das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller eines elektrisch angetriebenen Hubschraubers am Empfängerausgang "6" anzuschließen, der Steuerkanal "6" also der Leistungsregelung des Motors vorbehalten ist. Im Gegensatz zu einem Flächenflugzeug wird jedoch das Gasservo bzw. der Drehzahlsteller *nicht* direkt vom Steuerknüppel oder einem anderen Geber, sondern über ein komplexes Mischsystem, siehe Menü »**Helimix**«, ab Seite 116, angesteuert. Darüber hinaus hat auch die auf der nächsten Seite beschriebene "Gaslimit-Funktion" Einfluss auf dieses Mischsystem.

Die Zuweisung eines Gebers oder Schalters in der Zeile "Gas" bzw. dessen dann zusätzliches Steuersignal würde dieses komplexe Mischsystem nur unnötig "verwirren". Der Eingang "Gas" MUSS deshalb unbedingt "frei" bleiben.

Gaslimit-Funktion

Eingang "Lim"

Standardmäßig ist der Eingang "Lim" mit dem links oben auf dem Sender montierten Proportional-Drehgeber CTRL 7 vorbelegt:



Mit dieser Vorbelegung erübrigt sich die eventuell von anderen Fernsteuersystemen zu diesem Zweck gewohnte Programmierung von zwei Flugphasen-"mit Gasvorwahl" und "ohne Gasvorwahl"-, da sich die Erhöhung der Systemdrehzahl unterhalb des Schwebeflugpunktes im **mx-12** HoTT-Programm wesentlich flexibler und feiner optimieren lässt als durch die so genannte "Gasvorwahl". Wenn Sie es dennoch vorziehen, Ihren Hubschrauber "mit Gasvorwahl" zu programmieren, dann schalten Sie die nachfolgend beschriebene Funktion "Gaslimit" ab, indem Sie den Eingang "Lim" auf "frei" stellen.

Bedeutung und Anwendung von "Gaslimit"

Wie schon zuvor unter "Gas" erwähnt, wird im Gegensatz zu Flächenmodellen beim Hubschrauber die Leistungsabgabe des Triebwerkes nicht direkt mit dem K1-Steuerknüppel geregelt, sondern nur indirekt über die im Menü »**Helimix**« vorzunehmenden Gaskurveneinstellungen oder – falls Sie in Ihrem Modell einen Drehzahl*regler* einsetzen – von diesem.

<u>Hinweis:</u>

Für unterschiedliche Flugphasen können Sie über die Flugphasenprogrammierung natürlich auch individuelle

Gaskurven einstellen.

De facto führen beide Methoden der Leistungssteuerung jedoch dazu, dass sich der Vergasermotor eines Hubschraubers im "normalen" Flugbetrieb niemals auch nur in der Nähe der Leerlaufstellung befindet und sich dieser deshalb ohne eine zusätzliche Eingriffsmöglichkeit weder starten noch sauber abstellen lässt. Die Funktion "Gaslimit" löst dieses Problem elegant, indem mit einem separaten Geber-standardmäßig der links oben auf dem Sender montierte Proportional-Drehgeber CTRL 7-die Stellung des Gasservos bzw. die Leistungsregelung eines Motorstellers limitiert werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, mit dem Gaslimit-Geber das "Gas" wahlweise bis zur Leerlaufstellung zurückzunehmen, in welcher dann der Trimmgeber des Gas-/Pitch-Steuerknüppels die Kontrolle übernimmt, bzw. einen Elektroantrieb direkt abzustellen. Umgekehrt kann das Gasservo bzw. der Motorsteller natürlich nur dann seine Vollgasstellung erreichen, wenn mit dem Gaslimit-Geber auch der gesamte Stellweg freigegeben wurde. Der Eingang "Lim" ist deswegen im Heli-Programm für die Funktion "Gaslimit" reserviert: Die Einstellung des Wertes auf der (rechten) Plus-Seite der Spalte "Weg" muss deshalb unbedingt so groß gewählt werden, dass in der Maximumposition des Gaslimit-Gebers die über die Gaskurveneinstellungen erreichbare Vollgasstellung keinesfalls limitiert wird-üblicherweise wird hier deshalb ein Wert zwischen +100 % und +125% eingestellt. Der Wert auf der (linken) Minus-Seite der Spalte "Weg" sollte so gewählt werden, dass mit dem Gaslimitgeber ein Elektroantrieb sicher abgestellt bzw. ein Vergaser so weit geschlossen werden kann, dass der Verbrennungsmotor in Verbindung mit der-digitalen-K1-Trimmung ebenfalls abgestellt

werden kann. Belassen Sie daher diesen Wert (vorerst) bei +100 %.

Diese variable "Limitierung" des Gasweges sorgt aber nicht nur für komfortables Anlassen und Abstellen des Antriebes, gegebenenfalls ist damit auch ein nicht unerheblicher Zuwachs an Sicherheit verbunden! Denken Sie nur daran, was passieren könnte, wenn Sie z.B. den Hubschrauber mit laufendem Motor zum Startplatz tragen und dabei versehentlich den K1-Steuerknüppel betätigen ...

Bei zu weit geöffnetem Vergaser bzw. Motorsteller werden Sie deshalb auch bereits beim Einschalten des Senders entsprechend akustisch gewarnt und in der Grundanzeige erscheint die Meldung:



<u>Tipp:</u>

Bedienen Sie sich der »**Servoanzeige**«, welche Sie aus beinahe jeder Menüposition durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste erreichen, um den Einfluss des Gaslimit-Gebers beobachten zu können. Denken Sie daran, dass bei der **mx-12** HoTT der Servoausgang 6 das Gasservo ansteuert!

Leerlauf-Grundeinstellung

Drehen Sie den Gaslimiter-standardmäßig der links oben auf dem Sender montierte Proportional-Drehgeber CTRL 7-zunächst im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Stellen Sie den Gas-/Pitch-Steuerknüppel in die Pitch-Maximum-Position und stellen Sie darüber hinaus sicher, dass im Untermenü "K1 → Gas" des Menüs …

»Helimix«

(Seite 116 ... 127)

... eine Standardgaskurve wirksam ist. Sollte also die nach der Initialisierung eines Modellspeichers vorhandene Standardgaskurve bereits verändert worden sein, so ist diese zumindest vorübergehend auf die Werte "Punkt 1 = 0%", "Punkt 3 = +50%" und "Punkt 5 = +100%" zurückzustellen:



<u>Hinweis:</u>

Da der Gastrimmhebel bei geöffnetem Gaslimiter unwirksam ist, ist seine Stellung hier bedeutungslos.

Justieren Sie nun-ohne den Verbrennungsmotor zu starten-das Gasservo vorzugsweise mechanisch und ggf. zusätzlich über die Wegeinstellung von Servo 6 im Menü »**Servoeinstellung**« so ein, dass der Vergaser vollständig geöffnet ist.

Schließen Sie nun den Gaslimiter vollständig, indem Sie den Proportional-Drehgeber CTRL 7 entgegen dem Uhrzeiger bis zum Anschlag zurückdrehen. Bringen Sie mit dem Trimmhebel des Gas-/Pitch-Steuerknüppels die Markierung der Trimmposition in die Motor-AUS-Position (siehe obere Abbildung in der rechten Spalte dieser Seite).

<u>Hinweis:</u>

Bei geschlossenem Gaslimiter ist dagegen die Stellung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels bedeutungslos; er kann daher in der Pitch-Maximumposition verbleiben, sodass bei der Justage der Vergaseranlenkung allein mit dem Gaslimiter zwischen Vollgas (Gaslimiter offen) und "Motor AUS" (Gaslimiter geschlossen) gewechselt werden kann.

Justieren Sie nun bei geschlossenem Gaslimiter die Vergaseranlenkung so, dass der Vergaser gerade vollständig geschlossen ist. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass das Gasservo in keiner der beiden Extrempositionen (Vollgas / Motor-AUS) mechanisch aufläuft. Zum Abschluss dieser Grundeinstellung ist noch der Einstellbereich der Leerlauftrimmung mit dem Punkt "1" der Gaskurve abzustimmen. Dazu ist der Punkt "1" des Mischers "K1 → Gas" des Menüs »Helimix« auf etwa +15 bis +18 % einzustellen:



Zur *exakten* Abstimmung eines nahtlosen Überganges von der Leerlauftrimmung auf die Gaskurve ist bei geschlossenem Gaslimiter und ganz geöffneter Leerlauftrimmung der Pitchknüppel am Minimum-Anschlag etwas hin und her zu bewegen. Das Gasservo darf dabei nicht mitlaufen! Die weiteren Anpassungen der Gaskurve müssen ohnehin später im Flug durchgeführt werden.

Das Anlassen des Motors erfolgt stets bei vollständig geschlossenem Gaslimiter, wobei der Leerlauf allein mit dem Trimmhebel des Gas-/Pitch-Steuerknüppels eingestellt wird.

Gaslimit in Verbindung mit der Digitaltrimmung

In Verbindung mit dem Gaslimit-Drehgeber CTRL 7 setzt die K1-Trimmung eine Markierung in der eingestellten Leerlaufposition des Motors, von der aus der Motor über die Trimmung abgestellt werden kann. Befindet sich dagegen eine weitere Markierung im *Endbereich* (siehe Displayausschnitt in der oberen Abbildung der Spalte rechts), so erreicht man mit einem Klick sofort wieder die ursprüngliche Leerlaufeinstellung, siehe auch Seite 60.

Diese Abschalttrimmung wirkt *nur in der linken Hälfte* des Gaslimit-Drehgeberweges als Leerlauftrimmung. D.h., nur in diesem Bereich wird die Markierungslinie gesetzt und auch gespeichert.



Aus diesem Grund wird die K1-Trimmanzeige auch vollständig ausgeblendet, solange sich der Gaslimit-Drehgeber rechts der Mittenposition befindet:



Hinweis:

Da diese Trimmfunktion nur in Richtung "Motor aus" wirksam ist, ändert sich die obere Abbildung entsprechend, wenn Sie die Geberrichtung für die Pitch-Minimum-Position des K1-Steuerknüppels von "hinten" (worauf sich das obige Bild bezieht) auf "vorne" im Menü »**Grundeinstellung**« in der Zeile "Pitch min" ändern. Ebenso tauschen die dargestellten Effekte die Seite, wenn Sie von Pitch rechts (worauf sich obige Abbildungen beziehen) auf Pitch links in der Zeile "Steueranordnung" des Menüs »**Grundeinstellung**« umstellen, siehe Seite 84.

I I
I I
Drogrammhaeabraibungu Cabavainatallung Hubaabraubarradall 100

🕂 D/R Expo

Umschaltbare Steuercharakteristik für Quer-, Höhen- und Seitenruder

Blättern Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »**D/R Expo**« des Multifunktionsmenüs:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen:

▶QR	100%	0%	
HR	100%	0%	
SR	100%	0%	
-	DUAL	EXPO	_

Die Dual-Rate-/Expo-Funktion ermöglicht eine Umschaltung bzw. Beeinflussung der Steuerausschläge und -charakteristiken für Quer-, Höhen- und Seitenruder (Steuerfunktionen 2 ... 4) über Schalter.

Dual Rate wirkt ähnlich der Geberweg-Einstellung im Menü »**Gebereinstellung**« direkt auf die entsprechende *Steuerfunktion*, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo oder über beliebig komplexe Misch- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos wirkt.

Die Steuerausschläge sind pro Schalterposition zwischen 0 und 125 % des normalen Steuerweges einstellbar.

Expo wiederum ermöglicht für Werte größer 0 % eine feinfühligere Steuerung des Modells im Bereich der Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion (Quer-, Hö-

hen- und Seitenruder), ohne auf den vollen Ausschlag in Steuerknüppelendstellung verzichten zu müssen. Umgekehrt wird für Werte kleiner 0% die Geberwirkung um die Neutrallage vergrößert und in Richtung Vollausschlag verringert. Der Grad der "Progression" kann also insgesamt von -100% bis +100% eingestellt werden, wobei 0% der normalen, linearen Steuercharakteristik entspricht.

Eine weitere Anwendung ergibt sich bei den heute meist üblichen Drehservos: Die eigentliche Ruderansteuerung verläuft nämlich nichtlinear, da mit zunehmendem Drehwinkel der Anlenkscheibe bzw. des Hebelarmes die Ruderauslenkung über das Steuergestänge – abhängig davon, wie weit außen das Gestänge an der Drehscheibe angeschlossen ist – immer geringer wird. Mit Expo-Werten größer 0% kann diesem Effekt gegengesteuert werden, sodass mit größer werdendem Knüppelausschlag der Drehwinkel überproportional zunimmt. Auch die Expo-Einstellung wirkt immer direkt auf die jeweilige Steuerfunktion, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo oder über beliebige Misch- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos wirkt.

Die Dual-Rate- und Expo-Funktionen sind je Steuerfunktion gemeinsam über einen Schalter umschaltbar, wenn ein solcher zugewiesen wurde. Demzufolge besteht auch die Möglichkeit, Dual Rate und Expo miteinander zu verknüpfen, was insbesondere bei schnellen Modellen von Vorteil sein kann.

Flugphasenabhängige Dual-Rate- und Expo-Einstellungen

Falls Sie im Menü »**Grundeinstellung**«, Seite 81, einer der Phasen 2 oder 3 einen Schalter und ggf. einen Ihnen passender erscheinenden Namen zugewiesen haben, erscheint dieser im Display unten links, z.B. «normal». Betätigen Sie also ggf. die entsprechenden Schalter, um zwischen den Flugphasen umzuschalten.

Grundsätzliche Bedienschritte

- Schalten Sie in die gewünschte Flugphase und dann mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Zeile "QR", "HR" oder "SR" anwählen.
- Ggf. mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Spalte anwählen.
- 3. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- 4. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen.
- 5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert zurück.

Dual-Rate-Funktion

Falls Sie eine Umschaltung zwischen zwei Varianten wünschen, wechseln Sie mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol — gekennzeichnete, Spalte, drücken kurz die zentrale Taste SET …



... und weisen, wie auf Seite 59 im Abschnitt "Schalter- und Geberschalterzuordnung" beschrieben, einen Schalter zu. Der zugewiesene Schalter erscheint in der Displayanzeige zusammen mit einem Schaltersymbol, das die jeweilige Schaltrichtung des Schalters anzeigt. Wählen Sie die linke, am unteren Displayrand mit DUAL gekennzeichnete, Spalte um getrennt für jede der beiden Schalterstellungen den Dual-Rate-Wert mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste im inversen Feld zu verändern.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\blacktriangleleft \triangleright$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld einen geänderten Wert auf 100 % zurück.

Achtung:

Der eingestellte Dual-Rate-Wert sollte aus Sicherheitsgründen 20% nicht unterschreiten.

Beispiele verschiedener Dual-Rate-Werte:



Exponential-Funktion

Falls Sie eine Umschaltung zwischen zwei Varianten wünschen, wechseln Sie mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ∠_ gekennzeichnete, Spalte, drücken kurz die zentrale Taste SII und weisen, wie auf Seite 59 im Abschnitt "Schalter- und Geberschalterzuordnung" beschrieben, einen Schalter zu. Der zugewiesene Schalter erscheint in der Displayanzeige zusammen mit einem Schaltersymbol, das die jeweilige Schaltrichtung des Schalters anzeigt. Beispielsweise besteht nun die Möglichkeit, in der einen Schaltrichtung mit linearer Kurvencharakteristik zu fliegen und in der anderen Schaltrichtung einen von 0 % verschiedenen Wert vorzugeben.

Wählen Sie die rechte, am unteren Displayrand mit EXPO gekennzeichnete Spalte, um getrennt für jede der beiden Schalterstellungen den Dual-Rate-Wert mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste im inversen Feld zu verändern.

QR	100%	+11%	30
►HR	100%	+22%	30
SR	100%	0%	
*	DUAL	EXPO	_

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld einen geänderten Wert auf 0 % zurück.

Beispiele verschiedener Expo-Werte:



In diesen Beispielen beträgt der Dual-Rate-Wert jeweils 100 %.

Kombination Dual Rate und Expo

Wenn Sie sowohl bei der Dual-Rate- wie auch der Expo-Funktion Werte eingegeben haben, überlagert sich die Wirkung der beiden Funktionen wie folgt:



z.B. in Schalterstellung "hinten"

▶QR	88%	0%	3 🖬
HR	77%	0%	3 🖬
SR	100%	0%	
•	DUAL	EXPO	

und nach Umlegen des Schalters "2" nach "vorne":

▶QR	122%	+11%	3 🛙
HR	111%	+22%	3 🛛
SR	100%	0%	
			•
-	DUAL	EXPO	<u>_</u> _



$\overline{\mathbf{D}} \times \mathbf{D}/\mathbf{R}$ Expo

Umschaltbare Steuercharakteristik für Roll, Nick und Heck



Die Dual-Rate-/Expo-Funktion ermöglicht eine Umschaltung bzw. Beeinflussung der Steuerausschläge und -charakteristiken für die Steuerfunktionen Rollen. Nicken und Heckrotor, d.h. der Steuerfunktionen 2 ... 4 über Schalter.

Eine individuelle Charakteristik der Steuerfunktion 1 (Motor/Pitch) wird getrennt für Gas, Pitch und Heckrotor im Menü »Helimix « über bis zu 5 getrennt programmierbare Punkte eingestellt, siehe ab Seite 116 und 195. Dual Rate wirkt ähnlich der Geberweg-Einstellung im

Menü »Gebereinstellung« direkt auf die entsprechende Steuerfunktion, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo oder über beliebig komplexe Misch- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos wirkt.

Die Steuerausschläge sind pro Schalterposition zwischen 0 und 125% des normalen Steuerweges einstellbar.

Expo wiederum ermöglicht für Werte größer 0% eine feinfühligere Steuerung des Modells im Bereich der Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion (Rollen, Nicken und Heckrotor), ohne auf den vollen Ausschlag in Steuerknüppelendstellung verzichten zu müssen. Umgekehrt wird für Werte kleiner 0 % die Geberwirkung um die Neutrallage vergrößert und in Richtung Vollausschlag verringert. Der Grad der "Progression" kann also insgesamt von -100% bis +100% eingestellt werden, wobei 0 % der normalen. linearen Steuercharakteristik

entspricht.

Eine weitere Anwendung ergibt sich bei den heute meist üblichen Drehservos: Die eigentliche Ruderansteuerung verläuft nämlich nichtlinear, da mit zunehmendem Drehwinkel der Anlenkscheibe bzw. des Hebelarmes die Ruderauslenkung über das Steuergestänge-abhängig davon, wie weit außen das Gestänge an der Drehscheibe angeschlossen ist-immer geringer wird. Mit Expo-Werten größer 0 % kann diesem Effekt gegengesteuert werden, sodass mit größer werdendem Knüppelausschlag der Drehwinkel überproportional zunimmt. Auch die Expo-Einstellung wirkt direkt auf die jeweilige Steuerfunktion, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo oder über beliebige Misch- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos wirkt.

Die Dual-Rate- und Expo-Funktionen sind je Steuerfunktion gemeinsam über einen Schalter umschaltbar, wenn ein solcher zugewiesen wurde. Demzufolge besteht auch die Möglichkeit, Dual Rate und Expo miteinander zu verknüpfen, was insbesondere bei schnellen Modellen von Vorteil sein kann.

Flugphasenabhängige Dual-Rate- und Expo-Einstellungen

Falls Sie im Menü »Grundeinstellung«, Seite 89 und 90. der Phase 2 und/oder der Autorotations-Phase einen Schalter und ggf. einen Ihnen passender erscheinenden Namen zugewiesen haben, erscheint dieser im Displav unten links, z.B. «normal». Betätigen Sie also ggf. die entsprechenden Schalter, um zwischen den Flugphasen umzuschalten.

Grundsätzliche Bedienschritte

1. Schalten Sie in die gewünschte Flugphase und dann mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Zeile "Roll", "Nick" oder "Heck" anwählen.

- 2. Ggf. mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Spalte anwählen.
- 3. Die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- 4. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen.
- 5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.
- 6. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt ggf. vorgenommene Einstellungen auf den jeweiligen Standardwert zurück.

Dual-Rate-Funktion

Falls Sie eine Umschaltung zwischen zwei Varianten wünschen, wechseln Sie mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ____ gekennzeichnete, Spalte, drücken kurz die zentrale Taste SET ...



... und weisen, wie auf Seite 59 im Abschnitt "Schalter- und Geberschalterzuordnung" beschrieben, einen Schalter zu. Der zugewiesene Schalter erscheint in der Displayanzeige zusammen mit einem Schaltersymbol, das die jeweilige Schaltrichtung des Schalters anzeigt.

Wählen Sie die linke, am unteren Displayrand mit DUAL gekennzeichnete, Spalte um getrennt für jede der beiden Schalterstellungen den Dual-Rate-Wert mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste im inversen Feld zu verändern.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\dashv \triangleright$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld einen geänderten Wert auf 100 % zurück.

Achtung:

Der eingestellte Dual-Rate-Wert sollte aus Sicherheitsgründen 20% nicht unterschreiten.

Beispiele verschiedener Dual-Rate-Werte:



Exponential-Funktion

Falls Sie eine Umschaltung zwischen zwei Varianten wünschen, wechseln Sie mit der Taste ► der linken 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ∠_ gekennzeichnete, Spalte, drücken kurz die zentrale Taste SET und weisen, wie auf Seite 59 im Abschnitt "Schalter- und Geberschalterzuordnung" beschrieben, einen Schalter zu. Der zugewiesene Schalter erscheint in der Displayanzeige zusammen mit einem Schaltersymbol, das die jeweilige Schaltrichtung des Schalters anzeigt. Beispielsweise besteht nun die Möglichkeit, in der einen Schaltrichtung mit linearer Kurvencharakteristik zu fliegen und in der anderen Schaltrichtung einen von 0 % verschiedenen Wert vorzugeben.

Wählen Sie die rechte, am unteren Displayrand mit EXPO gekennzeichnete Spalte, um getrennt für jede der beiden Schalterstellungen den Dual-Rate-Wert mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste im inversen Feld zu verändern.

Roll	100%	+11%	30
▶Nick	100%	+22%	30
Heck	100%	0%	
*	DUAL	EXPO	

Gleichzeitiger Druck auf die Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt im inversen Eingabefeld einen geänderten Wert auf 0 % zurück.

Beispiele verschiedener Expo-Werte:



In diesen Beispielen beträgt der Dual-Rate-Wert jeweils 100 %.

Kombination Dual Rate und Expo

Wenn Sie sowohl bei der Dual-Rate- wie auch der Expo-Funktion Werte eingegeben haben, überlagert sich die Wirkung der beiden Funktionen wie folgt:





▶Roll [88%	0%	3∎
Nick	77%	0%	3∎
Heck	100%	0%	
_		EXPO	,
•	DUAL	EAFU	

und nach Umlegen des Schalters "2" nach "vorne":

▶Roll [122%	+11%	30
Nick	111%	+22%	30
Heck	100%	0%	
•	DUAL	EXPO	<u></u> _

Solange Sie im Menü »**Grundeinstellung**« keiner der Phasen 2 oder 3 einen Schalter zugewiesen haben, befinden Sie sich automatisch in der Flugphase 1 «normal».

Sowohl Nummer wie auch Name dieser Flugphase ist mit «normal» fest eingestellt und kann nicht verändert werden, weshalb auch im Menü »**Grundeinstellung**« die Phase «normal» nicht als Phase 1 angezeigt wird, sondern verborgen bleibt:

Querr./Wölb		2QR
Uhren	10:01	5
Phase 2	Start	
▶Phase 3 🗌	Speed	
Empf.Ausg.		=>
*		

Wenn Sie mit dieser Grundeinstellung in das Menü »Phasentrim« (Phasentrimmung) wechseln, dann finden Sie im Display nur die Zeile «normal», deren voreingestellte Werte von 0 % üblicherweise nicht verändert werden.



<u>Hinweis:</u>

Abhängig von den in der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »Grundeinstellung« (Seite 79) gemachten Einstellungen stehen in diesem Menü minimal mit HR nur eine und maximal mit HR, QR und WK bis zu drei Steuerfunktionen für phasenspezifische Trimmeinstellungen

zur Verfügung.

Möchten Sie von "0" abweichende Werte hinterlegen, z. B. um in der Thermik langsamer bzw. im Schnellflug schneller fliegen zu können, OHNE jedesmal die Grundeinstellungen verändern zu müssen, dann sollten Sie im Menü »**Grundeinstellung**« "Phase 2" und gegebenenfalls auch "Phase 3" aktivieren.

Dazu wechseln Sie in das Menü »**Grundeinstellung**« und weisen der ausgewählten Phase bzw. den ausgewählten Phasen einen Schalter zu. Sollten Sie sich dabei für einen der beiden Dreistufenschalter SW 4/5 oder 6/7 entscheiden, dann weisen Sie diesen vorzugsweise jeweils von der Mittelstellung, der «normal»-Phase ausgehend, sowohl der Phase «Speed» als auch der Phase «Start» zu.

Hinweise:

- In der Mittelstellung von SW 4/5 bzw. 6/7 sollten dann die Schaltersymbole der Abbildung rechts oben entsprechen.
- Beachten Sie die auf Seite 81 ausführlich beschriebenen Prioritäten der einzelnen Flugphasen.

"Phase 2" ist mit dem Phasennamen «Start» und "Phase 3" mit dem Namen «Speed» vorbelegt. Diese Namen können aber jederzeit nach Anwahl der betreffenden Zeile und einem nachfolgenden Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste durch eine der folgenden Bezeichnungen mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste im inversen Feld ersetzt werden:

- Start
- Thermik
- Strecke
- Speed
- Akro

- Landung
- Schlepp
- Test



Diese Namen erscheinen dann jeweils in der Grundanzeige des Senders ...



... und im Menü »Phasentrim«-siehe Abbildung unten.

Einstellen der Flugphasentrimmung

In diesem Menü »Phasentrim« können die zuvor ausgewählten Flugphasen getrimmt werden.

Schalten Sie dazu mittels des von Ihnen zugewiesenen Phasenschalters in die gewünschte Phase (der "*" ganz links kennzeichnet die im Moment aktive Phase):

PHASENTRIMM			
*normal	0%	0%	0%
Start	0%	0%	0%
Speed	0%	0%	0%
	WK	QR	HR

108 Programmbeschreibung: Phasentrimm - Flächenmodell
Nun ggf. mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Ruderfunktion anwählen und dann nach einem kurzen Druck auf die zentrale Taste SEI der rechten 4-Wege-Taste mit deren Pfeiltasten die benötigten Trimmwerte im inversen Wertefeld einstellen.

Durch Umschalten des/der festgelegten Schalter kann die jeweilige Phase aktiviert werden, wobei servoseitig die Umschaltung nicht "hart" erfolgt, sondern mit einer fest vorgegebenen Umschaltzeit von ca. 1 Sekunde. Eingestellt werden können in dieser analog zur Geber-Mittenverstellung bzw. Offset-Einstellung anderer Fernsteuersysteme funktionierenden Option Werte zwischen -99 % und +99 %. Üblicherweise bewegen sich diese Werte aber im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.

PH/	ASENT	RIMM	
normal	0%	0%	0%
Start	+8%	4%	+2%
*Speed	-7%	-5%	-3%
	WK	QR	HR

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt eine ggf. vorgenommene Einstellung wieder auf den Vorgabewert 0 % zurück.

Hinweis:

Abhängig von Ihren Angaben in der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundeinstellung**« stehen zur "Phasentrimmung" nur die Spalte "HR", die Spalten "QR" und "HR" oder wie oben abgebildet, "WK", "QR" und "HR" im Display zur Verfügung.

														T
					 				 					\vdash
_					 				 					╞
														\vdash
_					 			 	 	 			 	┝
_														
														t
							-							+
_					 			 	 		 		 	-
					 			 	 					+
					 				 		 		 	┝
_					 				 					╞
														t
					 				 					┢
_			 	 	 			 	 		 		 	-
_														
														t
									 		 			\vdash
														╞
														L
														Γ

Was ist ein Mischer? Grundsätzliche Funktion

Bei vielen Modellen ist oftmals eine Mischung von Funktionen im Modell wünschenswert, z.B. eine Kopplung zwischen Quer- und Seitenruder oder die Kopplung von zwei Servos, wenn Ruderklappen gleicher Funktion über je ein eigenes Servos angesteuert werden sollen. In all diesen Fällen wird der Signalfluss am "Ausgang" der geberseitigen Steuerfunktion "abgezweigt"–d.h. aber auch: "hinter" Geberoptionen wie z.B. »**D/R Expo**« oder »**Gebereinstellung**«–, um dieses Signal dann in definierter Weise auf den "Eingang" eines anderen Steuerkanals und damit letztlich einen weiteren Empfängerausgang wirken zu lassen.

Beispiel: V-Leitwerksmischer



Die Software des Senders **mx-12** HoTT enthält bereits eine Vielzahl vorprogrammierter Koppelfunktionen, bei denen zwei (oder mehrere) Steuerkanäle miteinander vermischt werden. So kann der eben als Beispiel genannte Mischer in der Zeile "Leitwerk" im Menü »**Grundeinstellung**« in Form von "V-Leitw" softwaremäßig aktiviert werden.

Darüber hinaus stellt die Software in jedem Modellspeicher des Flächen- und Heli-Programms jeweils drei frei programmierbare Linearmischer bereit. Lesen Sie dazu auch die allgemeinen Anmerkungen zu "freien Mischern" ab Seite 128 dieses Handbuches.



▶QR – Diff.	0%
WK – Diff.	0%
QR −>SR	0%
QR −>WK	0%
Bremse->HR	0%
Bremse->WK	0%
Bremse->QR	0%
HR −>WK	0%
HR −>QR	0%
WK −>HR	0%
WK −>QR	0%
DiffRed.	0%
•	

(Anzeige abhängig von den in den Zeilen "Motor an K1" und "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundeinstellung**« getätigten Vorgaben. Obige Abbildung zeigt die maximale Anzahl von Optionen und entspricht der Einstellung "kein (Motor)" und "2QR 2WK".)

Das Programm des Senders mx-12 HoTT enthält eine Reihe vorprogrammierter Koppelfunktionen, bei denen lediglich der Mischanteil und eventuell ein Schalter gesetzt werden müssen. Je nach vorgegebenem "Modelltyp" (Leitwerkstyp, Anzahl der Flächenservos, mit oder ohne Motor, siehe ab Seite 76) erscheint eine unterschiedliche Anzahl vorprogrammierter Mischfunktionen. Falls Ihr Modell beispielsweise nicht mit Wölbklappenservos ausgestattet ist und Sie deshalb im Menü »Grundeinstellung« auch keine Wölbklappenservos eingetragen haben, werden alle Wölbklappenmischer vom Programm ebenso automatisch ausgeblendet wie die Mischer "Bremse → N.N.*" bei der Wahl von "Leerl v." bzw. "Leerl h." in der Zeile "Motor an K1". Das Menü gewinnt dadurch nicht nur an Übersichtlichkeit, es werden auch eventuelle Programmierfehler vermieden.

N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

Anmerkungen:

- Zur Positionierung der Wölbklappen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können ...
 - a) ... sich mit einer Position pro Flugphase begnügen, indem Sie – wie auf der vorherigen Doppelseite beschrieben – nur im Menü »Phasentrim« entsprechende Trimmwerte setzen.
 - b) ... die im Menü »Phasentrim« positionierten Wölbklappen mit einem beliebigen, im Menü »Gebereinstellung« (Seite 96) dem "Eingang 6" zugewiesenem Geber variieren. Vorzugsweise sollte dies einer der Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8 sein.

Der ausgewählte Geber steuert direkt die beiden an den Empfängerausgängen 6 und 1 befindlichen Wölbklappenservos, sofern im Menü »**Grundeinstellung**« in der Zeile "Querr./Wölb" Wölbklappen vorgegeben worden sind. Indirekt steuert dieser Geber über den in der Mischerzeile "WK → QR" eingetragenen Prozentwert anteilig die Wölbklappenstellung der Querruder. Um die Klappenstellungen feinfühliger steuern zu können, sollten Sie allerdings in der Zeile "E6" des Menüs »**Gebereinstellung**« den Weg auf etwa 25 % reduzieren.

- c) ... aber auch den standardmäßigen Eintrag von "0%" in der Zeile des Flächenmischers "WK → QR" belassen und alternativ im Menü » Gebereinstellung« sowohl dem Eingang 6 als auch dem Eingang 5 den gleichen Geber zuweisen. Dessen Grad der Einwirkung auf die beiden Klappenpaare bestimmen Sie dann über die jeweilige Wegeinstellung.
- Der dem Eingang 1 standardmäßig zugewiesene K1-

Steuerknüppel ist bei Vorgabe von 2 Wölbklappenservos softwaremäßig abgekoppelt, um eine Fehlbedienung der Wölbklappen auszuschließen. Als Bremsfunktion steht in diesem Fall nur die Butterflyoder Krähenstellung zur Verfügung, siehe Seite 114.

Grundsätzliche Programmierung

- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste gewünschten Mischer anwählen.
- 2. Mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste ggf. in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol ∠_ gekennzeichnete, Spalte wechseln.
- Die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- 4. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste gewünschten Wert einstellen bzw. ggf. wie auf Seite 59 beschrieben Schalter zuordnen.

Mit Ausnahme der Zeile "Diff.-Red." sind negative und positive Parameterwerte möglich, um die Servodrehrichtung bzw. die Ausschlagrichtung der Ruder entsprechend anpassen zu können.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf den Standardwert zurück.

5. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.

Mischerneutralp	(Offset)	
Die Mischer	QR → N.N.*	
	HR → N.N.*	
	WK → N.N.*	
haben in der G	Gebernullstellung (Gebe	rmittelstellung)

* N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

ihren Neutralpunkt, d.h. keine Wirkung. Bei Vollausschlag wird der eingestellte Wert zugemischt. Bei den Mischern Bremse → N.N.*

... befindet sich der Mischerneutralpunkt ("Offset"), bei welchem die Bremsklappen *immer eingefahren* sind, bei Wahl von "kein" in der Zeile "Motor an K1" des Menüs »**Grundeinstellung**« in der vorderen und bei Wahl von "kein/inv" in der hinteren Position des K1-Steuerknüppels (Gas-/Bremsknüppel).

QR - Diff.

(Querruderdifferenzierung)

Am nach unten laufenden Ruder eines Querruderausschlages entsteht aus aerodvnamischen Gründen prinzipiell ein größerer Widerstand als an einem gleich weit nach oben ausschlagenden. Aus dieser ungleichen Widerstandsverteilung resultiert u.a. ein Drehmoment um die Hochachse und in der Folge ein "Herausdrehen" aus der vorgesehenen Flugrichtung, weshalb dieser unerwünschte Nebeneffekt auch als "negatives Wendemoment" bezeichnet wird. Dieser Effekt tritt naturgemäß an den vergleichsweise langen Tragflächen von Segelflugzeugen stärker auf als z. B. bei Motorflugzeugen mit ihren in der Regel doch deutlich kürzeren Hebelarmen und muss normalerweise durch gleichzeitigen und diesem Effekt entgegenwirkenden Seitenruderausschlag kompensiert werden. Dieser verursacht jedoch zusätzlichen Widerstand und verschlechtert daher die Flugeigenschaften noch mehr.

Werden dagegen die Querruderausschläge differenziert, indem das jeweils nach unten ausschlagende Querruder einen geringeren Ausschlag ausführt als das nach oben ausschlagende, kann damit das (unerwünschte) negative Wendemoment reduziert bis beseitigt werden. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass für jedes Querruder ein eigenes Servo vorhanden ist, welches deshalb auch gleich in die Flächen eingebaut werden kann. Durch die dann kürzeren Anlenkungen ergibt sich außerdem der Zusatznutzen von reproduzierbareren und spielfreieren Querruderstellungen.

Die heute üblicherweise angewandte senderseitige Differenzierung hat im Gegensatz zu mechanischen Lösungen, welche außerdem meist schon beim Bau des Modells fest eingestellt werden müssen und zudem bei starken Differenzierungen leicht zusätzliches Spiel in der Steuerung hervorrufen, erhebliche Vorteile.



So kann z.B. der Grad der Differenzierung jederzeit verändert werden, und im Extremfall lässt sich ein Querruderausschlag nach unten in der so genannten "Split"-Stellung sogar ganz unterdrücken. Auf diese Weise wird also nicht nur das negative Wendemoment reduziert bis unterdrückt, sondern es kann u.U. sogar ein positives Wendemoment entstehen, sodass bei Querruderausschlag eine Drehung um die Hochachse in Kurvenrichtung erzeugt wird. Gerade bei großen Segelflugmodellen lassen sich auf diese Weise "saubere" Kurven allein mit den Querrudern fliegen, was sonst nicht ohne Weiteres möglich ist. Der Einstellbereich von -100 % bis +100 % erlaubt eine seitenrichtige Differenzierung unabhängig von den Drehrichtungen der Querruderservos einzustellen. 0 % entspricht der Normalanlenkung, d. h. keine Differenzierung, und -100 % bzw. +100 % der Split-Funktion. Niedrige Absolutwerte sind beim Kunstflug erforderlich, damit das Modell bei Querruderausschlag exakt um die Längsachse dreht. Mittlere Werte um ca. -50 % bzw. +50 % sind typisch für die Unterstützung des Kurvenflugs in der Thermik. Die Split-Stellung (-100 %, +100 %) wird gern beim Hangflug eingesetzt, wenn mit den Querrudern allein eine Wende geflogen werden soll. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

Anmerkung:

Negative Werte sind bei richtiger Kanalbelegung meist nicht erforderlich.

WK - Diff. (Wölbkla

(Wölbklappendifferenzierung)

Der Querruder-/Wölbklappen-Mischer, siehe weiter unten, ermöglicht, die Wölbklappen-so sie von je einem Servo angesteuert werden-zusätzlich als Querruder anzusteuern. Die Wölbklappendifferenzierung bewirkt nun analog zur Querruderdifferenzierung, dass bei der Querruderfunktion der Wölbklappen der jeweilige Ausschlag nach unten ebenfalls reduziert werden kann. Der Einstellbereich von -100 % bis +100 % erlaubt eine seitenrichtige Anpassung der Differenzierung unabhängig von der Drehrichtung der Servos. Ein Wert von 0 % entspricht der Normalanlenkung, d.h., der Servoweg nach unten ist gleich dem Servoweg nach oben. -100 % bzw. +100 % bedeutet, dass bei der Querrudersteuerung der Wölbklappen der Weg nach unten auf null reduziert

ist ("Split"-Betrieb).

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\blacktriangleleft \lor$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

Anmerkung:

Negative Werte sind bei richtiger Kanalbelegung meist nicht erforderlich.





Das Seitenruder wird in einstellbarem Maße bei Querrudersteuerung mitgenommen, wodurch insbesondere in Verbindung mit der Querruderdifferenzierung das negative Wendemoment unterdrückt werden kann, was ein "sauberes" Kurvenfliegen erleichtert. Das Seitenruder bleibt natürlich weiterhin getrennt steuerbar. Der Einstellbereich von ±150% erlaubt, die Ausschlagrichtung je nach Drehrichtung der Wölbklappenservos sinngemäß anzupassen. Über einen der nicht rückstellenden Schalter (SW 3 ... 7) ist dieser Mischer optional zu und abschaltbar, um gegebenenfalls das Modell auch über die Querruder- bzw. das Seitenruder allein steuern zu können.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

Üblicherweise wird dieser Mischer so eingestellt, dass

das Seitenruder jeweils auf die Seite des nach oben laufenden Querruders ausschlägt, wobei ein Einstellwert um die 50 % hier selten verkehrt ist.

 $QR \rightarrow WK$





Mit diesem Mischer wird ein einstellbarer Anteil der Querrudersteuerung in die Wölbklappenkanäle eingemischt. Bei Querruderausschlag bewegen sich dann die Wölbklappen sinngemäß wie die Querruder. Normalerweise sollten die Wölbklappen den Querruderklappen aber mit einem geringeren Ausschlag folgen, d.h., der Mischanteil ist kleiner als 100%. Der Einstellbereich von -150 % bis +150 % erlaubt, die Ausschlagrichtung je nach Drehrichtung der Wölbklappenservos sinngemäß den Querrudern anzupassen.

Mehr als etwa 50 % des (mechanischen) Weges der Querruder sollten Wölbklappen aber nicht mitlaufen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.



Durch das Ausfahren von Störklappen, besonders aber beim Einsatz eines Butterfly-Systems (siehe nächste Seite), kann die Fluggeschwindigkeit eines Modells ungünstig beeinflusst werden.

Mit diesem Mischer kann ein derartiger Effekt durch Zumischen eines Korrekturwertes auf das Höhenruder kompensiert werden. Der Einstellbereich beträgt -150 % bis +150%.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0% zurück.

"Übliche" Werte liegen allerdings eher im ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich. Die gewählte Einstellung sollten Sie in jedem Fall in ausreichender Höhe ausprobieren und ggf. nachstellen. Achten Sie dabei aber unbedingt darauf, dass das Modell bei ausgefahrenem Bremssystem nicht zu langsam wird! Anderenfalls riskieren Sie nämlich, dass es nach dem Einfahren des Bremssystems, z.B. zur Verlängerung eines zu kurz geratenen Landeanfluges, herunterfällt.



Bei Betätigung der Bremssteuerfunktion (K1-Steuerknüppel) können beide Wölbklappenservos zur Landung individuell zwischen -150 % und +150 % Mischanteil verstellt werden - üblicherweise nach unten.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

Hier wird der Wert so gewählt, dass sich beim Betätigen der Bremssteuerfunktion die Wölbklappen soweit wie möglich nach unten bewegen. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass die betreffenden Servos keinesfalls mechanisch anlaufen. Limitieren Sie ggf. den/die Servoweg(e) entsprechend mit der auf der Display-Seite "RX SERVO" des Menüs »Telemetrie« zu findenden Option "LIMIT -/+".

Bremse → QR

(Bremse \rightarrow Querruder)



Mit diesem Mischer werden bei Betätigung der Brems-

steuerfunktion beide Querruderservos bei der Landung in einem Bereich von -150 % bis +150 % verstellt-üblicherweise nach oben.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\blacktriangleleft \lor$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

<u>Hinweis:</u>

Aber auch beim Ausfahren von Störklappen ist es sinnvoll, die Querruder etwas nach oben auszufahren. Dies verringert üblicherweise das Risiko eines Strömungsabrisses doch spürbar.

Kombination der Mischer Bremse → N.N.*: "Krähenstellung" oder "Butterfly"

Wurden alle drei Bremsklappenmischer gesetzt, ist eine besondere Klappenkonstellation, die auch *"Krähenstellung"* oder *"Butterfly"* genannt wird, einstellbar: Bei dieser Bremsstellung bewegen sich beide *Querruder gemäßigt nach oben* und die *Wölbklappen so weit wie möglich nach unten*. Über einen dritten Mischer wird das Höhenruder so nachgetrimmt, dass sich die Fluggeschwindigkeit dennoch nicht wesentlich gegenüber der Normalflugposition ändert. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass das Modell zu langsam wird und nach dem Einfahren des Bremssystems, z.B. zur Verlängerung eines zu kurz geratenen Landeanfluges, herunterfällt.



Dieses Zusammenspiel der Wölbklappen und Querruder sowie des Höhenruders dient zur Gleitwinkelsteuerung beim Landeanflug. (Die Butterfly-Klappenstellung wird vor allem in Zweckmodellen häufig anstelle von Bremsbzw. Störklappen verwendet.)

<u>Hinweis:</u>

Bei über die gesamte Tragflächenhinterkante durchgehenden Querrudern, die gleichzeitig als Wölbklappen dienen, können die beiden Mischer "Bremse $\rightarrow QR"$ und "Bremse $\rightarrow HR"$ gemeinsam verwendet werden, um die als Wölbklappen dienenden Querruder nach oben zu stellen und das Höhenruder entsprechend nachzutrimmen.

Bei Verwendung der Querruderdifferenzierung wird die Querruderwirkung durch das Hochstellen der Querruder in der Butterfly-Klappenstellung jedoch erheblich beeinträchtigt, weil die Querruderausschläge nach unten durch die eingestellte Differenzierung verringert oder gegenüber den Ausschlägen nach oben sogar unterdrückt werden (Split-Stellung). Die gewohnten Ausschläge nach oben wiederum aber nicht erreichbar sind, weil die hochgestellten Querruder ohnehin schon nahe an der bzw. gar in Endposition stehen. Abhilfe schafft hier die "Differenzierungsreduktion", die weiter unten in einem eigenen Abschnitt erläutert wird.



Zur Unterstützung des Höhenruders bei engem Wenden und beim Kunstflug kann die Wölbklappenfunktion über diesen Mischer durch die Höhenrudersteuerung mitgenommen werden. Die Mischrichtung ist so zu wählen, dass bei gezogenem Höhenruder die Klappen nach unten und umgekehrt bei gedrücktem Höhenruder (Tiefenruder) nach oben – also gegenläufig – ausschlagen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0% zurück.

Bei diesem Mischer liegen die "üblichen" Einstellwerte im niedrigen zweistelligen Bereich.

 $HR \rightarrow QR$

(Höhenruder \rightarrow Querruder)



Mit diesem Mischer können Sie die Höhenruderwirkung ähnlich dem vorherigen Mischer unterstützen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der

rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten

^{*} N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

¹¹⁴ Programmbeschreibung: Flächenmixer - Flächenmodell

Wert wieder auf 0 % zurück.

Der Einstellbereich beträgt ±150 %. Die "üblichen" Einstellwerte liegen auch bei diesem Mischer im niedrigen zweistelligen Bereich.

WK → HR (Wölbklappe → Höhenruder)



Beim Setzen von Wölbklappen, egal ob per »**Phasentrim**« oder mittels einem dem Eingang "E6" zugewiesenen Geber, können als Nebeneffekte auf- oder abkippende Momente um die Querachse entstehen. Ebenso gut kann aber auch erwünscht sein, dass z.B. das Modell beim leichten Hochstellen der Wölbklappen auch eine etwas flottere Gangart an den Tag legt. Mit diesem Mischer kann beides erreicht werden.

Über diesen Mischer wird beim Ausfahren der Wölbklappen-abhängig vom eingestellten Wert-automatisch die Stellung des Höhenruders nachgeführt.

Der Einstellbereich beträgt ±150 %. "Übliche" Einstellwerte liegen bei diesem Mischer im ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.



Um eine gleichmäßigere Auftriebsverteilung über die gesamte Spannweite zu erzielen, wird mit diesem Mischer ein einstellbarer Anteil der Wölbklappensteuerung in die Querruderkanäle 2 und 5 übertragen. Dadurch bewegen sich die Querruder bei Wölbklappenausschlag sinngemäß wie die Wölbklappen, normalerweise aber mit geringerem Ausschlag.

Der Einstellbereich beträgt ±150 %. "Übliche" Einstellwerte liegen bei diesem Mischer um etwa 50 %.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\land \lor$ oder $\blacktriangleleft \lor$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.

Hinweis:

Belassen Sie den Wert dieses Mischers auf 0%, wenn Sie im Menü »**Gebereinstellung**« sowohl dem Eingang 5 wie auch Eingang 6 einen Geber zur Regelung der Wölbklappenpositionen zuweisen. Siehe dazu auch die Anmerkungen auf Seite 111.

Diff.-Red.

(Differenzierungsreduktion)

Weiter oben wurde bereits die Problematik bei der Butterfly-Konfiguration angesprochen: Nämlich, dass bei Verwendung der Querruderdifferenzierung die Querruderwirkung durch das extreme Hochstellen der Querruder stark beeinträchtigt sein kann, weil einerseits ein weiterer Ausschlag des einen Querruders nach oben (fast) nicht mehr möglich ist und andererseits der Ausschlag des nach unten laufenden Ruders durch die eingestellte Differenzierung mehr oder weniger "behindert" wird. Damit aber ist letztlich die Querruderwirkung insgesamt spürbar geringer als in der Normalstellung der Ruder.

Um der reduzierten Querruder-Wirkung soweit wie möglich entgegenzuwirken, sollten Sie unbedingt von der Möglichkeit der automatischen "Reduzierung der Differenzierung" Gebrauch machen. Diese reduziert beim Ausfahren des Bremssystems den Grad der Querruderdifferenzierung kontinuierlich und in einstellbarem Maße bzw. hebt diese je nach Einstellung sogar auf. Ein Wert von 0 % bedeutet, dass die senderseitig programmierte "Querruderdifferenzierung" bestehen bleibt.

Ein Wert gleich dem eingestellten %-Wert der Querruderdifferenzierung bedeutet, dass diese bei *maximaler* Butterflyfunktion, d. h. bei voll ausgefahrenen Klappen, völlig aufgehoben ist. Bei einem Reduktionswert größer als die eingestellte Querruderdifferenzierung wird diese bereits vor dem Vollausschlag des Bremssteuerknüppels aufgehoben.

Der Einstellbereich beträgt 0 bis150 %.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten $\blacktriangle \lor$ oder $\blacktriangleleft \lor$ der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf 0 % zurück.



Flugphasenabhängige Einstellung von Pitch, Gas und Heckrotor

Im Menü »**Grundeinstellung**« kann durch die Zuordnung entsprechender Schalter zu "Phase 2" und/oder "Autorotation" eine Flugphasenumschaltung aktiviert werden. Mit einem der nicht rückstellenden Schalter SW 3 ... 7 kann dann umgeschaltet werden zwischen der Phase «normal» und der ggf. mit einem passenderen Namen zu versehenden "Phase 2" und mit einem weiteren auf "Autorotation". **Die Umschaltung auf Autorotation hat immer Vorrang vor den beiden anderen Phasen**, siehe Seite 89/90.

Falls Sie für die Umschaltung noch keine Schalter zugewiesen haben, sollten Sie es jetzt tun. Wechseln Sie dazu mit den Pfeiltasten der linken 4-Wege-Taste in die rechte, am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol — gekennzeichnete, Spalte und drücken Sie dann die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste. Die anschließende Schalterzuordnung erfolgt wie auf Seite 59 beschrieben:

Rotor-Drehr. r	echts
Pitch min hi	nten
Uhren 10:01	G3
Phase 2 Schwebe	5
Autorotat.	4
▼ ▲	<u></u>

Die Phase 1 trägt immer die Bezeichnung «normal». Sowohl Nummer wie auch Name dieser Flugphase sind fest eingestellt und können nicht verändert werden, weshalb auch im Menü **»Grundeinstellung**« die Phase «normal» nicht als Phase 1 angezeigt wird, sondern verborgen bleibt.

"Phase 2" ist mit dem Phasennamen «Schwebe» vorbelegt. Dieser Name kann aber nach einem Druck auf die zentrale Taste **SET** der rechten 4-Wege-Taste jederzeit mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste durch eine der folgenden Bezeichnungen ersetzt werden:

- Schwebe
- Akro
- Akro 3D
- Speed
- Test

Beschreibung der Helimischer

Für die Einstellungen der Steuerkurven von "Pitch", "K1 \rightarrow Gas" und "K1 \rightarrow Heck" stehen jeweils 5-Punkt-Kurven zur Verfügung. Bei diesen Mischern können somit nichtlineare Mischverhältnisse entlang des Steuerknüppelweges programmiert werden. Wechseln Sie die Displayseite zur 5-Punkt-Kurveneinstellung mit einem Druck auf die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste, siehe weiter unten.

In der ab Seite 126 beschriebenen Flugphase «Autorotation» werden dagegen die Mischer "K1 \rightarrow Gas" und "K1 \rightarrow Heck" nicht benötigt und deshalb auf einen-einstellbaren-Vorgabewert umgeschaltet.

In der Zeile "Gyro" ist nach einem Druck auf die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste ggf. im inversen Feld mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste – analog zur Geber-Mittenverstellung bzw. Offset-Einstellung anderer Fernsteuersysteme – ein Wert einzugeben. Abgerundet werden diese Einstellmöglichkeiten mit der Option "TS-Limit": Diese begrenzt je nach Einstellung den Maximalausschlag der Taumelscheibenservos in der Art eines Limiters. Alle diese Einstelloptionen dienen zur Grundeinstellung des Hubschraubermodells. Geänderte Parameter können jederzeit mit gleichzeitigem Druck auf die Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) wieder auf die jeweiligen Vorgabewerte zurückgesetzt werden.

Um die Einstellungen jederzeit gezielt vornehmen zu können, wird der Name der jeweils ausgewählten Flugphase im Menü »**Helimix**« im Display ebenso angezeigt wie in der Grundanzeige des Senders. Der Wechsel zwischen den einzelnen Flugphasen erfolgt jedoch servoseitig nicht "hart", sondern mit einer fest vorgegebenen Umschaltzeit von ca. 1 Sekunde. Lediglich IN die Autorotationsphase wird sofort umgeschaltet.

Wenn Sie also den für eine bestimmte Flugphase gewählten Schalter umlegen, wird am linken unteren Displayrand die dazugehörige Flugphase eingeblendet, z.B. «normal»:

▶Pitch		=>
K1 −▶Gas		=>
K1 −▶Heck		=>
Gyro	0%	
TS-Limit	aus	
«normal »		⊡

Nun können die Einstellungen für diese Flugphase vorgenommen werden.

Grundsätzliche Programmierung

- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste gewünschte Option anwählen.
- Die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das Display wechselt zur Einstellseite (Symbol Im am unteren Displayrand) oder das entsprechende Eingabefeld wird invers dargestellt.
- Mischwerte mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste festlegen, wozu ggf. auch der Gas-/Pitch-Steuerknüppel zu bewegen ist.
 - Gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ ▼ oder ◀ ►

der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) setzt einen geänderten Wert wieder auf den Standardwert zurück.

4. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken, um die Eingabe zu beenden.

Pitch

(Pitchkurve (K1 → Pitch))

Wechseln Sie ggf. mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Pitch" und drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste:



Die Steuerkurve kann durch bis zu 5 Punkte, die so genannten "Stützpunkte", entlang dem gesamten Steuerknüppelweg flugphasenabhängig festgelegt werden. In der Regel sind aber weniger Stützpunkte ausreichend, um die Pitchkurve einzustellen. Grundsätzlich wird empfohlen, zunächst mit den drei Stützpunkten zu beginnen, die in der softwaremäßigen Grundeinstellung aktiv sind. Diese drei Punkte, und zwar die beiden Endpunkte "Punkt 1" (Pitch-Minimum) und "Punkt 5" (Pitch-Maximum) sowie "Punkt 3" genau in Steuermitte, beschreiben zunächst – wie in obiger Display-Abbildung zu sehen – eine lineare Charakteristik für die Pitchkurve.

Programmierung im Einzelnen

Schalten Sie zunächst auf die gewünschte Flugphase um, z.B. «normal».

Mit dem Gas-/Pitchsteuerknüppel wird die senkrechte Linie in der Grafik zwischen den beiden Endpunkten "Punkt 1" und "Punkt 5" verschoben und parallel dazu die momentane Steuerknüppelposition numerisch in der Zeile "Eingang" angezeigt (-100 % bis +100 %). Der Schnittpunkt der senkrechten Linie mit der jeweiligen Kurve ist als "Ausgang" bezeichnet und kann an den bis zu 5 Stützpunkten jeweils zwischen -125 % und +125 % variiert werden. Dieses dergestalt beeinflusste

Steuersignal wirkt nur auf die Pitchservos. In der Abbildung links befindet sich der Steuerknüppel exakt in "Punkt 3" bei 0% Steuerweg und erzeugt wegen der linearen Charakteristik ein Ausgangssignal von ebenfalls 0%.

Standardmäßig sind nur die Punkte "1" (Pitch-Minimum bei -100 %), "3" (Schwebeflugpunkt bei 0 %) und "5" (Pitch-Maximum bei +100 % Steuerweg) aktiv. Zur Einstellung eines Punktes bewegen Sie die senkrechte Linie mit dem Steuerknüppel auf den zu verändernden Punkt. Nummer und aktueller Kurvenwert dieses Punktes werden in der linken Hälfte des Displays in der Zeile "Punkt" angezeigt. Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste kann im inversen Feld der momentane Kurvenwert zwischen -125 % und +125 % verändert werden, und zwar, ohne die benachbarten Punkte zu beeinflussen.



Exemplarisch wurde in diesem Beispiel der Stützpunkt "3" auf +75 % gesetzt.

Wahlweise können jedoch auch die standardmäßig inaktiven Punkte "2" bei -50 % ...

Pitch		
Eingang Ausgang Punkt 2 «normal	-50% -12% inakt ≫	

... und "4" bei +50% ...



... aktiviert werden. Bewegen Sie dazu die senkrechte Linie mit dem Steuerknüppel in den entsprechenden Bereich. Sobald im inversen Wertefeld "inakt(iv)" erscheint, kann der entsprechende Punkt durch Betätigen der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste aktiviert und analog zu den anderen Punkten eingestellt ...



... oder durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) wieder auf "inakt(iv)" zurückgesetzt werden.

Die Punkte "1" und "5" können dagegen NICHT deaktiviert werden.

<u>Hinweis:</u>

Die nachfolgende Abbildung zeigt ebenso wie die anderen Abbildungen dieser Seiten eine ausschließlich zu Illustrationszwecken erstellte Steuerkurve. Beachten Sie bitte deshalb, dass die gezeigten Kurvencharakteristiken keinesfalls reelle Pitchkurven darstellen.



Beispiel-Pitchkurven unterschiedlicher Flugphasen:





Hubschrauber mit Vergasermotor oder Elektroantrieb mit DrehzahISTELLER

Diese Einstellung bezieht sich *nur* auf die Steuerkurve des Gasservos oder Drehzahl*stellers*.

Die Einstellung der Gaskurve passend zu einem mit einem Drehzahl*regler* ausgestatteten Hubschrauber wird anschließend besprochen.

Analog zur Einstellung der Pitchkurve (siehe vorherige Seite) kann auch die Gaskurve durch bis zu 5 Punkte definiert werden.

- Die Steuerkurve ist in jedem Fall so einzustellen, dass in Endstellung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels der Vergaser ganz geöffnet ist bzw. der Steller eines Elektro-Hubschraubers voll durchstellt (außer beim Autorotationsflug, Seite 126).
- Für den Schwebeflugpunkt, der normalerweise in Steuermitte liegt, ist die Vergaserstellung bzw. Leistungssteuerung des Motorstellers derart mit der Pitchkurve abzugleichen, dass sich die angestrebte Systemdrehzahl ergibt.
- In der Minimumstellung des Gas-/Pitchsteuerknüppels ist die Gaskurve vorerst so einzustellen, dass ein Verbrennungsmotor mit gegenüber dem Leerlauf deutlich erhöhter Drehzahl läuft und die Kupplung sicher greift.

Das Starten und Abstellen des Motors-egal ob Verbrenner- oder Elektroantrieb-erfolgt in jedem Fall über den Gaslimiter (siehe weiter unten).

Eine eventuell von anderen Fernsteuersystemen zu diesem Zweck gewohnte Programmierung von zwei Flugphasen – "mit Gasvorwahl" und "ohne Gasvorwahl" – und damit das "Verschenken" einer Flugphase an die Gasvorwahl erübrigt sich, da sich die Erhöhung der Systemdrehzahl unterhalb des Schwebeflugpunktes im **mx-12** HoTT-Programm wesentlich flexibler und feiner optimieren lässt als durch die so genannte "Gasvorwahl" bei den älteren **mc**-Fernsteueranlagen.

Stellen Sie sicher, dass zum Anlassen des Vergasermotors der Gaslimiter geschlossen ist, der Vergaser also nur noch mit der Leerlauftrimmung um seine Leerlaufposition herum eingestellt werden kann. Beachten Sie hierzu unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Seite 124. Ist das Gas beim Einschalten des Senders zu hoch eingestellt, werden Sie optisch und akustisch gewarnt!



Die folgenden drei Diagramme zeigen (typische) 3-Punkt-Gaskurven für unterschiedliche Flugphasen, wie Schwebeflug, Kunstflug und 3D-Flug.

Beispiel-Gaskurven unterschiedlicher Flugphasen:



Hinweise zur Anwendung der "Gaslimit"-Funktion:

In jedem Fall sollten Sie von der Gaslimitfunktion Gebrauch machen (Menü »Gebereinstellung«, Seite 101). Damit ist am linken Anschlag des Gaslimit-Proportionalgebers das Gasservo vollständig von der Gaskurve getrennt; der Motor befindet sich im Leerlauf und reagiert nur noch auf die K1-Trimmung. Diese Möglichkeit gestattet Ihnen, aus jeder Flugphase heraus den Motor anlassen und auch abstellen zu können.

Nach dem Starten des Motors drehen Sie den Gaslimiter langsam an den gegenüberliegenden Anschlag, um das Gasservo wieder vollständig über den Gas-/ Pitchsteuerknüppel betätigen zu können. Damit das Gasservo am oberen Anschlag nicht durch den Gaslimiter begrenzt wird, sollten Sie in der Zeile "Lim" des Menüs » Gebereinstellung « den Geberweg auf der Plus-Seite der Spalte "Weg" auf +125 % stellen.

 Da Elektroantriebe naturgemäß keiner Leerlaufeinstellung bedürfen, ist im Rahmen der Grundeinstellung eines elektrisch angetriebenen Helikopters lediglich darauf zu achten, dass der Regelbereich des Gaslimiters den üblicherweise von -100 % bis +100 % reichenden Einstellbereich des Motorstellers sicher über- wie unterschreitet. Gegebenenfalls ist also in der Zeile "Lim" des Menüs »Gebereinstellung« die "Weg"-Einstellung des Gaslimiters entsprechend anzupassen. Die Abstimmung der Gaskurve selbst hat jedoch analog zum Verbrenner-Heli im Fluge zu erfolgen.

• Parallel zur Gas-Freigabe bzw. erneuten Limitierung wird auch der Schaltpunkt des Geberschalters "G3" über- bzw. unterschritten, mit dem Sie z.B. automatisch die Stoppuhr zur Erfassung der Flugzeit starten und stoppen können, siehe Seite 59.

Beim Autorotationsflug wird von diesem Mischer automatisch auf einen einstellbaren Vorgabewert umgeschaltet, siehe Seite 126.

Hubschrauber mit DrehzahlREGLER

Im Gegensatz zu Drehzahl*stellern*, welche analog zu einem Vergaser nur eine Leistungsregelung vornehmen, hält ein Drehzahl*regler* die Drehzahl des von ihm überwachten Systems konstant, indem dieser die Leistung selbsttätig regelt. Im Falle eines Verbrenner-Helis steuert der Regler also selbsttätig das Gasservo entsprechend bzw. den Motorsteller eines Elektro-Helis in vergleichbarer Weise. *Drehzahlregler benötigen deshalb auch keine klassische Gaskurve, sondern nur eine Drehzahlvorgabe.* Eine Abweichung von der vorgegebenen Drehzahl wird erst dann erfolgen, wenn die benötigte Leistung die maximal verfügbare überschreitet.

Schließen Sie also Ihren Drehzahlregler anstelle des Gasservos an Empfängerausgang 6 an und ändern Sie die Gaskurve wie nachfolgend beschrieben, damit diese die Aufgabe des "üblichen" Gebers übernehmen kann. Da also in diesem Fall die "Gaskurve" nur den Drehzahl-Sollwert des Motorkontrollers bestimmt und diese Soll-Drehzahl üblicherweise über den gesamten Pitch-Verstellbereich hinweg konstant bleiben soll, ist im Mischer "K1 \rightarrow Gas" eine horizontale Linie einzustellen–jeder (Pitch-) Eingangswert hat den gleichen ("Gas"-) Ausgangswert zur Folge-dessen "Höhe" die Soll-Drehzahl bestimmt.

Zunächst wird daher Stützpunkt "3" gelöscht und anschließend werden die Stützpunkte "1" (Eingang = 0 %) und "5" (Eingang = +100%) auf den jeweils *gleichen* Wert eingestellt, beispielsweise:

K1−▶Gas	
Eingang 0% Ausgang +65% Punkt 1 <mark>+65%</mark> «normal »	

Der einzustellende Wert ist abhängig vom verwendeten Drehzahlregler wie auch von der gewünschten Solldrehzahl und kann natürlich auch flugphasenspezifisch variiert werden.

Beim Autorotationsflug wird von diesem Mischer automatisch auf einen einstellbaren Vorgabewert umgeschaltet, siehe Seite 126.



Standardmäßig ist eine Drehmomentausgleichskurve mit einem linearen Mischanteil von einheitlich 0% vorgegeben, wie sie für einen im "Heading-Lock-Modus" arbeitenden Gyrosensor erforderlich ist, siehe vorstehende Abbildung.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt die Ihrem Gyro beiliegenden Einstellhinweise, da Sie ansonsten riskieren, dass Ihr Heli ggf. unfliegbar wird.

Verwenden Sie Ihren Gyrosensor dagegen im Betriebsmodus "normal" oder beherrscht dieser nur den so genannten "Normal-Modus", dann stellen Sie den Mischer wie folgt ein:

Analog zur Einstellung der Pitchkurve (siehe vorherige Doppelseite) kann auch die Steuerkurve des Heckrotors durch bis zu 5 Punkte definiert werden. Sie können deshalb den Mischer bei Bedarf jederzeit modifizieren und ober- und unterhalb des Schwebeflugpunktes sowohl symmetrische wie auch asymmetrische Mischanteile vorsehen. Stellen Sie aber vorher sicher, dass im Menü »**Grundeinstellung**« die richtige Hauptrotordrehrichtung eingegeben wurde.



Ausgehend von -30 % bei Punkt 1 und +30 % bei Punkt 5 ist die Mischereinstellung derart vorzunehmen, dass der Hubschrauber auch bei längeren senkrechten Steig- und Sinkflügen nicht durch das gegenüber dem Schwebeflug veränderte Drehmoment des Hauptrotors um die Hochachse wegdreht. Im Schwebeflug sollte die Trimmung nur über den (digitalen) Heckrotortrimmhebel erfolgen. Voraussetzung für eine sichere Einstellung des Drehmomentausgleiches ist, dass die Pitch- und Gaskurven korrekt eingestellt wurden, die Rotordrehzahl also im gesamten Verstellbereich des Kollektivpitches konstant bleibt.

Beim Autorotationsflug wird dieser Mischer automatisch abgeschaltet.

Gyro (Einstellen der Gyrowirkung) Die meisten der aktuellen Gyrosysteme besitzen nicht

nur eine stufenlose proportionale Einstellbarkeit der Gyrowirkung, sondern auch die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Wirkprinzipien vom Sender aus. Sollte der von Ihnen verwendete Gyro ebenfalls zumindest eine dieser Optionen besitzen, gibt Ihnen diese analog zur Geber-Mittenverstellung bzw. Offset-Einstellung anderer Fernsteuersysteme funktionierende Option die Möglichkeit, sowohl "normale" Gyrowirkung als auch ggf. "Heading-Lock-Betrieb" vorzugeben wie auch innerhalb dieser Vorwahl einer bestimmten Wirkungsart normale, langsame Flüge mit maximaler Stabilisierung zu fliegen und bei schnellen Rundflügen und im Kunstflug die Gyrowirkung zu reduzieren.

Nutzen Sie dazu sinngemäß die Flugphasenumschaltung zur Eingabe unterschiedlicher Einstellungen in der Zeile "Gyro". Werte zwischen -125% und +125% sind möglich.

Pitch K1 −▶Gas		=> =>
<u>K1</u> −▶Heck		=>
▶Gyro	0%	
TS-Limit	aus	

Basierend auf diesen flugphasenspezifisch festgelegten (Offset-) Einstellungen kann die Gyrowirkung mit einem in der Zeile "Gyr" im Menü »**Gebereinstellung**« (Seite 100) zugewiesenen Geber, z.B. CTRL 8, zusätzlich stufenlos variiert werden:

- In der Mittelstellung dieses Gebers entspricht die Gyrowirkung immer den jeweils hier gewählten Einstellungen.
- Wird der hier beispielhaft verwendete Proportional-Drehregler CTRL 8 aus der Mittelstellung in Richtung Vollausschlag gedreht, erhöht sich die Gyrowirkung entsprechend ...
- ... und reduziert sich sinngemäß in Richtung des gegenüberliegenden Anschlags.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt die Ihrem Gyro beiliegenden Einstellhinweise, da Sie ansonsten riskieren, dass Ihr Heli ggf. unfliegbar wird.

Einstellung des Gyro-Sensors

Um eine maximal mögliche Stabilisierung des Hubschraubers um die Hochachse durch den Gyro zu erzielen, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Die Ansteuerung sollte möglichst leichtgängig und spielfrei sein.
- Das Steuergestänge darf nicht federn.
- Ein starkes und v.a. schnelles Servo verwenden. ٠ Je schneller als Reaktion auf eine erkannte Drehung des Modells eine entsprechend korrigierende Schubänderung des Heckrotors wirksam wird, umso weiter kann die Gyrowirkung aufgedreht werden, ohne dass das Heck des Modells zu pendeln beginnt, und umso besser ist auch die Stabilität um die Hochachse. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Heck des Modells bereits bei geringer eingestellter Gyrowirkung zu pendeln beginnt, was dann durch eine entsprechende weitere Reduzierung der Gyrowirkung über den Vorgabewert bei "Gyro" bzw. den hier beispielhaft verwendeten Proportional-Drehregler CTRL 8 verhindert werden muss. Auch eine hohe Vorwärtsgeschwindigkeit des Modells bzw. Schweben bei starkem Gegenwind kann dazu führen, dass die stabilisierende Wirkung der Seitenflosse zusammen mit der Gyrowirkung zu einer Überreaktion führt, was wiederum durch Pendeln des Rumpfhecks erkennbar wird. Um in jeder Situation eine optimale Stabilisierung am Gyro zu erreichen, sollte die Option, die Gyrowirkung vom Sender aus anpassen zu können, genutzt werden.



Diese Funktion wirkt wie eine runde mechanische Kulisse, die den normalerweise rechteckigen Wegbereich des Knüppels, der die Taumelscheibe steuert, auf einen runden Bereich eingrenzt. Wird nämlich der Hubschrauber so eingestellt, dass die Ausschläge von Roll bzw. Nick das mechanisch mögliche Maximum erreichen, wie z.B. beim 3D-Helifliegen, dann erreicht bei gleichzeitig vollem Ausschlag von Roll und Nick die Taumelscheibe einen erheblich größeren Ausschlag an der Taumelscheibe (rechnerisch 141 %). Die Taumelscheibenmechanik kann anschlagen und im Extremfall können sogar z.B. die Kugelköpfe absprengen. Im Sender mx-12 HoTT bewirkt eine Software-Funktion eine Begrenzung des Gesamt-Taumelscheibenausschlags, also des Kippwinkels der Taumelscheibe von 100% (der Ausschlag ist begrenzt auf den mit einer Funktion Roll bzw. Nick allein erreichbaren Wert) bis 149 % (keine Begrenzung wirksam) bzw. "aus" (die Funktion ist komplett deaktiviert). Die TS-Begrenzung ist darüber hinaus modell- und phasenspezifisch einstellbar.

Diese Software-Lösung ist somit weitaus flexibler als eine auf das Knüppelaggregat aufgebrachte Kreisscheibe, die zudem nur dann anwendbar ist, wenn die Funktionen Roll und Nick über einen der beiden Steuerknüppel betätigt werden. Die nebenstehende Skizze zeigt die Wirkung bei einer Einstellung von 100 %. Der gestrichelte Ausschlagbereich wird abgeschnitten und erscheint als Totweg. Bei Verwendung dieser Funktion sollte "Dual Rate" auf 100 % stehen und es



sollten auch keine Dual-Rate-Werte größer als 100% verwendet werden, da ansonsten z.B. bei einer Taumelscheibenbegrenzung auf 100% bereits bei Roll/Nick einzeln eine Begrenzung auftritt.

Einstellbereich: 100 .. 149 % und "aus".

Die Abstimmung der Gas- und Pitchkurve Praktisches Vorgehen

Die Gas- und Kollektivpitch-Steuerung erfolgt zwar über separate Servos, diese werden aber (außer in der Autorotationsflugphase) immer gemeinsam vom Gas-/ Pitch-Steuerknüppel betätigt. Die Kopplung wird durch das Helikopterprogramm automatisch vorgenommen. Lediglich der Trimmhebel der Steuerfunktion 1 wirkt im Programm des Senders **mx-12** HoTT als Leerlauftrimmung nur auf das Gasservo (siehe "digitale Trimmung" auf Seite 60).

Die Abstimmung von Gas und Pitch, also der Leistungskurve des Motors mit der kollektiven Blattverstellung, ist der wichtigste Einstellvorgang beim Hubschraubermodell. Das Programm der **mx-12** HoTT sieht eine unabhängige Einstellung der Gas-, Pitch- und Drehmomentausgleichskurven vor.

Diese Kurven können durch bis zu fünf Punkte charakterisiert werden. Dabei kann für jeden dieser fünf Punkte ein individueller Wert eingegeben und damit die jeweilige Steuerkurve insgesamt festgelegt werden.

Vor einer Einstellung der Gas- und Pitchfunktion sollten aber zunächst die Gestänge aller Servos gemäß den Einstellhinweisen zum jeweiligen Hubschrauber mechanisch korrekt vorjustiert werden.

Anmerkung:

Der Schwebeflugpunkt sollte immer in der Mittelstellung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels liegen.

Leerlaufeinstellung und Gaskurve

Hinweis:

Da Elektroantriebe naturgemäß keiner Leerlaufeinstellung bedürfen, entfällt die Notwendigkeit der Leerlaufjustage. Die hier beschriebene Abstimmung der Gas- und Pitchkurve(n) hat jedoch analog zum Verbrenner-Heli zu

erfolgen.

Die auf den Seiten 101 bis 103 ausführlich beschriebene Leerlaufeinstellung erfolgt ausschließlich bei geschlossenem Gaslimiter mit dem Trimmhebel der K1-Funktion. Die Programmierung eines entsprechenden Wertes in Punkt 1 der Gaskurve bewirkt eine Einstellung der Sinkflugdrehzahl des Motors, ohne die Schwebeflugeinstellung zu beeinflussen.

Hier können Sie beispielsweise die Flugphasenprogrammierung dazu nutzen, um verschiedene Gaskurven einzustellen. Als sinnvoll erweist sich diese erhöhte Systemdrehzahl unterhalb des Schwebeflugpunktes z.B. bei schnellen, steilen Landeanflügen mit weit zurückgenommenem Pitch und beim Kunstflug.



Flugphasenabhängig unterschiedliche Gaskurven werden programmiert, um sowohl für den Schwebe- als auch Kunstflug eine jeweils optimale Abstimmung zu verwenden:

Die Abb. zeigt eine Kurve mit

schwach veränderlicher Drossel-

einstellung unterhalb des Schwe-

beflugpunktes in der Steuermitte.

- Niedrige Systemdrehzahl mit ruhigen, weichen Steuerreaktionen und geringer Geräuschentwicklung im Schwebeflug.
- Höhere Rotor-Drehzahl für den Kunstflug im Bereich der Maximalleistung des Motors. In diesem Fall wird die Gaskurve auch im Schwebeflugbereich anzupassen sein.



Obgleich Pitch- und Gaskurven im Sender **mx-12** HoTT in einem weiten Bereich elektronisch eingestellt werden können, sollten Sie alle Anlenkungen im Modell gemäß den Hinweisen der jeweiligen Hubschrauberanleitung schon mechanisch korrekt eingestellt haben. Erfahrene Hubschrauberpiloten helfen Ihnen sicherlich gern bei der Grundeinstellung.

Die Vergaseransteuerung muss so eingestellt sein, dass die Drossel in Pitch-Maximumstellung gerade eben vollständig geöffnet ist bzw. der Motorsteller eines E-Helis voll durchstellt. Bei geschlossenem Gaslimiter dagegen muss sich der Vergaser mit dem K1-Trimmhebel (Drosselschnellverstellung der "digitalen Trimmung", siehe Seite 60) gerade eben völlig schließen lassen, ohne dass das Servo mechanisch aufläuft. Im Falle eines E-Helis muss bei geschlossenem Gaslimiter der Motorsteller den E-Motor sicher abstellen.

Nehmen Sie diese Einstellungen sehr sorgfältig vor, indem Sie das Steuergestänge entsprechend anpassen und/oder auch den Einhängepunkt am Servo- bzw. Vergaserhebel verändern. Erst danach sollten Sie die Feinabstimmung des Gasservos elektronisch optimieren.

Achtung:

Informieren Sie sich über Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Motoren und Hubschraubern, bevor Sie den Motor zum ersten Mal starten!

Mit dieser Grundeinstellung sollte der Motor unter Beachtung der jeweiligen Motorbetriebsanleitung gestartet und der Leerlauf mit dem Trimmhebel des Gas-/Pitchknüppels eingestellt werden können. Die Leerlaufposition, die Sie vorgeben, wird in der Grundanzeige des Senders durch einen Querbalken bei der Positionsanzeige des K1-Trimmhebels angezeigt. Siehe dazu Beschreibung der digitalen Trimmung auf der Seite 60 des Handbuches.

Etwa in Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels sollte das Modell vom Boden abheben und mit in etwa der vorgesehenen Drehzahl schweben. Ist das nicht der Fall, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Das Modell hebt erst oberhalb der Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels ab.

a) <u>Drehzahl ist zu niedrig</u>
 Abhilfe: Erhöhen Sie auf der Grafikseite von *"K1* → Gas" den Wert von Punkt 3.

- +100%
- b) <u>Die Drehzahl ist zu hoch</u>
 Abhilfe: Vergrößern Sie den Pitch-Blattanstellwinkel durch Erhöhen des Wertes von Punkt 3 auf der Grafikseite von "*Pitch*".



² 3 4 Steuerweg

2. Das Modell hebt schon unterhalb der Mittelstellung ab.

+100%

+100%

Ausgang

chwebe igpunkt

3 Steuerweg

Steuerweg

a) <u>Drehzahl ist zu hoch</u> Abhilfe: Verringern Sie die Vergaseröffnung durch Reduzieren des Wertes von Punkt 3 auf der Grafikseite von *"K1 → Gas"*.

 b) <u>Drehzahl ist zu niedrig</u>
 Abhilfe: Verringern Sie den Pitch-Blattanstellwinkel durch Reduzieren des Wertes von Punkt 3 auf der Grafikseite von "*Pitch*".

Wichtig:

Diese Einstellungen sind so lange durchzuführen, bis das Modell in Mittelstellung des Gas-/Pitchsteuerknüppels mit der richtigen Drehzahl schwebt. Von der korrekten Ausführung ist die gesamte weitere Einstellung der Modellparameter abhängig!

Die Standardabstimmung

Auf der Basis der zuvor beschriebenen Grundeinstellung, bei der das Modell im Normalflug in Mittelstellung des Gas-/Pitchsteuerknüppels mit der vorgesehenen Drehzahl schwebt, wird die Standardabstimmung vervollständigt: Gemeint ist eine Abstimmung, mit der das Modell sowohl Schwebe- als auch Rundflüge in allen Phasen bei *konstanter Drehzahl* durchführen kann.

Die Steigflug-Einstellung

Die Kombination der Gas-Schwebeflugeinstellung, der Pitcheinstellung für den Schwebeflugpunkt und der Pitch-Maximumposition (Punkt 5) ermöglicht nun in einfacher Weise, eine vom Schwebeflug bis zum maximalen Steigflug konstante Drehzahl zu erreichen. Führen Sie zunächst einen längeren senkrechten Steigflug aus, indem Sie den Pitchsteuerknüppel in die Endstellung bringen. Die Motordrehzahl sollte sich gegenüber der Schwebeflugeinstellung nicht ändern. Sinkt die Drehzahl im Steigflug ab, obwohl der Antrieb bereits mit voller Leistung arbeitet und somit keine weitere Leistungssteigerung möglich ist, dann verringern Sie den maximalen Blattwinkel bei Vollausschlag des Pitchsteuerknüppels, also den Wert von Punkt 5. Umgekehrt ist der Anstellwinkel zu vergrößern, falls sich die Motordrehzahl beim Steigflug erhöhen sollte. Bringen Sie also auf der Grafikseite von "Pitch" den senkrechten Strich mit dem Pitchknüppel auf Punkt 5 und verändern Sie dessen Wert entsprechend mit den Pfeiltasten A der rechten 4-Wege-Taste.



Dieses Bild zeigt nur Veränderungen des Pitch-Maximumwertes der Pitcheinstellung.

Bringen Sie das Modell anschließend wieder in den Schwebeflug, der wiederum in der Mittelstellung des K1-Knüppels erreicht werden sollte. Muss für den Schwebeflugpunkt der Pitchknüppel jetzt von der Mittellage weg in Richtung höherer Werte bewegt werden, dann

kompensieren Sie diese Abweichung, indem Sie den Pitchwert im Schwebeflug-also von Punkt 3-ein wenig erhöhen, bis das Modell wieder in Knüppelmittelstellung schwebt. Schwebt das Modell umgekehrt unterhalb der Mittelstellung, dann ist der Anstellwinkel entsprechend zu verringern.

Unter Umständen kann es auch erforderlich sein, die Vergaseröffnung im Schwebeflugpunkt (Punkt 3) von "K1 \rightarrow Gas" zu korrigieren.

Dieses Bild zeigt nur die Veränderung des Schwebeflugpunktes, d.h., Pitch-Minimum und Pitch-Maximum wurden belassen bei -100 % bzw. +100 %.



Modifizieren Sie diese Einstellungen so lange, bis sich wirklich eine konstante Drehzahl über den gesamten Steuerweg zwischen Schwebe- und Steigflug ergibt.

Die Sinkflug-Einstellung wird nun so vorgenommen, dass Sie das Modell aus dem Vorwärtsflug aus größerer Höhe mit voll zurückgenommenem Pitch sinken lassen und den Pitch-Minimumwert (Punkt 1) so einstellen, dass das Modell in einem Winkel von 60 ... 80° fällt. Bringen Sie also auf der Grafikseite von "Pitch" den senkrechten Strich mit dem Pitchknüppel auf Punkt 1 und verändern Sie dessen Wert entsprechend mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste.



Wenn Sie dieses Flugbild erreicht haben, stellen Sie den Wert für "Gas min"-den Wert von Punkt 1 auf der Grafikseite von "K1 \rightarrow Gas"-so ein, dass die Drehzahl weder zu- noch abnimmt. Die Abstimmung von Gas und Pitch ist damit abgeschlossen.

Abschließende wichtige Hinweise

Dieses Bild zeigt beispielhaft nur

Veränderungen des Pitch-Mini-

mumwertes.

Vergewissern Sie sich vor dem Anlassen des Motors, dass der Gaslimiter vollständig geschlossen ist, sodass der Vergaser nur noch auf den K1-Trimmhebel reagiert. Beim Einschalten des Senders werden Sie optisch und akustisch gewarnt, falls der Vergaser zu weit geöffnet sein sollte. Bei zu weit geöffnetem Vergaser bzw. zu weit "geöffnetem" Drehzahlsteller besteht nämlich die Gefahr, dass der Motor unmittelbar nach dem Starten mit hoher Drehzahl läuft und die Fliehkraftkupplung sofort greift.

Daher sollten Sie den

Rotorkopf beim Anlassen stets festhalten.

Sollte der Motor dennoch einmal versehentlich mit zu weit geöffnetem Vergaser gestartet werden, gilt immer noch:

Nerven behalten! Rotorkopf unbedingt festhalten! Keinesfalls loslassen, sondern sofort den Gaslimiter zurücknehmen, auch auf die Gefahr hin, dass der Antrieb im Extremfall beschädigt wird, denn

SIE müssen gewährleisten, dass sich der Hubschrauber in keinem Fall unkontrolliert bewegt.

Die Reparaturkosten einer Kupplung, eines Getriebes oder auch des Motors sind vernachlässigbar im Vergleich zu den Verletzungen und Schäden, die ein unkontrolliert mit den Rotorblättern um sich schlagender Modellhubschrauber verursachen kann.

Achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Personen im Gefährdungsbereich des Helikopters aufhalten.

Die Umschaltung von der Leerlauf- auf die Flugeinstellung mit erhöhter Systemdrehzahl darf darüber hinaus nicht abrupt erfolgen. Der Rotor würde dadurch schlagartig beschleunigt, was einen vorzeitigen Verschleiß von Kupplung und Getriebe zur Folge hätte. Auch können die im Regelfall frei schwenkbar befestigten Hauptrotorblätter einer solch ruckartigen Beschleunigung nicht folgen, schwenken daher weit aus ihrer normalen Lage aus und schlagen u. U. sogar in den Heckausleger. Nach dem Anlassen des Motors sollten Sie deshalb die Systemdrehzahl mit dem Gaslimiter **I a n g s a m** hochfahren.



Helimix

Autorotationseinstellung

Mittels der Autorotation ist sowohl ein Original- wie auch ein Modellhubschrauber in der Lage, z.B. bei Motorausfall, sicher zu landen. Auch bei Ausfall des Heckrotors ist das sofortige Abstellen des Motors und die Landung in Autorotation die einzige Möglichkeit, eine unkontrollierbare, schnelle Drehung um die Hochachse und den dadurch ausgelösten Absturz zu verhindern-weshalb auch die Umschaltung IN die Autorotationsphase unverzögert erfolgt.

Beim Umschalten in die Autorotationsphase verändert sich das Bild des Helimix-Menüs wie abgebildet:

▶Pitch		=>
Gas	-90%	
Heck	0%	
Gyro	0%	
TS-Limit	aus	
«Autorot »		(Ŧ

Beim Autorotationsflug wird der Hauptrotor nicht mehr durch den Motor angetrieben, sondern allein von der Eigendynamik und der Luftströmung durch die Rotorebene im Sinkflug. Da die im solcherart in Drehung gehaltenen Rotor gespeicherte Energie beim Abfangen des Hubschraubers aufgezehrt wird, ist nicht nur Erfahrung im Umgang mit Hubschraubermodellen zwingend erforderlich, sondern auch eine wohlüberlegte Einstellung der entsprechenden Funktionen.

Der fortgeschrittenere Pilot sollte deshalb in regelmäßigen Abständen Autorotationslandungen üben. Nicht nur, um gegebenenfalls auf Wettbewerben einen einwandfreien Flugstil zu beweisen, sondern auch, um bei Motorausfällen den Hubschrauber aus größerer Höhe schadenfrei landen zu können. Dazu sind im Programm eine Reihe von Einstellmöglichkeiten vorgesehen, die hilfreich sind, um den ansonsten motorbetriebenen Kraftflug zu ersetzen. Beachten Sie, dass die Autorotationseinstellung eine vollwertige vierte Flugphase darstellt, die über sämtliche flugphasenabhängigen Einstellmöglichkeiten verfügt, also insbesondere Trimmungen, Pitchkurveneinstellung etc.

Pitch

(Pitchkurve (K1 → Pitch))

Im Kraftflug wird der maximale Blattwinkel durch die zur Verfügung stehende Motorleistung begrenzt, in der Autorotation jedoch erst durch den Strömungsabriss an den Hauptrotorblättern. Für einen beim Abfangen des Hubschraubers auch bei absinkender Drehzahl noch ausreichenden Auftrieb ist daher ein größerer Pitch-Maximumwert einzustellen. Wechseln Sie dazu mit einem Druck auf die zentrale Taste **SET** der rechten 4-Wege-Taste auf die Grafikseite von "Pitch" und bewegen Sie dann den senkrechten Strich mit dem Steuerknüppel zu Punkt 5. Stellen Sie diesen zunächst auf einen Wert ein, der etwa 10 bis 20 % über Ihrem "normalen" Pitch-Maximumwert liegt. Stellen Sie NICHT von Anfang an einen gegenüber dem Normalflug wesentlich größeren Wert ein, weil sich andernfalls die Pitchsteuerung nach dem Umschalten zu unterschiedlich im Vergleich zur gewohnten Reaktion verhält. Es besteht dann nämlich die Gefahr, dass beim Abfangen übersteuert wird und das Modell wieder steigt, worauf dann die Rotordrehzahl in einiger Höhe über dem Boden zusammenbricht und das Modell erst recht herunterfällt. Später, nach einigen Probe-Autorotationen, kann der Wert immer noch nachgestellt werden.

Die Pitch-Minimumeinstellung *kann* sich von der Normalflugeinstellung unterscheiden. Das hängt von den Steuergewohnheiten im Normalflug ab. Für die Autorotation müssen Sie in jedem Fall bei Punkt 1 einen so groBen Pitch-Minimumwert einstellen, dass Ihr Modell aus dem Vorwärtsflug mit mittlerer Geschwindigkeit in einen Sinkflug von ca. 60 ... 70 Grad bei voll zurückgenommenem Pitch gebracht werden kann. Wenn Sie, wie die meisten Heli-Piloten, eine derartige Einstellung ohnehin schon im Normalflug benutzen, können Sie diesen Wert einfach übertragen.

Sollten Sie jedoch Ihr Modell normalerweise in einem flacheren Winkel "fallen" lassen, erhöhen Sie den Wert von "Punkt 1" und umgekehrt.



Anflugwinkel bei unterschiedlichen Windverhältnissen.

Der Pitchknüppel selbst befindet sich in der Autorotation nicht grundsätzlich in der unteren Position, sondern typischerweise zwischen der Schwebeflugposition und dem unteren Anschlag, um gegebenenfalls z.B. die Längsneigung über die Nicksteuerung noch korrigieren zu können.

Sie können den Anflug verkürzen, indem Sie leicht die Nicksteuerung ziehen und den Pitch gefühlvoll verringern oder den Anflug verlängern, indem Sie die Nicksteuerung drücken und den Pitch vorsichtig erhöhen.

Gas

(Gaskurve)

Im Wettbewerb wird erwartet, dass ein Verbrennungsmotor vollständig abgeschaltet wird. Dies wäre in der Trainingsphase dagegen eher unkomfortabel, da Sie dann nach jeder Übungs-Autorotationslandung erst wieder den Motor anlassen müssten.

Stellen Sie deshalb während der Trainingsphasen den Wert dieser Zeile so ein, dass der Verbrennungsmotor in der Autorotationsphase im sicheren Leerlauf gehalten wird ohne dass die Kupplung greift bzw. ein Elektroantrieb sicher "aus" ist.

Heck

(Statischer Drehmomentausgleich)

Im Normalflug ist der Heckrotor so eingestellt, dass er im Schwebeflug das Drehmoment des Motors kompensiert. Er erzeugt also auch in der Grundstellung bereits einen gewissen Schub. Dieser Schub wird dann durch die Heckrotorsteuerung und durch die verschiedenen Mischer für alle Arten von Drehmomentausgleich variiert und je nach Wetterlage, Systemdrehzahl und anderen Einflüssen mit der Heckrotortrimmung nachgestellt. In der Autorotation jedoch wird der Rotor nicht durch den Motor angetrieben, sondern nach dem Windmühlenprinzip. Dadurch entstehen aber auch keine Drehmomente mehr, die der Heckrotor kompensieren müsste. Daher werden alle entsprechenden Mischer automatisch abgeschaltet.

Da in der Autorotation deshalb auch der oben erwähnte Schub nicht länger erforderlich ist, muss deswegen auch die Heckrotorgrundstellung anders sein:

Stellen Sie den Hubschrauber mit abgeschaltetem Motor waagerecht auf. Bei eingeschalteter Sende- und Empfangsanlage klappen Sie nach Anwahl der Flugphase «**Autorotation**» die Heckrotorblätter nach unten und ändern nun in der Zeile "Heck" den Wert solange, bis der Anstellwinkel der Heckrotorblätter null Grad beträgt. Die Heckrotorblätter stehen dann von hinten betrachtet parallel zueinander. Je nach Reibung und Laufwiderstand des Getriebes kann es aber sein, dass der Rumpf sich doch noch etwas dreht. Dieses relativ schwache Drehmoment muss dann gegebenenfalls über den Heckrotorblatteinstellwinkel korrigiert werden. In jedem Fall liegt dieser Wert zwischen null Grad und einem Einstellwinkel entgegen der Richtung des Einstellwinkels im Normalflug.



Allgemeine Anmerkungen zu frei programmierbaren Mixern

Auf den vorherigen Seiten sind in Zusammenhang mit den beiden Menüs »**Flächenmix**« und »**Helimix**« eine Vielzahl fertig programmierter Koppelfunktionen beschrieben. Die grundsätzliche Bedeutung von Mixern sowie das Funktionsprinzip sind auf Seite 110 erläutert. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den so genannten "freien Mixern".

Die **mx-12** HoTT bietet zusätzlich zu den oben erwähnten vorprogrammierten Mixern in jedem Modellspeicherplatz noch drei frei programmierbare Linear-Mixer, bei denen Sie auch den Ein- und Ausgang nach eigenem Ermessen definieren können.

Diesen "freien Mixern" wird als *Eingangssignal* eine beliebige *Steuerfunktion* (1 bis 6) oder ein so genannter "Schaltkanal", siehe weiter unten, zugeordnet. Das auf dem Steuerkanal anliegende und dem Mixereingang zugeführte Signal wird vom jeweiligem Geber *und* dessen Charakteristik, die z. B. durch Einstellungen in den Menüs »**D/R Expo«** und »**Gebereinstellung**« vorgegeben ist, bestimmt.

Der Mixerausgang wirkt auf einen ebenso *frei wählbaren Steuerkanal* (1 bis–je nach Empfängertyp–max. 6) der, bevor er das Signal zum Servo leitet, nur noch durch das Menü »**Servoeinstellung**«, also die Funktionen Servoumkehr, -mitte und -weg beeinflusst werden kann. Eine *Steuerfunktion* darf gleichzeitig für beliebig viele Mixereingänge verwendet werden, wenn z. B. Mixer parallel geschaltet werden sollen.

Umgekehrt dürfen auch beliebig viele Mixerausgänge auf ein und denselben *Steuerkanal* wirken.

Beispiele folgen weiter unten, bei der Beschreibung der freien Mixer.

Softwaremäßig ist ein "freier Mixer" zunächst immer eingeschaltet. Wahlweise kann dem Mixer aber auch ein

EIN/AUS-Schalter zugewiesen werden. Achten Sie aber wegen der Vielzahl schaltbarer Funktionen immer auf unerwünschte Doppelbelegungen eines Schalters. **Die beiden wesentlichen Parameter der Mixer sind**

- ... der Mischanteil, welcher bestimmt, wie stark das Eingangssignal auf den am Ausgang des Mixers angeschlossenen Steuerkanal wirkt und
- ... der Neutralpunkt eines Mixers, der auch als "Offset" bezeichnet wird. Der Offset ist derjenige Punkt auf dem Steuerweg eines Gebers (Steuerknüppel, Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8 sowie SW 1, 3 ... 7), bei dem der Mixer den an seinem Ausgang angeschlossenen Steuerkanal gerade nicht beeinflusst. Normalerweise trifft dies in Mittelstellung des Gebers zu. Der Offset kann aber auch auf eine beliebige Stelle des Geberweges gelegt werden.

Schaltkanal "S" als Mixereingang

Gelegentlich ist aber auch nur ein konstantes Steuersignal am Mixerausgang erforderlich, um z.B. bei geschlossener Schleppkupplung das Höhenruder-völlig unabhängig von dessen normaler Trimmung-ein wenig mehr in Richtung "hoch" zu trimmen.

Über einen zugewiesenen Schalter kann zwischen den zwei Mixerendpunkten hin und her geschaltet und über den Mischanteil z.B. dann der zusätzliche Trimmausschlag für das Höhenruder eingestellt werden.

Zur Unterscheidung wird diese Steuerfunktion des Mixereinganges im Programm mit dem Buchstaben "S" für "Schaltkanal" gekennzeichnet. Falls der entsprechende "Zielkanal" nicht zusätzlich auch noch über dessen "normalen" Geber beeinflusst werden soll, trennen Sie im Menü »**Gebereinstellung**«, Seite 96 bzw. 98, diesen Geber vom Funktionseingang des betreffenden Steuerkanals ggf. durch den Eintrag von "frei" ab. Auch hierzu wird in der folgenden Menübeschreibung ein Beispiel die Funktion verdeutlichen.

Blättern Sie nun mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt ...

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie
Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Helimix
Freie Mix	TS-Mixer
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

... des Multifunktionsmenüs. Mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen.

128 Programmbeschreibung: freie Mixer



Unabhängig vom jeweils gewählten Modelltyp stehen in jedem der 10 Modellspeicherplätze drei LinearMixer mit der zusätzlichen Möglichkeit nichtlinearer Steuerkennlinien zur Verfügung.

Im ersten Teil wollen wir aber zunächst nur die Programmierung der ersten Display-Seite besprechen. Danach befassen wir uns mit der Festlegung von Mischanteilen auf der zweiten Display-Seite dieses Menüs.

Grundsätzliche Programmierung

- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste gewünschten Mixer anwählen.
- 2. Die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken. Das Eingabefeld der am unteren Displayrand mit "von" gekennzeichneten Spalte wird invers dargestellt.
- Mixereingang "von" mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste festlegen.
- Die zentrale SII-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken; mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste zur am unteren Displayrand mit "zu" gekennzeichneten Spalte wechseln und wieder die zentrale SII-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken.

Das Eingabefeld "zu" wird invers dargestellt.

- 5. Mixerausgang "zu" mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste festlegen.
- Die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken und optional mit der Pfeiltaste ◄ der linken oder rechten 4-Wege-Taste zur am unteren Displayrand mit "Typ" gekennzeichneten Spalte wechseln, um die Trimmung von K1 … K4 in das Mixereingangssignal einzubeziehen ("Tr" für Trimmung) … … und/oder mit der Pfeiltaste ► der linken oder

rechten 4-Wege-Taste zur am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol — gekennzeichneten Spalte wechseln, wieder die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken und ggf. einen Schalter wie auf Seite 59 beschrieben zuweisen.

- 7. Mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste zur Spalte => wechseln und die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste drücken.
- 8. Mischanteile auf der zweiten Display-Seite definieren.
- 9. Mit der zentralen **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste zurück zur ersten Seite wechseln.

"von"

Nach Drücken der zentralen **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste wählen Sie im inversen Feld der angewählten Mixerzeile mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste eine der *Steuerfunktionen* 1 ... 6 oder S aus.

Übersichtlichkeitshalber sind die Steuerfunktionen 1 ... 4 im Flächenprogramm folgendermaßen gekennzeichnet:

K1	Gas-/Bremsklappen-Steuerknüppel
QR	Querruder-Steuerknüppel
HR	Höhenruder-Steuerknüppel
SR	Seitenruder-Steuerknüppel

... und im Heli-Programm:

- 1 Gas-/Pitch-Steuerknüppel
- 2 Roll-Steuerknüppel 3 Nick-Steuerknüppel
 - 4 Heck-Steuerknüppel

<u>Hinweis:</u>

Vergessen Sie nicht, den ggf. ausgewählten Steuerfunktionen 5 und/oder 6 beim Flächenmodell bzw. 5 beim Helimodell im Menü »**Gebereinstellung**« auch jeweils einen Geber zuzuordnen!

"S" wie Schaltkanal

Der Buchstabe "S" (Schaltkanal) in der Spalte "**von**" bewirkt, dass dem Mixereingang ein *konstantes* Eingangssignal zugeführt wird, z.B., um-wie schon auf der Seite zuvor erwähnt-bei geschlossener Schleppkupplung das Höhenruder ein wenig mehr in Richtung "hoch" zu trimmen.

Nach der Zuweisung einer Steuerfunktion oder des Buchstaben "S" in der Spalte "von" wird am unteren Displayrand zusätzlich …

"zu"

... eingeblendet.

Im Eingabefeld dieser Spalte legen Sie das Ziel des Mixers, d.h. den Mixerausgang, auf einen der *Steuerkanäle* fest. Gleichzeitig werden weitere Felder in der unteren Zeile des Displays eingeblendet:

M1 M2		6 – K1 –	►HR ►HR	5 \ G 1 \	=> =>
►M3		S -	►HR	3	= >
•	Тур	von	zu		(‡

In diesem Beispiel wurden bereits drei Mixer definiert. Den zweiten Mixer kennen Sie bereits aus dem Menü **»Flächenmix**« ("Bremse → HR"). Grundsätzlich sollten Sie diese vorprogrammierten Mixer aber zuerst nutzen. Falls Sie allerdings unsymmetrische Mischanteile benötigen oder den Mixerneutralpunkt verschieben müssen, dann stellen oder belassen Sie die vorprogrammierten Mixer auf "0" und ersetzen diese durch freie Mixer.

Mixer löschen

Um einen bereits definierten Mixer gegebenenfalls wieder zu löschen, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste dessen Zeile, wechseln ggf. mit den Pfeiltasten ◀ ▶ in die Spalte "von" und drücken dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Bei nun inversem Feld in der Spalte "von" des zu löschenden Mixers drücken Sie gleichzeitig die beiden Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ▶ der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR).

Mixerschalter

Den Linearmixer 1 und 3 in obiger Abbildung wurden beispielhaft die Schalter "5" und "3" sowie dem Mixer 2 der Geberschalter "G1" zugewiesen.

Das Schaltsymbol rechts neben der Schalternummer zeigt den aktuellen Schaltzustand.

Mixer, welchen in der am unteren Displayrand mit dem Schaltersymbol _/_ gekennzeichneten Spalte kein Schalter zugewiesen wurde, sind grundsätzlich aktiv!

"Typ"

(Einbeziehung der Trimmung)

Bei den Steuerfunktionen 1 ... 4 können Sie gegebenenfalls auch die Trimmung des digitalen Trimmhebels des jeweiligen Steuerknüppels auf den Mixereingang wirken lassen. Wählen Sie in einem solchen Fall nach einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste mit deren Pfeiltasten im inversen Feld "Tr" aus.

Hinweis:

Die Wirkung des K1-Trimmhebels auf den Mixerausgang ist abhängig von der Funktion, die ihm im Menü »**Grundeinstellung**« (Seite 76) in der Spalte "Motor an K1" bei den Flächenmodellen zugewiesen wurde.

Weitere Besonderheiten freier Mixer

Mixer, bei denen der Mixereingang gleich dem Mixerausgang gesetzt wurde, z.B. "K1 \rightarrow K1", erlauben in Verbindung mit der Option, einen freien Mixer beliebig zu- und abschalten zu können, die Erzielung ganz spezieller Effekte. Ein Anwendungsbeispiel dafür finden Sie auf den Seiten 178 ... 180.

Bevor wir nun zur Festlegung des Mischanteiles kommen, müssen wir uns noch Gedanken machen, was passiert, wenn wir einen Mixer auf die softwaremäßig vorgegebene Kopplung von Querruder-, Wölbklappenoder Pitchservos wirken lassen:

• Flächenmodelle:

Je nach Anzahl der im Menü »**Grundeinstellung**« in der Zeile "**Querr./Wölb**" eingestellten Tragflächenservos sind die Steuerkanäle 2 und 5 für die Funktion "Querruder" und ggf. 6 und 7 für die Funktion "Wölbklappe" über spezielle Mixer miteinander verbunden. Werden Mixerausgänge auf derartige Kopplungen programmiert, muss deren vom "empfangenden" Steuerkanal abhängige Wirkung auf das jeweilige Klappenpaar berücksichtigt werden:

Mixer	Wirkung
N.N.* → 2	das Servopaar 2 + 5 reagiert mit Querruderfunktion

N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

N.N.* → 5	das Servopaar 2 + 5 reagiert mit Wölbklappenfunktion
N.N.* → 6	das Servopaar 6 + 1 reagiert mit Wölbklappenfunktion
N.N.* → 1	das Servopaar 6 + 1 reagiert mit Querruderfunktion

• Helikoptermodelle:

Bei den Heli-Mixern sind je nach Helityp für die Pitchsteuerung bis zu 4 Servos an den Empfängerausgängen 1, 2, 3 und 5 möglich, die softwaremäßig für die Funktionen Pitch, Rollen und Nicken miteinander verknüpft sind.

Es ist **nicht** ratsam, außerhalb des Menüs »**Helimix**« zusätzlich noch einen freien Mixer in diese Kanäle einzumischen, da sich zum Teil sehr komplizierte Zusammenhänge ergeben. Zu den wenigen Ausnahmen zählen die "Pitchtrimmung über einen getrennten Geber", siehe Beispiel 2 auf Seite 133.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie insbesondere beim Einwirken mehrerer Mixer auf einen Steuerkanal, dass sich die Mischwege der einzelnen Mixer bei gleichzeitiger Geberbewegung addieren und das betroffene Servo u. U. mechanisch aufläuft. Gegebenenfalls den "Servoweg" im Menü »Servoeinstellung« und/ oder Mischwerte reduzieren. Sollen dagegen die normalerweise benutzten Steuerwege nicht unnötig durch derartige Wegreduktionen verringert werden, kann das Anlaufen der Servos alternativ in den Zeilen "LIMIT -/+" der Display-Seite "RX SERVO" des »Telemetrie«-Menüs durch Setzen einer entsprechenden Wegbegrenzung verhindert werden.

Mischanteile und Mixer-Neutralpunkt

Nachdem wir bis jetzt die Vielfalt an Mischfunktionen erläutert haben, beschreiben wir im Folgenden das Einstellen von linearen und nichtlinearen Mixerkurven. Die Mixerkurven werden für jeden der insgesamt 3 Mixer auf einer zweiten Display-Seite programmiert. Wählen Sie die gewünschte Mixerzeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste an, wechseln mit deren Pfeiltasten in die rechte Spalte (=>) und drücken Sie dann die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste um zur Grafikseite zu gelangen.

Einstellen linearer Mischwerte

An einem anwendungsnahen Beispiel wollen wir eine lineare Mischkurve definieren:

Bei einem Motormodell sollen die beiden per V- bzw. Y-Kabel am Empfängerausgang 6 angeschlossenen Servos zum Betätigen von Landeklappen eingesetzt werden. D.h., bei Betätigung eines Gebers dürfen sie nur nach unten ausschlagen. Dies erfordert gleichzeitig aber eine Höhenruderkorrektur.

Ordnen Sie im Menü »**Gebereinstellung**« dem Eingang 6 beispielsweise den Proportional-Drehgeber CTRL 7 zu.

Menü »Gebereinstellung«



Drehen Sie diesen Geber zunächst an den linken Anschlag und justieren Sie die Landeklappen so, dass diese in dieser Stellung eingefahren bzw. geschlossen sind. Wenn Sie nun den Knopf nach rechts drehen, sollten sich die Klappen nach unten bewegen, anderenfalls müssen Sie die Servodrehrichtung anpassen. Betrachten wir jetzt den ersten Mixer des Displays von Seite 129 ("6 \rightarrow HR"), dem der Schalter 5 zugewiesen wurde:

•M1		6 -	►HR	5	= >
M2		K1 -	►HR	G1ኑ	=>
M3		S -	►HR	31	=>
•	Тур	von	zu	<u></u>	[≢]
	► <u>M1</u> M2 M3	•M1 M2 M3	 M1 6 - M2 K1 - M3 S - Typ von 	M1 6 - ►HR M2 K1 - ►HR M3 S - ►HR	► Typ von zu \checkmark

Ein Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnet die zweite Bildschirmseite:

MIX1	6 - ▶HR	aus

Wenn diese Anzeige erscheint, ist der Mixer noch nicht über den zugewiesenen Schalter-hier "5"-aktiviert. Also Schalter betätigen:



Die durchgezogene vertikale Linie repräsentiert die mo-

mentane Position des Gebers am Eingang 6. (In obiger Grafik am linken Rand befindlich, weil CTRL 7, wie zuvor erwähnt, am linken Anschlag steht.) Die durchgezogene horizontale Linie gibt den Mischanteil an, der momentan über den gesamten Steuerknüppelweg konstant den Wert null hat; demzufolge wird das Höhenruder der Klappenbetätigung noch nicht folgen.

Zunächst sollten Sie den **Offset** (Mixerneutralpunkt) festlegen. Wechseln Sie dazu mit der Pfeiltaste ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Offs":

MIX1	6 − ▶HR	
Weg	0% 0%	ר
▶Offs	0%	$\left \right $
•	STO SEL	L

Die punktierte vertikale Linie in der Mitte der Grafik kennzeichnet die Lage des Mixerneutralpunktes ("Offset"), also desjenigen Punktes entlang dem Steuerweg, bei dem der Mixer den an seinem Ausgang angeschlossenen Steuerkanal NICHT beeinflusst. Standardmäßig befindet sich dieser Punkt in der Steuermitte. Da in unserem Beispiel aber die Klappen am linken Anschlag des Proportional-Drehgebers geschlossen bzw. eingefahren sein sollen und daher das Höhenruder in dieser Position auch nicht weiter beeinflusst werden soll, müssen wir den Mixerneutralpunkt genau in diesen Punkt verlegen. Drehen Sie also den hier beispielhaft verwendeten Geber CTRL 7 an den linken Anschlag, falls Sie dies noch nicht getan haben, und drücken Sie anschließend die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Die punktierte vertikale Linie wandert in diesen Punkt, den neuen Mixerneutralpunkt, der definitionsgemäß *immer* den "OUTPUT"-Wert null beibehält. Wir wollen der besseren Darstellung wegen diesen als "Offset" bezeichneten Wert allerdings auf nur -75 % einstellen.



Hinweise:

- Über die Anwahl von SEL mittels der Pfeiltaste der linken oder rechten 4-Wege-Taste und nachfolgendem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste können Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste den Offset-Wert manuell einstellen bzw. nachjustieren.
- Über die Anwahl von SEL mittels der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste und nachfolgendem gleichzeitigen Drücken der beiden Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzen Sie den Mixerneutralpunkt automatisch wieder auf die Steuermitte zurück.

Symmetrische Mischanteile

Jetzt werden die Mischwerte oberhalb und unterhalb des Mixerneutralpunktes – ausgehend von dessen momentaner Lage – definiert. Wechseln Sie dazu ggf. mit der Pfeiltaste ▲ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Weg": Wählen Sie ggf. mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste das SYM-Feld an, um den Mischwert symmetrisch zum gerade eingestellten Offset-Punkt festzulegen. Nach Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste legen Sie die Werte in den beiden inversen Feldern mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste zwischen -150% und +150% fest. Der eingestellte Mischwert bezieht sich dabei immer auf das Eingangsignal des jeweiligen Gebers (Steuersignal)! Negative Mischwerte drehen die Mischrichtung um.

Gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) löscht den Mischanteil im inversen Feld.

Der für unsere Zwecke "optimale" Wert muss sicherlich erflogen werden.



Da wir den Mixerneutralpunkt weiter oben auf -75 % Steuerweg eingestellt haben, wird das Höhenruder ("HR") bereits in Neutrallage der Landeklappen eine (geringe) "Tiefenruderwirkung" zeigen, die natürlich nicht erwünscht ist. Verschieben Sie also, wie weiter oben bereits beschrieben, den Mixerneutralpunkt auf -100 % Steuerweg.



Wenn Sie jetzt den Offset von -75 % sogar auf 0 %

Steuerweg zurücksetzen würden, indem Sie mit der Pfeiltasten ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste das SEL-Feld anwählen und dann gleichzeitig die beiden Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) drücken, erhielten Sie folgendes Bild:



Asymmetrische Mischanteile

Oft werden aber auch beiderseits des Mixerneutralpunktes unterschiedliche Mischwerte benötigt. Stellen Sie dazu ggf. den Offset des als Beispiel verwendeten Mixers "6 → HR" wieder auf 0 % (siehe Abbildung oben). Wählen Sie nun mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste das **ASY**-Feld an und drücken Sie dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Wenn Sie jetzt den beispielhaft dem Eingang 6 zugewiesenen Proportional-Drehgeber CTRL 7 jeweils in die entsprechende Richtung bewegen, lassen sich die Mischanteile für jede der beiden Steuerrichtungen, d.h. links bzw. rechts des eingestellten Offsetpunktes, mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste einstellen:



132 Programmbeschreibung: freie Mixer

Hinweis:

Im Falle eines Schaltkanal-Mixers vom Typ "S \rightarrow N.N.*" müssen Sie den zugeordneten Schalter umlegen. Die vertikale Linie springt zwischen der linken und rechten Seite.

Beispiele:

1. Zum Öffnen und Schließen einer Schleppkupplung wurde der Schalter SW 3 bereits im Menü »Gebereinstellung« dem Steuerkanal 6 zugewiesen:



Da sich bei den anschließenden Schleppflügen gezeigt hat, dass während des Schleppvorgangs immer mit leicht gezogenem Höhenruder geflogen werden muss, soll nun bei geschlossener Schleppkupplung das am Empfängerausgang 3 angeschlossene Höhenruderservo automatisch etwas auf "hoch" getrimmt werden. Im von Seite 129 bereits bekannten Display wurde der 3. LinearMixer hierfür eingerichtet, und zwar mit dem Schaltkanal "S" als Mixereingang. Bringen Sie nun den ausgewählten Schalter in die AUS-Stellung und wechseln Sie dann …



... auf die Einstellseite des Mixers.

Hier wählen Sie mit der Pfeiltaste ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Zeile "Offs" an und drücken dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste … abhängig von der gewählten Wegeinstellung im Menü »Gebereinstellung « und der Schalterstellung springt der Offset-Wert auf +X % oder -X %, z.B.:



Wechseln Sie nun mit der Pfeiltaste ▲ der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Zeile "Weg" und drücken dann die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. In den nun inversen Wertefeldern stellen Sie – nachdem Sie den ausgewählten Schalter in die Mixer-EIN-Stellung gebracht haben – den benötigten Mischanteil mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste ein.



2. Dieses Beispiel bezieht sich auf Hubschraubermodelle:

Bei Hubschrauber mit 1 bis max, 3 Taumelscheibenservos wird üblicherweise der Empfängeranschluss 5 für die Empfindlichkeitseinstellung des Gyro benutzt. Falls Sie jedoch beispielsweise einen Gyro ohne senderseitige Einstellung benutzen oder auf eine solche verzichten, kann der Steuerkanal 5 anderweitig verwendet werden. Wenn Sie in diesem Fall die Pitchtrimmung über einen der Proportional-Drehregler CTRL 7 oder 8 vornehmen möchten, dann weisen Sie einen dieser Geber im Menü »Gebereinstellung« dem Eingang "E5" zu. Anschließend definieren Sie einfach einen freien Mixer $..5 \rightarrow 1^{\circ}$ mit einem symmetrischen Mischanteil von z.B. 25%. Dieser Geber wirkt dann aufgrund der internen Kopplung gleichermaßen auf alle vorhandenen Pitchservos. ohne das Gasservo zu beeinflussen.



Bei Anwendung dieses Mixers MUSS dann allerdings der Empfängeranschluss 5 frei bleiben.

→ TS-Mixer

Pitch-, Roll-, Nickmixer

+61%
+61%
+61%

so verändern Sie zunächst die Mischrichtungen ("+" bzw. "-"), bevor Sie versuchen, die Servodrehrichtungen anzupassen.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass bei einer Veränderung der Mischwerte die Servos nicht mechanisch auflaufen.

Im Menü »**Grundeinstellung**« haben Sie in der Zeile "Taumelsch." (Taumelscheibe) festgelegt, wie viele Servos für die Pitchsteuerung in Ihrem Helikopter eingebaut sind, siehe Seite 84 ... 86. Mit dieser Festlegung werden automatisch die Funktionen für Rollen, Nicken und Pitch entsprechend miteinander gekoppelt, sodass Sie selbst keine weiteren Mixer definieren müssen.

Bei Hubschraubermodellen, die mit nur *1 Pitchservo* angesteuert werden, ist dieser Menüpunkt »TS-Mixer« natürlich überflüssig, da die insgesamt drei Taumelscheibenservos für Pitch, Nicken und Rollen softwareseitig getrennt voneinander – also mixerlos – betrieben werden. In diesem Fall steht Ihnen dieses Menü in der Multifunktionsliste dann auch konsequenterweise *nicht* zur Verfügung. Bei allen anderen Anlenkungen mit 2 ... 4 Pitchservos sind die Mischanteile und Mischrichtungen standardmäßig, wie im obigen Display zu sehen, mit jeweils +61 % voreingestellt und können bei Bedarf nach einem Druck auf die zentrale Taste **SET** der rechten 4-Wege-Taste mit deren Pfeiltasten zwischen -100 % und +100 % variiert werden.

Gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten ▲ ▼ oder

✓ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) stellt den Mischanteil im inversen Feld wieder auf den Standardwert +61 % zurück.

Sollte die Taumelscheibensteuerung (Pitch, Roll und Nick) nicht ordnungsgemäß den Steuerknüppeln folgen,



Blättern Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »**Servoanzeige**« des Multifunktionsmenüs:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix.
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen.

Die optische Anzeige der aktuellen Servopositionen können Sie jedoch nicht nur durch Anwahl dieses Menüs aufrufen, sondern auch durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste direkt aus der Grundanzeige des Senders sowie aus beinahe allen Menüpositionen. Mit einem Druck auf die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste kehren Sie wieder zum jeweiligen Ausgangspunkt zurück.



Die aktuelle Stellung eines jeden Servos wird unter Berücksichtigung der Geber- und Servoeinstellungen, der Dual-Rate-/Expo-Funktionen, des Zusammenwirkens aller aktiven Mischer usw. in einem Balkendiagramm exakt zwischen -150 % und +150 % des normalen Weges angezeigt. 0 % entspricht genau der Servomittelstellung. So können Sie schnell Ihre Einstellungen überprüfen, ohne den Empfänger einschalten zu müssen. Dies entbindet Sie allerdings nicht davon, vor dem ersten Modellbetrieb alle Programmierschritte sorgfältig auch am Modell zu testen, um Fehler auszuschließen!

Die Anzeige erfolgt bei Flächenmodellen nach folgendem Schema:

- Balken 1 = Gas-/Brems-Servo oder Wölbklappe (rechts)
- Balken 2 = Querruder oder Querruder links
- Balken 3 = Höhenruder
- Balken 4 = Seitenruder
- Balken 5 = Querruder rechts
- Balken 6 = Wölbklappe (links) / freier Kanal oder 2. Höhenruderservo

... und bei Hubschraubermodellen:

Balken 1 = Pitch oder Roll (2)- oder Nick (2)-Servo Balken 2 = Roll (1)-Servo Balken 3 = Nick (1)-Servo Balken 4 = Heck-Servo (Gyro) Balken 5 = Gyro oder Nick (2)-Servo Balken 6 = Gas-Servo oder Drehzahlsteller

Hinweis:

- Beachten Sie jedoch, dass die Servoanzeige sich ausschließlich auf die ursprüngliche Reihenfolge der Servos bezieht, also weder einer im Untermenü "Empfängerausgang" des Menüs »Grundeinstellung Modell« noch einer per »Telemetrie«-Menü direkt im Empfänger ggf. vorgenommenen Vertauschung der Ausgänge folgt.
- Die Anzahl der in diesem Menü gezeigten Kanäle entspricht den im Sender mx-12 HoTT zur Verfügung stehenden 6 Steuerkanälen. Die Anzahl der tat-

sächlich nutzbaren Kanäle ist jedoch abhängig vom verwendeten Empfängertyp sowie von der Anzahl der daran angeschlossenen Servos und kann deshalb u. U. erheblich geringer sein.

 Nutzen Sie diese Anzeige während der Modellprogrammierung, da Sie unmittelbar alle Einstellungen am Sender überprüfen können. Dies entbindet Sie allerdings nicht davon, vor dem ersten Modellbetrieb alle Programmierschritte sorgfältig auch am Modell zu testen, um Fehler auszuschließen!



Blättern Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »**Allg.Einst**« des Multifunktionsmenüs:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix.
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen:

►Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
Touch-Empfindl.	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
Ländereinst.	Euro
Sprachlautst.	3
Signallautst.	3
BT Headset	OFF
	0/0
ID VERB.	OFF
BT Lautstärke	8
•	

In diesem Menü werden senderspezifische Grundeinstellungen eingegeben.

<u>Hinweis:</u>

Einstellungen in diesem Menü werden senderweit nur einmal vergeben. Nach Aufruf dieses Menüs in einem anderen Modellspeicher erscheinen deshalb immer die zuletzt gültigen Einstellungen.

Wählen Sie die betreffende Zeile mit den Pfeiltasten

▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste an und drücken Sie anschließend die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste. Im nun inversen Wertefeld können Sie mit den Pfeil-Tasten der rechten 4-Wege-Taste den jeweiligen Vorgabewert verändern und mit einem weiteren Druck auf die zentrale Taste SET Ihre Eingabe abschließen.

Akkutyp

▶Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
Tastenreaktion	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
•	Ū

In dieser Zeile teilen Sie dem Sender mit, ob dessen Stromversorgung aus einem vierzelligen NiMH-Akku oder aus einem einzelligen LiPo-Akku erfolgt. Abhängig von dieser Einstellung, wird Ihnen in der (nächsten) Zeile "Warnschwelle Akku" ein angepasster Spannungsbereich zur Auswahl angeboten.

Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) schaltet im inversen Feld auf "Ni-MH" zurück.

Warnschwelle Akku

Akkutyp	Ni-MH
▶Warnschw. Akku	4.7V
Tastenreaktion	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
*	

In dieser Zeile können Sie die Warnschwelle der Anzei-

ge ...



...-abhängig von der Wahl des Akkutyps-in Schritten von 0,1 Volt zwischen 4,5 und 5,5 V (NiMH-Akku) bzw. 3,4 und 4,2 V (LiPo-Akku) beliebig vorgeben. Stellen Sie hier aber keinesfalls einen zu niedrigen Wert ein, damit Sie noch ausreichend Zeit haben, Ihr Modell im Falle einer Akku-Warnung sicher zu landen.

Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) schaltet im inversen Feld auf 4,7 bzw. 3,4 V zurück.

Tastenreaktion

Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
▶Tastenreaktion	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
*	

In dieser Zeile können Sie die Reaktionsgeschwindigkeit der 4-Wege-Tasten im Bereich von 1 bis 10 wählen. Je höher beispielsweise der eingestellte Wert, umso länger ist eine Taste zu drücken, bis eine Reaktion erfolgt. Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ►

der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) stellt im inversen Feld auf "2" zurück.

Kontrast

Um bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur die optimale Ablesbarkeit des Displays der **mx-12** HoTT zu gewährleisten, können Sie dessen Kontrast einstellen:

136 Programmbeschreibung: allgemeine Einstellungen



Wählen Sie dazu mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Zeile "Kontrast" an:

Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
Tastenreaktion	2
►Kontrast	0
Display Licht	unbeg
*	

Drücken Sie anschließend kurz die zentrale Taste Sei der rechten 4-Wege-Taste. Im nun inversen Wertefeld können Sie mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste den Display-Kontrast im Bereich von ±20 einstellen. Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) stellt im inversen Feld auf "0" zurück.

Display Licht

Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
Tastenreaktion	2
Kontrast	0
▶Display Licht	unbeg
↓ ▲	

In dieser Zeile wird festgelegt, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach dem Einschalten des Senders oder der letzten Tastenbetätigung an bleiben soll.

Zur Auswahl stehen "unbeg(renzt)", "30 s", "60 s" und "120 s".

Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) stellt im inversen Feld auf "unbegrenzt".

Ländereinstellung

Warnschw. Akku	4.7V
Tastenreaktion	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
▶Ländereinst.	Euro
*	

Die Ländereinstellung ist erforderlich, um diversen Richtlinien (FCC, ETSI, IC etc.) gerecht zu werden. In Frankreich beispielsweise, ist der Betrieb einer Fernsteuerung nur in einem eingeschränkten Frequenzband zulässig. Deshalb **MUSS die Ländereinstellung des Senders auf den Modus "Frankreich" umgestellt werden, sobald dieser in Frankreich betrieben wird**. Auf keinen Fall darf der Universal/EURO-Modus verwendet werden! Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) stellt im inversen Feld auf "Euro" zurück.

Sprachlautstärke

Tastenreaktion	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
Ländereinst.	Euro
▶Sprachlautst.	3
~ [^]	

In dieser Zeile wird die Lautstärke der über den Ohrhöreranschluss erfolgenden Sprachausgabe im Bereich von "0" bis "10" festgelegt.

Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) stellt im inversen Feld auf "3" zurück.

Signallautstärke



In dieser Zeile wird die Lautstärke des senderinternen Tongenerators im Bereich von "0" bis "6" festgelegt. Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◀ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) stellt im inversen Feld auf "4" zurück.

BT Headset und Folgezeilen

Hinweise:

- Dieser Menüpunkt wie auch die folgenden Menüpunkte sind nur dann von Interesse, wenn Sie die serienmäßige USB-Schnittstelle Ihres Senders gegen das optionale Bluetooth-Modul Best.-Nr. 33002.3 ausgetauscht und dieses, wie auf Seite 29 beschrieben, initialisiert haben.
- Eine genaue Beschreibung des Bluetooth-Moduls mit der Best.-Nr. **33002.3** sowie der Bedienung der folgenden Menüpunkte finden Sie in der jedem BT-Modul beiliegenden Beschreibung wie auch im Internet unter www.graupner.de. Im Folgenden daher nur eine Kurzbeschreibung der einzelnen Optionen:

Mit Hilfe der Option ...

Display Licht	unbeg
Ländereinst.	Euro
Sprachlautst.	3
Signallautst.	4
▶BT Headset	OFF
*	

... finden bzw. koppeln Sie Bluetooth-Geräte. Des Weiteren können Sie in dieser Zeile wahlweise eines der beiden zur Verfügung stehenden Übertragungsverfahren auswählen wie auch alle Kopplungen zu BT-Geräten wieder entfernen (**CLR**).

In der Zeile darunter wird ganz rechts die Anzahl der im Laufe eines Koppelvorganges gefunden Bluetooth-Geräte angezeigt.

Im Wertefenster links vom "/" wird ggf. das gewünschte BT-Gerät 1 … max. 9 ausgewählt, dessen Bezeichnung jeweils links in der Zeile angezeigt wird, beispielsweise:

Ländereinst.	Euro
Sprachlautst.	3
Signallautst.	4
BT Headset	A2DP
▶BTH002	1/3
*	

In der Zeile ...

Sprachlautst.	3
Signallautst.	4
BT Headset	A2DP
BTH002	1/3
▶ID VERB.	VERB.
~	

... starten und stoppen Sie die Verbindung zum ausgewählten BT-Gerät und in der Zeile ...

Signallautst.	4
BT Headset	A2DP
BTH002	1/3
ID VERB.	VERB.
▶BT Lautstärke	8
A	

... stellen Sie analog zur weiter oben erfolgten Beschreibung der Lautstärkenregelung der Optionen "Sprachlautstärke" und "Signallautstärke" die Lautstärke Ihres BT-Gerätes ein.

Fail Safe



Die systembedingte höhere Betriebssicherheit des HoTT-Systems gegenüber der klassischen PPM-Technologie ergibt sich daraus, dass der im HoTT-Empfänger eingebaute Mikroprozessor nicht nur ausschließlich die Signale "seines" Senders verarbeitet sondern auch "unsauber" empfangene Steuersignale noch aufbereiten kann. Erst wenn diese, z.B. durch Fremdstörungen, zu sehr verfälscht oder gar verstümmelt wurden, ersetzt jener – abhängig von den nachfolgend beschriebenen Einstellungen – die gestörten Signale ggf. automatisch durch im Empfänger zwischengespeicherte Steuersignale. Dadurch werden z.B. auch kurzzeitige Störungen, wie Feldstärkelöcher o.ä. ausgeblendet, welche sonst zu den bekannten "Wacklern" führen würden. In diesem Fall leuchtet die rote LED am Empfänger.

Solange Sie im aktuell aktiven Modellspeicher noch keine Fail-Safe-Programmierung vorgenommen haben, erscheint beim Einschalten des Senders in der Basisanzeige für einige Sekunden eine Warnanzeige:



Programmierung

Die Funktion "Fail Safe" bestimmt das Verhalten des Empfängers im Falle einer Störung der Übertragung vom Sender zum Empfänger. Die Empfängerausgänge 1 ... 6 können wahlweise ...

- die momentane Position beibehalten ("halt"): Alle auf "halt" programmierten Servos bleiben im Falle einer Übertragungsstörung so lange an den vom Empfänger zuletzt noch als korrekt erkannten Positionen stehen, bis ein neues, korrektes Steuersignal beim Empfänger eintrifft, oder
- sich beim Auftreten einer Übertragungsstörung nach Ablauf der "Verzögerungszeit" in eine frei wählbare Position ("Pos") bewegen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste den gewünschten Servoanschluss 1 bis 6 (●) und drücken Sie die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste, um zwischen "halt-" (■) und "Positions"-Modus (■) beliebig umzuschalten:



Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Option "Verzögerung" im Display links unten an …



... und wählen Sie nach einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste mit deren Pfeilta-

sten unter den vier möglichen Verzögerungszeiten (0,25 s, 0,5 s, 0,75 s und 1 s) die von Ihnen gewünschte aus. Gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ oder ◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (**CLEAR**) stellt im inversen Feld auf den Vorgabewert 0,75 s zurück.

Wählen Sie abschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste das **STO**-Feld im Display rechts unten an und bringen Sie dann die Servos, die Sie in den Positionsmodus geschaltet haben, über die zugehörigen Bedienelemente GLEICHZEITIG in die gewünschten Positionen.

Mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste werden diese Positionen als Fail-Safe-Einstellung im Empfänger gespeichert, sodass dieser im Störungsfall darauf zurückgreifen kann.

Die erfolgte Abspeicherung wird im Display kurzzeitig bestätigt:



Achtung:

Nutzen Sie dieses Sicherheitspotenzial, indem Sie für einen Fail-Safe-Fall wenigstens die Motordrosselposition bei Verbrennermodellen auf Leerlauf bzw. die Motorfunktion bei Elektromodellen auf Stopp bzw. bei Heli-Modellen auf "Hold" programmieren. Das Modell kann sich dann im Störungsfall nicht so leicht selbstständig machen und so Sach- oder gar Personenschäden hervorrufen.



Über das ***Telemetrie**«-Menü sind in Echtzeit Empfängereinstellungen sowie ggf. die Einstellungen optional angeschlossener Telemetrie-Sensoren abruf- und programmierbar. Die Verbindung zum Sender erfolgt über den im HoTT-Empfänger integrierten Rückkanal. An den Telemetrie-Anschlüssen der mit aktueller Firmware versehenen Empfänger GR-12S HoTT (Best.-Nr. **33505**), GR-12 HoTT (Best.-Nr. **33506**), GR-16 (Best.-Nr. **33508**), GR-24 HoTT (Best.-Nr. **33512**) sowie GR-32 DUAL (Best.-Nr. **33516**) können, ggf. mittels V- bzw. Y-Kabel, jeweils bis zu vier Sensoren angeschlossen werden.

Die Updatefähigkeit dieser und zukünftiger Empfänger durch den Anwender hält die zugehörigen »**Telemetrie**«-Menüs immer auf dem neuesten Stand und sichert die Erweiterung um zukünftige Funktionen oder Sprachen.

Hinweis:

Nach der Registrierung Ihres Produkts unter https:// www.graupner.de/de/service/produktregistrierung werden Sie automatisch per E-Mail über neue Updates informiert.

Vor einem Update der Sendersoftware sollten Sie jedoch unbedingt alle belegten Modellspeicher auf einem kompatiblen Laptop bzw. PC sichern, um einem evtl. Datenverlust vorzubeugen.

Firmware-Updates wie auch die vorstehend erwähnten Sicherungen werden über den PC-Anschluss des Senders mittels der standardmäßig mitgelieferten USB-Schnittstelle Best.-Nr. **7168.6** und dem Anschlusskabel Best.-Nr. **6466.S** mit Hilfe eines PCs mit dem Betriebssystem Windows XP, Vista oder 7 durchgeführt.

Die erforderlichen Programme und Informationen finden Sie beim entsprechenden Produkt jeweils unter Download auf www.graupner.de. Es wird empfohlen, immer die aktuelle Firmware auf die Geräte zu übertragen, um so auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Wichtige Hinweise:

- Diese Anleitung stellt die zum Zeitpunkt der Drucklegung zur Verfügung stehenden Funktionen dar.
- Wie bereits im Abschnitt "Binding mehrerer Empfänger" auf Seite 82 bzw. 91 angemerkt, können bei Bedarf auch mehrere Empfänger pro Modell gebunden werden. Beim späteren Betrieb ist jedoch nur derjenige Empfänger, der zuletzt gebunden wurde, imstande, eine Telemetrie-Verbindung zum Sender aufzubauen! Das bedeutet aber umgekehrt, dass nur der zuletzt gebundene Empfänger auch per Telemetrie-Menü angesprochen werden kann! Ggf. ist also die Bindungs-Reihenfolge zu ändern, bevor an einem bestimmten Empfänger Einstellungen vorgenommen werden können.
- Achten Sie beim Einstellen der Fernsteuerung unbedingt darauf, dass die Senderantenne immer ausreichend weit von den Empfängerantennen entfernt ist! Mit etwa 1 m Abstand sind Sie diesbezüglich auf der sicheren Seite. Andernfalls riskieren Sie eine gestörte Verbindung zum Rückkanal und in Folge Fehlverhalten.
- Da die Telemetriedaten zwischen Sender und Empfänger nur nach jedem vierten Datenpaket ausgetauscht werden, benötigt die Datenübertragung technisch bedingt eine gewisse Zeit, sodass die Reaktion auf Bedientasten und Einstellungsänderungen nur verzögert erfolgt. Hierbei handelt es sich also nicht um einen Fehler.
- Programmierungen am Modell oder an Sensoren dürfen nur erfolgen, wenn sich das Modell am Boden

befindet. Nehmen Sie Einstellungen nur bei ausgeschaltetem Motor bzw. abgeklemmtem Antriebsakku vor! Ungewollte Programmierungen sind sonst nicht auszuschließen.

- Ein z.B. aus Versehen im Empfänger aktivierter Servotest könnte ggf. das Modell zum Absturz bringen und Personen- und/oder Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Seiten 4 ... 7 dieses Handbuches und in den jeweiligen Einzelanleitungen.
- Alle Einstellungen (wie Fail-Safe, Servodrehrichtungsumkehr, Servoweg, Mischer- und Kurveneinstellungen usw.), die Sie über das »**Telemetrie**«-Menü vornehmen, werden ausschließlich im Empfänger gespeichert und ggf. im Zuge des Umsetzens eines Empfängers in ein anderes Modell mit übernommen. Initialisieren Sie Ihren HoTT-Empfänger daher sicherheitshalber neu, wenn Sie den Empfänger in einem anderen Modell einsetzen wollen, siehe "Reset" auf Seite 47.
- Programmieren Sie deshalb Servodrehrichtungsumkehr, Servoweg, Mischer- und Kurveneinstellungen vorzugsweise nur über die mx-12-spezifischen Standardmenüs »Servoeinstellung« (Seite 94), »freie Mixer« (Seite 129) und »D/R Expo« (Seite 104 bzw. 106). Anderenfalls überlagern sich die Einstellungen gegenseitig, was im späteren Betrieb günstigstenfalls zu Unübersichtlichkeit, ungünstigstenfalls zu Problemen führen kann.
- Mit der Channel-Mapping-Funktion des im Sender mx-12 HoTT integrierten »Telemetrie«-Menüs können Steuerfunktionen auch beliebig auf mehrere Empfänger aufgeteilt oder aber auch mehrere Empfängerausgänge mit derselben Steuerfunktion belegt

werden. Beispielsweise um je Querruderblatt zwei Servos anstatt nur einem einzelnen ansteuern zu können usw. Auch hierbei wird dringend empfohlen, beim Programmieren höchste Vorsicht walten zu lassen.

Telemetrie

Die unter dem Oberbegriff **»Telemetrie**« zusammengefassten Menüs sind aus der Grundanzeige des Senders **mx-12** HoTT mit einem ca. eine Sekunde andauernden Druck auf die zentrale **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste aufzurufen. Dieselben Menüs können jedoch auch wie andere Menüs des Senders, in der Multifunktionsliste mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste aufrufen werden:

Mod.Speich	Grundeinst
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix.
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie

Grundsätzliche Bedienung

Im Wesentlichen entspricht die Bedienung des »**Tele**metrie«-Menüs dem der übrigen Menüs des Senders **mx-12** HoTT. Die wenigen Abweichungen werden nachfolgend beschrieben:

Zwischen den einzelnen Seiten des Telemetrie-Menüs wechseln Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste. Die korrespondierenden Richtungshinweise finden Sie auf jeder Displayseite rechts oben in Form von spitzen Klammern (<>), siehe Abbildungen im Folgenden. Ist nur eine spitze Klammer zu sehen, dann befinden Sie sich auf der jeweils ersten bzw. letzten Seite. Ein Seitenwechsel ist dann nur noch in der angezeigten Richtung möglich.

Menüzeilen, in denen Parameter geändert werden können, sind durch eine vorangestellte spitze Klammer (>) markiert. Durch Drücken der Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste springt der ">"-Zeiger eine Zeile vor bzw. zurück. Nicht anspringbare Zeilen sind nicht veränderbar.

Um einen Parameter zu ändern, drücken Sie die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste (der Parameter wird invers dargestellt), verändern den Wert innerhalb des möglichen Einstellbereiches mit den Pfeiltasten der *rechten* 4-Wege-Taste und übernehmen den Wert durch nochmaliges Drücken der SET-Taste. Mit einem Druck auf die zentrale Taste SSC der linken 4-Wege-Taste kehren Sie wieder zur Ausgangsposition zurück. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲ ✓ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das gewünschte Untermenü an. Sollte anstelle des gewünschten Untermenüs jedoch die Meldung …



... nach einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste erscheinen, dann besteht noch keine Verbindung zu einem Empfänger. Schalten Sie also Ihre Empfangsanlage ein oder binden Sie ggf. den anzusprechenden Empfänger erneut wie auf Seite 82 bzw. 90 beschrieben bzw. aktivieren Sie diesen wie unter "Wichtige Hinweise" auf der Seite zuvor beschrieben

EINSTELLEN/ANZEIGEN

TELEMETRIE

EINSTELLEN/ANZEIGEN SENSOR WÄHLEN ANZEIGE HF STATUS AUSWAHL ANSAGEN

Auf der ersten, mit ...

RX DATAVIEW

... überschriebenen Displayseite des Untermenüs »EINSTELLEN/ANZEIGEN« können keine Einstellungen vorgenommen werden. Diese Seite dient nur zur Information:

RX DATAVIEW	>
S-QUA100%S-dBM-03	0dBM
S-STR100% R-TEM.+	28°C
L PACK TIME 00010	msec
R-VOLT :05.0V	
L.R-VOLT:04.5V	
SENSOR1 :00.0V	00°C
SENSOR2 :00.0V	00°C

Wert	Erläuterung	
S-QUA	Signalqualität in %	
S-dBm	Empfangsleistung in dBm	
S-STR	Signalstärke in %	
R-TEM.	Empfängertemperatur in °C	
L PACK TIME	zeigt die Zeit in ms an, in der das längste Datenpaket bei der Übertragung Sender zum Empfänger verlorengegangen ist	
R-VOLT	Aktuelle Betriebsspannung des Empfängers in Volt	

L.R-VOLT	minimalste Betriebsspannung des Empfängers seit dem letzten Einschalten in Volt
SENSOR1	Zeigt die Werte des optionalen Telemetrie-Sensors 1 in Volt und °C an
SENSOR2	Zeigt die Werte des optionalen Telemetrie-Sensors 2 in Volt und °C an

Signalquallität (S-QUA)

Die Signalqualität (S-QUA) wird über den Rückkanal des Empfängers "live" an den Sender gesendet und zeigt die Signalstärke in % an.

Empfangsleistung (S-dbm)

Die Empfangsleistung (S-dbm) wird mit negativen Werten angezeigt, d.h., ein Wert gegen Null ist der Maximalwert (= bester Empfang), je niedriger die Werte werden, desto schlechter ist die Empfangsleistung! Wichtig ist dies unter anderem beim Reichweitetest vor dem Betrieb.

Anmerkung:

Bei negativen Zahlen kehrt sich die Bewertung einer Zahl um: Je höher die auf das Minus-Zeichen folgende Zahl, desto niedriger ist deren Wert. Daraus folgt, dass eine Empfangsleistung von z. B. -80 dBm schlechter ist als eine solche mit -70 dBm.

Führen Sie den Reichweitetest, wie auf Seite 82/83 bzw. 91/92 beschrieben, vor jedem Flug durch und simulieren Sie dabei alle Servobewegungen, die auch im Flug vorkommen. Die Reichweite muss bei aktiviertem Reichweitetest min. 50 m am Boden betragen. Bei dieser Entfernung darf im "**RX DATAVIEW**"-Display unter "S-dBm" höchstens -80 dBm angezeigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Liegt der Wert darunter (z. B. -85 dBm), sollten Sie Ihr Modell keinesfalls in Betrieb nehmen. Überprüfen Sie den Einbau der Empfangsanlage und die Lage der Antennen. Im Betrieb sollte die Empfangsleistung nicht unter -90 dBm fallen, ansonsten sollten Sie die Entfernung des Modells verringern. Normalerweise wird aber vor Erreichen dieses Wertes die akustische Reichweitewarnung (Piepton-Intervall 1 s) ausgelöst, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Signalstärke (S-STR)

Die Signalstärke (S-STR) wird in % angezeigt. Generell wird eine akustische Reichweitewarnung (Piepton-Intervall 1 s) ausgegeben, sobald das Empfängersignal im Rückkanal zu schwach wird. Da der Sender aber eine wesentlich höhere Sendeleistung besitzt als der Empfänger, kann das Modell immer noch sicher betrieben werden. Die Modellentfernung sollte aber dennoch sicherheitshalber verringert werden, bis der Warnton wieder verstummt.

Empfängertemperatur (R-TEM.)

Vergewissern Sie sich, unter allen Flugbedingungen im Rahmen der erlaubten Temperaturen Ihres Empfängers zu bleiben (idealerweise zwischen -10 und 55 °C). Die Empfänger-Temperaturgrenzwerte, ab denen eine Warnung erfolgt, können im Untermenü »**RX SER-VO TEST**« unter "ALARM TEMP+" (50 ... 80 °C und "ALARM TEMP-" (-20 ... +10 °C) eingestellt werden. Bei Unter- oder Überschreitung erfolgt ein akustisches Signal (Dauer-Piepton) und in allen Empfänger-Untermenüs "RX" erscheint oben rechts "**TEMPE**". Auf der Display-Seite »**RX DATAVIEW**« wird außerdem der Parameter "**R-TEM**" invers dargestellt.

Datenpakete (L PACK TIME)

Zeigt den längsten Zeitraum in ms an, in dem Datenpakete bei der Übertragung vom Sender zum Empfänger verloren gegangen sind. In der Praxis ist das der längste Zeitraum, in dem das Fernsteuersystem in den Fail-Safe-Modus gegangen ist.

Empfängerbetriebsspannung (R-VOLT)

Kontrollieren Sie immer die Betriebsspannung des Empfängers. Sollte sie zu niedrig sein, dürfen Sie Ihr Modell auf keinen Fall weiter betreiben bzw. überhaupt starten. Die Empfänger-Unterspannungswarnung kann im Untermenü »**RX SERVO TEST**« unter "ALARM VOLT" zwischen 3,0 und 7,5 Volt eingestellt werden. Bei Unterschreitung erfolgt ein akustisches Signal (sich wiederholender Doppel-Piepton (lang/kurz)) und in allen Empfänger-Untermenüs »**RX** ...« erscheint oben rechts "VOLTE". Im Untermenü »**RX DATAVIEW**« wird außerdem der Parameter "**R-VOLT**" invers dargestellt. Die aktuelle Empfängerakkuspannung wird auch im Grunddisplay, siehe Seite 24, angezeigt.

Minimale Empfängerbetriebsspannung (L.R-VOLT)

"L.R-VOLT" zeigt die minimale Betriebsspannung des Empfängers seit dem letzten Einschalten an.

Sollte diese Spannung deutlich von der aktuellen Betriebsspannung "R-VOLT" abweichen, wird der Empfängerakku durch die Servos möglicherweise zu stark belastet. Spannungseinbrüche sind die Folge. Verwenden Sie in diesem Fall eine leistungsfähigere Spannungsversorgung, um maximale Betriebssicherheit zu erreichen.

Sensor 1 + 2

Zeigt die Werte des optionalen Telemetrie-Sensors 1

und ggf. 2 in Volt und °C an. Eine Beschreibung dieser Sensoren ist im Anhang zu finden.

RX SERVO

- E			
- 1	RX SERVO		$\langle \rangle$
	>OUTPUT CH	:	01
	REVERSE	:	OFF
	CENTER	:	1500µsec
	TRIM	:	-000µsec
	LIMIT-	:	150%
	LIMIT+	:	150%
	PERIOD	:	20msec

Beachten Sie vor etwaigen Programmierungen auf dieser Displayseite unbedingt die Hinweise auf Seite 141.

Wert	Erläuterung	mögliche Einstellungen
OUTPUT CH	Kanalauswahl	1 je nach Empfänger
REVERSE	Servoumkehr	AUS / EIN
CENTER	Servomitte in µs	wenn aktiv (invers), abhängig von Geberposition
TRIM	Trimmposition in µs Abweichung von der CENTER- Position	-120 +120 μs
LIMIT–	Wegbegrenzung auf der "-"-Seite des Servoweges in % Servoweg	30 150 %

LIMIT+	Wegbegrenzung auf der "+"-Seite des Servoweges in % Servoweg	30 150 %
PERIOD	Zykluszeit in ms	10 oder 20 ms

OUTPUT CH (Kanalauswahl)

Wählen Sie ggf. mit den Pfeiltasten die Zeile "OUTPUT CH" an. Drücken Sie die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Das Wertefeld wird invers dargestellt. Stellen Sie nun den gewünschten Kanal (z.B. 01) mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste ein. Die nachfolgenden Parameter beziehen sich immer auf den hier eingestellten Kanal:

Reverse (Servo-Umkehr)

Stellt die Drehrichtung des an den gewählten Steuerkanal angeschlossenen Servos ein: ON / OFF

CENTER (Servo-Mitte)

In der Zeile "CENTER" wird bei *aktivem* Wertefeld (inverse Darstellung) die aktuelle Impulszeit des in der Zeile "OUTPUT CH" gewählten Steuerkanals in μ s angezeigt.

Der angezeigte Wert ist abhängig von der aktuellen Stellung des diesen Steuerkanal beeinflussenden Gebers und ggf. der Stellung von dessen Trimmung. Eine Kanalimpulszeit von 1500 µs entspricht der standardmäßigen Mittenposition und damit der üblichen

Servomitte. Um diesen Wert zu verändern, wählen Sie die Zeile "CENTER" an und drücken Sie die Taste SET. Nun bewegen Sie den entsprechenden Geber, Steuerknüppel und/oder Trimmhebel in die gewünschte Position und speichern die aktuelle Geberpostion durch erneutes Drücken der Taste **SET**. Diese Position wird als neue Neutralposition abgespeichert.

TRIM (Trimmposition)

In der Zeile "TRIM" können Sie die Neutralposition eines an den in der Zeile "OUTPUT CH" gewählten Steuerkanal angeschlossenen Servos mittels der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste in 1-µs-Schritten feinfühlig nachjustieren: Um den hier eingestellten TRIM-Wert ist der Wert in der Zeile "CENTER" im Bereich von ±120 µs anpassbar.

Werkseinstellung: 0 µs.

LIMIT-/+ (seitenabhängige Wegbegrenzung -/+)

Diese Option dient zur Einstellung einer seitenabhängigen Begrenzung (Limitierung) des Servowegs (Ruderausschlag) des am in der Zeile "OUTPUT CH" gewählten Steuerkanal angeschlossenen Servos.

Die Einstellung erfolgt getrennt für beide Richtungen im Bereich von 30 \dots 150 %.

Werkseinstellung: je 150 %.

PERIOD (Zykluszeit)

In dieser Zeile bestimmen Sie den Zeitabstand der einzelnen Kanalimpulse. Diese Einstellung wird für alle Steuerkanäle übernommen.

Bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos kann eine Zykluszeit von 10 ms eingestellt werden.

Im Mischbetrieb oder bei ausschließlicher Verwendung von Analogservos sollte unbedingt 20 ms eingestellt sein, da letztere andernfalls "überfordert" sein können und infolgedessen mit "Zittern" oder "Knurren" reagieren.
RX FAIL SAFE

RX FAIL SAFE <>
>OUTPUT CH: 01
INPUT CH: 01
MODE : HOLD
F.S.Pos. : 1500µsec
DELAY : 0.75sec
FAIL SAFE ALL: NO
POSITION : 1500usec
•

Der Beschreibung dieses Menüs vorangestellt seien ein paar mahnende Worte:

"Nichts tun" ist das schlechteste, was diesbezüglich getan werden kann. In der Grundeinstellung des HoTT-Empfängers ist nämlich "HOLD" vorgegeben.

Im Falle einer Störung fliegt günstigstenfalls das Flugmodell unbestimmte Zeit geradeaus und "landet" dann hoffentlich irgendwo, ohne größeren Schaden anzurichten! Passiert so etwas allerdings an unrechtem Ort und zu unrechter Zeit, dann könnte z.B. das Motormodell unsteuerbar und somit auch unkontrollierbar übers Flugfeld "rasen" und Piloten oder Zuschauer gefährden! Deshalb sollte schon bedacht werden, ob zur Vermeidung derartiger Risiken nicht doch wenigstens "Motor aus" programmiert werden sollte!? Ziehen Sie ggf. einen kompetenten Piloten zu Rate, für Ihr Modell eine "sinnvolle" Einstellung zu finden.

Und nach dem "erhobenen Zeigefinger" noch ein kurzer Hinweis auf die drei möglichen Varianten des Senders **mx-12** HoTT zur Einstellung von Fail Safe:

Der einfachste und auch empfohlene Weg zu Fail-Safe-Einstellungen ist die Benutzung des aus der Multifunktionsliste erreichbaren Menüs »**Fail Safe**«, siehe Seite 140.

Ähnlich, wenn auch etwas umständlicher zu erreichen,

funktioniert die auf der nächsten Doppelseite beschriebene Option "FAIL SAFE ALL".

Und darüber hinaus steht noch die relativ aufwendige Methode der individuellen Einstellung mittels der Optionen "MODE", "F.S.Pos." und "DELAY" zur Verfügung. Die Beschreibung dieser Variante beginnt mit der Option "MODE" weiter unten.

Wert	Erläuterung	mögliche Einstellungen
OUTPUT CH	Ausgangskanal (Servoanschluss des Empfängers)	1 je nach Empfänger
INPUT CH	Eingangskanal (vom Sender kommender Steuerkanal)	1 16
MODE	Fail-Safe-Modus	HOLD FAIL SAFE OFF
F.S.POS.	Fail-Safe-Position	1000 2000 µs
DELAY	Reaktionszeit (Verzögerung)	0,25, 0,50, 0,75 und 1,00 s
FAIL SAFE ALL	Speichern der Fail-Safe- Positionen aller Steuerkanäle	NO / SAVE
POSITION	Anzeige der gespeicherten Fail-Safe-Position	zwischen ca. 1000 und 2000 µs

OUTPUT CH (Servoanschluss)

In dieser Zeile wählen Sie den jeweils einzustellenden

OUTPUT CH (Servoanschluss des Empfängers) aus.

INPUT CH (Auswahl des Eingangkanals)

Wie schon auf Seite 141 erwähnt, können die 6 Steuerfunktionen des Senders **mx-12** HoTT bei Bedarf beliebig auf mehrere Empfänger aufgeteilt oder aber auch mehrere Empfängerausgänge mit derselben Steuerfunktion belegt werden. Beispielsweise um je Querruderblatt zwei Servos oder ein übergroßes Seitenruder mit miteinander gekoppelten Servos anstelle eines einzelnen ansteuern zu können.

Eine Aufteilung auf mehrere HoTT-Empfänger wiederum bietet sich u.a. in Großmodellen an, um beispielsweise lange Servokabel zu vermeiden. Bedenken Sie in diesem Fall, dass per »**Telemetrie**«-Menü immer nur der zuletzt gebundene Empfänger angesprochen werden kann!

Die 6 Steuerkanäle (INPUT CH) der **mx-12** HoTT können entsprechend verwaltet werden, indem durch so genanntes "Channel Mapping" dem in der Zeile OUTPUT CH ausgewählten Servoanschluss des Empfängers in der Zeile INPUT CH ein anderer Steuerkanal zugewiesen wird. ABER ACHTUNG: Wenn Sie beispielsweise senderseitig in der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundeinstellung**« "2QR" vorgegeben haben, dann wird bereits im Sender die *Steuerfunktion 2 (Querruder)* auf die *Steuerkanäle 2 + 5 für linkes und rechtes Querruder aufgeteilt*. Die korrespondierenden und damit ggf. auch zu mappenden *INPUT CH des Empfängers* wären in diesem Fall dann die Kanäle 02 + 05, siehe nachfolgendes Beispiel.

Beispiele:

• Sie möchten bei einem Großmodell jede Querruderklappe über zwei oder mehr Servos ansteuern: Weisen Sie den betreffenden OUTPUT CH (Servoanschlüssen), abhängig von linker oder rechter Tragfläche, als INPUT CH jeweils einen der beiden standardmäßigen Querrudersteuerkanäle 2 oder 5 zu.

 Sie möchten bei einem Großmodell das Seitenruder mit zwei oder mehr Servos ansteuern: Weisen Sie den betreffenden OUTPUT CH (Servoanschlüssen) jeweils ein und denselben INPUT CH (Steuerkanal) zu. In diesem Fall den standardmäßigen Seitenruderkanal 4.

MODE

Die Einstellungen der Optionen "MODE", "F.S.Pos." und "DELAY" bestimmen das Verhalten des Empfängers im Falle einer Störung der Übertragung vom Sender zum Empfänger.

Die unter "MODE" programmierte Einstellung bezieht sich *immer* auf den in der Zeile OUTPUT CH eingestellten Kanal.

Die Werkseinstellung ist für alle Servos "HOLD". Für jeden angewählten OUTPUT CH (Servoanschluss des Empfängers) können Sie wählen zwischen:

• FAI(L) SAFE

Bei dieser Wahl bewegt sich das entsprechende Servo im Falle einer Störung nach Ablauf der in der Zeile "DELAY" eingestellten "Verzögerungszeit" für die Restdauer der Störung in die in der Zeile "POSITI-ON" angezeigte Position.

• HOLD

Bei einer Einstellung von "HOLD" behält das Servo im Falle einer Störung die zuletzt als korrekt empfangene Servoposition für die Dauer der Störung bei.

• OFF

Bei einer Einstellung von "OFF" stellt der Empfän-

146 Programmbeschreibung: Telemetrie

ger im Falle einer Störung die Weitergabe von (zwischengespeicherten) Steuerimpulsen für den betreffenden Servoausgang für die Dauer der Störung ein. Der Empfänger schaltet die Impulsleitung sozusagen "ab".

ABER ACHTUNG: Analogservos und auch so manches Digitalservo setzen während des Ausfalls der Steuerimpulse dem nach wie vor vorhandenen Steuerdruck keinen Widerstand mehr entgegen und werden infolgedessen mehr oder weniger schnell aus ihrer Position gedrückt.

F.S.POS. (Fail-Safe-Position)

Für jeden OUTPUT CH (Servoanschluss des Empfängers) stellen Sie in der Zeile "F.S.POS." nach Aktivierung des Wertefeldes (inverse Darstellung) durch Drücken der zentralen Taste SET der rechten 4-Wege-Taste mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste diejenige Servoposition ein, die das Servo im Störfall im Modus "FAI(L) SAFE" einnehmen soll. Die Einstellung erfolgt in 10-µs-Schritten.

Werkseinstellung: 1500 µs (Servomitte).

Wichtiger Hinweis:

Die Funktion "F.S.POS." hat darüber hinaus in allen drei Modi "OFF", "HOLD" und "FAI(L) SAFE" noch eine besondere Bedeutung für den Fall, dass der Empfänger eingeschaltet wird, aber (noch) kein gültiges Signal erhält:

Das Servo fährt sofort in die in der Zeile "Position" voreingestellte Fail-Safe-Position. Dadurch können Sie z.B. verhindern, dass beim versehentlichen Einschalten des Empfängers bei ausgeschaltetem Sender ein Fahrwerk einfährt o.ä. Im normalen Modellbetrieb verhält sich dagegen das entsprechende Servo im Störungsfall gemäß dem eingestellten "MODE".

DELAY (Fail-Safe-Reaktionszeit oder Verzögerung) Stellen Sie hier die Verzögerungszeit ein, nach der die Servos bei Signalunterbrechung in ihre vorgewählten Positionen laufen sollen. Diese Einstellung wird für alle Kanäle übernommen und betrifft nur die auf den Mode "FAI(L) SAFE" programmierten Servos. Werkseinstellung: 0,75 s.

FAIL SAFE ALL (Globale Fail-Safe-Einstellung)

Dieses Untermenü gestattet auf ähnlich einfache Weise wie das auf Seite 140 beschriebene Menü »**Fail Safe**«, die Fail-Safe-Positionen von Servos mit einem "Knopfdruck" festzulegen:

Wechseln Sie zur Zeile "FAIL SAFE ALL" und aktivieren Sie das Wertefeld mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste. "No" wird invers dargestellt. Stellen Sie anschließend den Parameter mit einer der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste auf "SAVE". Nun bewegen Sie mit den Bedienelementen des Senders alle Servos, denen Sie in der Zeile "MODE" "FAI(L) SAFE" zugeordnet haben oder später zuordnen wollen, in die gewünschte Fail-Safe-Position. In der untersten Zeile "Position" wird die aktuelle Stellung des Gebers für den gerade eingestellten Kanal angezeigt:

RX FAIL SAFE <	>
>OUTPUT CH: 01	
INPUT CH: 01	
MODE : FAI-SAFE	
F.S.POS. : 1500µsec	
DELAY : 0.75 <u>sec</u>	
FAIL SAFE ALL: SAVE	
POSITION : 1670µsec	

Nach einem erneuten Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste wechselt die Anzeige wieder

von "SAVE" nach "NO". Die Positionen aller von dieser Maßnahme betroffenen Servos wurden damit abgespeichert und parallel dazu in die Zeile "F.S.Pos." übernommen und für den aktuellen OUTPUT CH (Servoanschluss) im Display auch unmittelbar angezeigt:

RX FAIL SAFE	$\langle \rangle$
>OUTPUT CH: 01	
INPUT CH: 01	
MODE : FAI-SAFE	
F.S.POS. : 1670µsec	
DELAY : 0.75sec	
FAIL SAFE ALL: NO	
POSITION : 1670µsec	

Schalten Sie den Sender aus und überprüfen Sie die Fail-Safe-Positionen anhand der Servoausschläge.

"Fail Safe" in Kombination mit "Channel Mapping"

Um sicherzustellen, dass auch im Störungsfall gemappte Servos – also Servos, welche von einem gemeinsamen Steuerkanal (INPUT CH) angesteuert werden – gleichartig reagieren, *bestimmen die entsprechenden Einstellungen des INPUT CH das Verhalten gemappter Servos!!!*

Werden demnach beispielsweise die Servoanschlüsse 6, 7 und 8 des 8-Kanal-Empfängers GR-16, Best.-Nr. **33508**, miteinander gemappt, indem den OUTPUT CH (Servoanschlüssen) 06, 07 und 08 als INPUT CH der jeweils gleiche Steuerkanal "04" zugewiesen wird ...

RX FAIL SAFE	$\langle \rangle$
>OUTPUT CH: 06	
INPUT CH: 04	
MODE : OFF	
F.S.POS. : 1670µsec	
DELAY : 0.75sec	
FAIL SAFE ALL: NO	
POSITION : 1670µsec	

RX FAIL SAFE >OUTPUT CH: 07 INPUT CH: 04 MODE : OFF F.S.POS. : 1230µsec DELAY : 0.75sec FAIL SAFE ALL: NO POSITION : 1670µsec
RX FAIL SAFE >OUTPUT CH: 08 INPUT CH: 04 MODE : HOLD F.S.POS. : 1770µsec DELAY : 0.75sec FAIL SAFE ALL: NO POSITION : 1670µsec

... dann bestimmt völlig unabhängig von den individuellen Einstellungen der jeweiligen OUTPUT CH der INPUT CH 04 das Fail-Safe-Verhalten dieser drei mit dem Steuerkanal 4 verbundenen Servos:

RX FAIL SAFE 〈〉
>OUTPUT CH: 04
INPUT CH: 04
MODE : FAI-SAFE
F.S.POS. : 1500µsec
DELAY : 0.75sec
FAIL SAFE ALL: NO
POSITION : 1500µsec

Dies auch dann, wenn dieser seinerseits beispielsweise mit INPUT CH 01 gemappt ist:

RX FAIL SAFE	$\langle \rangle$
>OUTPUT CH: 04	
INPUT CH: 01	
MODE : FAI-SAFE	
F.S.POS. : 1500µsec	>
DELAY : 0.75sec	
FAIL SAFE ALL: NO	
POSITION : 1500µsec	>

In diesem Fall würde der Servoanschluss 04 wiederum entsprechend der Fail-Safe-Einstellungen von CH 01 reagieren.

Die in der Zeile "DELAY" eingestellte Reaktions- oder Verzögerungszeit dagegen gilt immer einheitlich für alle auf "FAI(L) SAFE" gestellten Kanäle.

RX FREE MIXER

RX FREE MIXER	$\langle \rangle$
>MIXER : 1	
MASTER CH: 00	
SLAVE CH : 00	
S-TRAVEL-: 100	
S-TRAVEL+: 100	
RX WING MIXER	
TAIL TYPE: NORMAL	

Wert	Erläuterung	mögliche Einstellungen
MIXER	Mischerauswahl	1 5
MASTER CH	Signalquelle bzw. Quellkanal	0, 1 je nach Sender
SLAVE CH	Zielkanal	0, 1 je nach Empfänger
S-TRAVEL-	Zumischung auf der "–"-Seite des Servoweges in % Servoweg	0 100 %
S-TRAVEL+	Zumischung auf der "+"-Seite des Servoweges in % Servoweg	0 100 %

Wert	Erläuterung	mögliche Einstellungen
RX WING MIXER TAIL TYPE	Leitwerkstyp	NORMAL, V-TAIL (V-LW) ELEVON (Höhe/Quer- Mischer für Delta und Nurflügel)

MIXER

Bis zu fünf Mischer können gleichzeitig programmiert werden. Wechseln Sie über "MIXER" zwischen den Mischern 1 ... 5.

Die folgenden Einstellungen in diesem Display betreffen *immer* nur den in der Zeile "MIXER" ausgewählten Mischer.

Wichtiger Hinweis:

Falls Sie im Menü »Flächenmixer« oder »freie Mixer« bereits Mischerfunktionen programmiert haben, achten Sie unbedingt darauf, dass sich jene Mischer mit denen des Menüs "RX FREE MIXER" nicht überschneiden!

MASTER CH ("von")

Nach den gleichen, im Abschnitt "freie Mischer" auf Seite 128 ausführlich beschriebenen Prinzipien, wird das am MASTER CH (Signalquelle) anliegende Signal in einstellbarem Maße dem SLAVE CH (Zielkanal) zugemischt.

Wählen Sie "00", wenn kein Mischer gesetzt werden soll.

SLAVE CH ("zu")

Dem SLAVE CH (Zielkanal) wird anteilig das Signal des MASTER CH (Quellkanal) zugemischt. Der Mischanteil

148 Programmbeschreibung: Telemetrie

wird von den in den Zeilen "TRAVEL–" und "TRAVEL+" eingetragenen Prozentsätzen bestimmt. Wählen Sie "00", wenn kein Mischer gesetzt werden soll.

TRAVEL-/+ (Anteil der Zumischung in %)

Mit den Einstellwerten dieser beiden Zeilen wird der Prozentsatz der Zumischung in Relation zum MASTER-Signal getrennt für beiden Richtungen vorgegeben.

RX WING MIXER TAIL TYPE (Leitwerkstyp)

Die nachfolgenden Modelltypen stehen Ihnen auch in der Zeile "Leitwerk" des Menüs »**Grundeinstellung**«, Seite 78, zur Verfügung und sollten vorzugsweise dort voreingestellt werden. In diesem Fall belassen Sie den RX WING MIXER TAIL TYPE *immer* auf NORMAL. Möchten Sie dennoch lieber die im Empfänger integrierten Mischer nutzen, dann können Sie die bereits voreingestellte Mischerfunktion für den entsprechenden Modelltyp auswählen:

• NORMAL

Diese Einstellung entspricht dem klassischen Flugzeugtyp mit Heck-Leitwerk und getrenntem Seitenund Höhenruder. Für diesen Modelltyp wird keine Mischfunktion benötigt.

• V-TAIL (V-Leitwerk)

Bei diesem Modelltyp werden die Steuerfunktionen Höhen- und Seitenruder so miteinander verknüpft, dass jede der beiden Leitwerksklappen-durch je ein separates Servo angesteuert-sowohl die Höhen- als auch Seitenruderfunktion übernimmt.

Die Servos werden üblicherweise wie folgt am Empfänger angeschlossen:

OUTPUT CH 3: V-Leitwerksservo links

OUTPUT CH 4: V-Leitwerksservo rechts

Sollte die Servodrehrichtung falsch sein, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 64.

ELEVON (Delta-/Nurflügelmodelle)
 Die an den Ausgängen 2 und 3 angeschlossenen
 Servos übernehmen Quer- und Höhenruderfunktion.
 Die Oprice werden öklich ein singe die fahlen.

Die Servos werden üblicherweise wie folgt am Empfänger angeschlossen:

OUTPUT CH 2: Quer/Höhe links

OUTPUT CH 3: Quer/Höhe rechts

Sollte die Servodrehrichtung falsch sein, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 64.

RX CURVE

	RX CURVE CURVE1 CH : TYPE : CURVE2 CH : TYPE : CURVE3 CH : TYPE :		<> 02 B 03 B 04 B
Wert		Erläuterung	mögliche Einstellungen
CURVE oder 3	E1, 2 CH	Kanalzuordnung der jeweiligen Kurveneinstellung	1 je nach Empfänger
TYPE		Kurventyp	A, B, C siehe Abbildung



In der Regel wird eine nichtlineare Steuerfunktion ggf. verwendet für Querruder (Kanal 2), Höhenruder (Kanal 3) und Seitenruder (Kanal 4). Diese Kanal-Vorgaben entsprechen auch der Werkseinstellung. ABER ACH-TUNG: Diese Zuordnung trifft nur dann zu, wenn Sie senderseitig weder in der Zeile "Leitwerk" des Menüs »**Grundeinstellung**« "2 HR Sv" noch in der Zeile "Querr./Wölb" "2QR" oder "2QR 2WK" vorgegeben haben! Anderenfalls wird bereits im Sender die *Steuerfunktion 3 (Höhenruder)* auf die *Steuerkanäle 3 + 6* bzw. die *Steuerfunktion 2 (Querruder)* auf die *Steuerkanäle 2 + 5 für linkes und rechtes Querruder* gesplittet. Die korrespondierenden *Steuerkanäle (INPUT CH) des Empfängers* wären in diesen beiden Fällen dann die Kanäle 03 + 06 bzw. 02 + 05.

Wenn Sie also beispielsweise senderseitig "2QR" vorgegeben haben und die hier zu besprechende Option RX CURVE anstelle des individueller einstellbaren Menüs »**D/R Expo**« Seite 104, des Senders **mx-12** HoTT nutzen möchten, dann sind 2 Kurven zu setzen:

RX CURVE $\langle \rangle$ >CURVE1 CH 02 TYPE Α CURVE2 CH 05 TYPE Α CURVE3 CH $\Theta 4$ TYPE В

Andernfalls würden linkes und rechtes Querruder unterschiedliche Steuercharakteristiken aufweisen. Mit der Funktion RX CURVE können Sie die Steuercharakteristiken für bis zu drei Servos verwalten:

• CURVE 1, 2 oder 3 CH

Wählen Sie den gewünschten *Steuerkanal* (INPUT CH) des ersten Servos aus.

Die folgende Einstellung in TYPE betrifft nur den hier ausgewählten Kanal.

TYPE

Wählen Sie die Servokurve aus:

A: EXPO = -100 % und DUAL RATE = 125 %

Das Servo reagiert stark auf Knüppelbewegungen um die Neutralstellung. Mit zunehmendem Ruderausschlag verläuft die Kurve flacher.

B: Lineare Einstellung.

Das Servo folgt der Knüppelbewegung linear.

C: EXPO = +100 % und DUAL RATE = 70 %

Das Servo reagiert schwach auf Knüppelbewegungen um die Neutralstellung. Mit zunehmendem Ruderausschlag verläuft die Kurve steiler.

<u>Hinweis:</u>

Die hier programmierten Steuercharakteristiken wirken auch auf gemappte Empfängerausgänge.

5CH FUNCTION: "SERVO" oder "SENSOR"

RX CURVE	<>
>CURVE1 CH : 02	
TYPE : A	
CURVE2 CH : 05	
TYPE : A	
CURVE3 CH : 04	
TYPE : B	
5CH FUNCTION:SERVO	

Bei bestimmten Empfängern ist anstelle eines eigenständigen Telemetrieanschlusses ein bestimmter Servoanschluss umschaltbar gestaltet. So kann beispielsweise bei dem dem Set **mx-12** HoTT, Best.-Nr. **33112,** beiliegenden GR-12, am mit einem zusätzlichen "T" gekennzeichneten, Servoanschluss 5 …



Servo Sensor ODER

... alternativ nicht nur das Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S zum Updaten des Empfängers sondern auch ein Telemetrie-Sensor angeschlossenen werden.

Damit das jeweils angeschlossene Gerät jedoch vom Empfänger auch richtig erkannt wird, MUSS in diesem Fall der Servoanschluss 5 entsprechend von "SERVO" auf "SENSOR" und vice versa umgestellt werden. Verschieben Sie dazu mit der Pfeiltaste ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste das Symbol ">" am linken Rand vor die unterste Zeile und Drücken Sie dann die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste:

RX CURVE			<>
CURVE1 CH	:	02	
TYPE	:	Α	
CURVE2 CH	:	05	
TYPE	:	Α	
CURVE3 CH	:	04	
ТҮРЕ	:	В	
>5CH FUNCTIO)N :	SERVO	

Mit einer der beiden Pfeiltasten ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste wählen Sie nun die alternative Einstellung "SENSOR":

RX CUR	VE			$\langle \rangle$
CURVE1	СН	:	02	
	TYPE	:	Α	
CURVE2	СН	:	05	
	TYPE	:	Α	
CURVE3	СН	:	04	
	TYPE	:	В	
>5CH FU	NCTIO	DN :	SENSO	R

Mit einem weiteren Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste schließen Sie Ihre Wahl ab und kehren ggf. mit entsprechend häufigem Druck auf die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste wieder zur Grundanzeige des Senders zurück.

RX SERVO TEST

RX SERVO TEST <
>ALL-MAX : 2000µsec
ALL-MIN : 1000µsec
TEST : STOP
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP+: 55°C
ALARM TEMP-:-10°C
CH OUTPUT TYPE:ONCE

Wert	Erläuterung	mögliche Einstellungen
ALL-MAX	Servoweg auf der "+"-Seite für alle Servoausgänge für den Servotest	1500 2000 μs
ALL-MIN	Servoweg auf der "-"-Seite für alle Servoausgänge für den Servotest	1500 1000 μs
TEST	Testprozedur	START / STOP
ALARM VOLT	Alarmgrenze der Unterspannungs- warnung des Empfängers	3,0 7,5 V Werkseinstellung: 3,8 V
ALARM TEMP+	Alarmgrenze für zu hohe Temperatur des Empfängers	50 80 °C Werkseinstellung: 55 °C
ALARM TEMP–	Alarmgrenze für zu niedrige Temperatur des Empfängers	-20 +10 °C Werkseinstellung: -10 °C
CH OUTPUT TYPE	Kanal-Reihenfolge	ONCE, SAME, SUMI, SUMO

ALL-MAX (Servoweg auf der "+"-Seite)

In dieser Zeile stellen Sie den maximalen Servoweg auf der Plus-Seite des Steuerweges für den Servotest ein. 2000 µs entspricht dem Vollausschlag, 1500 µs entspricht der Neutralposition.

Achten Sie darauf dass die Servos während der Testrou-

tine nicht mechanisch auflaufen.

ALL-MIN (Servoweg auf der "-"-Seite)

In dieser Zeile stellen Sie den maximalen Servoweg auf der Minus-Seite des Steuerweges für den Servotest ein. 1000 μ s entspricht dem Vollausschlag, 1500 μ s entspricht der Neutralposition.

Achten Sie darauf dass die Servos während der Testroutine nicht mechanisch auflaufen.

TEST

In dieser Zeile starten und stoppen Sie den in den Empfänger integrierten Servotest.

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie das Eingabefeld:

RX SERVO TEST	<
ALL-MAX : 2000µsec	;
ALL-MIN : 1000µsec	
>TEST : STOP	
ALARM VOLT : 3.8V	
ALARM TEMP+: 55°C	
ALARM TEMP-:-10°C	
CH OUTPUT TYPE:ONCE	

Mit einer der Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste wählen Sie nun **START**:

RX SERVO	TEST <
ALL-MAX	: 2000µsec
ALL-MIN	: 1000µsec
> TEST	: START
ALARM VOL	T : 3.8V
ALARM TEM	P+: 55°C
ALARM TEM	P-:-10°C
CH OUTPUT	TYPE: ONCE

Mit einem weiteren Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste starten Sie nun den Testlauf. Das Eingabefeld wird wieder "normal" dargestellt:

RX SERVO TEST <
ALL-MAX : 2000µsec
ALL-MIN : 1000µsec
>TEST : START
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP+: 55°C
ALARM TEMP-:-10°C
CH OUTPUT TYPE:ONCE

Zum Stoppen des Servotest aktivieren Sie wie zuvor beschrieben wieder das Eingabefeld, wählen **STOP** und bestätigen diese Wahl mit der **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste.

ALARM VOLT (Empfänger-Unterspannungswarnung)

Über ALARM VOLT wird die Empfängerspannung überwacht. Das Intervall kann zwischen 3,0 und 7,5 Volt eingestellt werden. Bei Unterschreitung der eingestellten Alarmgrenze erfolgt ein akustisches Signal (Intervall-Piepton lang/kurz) und in allen »**RX** ...«-Displays blinkt rechts oben "**VOLT.E**":

RX SERVO	VOLT.E <>
>OUTPUT CH:	01
REVERSE :	OFF
CENTER :	1500µsec
TRIM :	-000µsec
TRAVEL- :	150%
TRAVEL+ :	150%
PERIOD :	20msec

Im Display **»RX DATAVIEW**« wird außerdem der Parameter "**R-VOLT**" invers dargestellt:

RX DATAVIEW VOL	T.E >
S-QUA100%S-dBM-0	30dBM
S-STR100% R-TEM.	+28°C
L PACK TIME 0001	Omsec
R-VOLT :03.7V	
L.R-VOLT:03.5V	
SENSOR1 :00.0V	00°C
SENSOR2 :00.0V	ΘΘ°C

ALARM TEMP +/- (Empf.-Temperaturüberwachung)

Diese beiden Optionen überwachen die Empfängertemperatur. Ein unterer Grenzwert "ALARM TEMP-" (-20 ... +10 °C) und ein oberer Grenzwert "ALARM TEMP+" (50 ... 80 °C) können programmiert werden. Bei Unter- oder Überschreitung dieser Vorgaben ertönt ein akustisches Signal (Dauer Piepton) und in allen Empfänger-Displays erscheint oben rechts "TEMP.E". Auf der Displayseite »RX DATAVIEW« wird außerdem der Parameter "R-TEM" invers dargestellt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie unter allen Flugbedingungen im Rahmen der erlaubten Temperaturen Ihres Empfängers bleiben (idealerweise zwischen -10 und 55° C).

CH OUTPUT TYPE (Anschlusstyp)

Hier wählen Sie aus, wie Empfängerausgänge angesteuert werden.

• ONCE

RX SERVO TEST	<
ALL-MAX : 2000µsec	
ALL-MIN : 1000µsec	
TEST : START	
ALARM VOLT : 3.8V	
ALARM TEMP+: 55°C	
ALARM TEMP-: <u>-10°</u> C	
>CH OUT TYPE: ONCE	

Die Servoanschlüsse des Empfängers werden nacheinander angesteuert. Empfohlen für Analogservos. Bei dieser Einstellung werden die Servos automatisch in einem Zyklus von 20 ms – beim 12-Kanal-Empfänger (Best.-Nr. **33512**) 30 ms – betrieben, egal was im Display »**RX SERVO**« in der Zeile "PERIOD" eingestellt bzw. angezeigt wird!

• SAME

RX SERVO	TEST <
ALL-MAX	: 2000µsec
ALL-MIN	: 1000µsec
TEST	: START
ALARM VOL	T : 3.8V
ALARM TEM	1P+: 55°C
ALARM TEM	1P-: <u>-10°</u> C
>CH OUT T\	(PE: <mark>SAME</mark>

Die Servoanschlüsse des Empfängers werden in Viererblöcken parallel angesteuert. D.h., beim im Set enthaltenen Empfänger GR-12 bekommen Kanal 1 bis 4 und Kanal 5 und 6 die Steuersignale jeweils gleichzeitig.

Empfohlen bei Digitalservos, wenn mehrere Servos für eine Funktion eingesetzt werden (z.B. Querruder), damit die Servos absolut synchron laufen.

Bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos empfiehlt sich, in der Zeile "PERIOD" des Displays »**RX SERVO**« 10 ms einzustellen, um die schnelle Reaktion von Digitalservos nutzen zu können. Bei Verwendung von Analogservos oder im Mischbetrieb ist unbedingt "20 ms" zu wählen!

Achten Sie bei dieser Einstellung besonders auf eine ausreichende Dimensionierung der Empfängerstromversorgung. Da immer bis zu vier Servos gleichzeitig anlaufen, wird diese stärker belastet.

• SUMO (Summensignal OUT)

RX SERVO	TEST	<
ALL-MAX	: 2000µs	ec
ALL-MIN	: 1000µs	ec
TEST	: START	
ALARM VOL	.T : 3.8V	
ALARM TEM	1P+: 55°C	
ALARM TEM	1P-: <u>-10°</u> C	
>CH OUT TY	PE:SUMO	

Ein als SUMO konfigurierter HoTT-Empfänger gene-

riert permanent aus den Steuersignalen aller seiner Steuerkanäle ein so genanntes Summensignal und stellt dieses beispielsweise beim Empfänger GR-16 am Servoanschluss 8 bereit.

Bei Empfängern, in deren Display rechts neben "SUMO" noch eine zweistellige Zahl erscheint ...

RX SERVO TEST <
ALL-MAX : 2000µsec
ALL-MIN : 1000µsec
TEST : START
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP+: 55°C
ALARM TEMP-:-10°C
>CH OUT TYPE: <mark>SUMO</mark> 08

... wechselt das aktive Feld nach der Bestätigung von "SUMO" durch Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste nach rechts, zur Kanalwahl. Mit dieser Wahl bestimmen Sie den *höchsten* der im SUMO-Signal enthaltenen Senderkanäle:

RX SERVO TEST	<
ALL-MAX : 2000µsec	
ALL-MIN : 1000µsec	
TEST : START	
ALARM VOLT : 3.8V	
ALARM TEMP+: 55°C	
ALARM TEMP-:-10°C	
>CH OUT TYPE:SUMO 08	

Sie können die Vorgabe mit einem weiteren Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigen oder mit den Pfeiltasten einen der anderen Kanäle zwischen 04 und 16 auswählen und mit **SET** bestätigen.

Die Empfängerausgänge werden nacheinander in einem Zyklus von 20 ms (beim Empfänger GR-24, Best.-Nr. **33512**, 30 ms) angesteuert, auch wenn auf der Display-Seite »**RX SERVO**« in der Zeile "PERI-

OD" 10 ms voreingestellt ist.

In erster Linie für den nachfolgend beschriebenen "Satellitenbetrieb" zweier HoTT-Empfänger gedacht, kann das von einem als SUMO definierten Empfänger generierte Summensignal beispielsweise aber auch zur Ansteuerung von Flybar-Systemen, sofern diese über den entsprechenden Eingang verfügen, oder über das Adapterkabel mit der Best.-Nr. **33310** zur Ansteuerung von Flugsimulatoren genutzt werden.

lm ...

Satellitenbetrieb

... werden zwei HoTT-Empfänger über ein 3-adriges Verbindungskabel (Best.-Nr. **33700.1** (300 mm) oder **33700.2** (100 mm)) an empfängerspezifisch festgelegten Servoanschlüssen miteinander verbunden. Empfänger der Typen GR-16 und GR-24 sind beispielsweise am Servoausgang 8 miteinander zu verbinden. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie im Internet unter www.graupner.de.

Über diese Verbindung werden alle Kanäle desjenigen HoTT-Empfängers, der als SUMO konfiguriert wurde, und als Satellitenempfänger bezeichnet wird, permanent auf den zweiten HoTT-Empfänger, den Hauptempfänger, welcher als ...

• SUMI (Summensignal IN)

RX SERVO	TEST <
ALL-MAX	: 2000µsec
ALL-MIN	: 1000µsec
TEST	: START
ALARM VOL	.T : 3.8V
ALARM TEM	1P+: 55°C
ALARM TEM	1P-: <u>-10°</u> C
>СН ОUT ТҮ	PE:SUMI

... zu programmieren ist, übertragen. Das Signal geht also immer nur in Richtung SUMI.

Der als SUMI definierte Empfänger wiederum nutzt bei Empfangsausfall jedoch nur dann das vom SUMO kommende Summensignal, wenn mindestens 1 Kanal im SUMI auf Fail-Safe programmiert ist. Hat der als Satellitenempfänger SUMO programmierte Empfänger einen Empfangsausfall, nehmen die an diesem Empfänger angeschlossenen Servos völlig unabhängig vom Hauptempfänger, die im Satellitenempfänger programmierten Fail-Safe-Positionen ein. Kommt es dagegen bei beiden Empfängern gleichzeitig zu einem Empfangsausfall, dann greifen bei der zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anleitung aktuellen Empfängersoftware im Prinzip die Fail-Safe-Einstellungen des SUMOs. Im Einzelfall sind jedoch Wechselwirkungen keinesfalls auszuschließen, weshalb hier nur dringend empfohlen werden kann, VOR Inbetriebnahme eines Modells entsprechende Tests durchzuführen.

Diese Empfänger-Konfiguration ist dann zu empfehlen, wenn z.B. einer der beiden Empfänger an empfangstechnisch ungünstiger Stelle im Modell eingebaut ist oder infolge Düsen, Kohlefasermaterial oder dergleichen die Gefahr besteht, dass das Empfangssignal fluglagenabhängig abgeschwächt wird, sodass mit Einbrüchen der Reichweite zu rechnen ist.

Schließen Sie daher die wichtigsten Steuerfunktionen unbedingt an den als SUMI programmierten Hauptempfänger an, damit das Modell im Störungsfall auch dann steuerbar bleibt, sobald der Satellitenempfänger SUMO kein gültiges Signal mehr erhält. Telemetrie-Sensoren sind an den Satellitenempfänger (SUMO) anzuschließen und dieser ist deshalb im Regelfall auch "zuletzt" zu binden, siehe "Wichtige Hinweise" auf Seite 141.

Jeder Empfänger sollte mit einer eigenen Zuleitung aus der gemeinsamen Spannungsversorgung angeschlossen werden. Bei Empfängern mit hoher Strombelastung kann es sogar sinnvoll sein, diese mit zwei Zuleitungen an die gemeinsame Stromversorgung anzuschließen.

Soll dagegen jeder der beiden Empfänger aus einer eigenen Spannungs-

quelle versorgt werden, dann ist unbedingt das mittlere Kabel aus einem der beiden Stecker des Satellitenkabels zu entfernen, siehe Abbildung.



Falls Sie weitere Programmierungen wie z.B. Fail-Safe-Einstellungen vornehmen möchten, trennen Sie die dreipolige Satelliten-Verbindung zwischen den beiden Empfängern und schalten Sie nur den betreffenden Empfänger ein. Ggf. müssen Sie auch die Bindungs-Reihenfolge ändern.

Einstellen/Anzeigen Sensor(en)

Wurde im nachfolgend beschriebenen Untermenü »SENSOR WÄHLEN« des »Telemetrie«-Menüs neben "Empfänger" mindestens ein Sensor ausgewählt, können dessen Einstellungen im Anschluss an die zuvor beschriebenen Empfängerseiten ausgelesen und geändert werden.

Um jedoch tatsächlich auf diese Daten zugreifen zu können, muss der Sensor bzw. müssen die ausgewählten Sensoren an einer Empfangsanlage angeschlossen sein und zu dieser eine Telemetrie-Verbindung bestehen. Haben Sie, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, mindestens einen Sensor aktiviert und ist dieser mit aktueller Firmware versehen, können Sie direkt zwischen den einzelnen Modulen wechseln. Benutzen Sie dagegen Sensoren mit älterer Firmware, *kann* es nötig sein, anstelle der direkten Anwahl des Sensors "etc." anzuwählen.

Drücken Sie in beiden Fällen die Auswahltaste ▲ oder ▼ der *linken* 4-Wege-Taste …



... und wählen dann mit den gleichen Tasten auf- oder absteigend das gewünschte Modul aus, z.B.:



Ist das hier beispielhaft angewählte General-Modul aktiv, wird auf der letzten Empfängerseite ("RX SERVO TEST") rechts oben neben dem nach links weisenden Symbol "

" nun zusätzlich auch das nach rechts wei-
sende ">" als Zeichen dafür sichtbar, dass auf weitere
Displayseiten gewechselt werden kann:

RX SER	VO	ТΕ	ST			$\langle \rangle$
>ALL-MA	Х	:	20	00) µse	oc
ALL-MI	Ν	:	10	00)µse	C
TEST		:	ST	AF	R	
ALARM	VOL	Т	:	3.	8V	
ALARM	TEM	P+	÷ 1	55	5°C	
ALARM	TEM	P –	:	10	Э°С	
CH OUT	ΤY	PE	: 0	NC	E	

Wechseln Sie nun mit einer der Auswahltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste zu den Displays des ausgewählten Sensors und überprüfen oder verändern Sie dessen Einstellungen wie in der mit dem Sensor mitgelieferten Anleitung beschrieben.

SENSOR WÄHLEN

Nach Anwahl der gewünschten Menüzeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste …



In diesem Menüpunkt können Sie modellspeicherspezifisch bestimmen, welche Grafikdisplays wie ab Seite 30 beschrieben bzw. im zuvor beschriebenen Untermenü »**EINSTELLEN/ANZEIGEN**« anwählbar sind und welche ausgeblendet bleiben.

Aktivieren () oder deaktivieren () Sie nach Anwahl der gewünschten Zeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste und nachfolgendem Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste die Displays der entsprechenden Sensoren, z.B.: SENSOR WÄHLEN EMPFÄNGER GENERAL MODUL ELECTR. AIR-MODUL VARIO MODUL GPS

Diese Wahl ist Voraussetzung zur Einblendung des jeweiligen Sensors im Untermenü »**AUSWAHL ANSA-GEN**« Seite 156, und zur Anzeige von Telemetrie-Daten in den entsprechenden Grafikdisplays Seite 30.



ANZEIGE HF STATUS

Nach Anwahl der gewünschten Menüzeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste …



... und nachfolgendem Drücken der zentralen **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnet sich das ausgewählte Untermenü. Dieses visualisiert die Qualität der Verbindung von Sender und Empfänger:



- Obere Reihe: Empfangsleistung der vom Empfänger kommenden Kanäle 1 ... 75 des 2,4 GHz-Bandes in dBm am Sender.
- Untere Reihe: Empfangsleistung der vom Sender kommenden Kanäle 1 ... 75 des 2,4 GHz-Bandes in dBm am Empfänger.

Anmerkungen:

• Da die Empfangsleistung in dBm gemessen und dargestellt wird, ist die Empfangsleistung umso schlechter je höher der Balken ist und umgekehrt, siehe hierzu auch unter "Empfangsleistung (S-dbm)" auf Seite 143.

• Die Punkte über den Balken markieren die jeweils

schlechteste Empfangsleistung seit dem Einschalten des Senders bzw. dem Zurücksetzen der Anzeige durch gleichzeitiges Antippen der Tasten ▲ ▼ oder

✓ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR).

Zusätzlich zur grafischen Darstellung der Empfangsleistungen werden links davon noch weitere Informationen in Zahlenform ausgegeben. Diese bedeuten:

Wert	Erläuterung
E	Signalqualität in % des vom Empfänger eintreffenden Signals
S	Signalqualität in % des beim Empfänger eintreffenden Signals
SL	Empfangsleistung in dBm
Р	Anzahl der verlorenen Datenpakete des Empfängers
RL	Empfangsleistung in dBm des beim Empfänger eintreffenden Signals
RS	Aktuelle Betriebsspannung des Empfängers in Volt
RM	minimalste Betriebsspannung des Empfängers seit der letzten Inbetriebnahme in Volt

AUSWAHL ANSAGEN

Nach Anwahl der gewünschten Menüzeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste …



ausgewählte Untermenü:



Hinweis:

Anzeige abhängig von den im Untermenü »Sensor wählen«, Seite 154, getätigten Vorgaben. Obige Abbildung zeigt die maximale Anzahl von Optionen und entspricht der Auswahl aller Sensoren.

WIEDERHOLEN



Um die Sprachausgabe über den Kopfhöreranschluss überhaupt starten zu können, ist es nötig, zumindest der Zeile "WIEDERHOLEN" einen Schalter zuzuweisen. Dies geschieht, wie im Abschnitt "Schalter- und Geberschalterzuordnung" auf Seite 59 beschrieben:



Mit diesem Schalter können Sie die jeweils letzte Ansage für die Dauer der links vom Schalter eingestellten Zeit wiederholen lassen, solange der zugewiesene Schalter geschlossen ist.

Gleichzeitiges Drücken der Auswahltasten ▲ ▼ oder

◄ ► der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) setzt die

Zeiteinstellung wieder auf "1 SEC" zurück.

NÄCHSTE ANSAGE

Mit einem dieser Zeile zugewiesenen Schalter, vorzugsweise dem Tastschalter SW 1, schalten Sie die in den nachfolgend beschriebenen Optionen "SENDER", "EMPFÄNGER" und ggf. unter "Sensoren" ausgewählten Ansagen im Rotationsverfahren um jeweils eine weiter. Etwaige Warnhinweise können jedoch immer nur von dem aktuell aktiven Sensor ausgegeben werden!



VARIO

Wenn Sie wie auf Seite 154 beschrieben, im Untermenü »SENSOR WÄHLEN« die Zeile "VARIO MODUL" aktivieren (), können Sie mit einem dieser Zeile zugewiesenen Schalter völlig unabhängig von den anderen Ansagen variospezifische, d.h. von Höhenänderungen ausgelöste Ansagen wie z.B. "langsames Steigen/ Sinken" usw. über den Kopfhöreranschluss des Senders abrufen.



SENDER	EMPFÄNGER
Nach Anwahl der gewünschten Menüzeile mit den Pfeil- tasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste …	Nach Anwahl der gewünschten Menüzeile mit den Pfeil- tasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste
AUSWAHL ANSAGEN WIEDERHOLEN10SEC 3 NÄCHSTE ANSAGE 1 VARIO 7 SENDER EMPFÄNGER	AUSWAHL ANSAGEN WIEDERHOLEN10SEC 3} NÄCHSTE ANSAGE: 1} VARIO 7} SENDER ▶EMPFÄNGER
und nachfolgendem Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnet sich das ausgewählte Untermenü:	und nachfolgendem Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnet sich das ausgewählte Untermenü:
VOLT AKTUELL:Image: Constraint of the second se	▶TEMPERATUR: SIGNALSTÄRKE: VOLT AKTUELL: VOLT MINIMUM: Z
In diesem können Sie nach Anwahl der gewünschten	In diesem können Sie nach Anwahl der gewünschten
Zeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste und nachfolgendem Drücken der zen- tralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste die ausge- wählte Ansage ab- (□) oder auswählen (□):	Zeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste und nachfolgendem Drücken der zen- tralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste die ausge- wählte Ansage ab- (□) oder auswählen (□).
	"Sensoren"
▶AKKUZEIT: □ STOPPUHR: □ FLUGZEITUHR: □	Diese Zeilen erscheinen nur, wenn zuvor im Untermenü »SENSOR WÄHLEN« des Menüs »TELEMETRIE« mindestens ein Sensor aktiviert wurde, siehe Seite 154. Die Auswahl der entsprechenden Ansagen erfolgt analog zu den vorstehenden Beschreibungen.
	Hinweis:

von den "VARIO"-Ansagen.

Die hier vorgenommene Auswahl ist völlig unabhängig

Lehrer/Schüler

✓ Verbindung zweier Sender f
ür L/S-Betrieb mit LS-Kabel

Blättern Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »**Lehrer/Sch**« des Multifunktionsmenüs:

Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie
Lehrer/Sch	Info Anz.
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Helimix
Freie Mix	TS-Mixer
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie
Lehrer/Sch	Info Anz.

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen:



Obige Abbildung zeigt den Ausgangszustand dieses Menüs: Es wurden weder Geber an den Schüler freigegeben (ⓐ) noch ein Schalter zugewiesen (SW: --- links unten bzw. −S links in der Abbildung).

Einstellung Lehrer-Sender

Bis zu sechs *Funktionseingänge* (siehe "Begriffsdefinitionen" auf Seite 58) des Lehrer-Senders "Lehr." können einzeln oder in beliebiger Kombination an den Schüler-Sender "Schül" übergeben werden.

Die untere, mit "L" bezeichnete Display-Zeile kennzeichnet daher diejenigen *Funktionseingänge*, mit welchen die Steuerfunktionen 1 ... 4 (Kreuzknüppelfunktionen beim Flächen- und Heli-Modell) fest verbunden sind sowie die frei belegbaren Eingänge 5 und 6 des Menüs »**Gebereinstellung**«.

Hinweis:

Welche Geber im einzelnen den ggf. dem Schüler zu übergebenden Eingängen zugewiesen sind, ist im Prinzip unerheblich. Deren Zuordnung im Menü »**Gebereinstellung**« ist jedoch nur bei ausgeschalteter Lehrer-Schüler-Verbindung möglich.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste *die an den Schüler zu übergebenden Funktionseingänge 1 bis maximal 6* (●) an und drücken Sie jeweils kurz die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste an, um zwischen "L" (Lehrer) (I) und "S" (Schüler) (I) umzuschalten:



Um die Übergabe durchführen zu können, müssen Sie noch links unten im Display einen Lehrer-Schüler-Umschalter zuordnen. Platzieren Sie dazu die Markierung mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste links unten neben "SW:" und weisen Sie wie auf Seite 59 beschrieben einen Schalter zu.

Verwenden Sie dazu vorzugsweise den Momentschalter SW 1, um die Steuerung jederzeit an den Lehrer-Sender zurücknehmen zu können.



Da zu diesem frühen Zeitpunkt der Programmierung eines LS-Systems kaum ein betriebsbereiter Schüler-Sender am Lehrer-Sender angeschlossen sein wird, reagiert der Sender auf den im Zuge der Schalterzuordnung geschlossenen Schalter mit entsprechenden optischen und akustischen Warnhinweisen. Öffnen Sie also wieder den eben zugewiesenen Schalter:



Hinweis:

Die eben beschriebene Schalterzuweisung bestimmt, von welchem Sender die Lehrer- und von welchem die Schüler-Funktion ausgeht. Einem Schüler-Sender darf in diesem Menü deswegen NIEMALS ein Schalter zugewiesen sein. Die Kopfzeile wechselt deshalb auch von "TRAINER/Schül" zu "TRAINER/Lehr.", sobald

ein Schalter zugewiesen wurde.

Das vom Schüler zu steuernde Modell *muss komplett,* d. h. mit all seinen Funktionen einschließlich Trimmung und etwaigen Mischfunktionen, in einen Modellspeicherplatz des Lehrer-Senders **mx-12** HoTT einprogrammiert und auch der HoTT-Empfänger des betreffenden Modells an den Lehrer-Sender "gebunden" sein, da dieser auch im Schülerbetrieb letztlich das Modell steuert.

Der Lehrer-Sender mx-12 HoTT IST UNBEDINGT ERST EINZUSCHALTEN UND DANN ERST IST DAS VERBINDUNGSKABEL IN DIESEN EINZUSTECKEN. Anderenfalls wird das HF-Modul nicht aktiviert.

Der Lehrer-Sender **mx-12** HoTT kann mit jedem geeigneten Schüler-Sender verbunden werden, auch mit Sendern aus dem "klassischen" 35-/40-MHz-Bereich. Sofern der Anschluss schülerseitig jedoch NICHT über eine zweipolige DSC-Buchse erfolgt, sondern beispielsweise an einer dreipoligen LS-Buchse aus dem Sortiment von *Graupner* ist **Grundvoraussetzung zur** korrekten Verbindung mit einem Schüler-Sender, dass völlig unabhängig von der im Lehrer-Sender genutzten Modulationsart, im Schüler-Sender IM-MER die Modulationsart PPM(18 bzw. 24) eingestellt ist.

Einstellung Schüler-Sender

Das vom Schüler zu steuernde Modell *muss komplett*, d. h. mit all seinen Funktionen einschließlich Trimmung und etwaigen Mischfunktionen, in einen Modellspeicherplatz des Lehrer-Senders einprogrammiert und gegebenenfalls der HoTT-Empfänger des betreffenden Modells an den *Lehrer*-Sender "gebunden" sein. Prinzipiell jedoch kann ein Schüler-Sender **mx-12** HoTT auch mit einem Lehrer-Sender aus dem "klassischen" 35-/40-MHz-Bereich verbunden werden.

Als Schüler-Sender kann beinahe jeder Sender aus dem ehemaligen und aktuellen *Graupner*-Programm mit mindestens 4 Steuerfunktionen benutzt werden. Genauere Informationen dazu finden Sie im Hauptkatalog FS sowie im Internet unter www.graupner.de. Der Schüler-Sender ist gegebenenfalls mit dem jeweiligen Anschlussmodul für Schüler-Sender auszurüsten. Dieses ist entsprechend der jeweils mitgelieferten Einbauanleitung an der Senderplatine anzuschließen. Informationen zum jeweils erforderlichen Schülermodul finden Sie im *Graupner*-Hauptkatalog FS sowie im Internet unter www.graupner.de.

Die Verbindung zum Lehrer-Sender erfolgt mit dem jeweils erforderlichen Kabel, siehe nächste Doppelseite. Die Steuerfunktionen des Schüler-Senders MÜSSEN ohne Zwischenschaltung irgendwelcher Mischer direkt auf die Steuerkanäle, d. h. Empfängerausgänge, wirken.

Bei Sendern der Serie "**mc**" oder "**mx**" wird am besten ein freier Modellspeicher mit dem benötigten Modelltyp ("Fläche" oder "Heli") aktiviert, dem Modellnamen "Schüler" versehen und die Steueranordnung (Mode 1

... 4) sowie "Gas min vorne/hinten" an die Gewohnheiten des Schülers angepasst. Alle anderen Einstellungen verbleiben aber in der jeweiligen Grundstellung. Beim Modelltyp "Helikopter" wird zusätzlich noch die Gas-/ Pitchumkehr und die Leerlauftrimmung im Schüler-Sender entsprechend eingestellt. Alle anderen Einstellungen sowie Misch- und Koppelfunktionen erfolgen ausschließlich im Lehrer-Sender und werden von diesem zum Empfänger übertragen.

Bei einem Schüler-Sender **mx-20** oder **MC-32** HoTT ist darüber hinaus ggf. in der Zeile "DSC Ausgang" des Menüs »**Grundeinstellung Modell**« die Modulationsart an die Nummern der zu übergebenden Steuerkanäle anzupassen. Beispielsweise sind im Signalpaket der die Steuerkanäle 1 ... 5 übertragenden Modulationsart "PPM10" nur die Steuerkanäle 1 ... 5 enthalten, jedoch nicht die Kanäle 6 und höher. Soll also auch einer oder mehrere der Kanäle höher als 5 vom Schüler benutzt werden können, dann ist eine der Modulationsarten zu wählen, die die benötigten Kanäle auch einschließt!

Bei den Sendern vom Typ "**D**" und "**FM**" ist die Servolaufrichtung und Steueranordnung zu überprüfen und gegebenenfalls durch Umstecken der entsprechenden Kabel anzupassen. Auch sind sämtliche Mischer abzuschalten bzw. auf "null" zu setzen.

Bei der Zuordnung der Steuerfunktionen sind die üblichen Konventionen einzuhalten:

Kanal	Funktion
1	Motordrossel/Pitch
2	Querruder/Rollen
3	Höhenruder/Nicken
4	Seitenruder/Heckrotor

Sofern Sie neben den Funktionen der beiden Kreuzknüppel (1 ... 4) weitere Steuerfunktionen dem Schüler-Sender übergeben wollen, sind im Menü **»Gebereinstellung**« des Schüler-Senders denjenigen *Eingängen*, die den im Menü **»Lehrer/Schüler**« des Lehrer-Senders frei gegebenen *Funktionseingängen 5 und 6* entsprechen, abschließend noch Bedienelemente zuzuweisen.

Wichtig:

• Falls Sie schülerseitig vergessen sollten, einen

Geber zuzuweisen, bleibt bei der Übergabe auf den Schüler-Sender das davon betroffene Servo bzw. bleiben die betroffenen Servos in der Mittenposition stehen.

- Völlig unabhängig von der Art der HF-Verbindung des Lehrer-Senders zum Modell, ist der Schüler-Sender immer im PPM-Mode zu betreiben.
- Sollte schülerseitig der Sender über eine DSC-Buchse angeschlossen sein, dann belassen Sie den Ein-/Aus-Schalter des Schüler-Senders IM-MER in der Stellung "AUS", denn nur in dieser Stellung erfolgt auch nach dem Einstecken des DSC-Kabels keine HF-Abstrahlung vom Sendermodul des Schüler-Senders.

Lehrer-Schüler-Betrieb

Beide Sender werden über das passende Kabel, siehe Übersicht nächste Seite, miteinander verbunden: Stecker mit der (je nach Kabel vorhandenen) Kennzeichnung "**M**" (Master) in die Buchse des Lehrer-Senders bzw. Stecker mit der (je nach Kabel vorhandenen) Aufschrift "**S**" (Student) in die jeweilige Buchse des Schüler-Senders stecken.

Wichtige Hinweise:

- Überprüfen Sie unbedingt VOR der Aufnahme eines Lehrer-/Schüler-Betriebs am betriebsbereiten Modell alle Funktionen auf korrekte Übergabe.
- Stecken Sie keinesfalls eines der mit "S" oder "M" bezeichneten Enden des von Ihnen verwendeten Lehrer-/Schüler-Kabels mit 3-poligem Klinkenstecker in eine Buchse des DSC-Systems. Es ist dafür nicht geeignet. Die DSC-Buchse ist ausschließlich für Kabel mit 2-poligen Klinkensteckern geeignet.

Funktionsüberprüfung

Betätigen Sie den zugewiesenen Lehrer-Schüler-Schalter:

- Das Lehrer-Schüler-System arbeitet einwandfrei, wenn die Anzeige von "*L" zu "*S" wechselt.
- Blinkt dagegen die zentrale LED schnell blau/rot und ertönen gleichzeitig akustische Signale, dann ist die Verbindung vom Schüler- zum Lehrer-Sender gestört.

Parallel dazu erscheint in der Grundanzeige die Warnmeldung ...



... und im »Lehrer/Schüler«-Menü wechselt die Anzeige links im Display zu "-S". In diesem Fall verbleiben unabhängig von der Schalterstellung alle Steuerfunktionen automatisch beim Lehrer-Sender, sodass das Modell in keinem Moment steuerlos bleibt.

Mögliche Fehlerursachen:

- Schüler-Sender nicht bereit
- Interface im Schüler-Sender nicht richtig anstelle des HF-Moduls angeschlossen.
- Falsche Kabelverbindung: Kabelauswahl siehe nebenstehend
- Schüler-Sender nicht auf PPM(10, 18, 24)-Mode umgeschaltet.

Weitere mögliche Fehlerursache:

• Fehlendes "Binding" zwischen Lehrer-Sender und HoTT-Empfänger im Schulungsmodell.

Lehrer-/Schüler-Kabel

- **4179.1** für den Lehrer-/Schüler-Betrieb zwischen zwei beliebigen, mit einer DSC-Buchse ausgestatteten *Graupner*-Sendern erkennbar am zweipoligen Klinkenstecker an beiden Enden.
- 3290.7 Lehrer-/Schüler-Kabel zur Verbindung eines Lehrer-Senders mit DSC-Buchse (z. B. mx-12 HoTT) oder auch eines mit dem optionalen DSC-Modul Best.-Nr. 3290.24 nachgerüsteten Senders) mit einem *Graupner*-Schüler-Sender mit Schüler-Buchse des opto-elektronischen Systems – erkennbar an der Kennzeichnung "S" auf der Seite des dreipoligen Klinkensteckers.
- 3290.8 Lehrer-/Schüler-Kabel zur Verbindung eines Schüler-Senders mit DSC-Buchse (z. B. mx-12 HoTT) oder auch eines mit dem optionalen DSC-Modul Best.-Nr. 3290.24 nachgerüsteten Senders) mit einem Graupner-Lehrer-Sender mit Lehrer-Buchse des opto-elektronischen Systems – erkennbar an der Kennzeichnung "M" auf der Seite des dreipoligen Klinkensteckers.

Weitere Informationen über die in diesem Abschnitt erwähnten Kabel und Module der Lehrer- bzw. Schüler-Sender finden Sie in der jeweiligen Senderanleitung, im *Graupner* Hauptkatalog FS sowie im Internet unter www. graupner.de.

Lehrer-/Schüler-Betrieb mit Sender mx-12 HoTT

Aufgrund der stetigen Erweiterung des Sortiments finden Sie die jeweils aktuellsten Informationen im Internet unter www.graupner.de





Anmerkung:

Die Listen stellen die zum Zeitpunkt der Drucklegung möglichen Sender bzw. Senderkombinationen dar.

Kabelloses HoTT-System

Das Lehrer-Schüler-System der **mx-12** HoTT kann auch drahtlos betrieben werden. Dazu wird, wie nachfolgend beschrieben, der Lehrer-Sender mit einem Schüler-Sender "verbunden". Zuvor jedoch muss der Empfänger des Schulungsmodells an den SCHÜLER-Sender gebunden werden. Diese Konfiguration ist möglich zwischen Sendern, welche im Menü »**Lehrer/ Schüler**« über die Option "BIND:" verfügen.

Vorbereiten des Schulungsbetriebes

Lehrer-Sender

Das Schulungsmodell *muss komplett*, d.h. mit all seinen Funktionen einschließlich Trimmungen und etwaigen Mischfunktionen in einem Modellspeicherplatz des HoTT-Lehrer-Senders einprogrammiert sein. **Das zur Schulung vorgesehene Modell muss somit uneingeschränkt vom Lehrer-Sender steuerbar sein. Zum Abschluss der Vorbereitungen ist jedoch das Schulungsmodell an den Schüler-Sender zu binden. Eine ausführliche Beschreibung des Binde-Vorganges** finden Sie auf Seite 82 bzw. 90.

Schüler-Sender

Bei Sendern der Serie "**mc**" oder "**mx**" wird am besten ein freier Modellspeicher mit dem benötigten Modelltyp ("Fläche" oder "Heli") aktiviert, dem Modellnamen "Schüler" versehen und die Steueranordnung (Mode 1 ... 4) sowie "Gas min bzw. Pitch min vorne/hinten" an die Gewohnheiten des Schülers angepasst. Alle anderen Optionen verbleiben in der jeweiligen Grundstellung. Alle anderen Einstellungen sowie alle Misch- und Koppelfunktionen erfolgen ausschließlich im Lehrer-Sender und werden von diesem zum Empfänger übertragen. Bei der Zuordnung der Steuerfunktionen sind die üblichen Konventionen einzuhalten:

Kanal	Funktion
1	Motordrossel/Pitch
2	Querruder/Rollen
3	Höhenruder/Nicken
4	Seitenruder/Heckrotor

Sofern Sie neben den Funktionen der beiden Kreuzknüppel (1 ... 4) weitere Steuerfunktionen dem Schüler-Sender übergeben wollen, sind im Menü **»Gebereinstellung**« des Schüler-Senders denjenigen *Eingängen*, die den im Menü **»Lehrer/Schüler**« des Lehrer-Senders frei gegebenen *Funktions- bzw. Gebereingängen 5 und 6* entsprechen, abschließend noch Bedienelemente zuzuweisen.

Wichtig:

Falls Sie schülerseitig vergessen sollten, einen Geber zuzuweisen, bleibt bei der Übergabe auf den Schüler-Sender das davon betroffene Servo bzw. bleiben die betroffenen Servos in der Mittenposition stehen.

Vorbereiten von Lehrer- und Schüler-Sender

Schalten Sie, nachdem Sie das Schulungsmodell an den Schüler-Sender gebunden haben, auch den Lehrer-Sender ein und blättern Sie bei beiden Sendern mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »Lehrer/Schüler« des Multifunktionsmenüs:

Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Phasentrim
Flächenmix	Freie Mix
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie
Lehrer/Sch	Info Anz.
Servoeinst	Gebereinst
D/R Expo	Helimix
Freie Mix	TS-Mixer
Servoanz.	Allg.Einst
Fail-Safe	Telemetrie
Lehrer/Sch	Info Anz.

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie diesen Menüpunkt:



Obige Abbildung zeigt den Ausgangszustand dieses Menüs: Es wurden weder Geber an den Schüler frei gegeben (■) noch ein Schalter zugewiesen (SW: --- links unten bzw. –S links in der Abbildung).

Schüler-Sender

Bringen Sie den Markierungsrahmen mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Eingabefeld "BIND". Sollte rechts neben "SW:" ein Schalter zu sehen sein, ist dieser zuvor zwingend zu löschen, siehe Abbildung:



Lehrer-Sender

Bis zu sechs *Funktionseingänge* (siehe "Begriffsdefinitionen" auf Seite 58) des Lehrer-Senders "L" können einzeln oder in beliebiger Kombination an den Schüler-Sender "S" übergeben werden.

Die untere, mit "L" bezeichnete Display-Zeile kennzeichnet daher diejenigen *Funktionseingänge*, mit welchen die Steuerfunktionen 1 ... 4 (Kreuzknüppelfunktionen beim Flächen- und Heli-Modell) fest verbunden sind sowie die frei belegbaren Eingänge 5 und 6 des Menüs »**Gebereinstellung**«.

Hinweise:

Welche Geber im einzelnen den ggf. dem Schüler zu übergebenden Eingängen zugewiesen sind, ist im Prinzip unerheblich. Deren Zuordnung im Menü »**Gebereinstellung**« ist jedoch nur bei ausgeschalteter Lehrer-Schüler-Verbindung möglich.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste *die an den Schüler zu übergebenden Funktionseingänge 1 bis maximal 6* (●) an und drücken Sie jeweils kurz die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste an, um zwischen "L" (Lehrer) (I) und "S" (Schüler) (I) umzuschalten:



Um die Übergabe durchführen zu können, müssen Sie noch einen Lehrer-Schüler-Umschalter zuordnen. Platzieren Sie dazu die Markierung mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste links unten neben "SW:" und weisen Sie wie auf Seite 59 beschrieben einen Schalter zu.

Verwenden Sie dazu vorzugsweise den Momentschalter SW 1, um die Steuerung jederzeit an den Lehrer-Sender zurücknehmen zu können:



Da zu diesem Zeitpunkt der Programmierung des kabellosen LS-Systems noch keine Bindung zu einem Schüler-Sender besteht, reagiert der Sender sofort auf den im Zuge der Schalterzuordnung geschlossenen Schalter mit entsprechenden optischen und akustischen Warnhinweisen. Öffnen Sie also wieder den eben zugewiesenen Schalter:



<u>Hinweis:</u>

Die eben beschriebene Schalterzuweisung bestimmt, von welchem Sender die Lehrer- und von welchem die Schüler-Funktion ausgeht. Einem Schüler-Sender darf in diesem Menü deswegen NIEMALS ein Schalter zugewiesen sein. Die Kopfzeile wechselt deshalb auch von "TRAINER/Schül" zu "TRAINER/Lehr.", sobald ein Schalter zugewiesen wurde.

Bringen Sie nun die Markierung mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste nach rechts, zu "BIND: n/v":



Binden des Schüler-Senders an den Lehrer-Sender

Hinweis:

Während des Binde-Vorganges sollte der Abstand der beiden Sender nicht allzu groß sein. Ggf. ist die Positionierung der beiden Sender zu ändern und der Binde-Prozess erneut auszulösen.

Lösen Sie erst beim Schüler-Sender mit einem kurzen

Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste den "BINDEN"-Prozess aus …



... und unmittelbar anschließend beim Lehrer-Sender:



Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, erscheint in beiden Displays anstelle des blinkenden "BINDEN" "EIN":



Sie können nun bei beiden Sendern zur Grundanzeige zurückkehren und den Schulungsbetrieb nach eingehender Prüfung aller Funktionen aufnehmen. Sollte dagegen nur bei einem oder keinem Sender "**EIN**" sichtbar und somit der Bindungsvorgang fehlgeschlagen sein, verändern Sie ggf. die Positionen der beiden Sender und wiederholen Sie die gesamte Prozedur.

Wichtiger Hinweis:

Überprüfen Sie unbedingt VOR der Aufnahme eines Lehrer-/Schüler-Betriebs am betriebsbereiten Modell alle Funktionen auf korrekte Übergabe.

Während des ...

Schulungsbetrieb

... können Lehrer und Schüler durchaus lockeren Abstand halten. Die so genannte Rufweite (max. 50 m) sollte allerdings keinesfalls überschritten werden, und es sollten sich auch keine weiteren Personen zwischen Lehrer und Schüler befinden, da diese die Reichweite des zur Verbindung der beiden Sender genutzten Rückkanals verringern können.

In diesem Betriebsmodus sieht die Grundanzeige des Lehrer-Senders folgendermaßen aus ...



... und die des Schüler-Senders beispielsweise so:



Sollte es während des Schulungsbetriebes dennoch einmal geschehen, dass die Verbindung zwischen Lehrer- und Schüler-Sender verloren geht, dann übernimmt automatisch der Lehrer-Sender die Steuerung des Modells.

Befindet sich in dieser Situation der LS-Umschalter in der "Schüler"-Position, dann beginnt für die Dauer des Signalverlustes die zentrale LED des Lehrer-Senders blau/rot zu blinken und es ertönen akustische Warnsignale. Darüber hinaus blinkt in der Grundanzeige "RFC-" und es erscheint die Warnmeldung:



Sollte dagegen nur "RFC-" in der Grundanzeige des Senders blinken und – leisere – akustische Warnsignale ertönen …



... dann ging ebenfalls das Schülersignal verloren, doch der LS-Umschalter befindet sich in der "Lehrer"-Stellung.

In beiden Fällen sollten Sie vordergründig für geringeren Abstand zwischen den beiden Sendern sorgen. Hilft dies nicht, dann sollten Sie umgehend landen und nach der Ursache suchen.

Sind dagegen nur beide Sender bei ausgeschalteter Empfangsanlage in Betrieb, dann erscheint in der Grundanzeige des Lehrer-Senders anstelle der beiden Symbole ...II das "bekannte" ».

Wiederaufnahme des LS-Betriebes

Haben Sie-aus welchen Gründen auch immer-zwischenzeitlich einen oder beide Sender ausgeschaltet, dann erscheint nach dem Wiedereinschalten des/der Sender im Display die Frage:

> Kabellose LS-Verbindung FORT AUS

Bestätigen Sie "FORT(setzen)" mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste oder warten Sie alternativ bis die Meldung nach ca. zwei Sekunden verschwindet. In beiden Fällen bleibt die zuletzt erstellte Bindung an einen Lehrer- bzw. Schüler-Sender bestehen.

Wählen Sie dagegen mit einer der Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste "**AUS**" an ...

Kabellose LS-Verbindung FORT AUS

... und bestätigen diese Wahl mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste, setzen Sie damit den betreffenden Sender auf "normalen" Betrieb zurück. Die Bindung an einen Lehrer- bzw. SchülerSender muss dann ggf. erneut vorgenommen werden.



Info-Anzeige

Sender ID, Softwarestand und Speicherkarte

Blättern Sie mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum Menüpunkt »Info« des Multifunktionsmenüs:

Servoeinst D/R Expo Flächenmix Servoanz. Fail-Safe Info Anz.	Gebereinst Phasentrim Freie Mix Allg.Einst Lehrer/Sch
Servoeinst D/R Expo Freie Mix Servoanz. Fail-Safe Lehrer/Sch	Gebereinst Helimix TS-Mixer Allg.Einst Telemetrie

Mit einem Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste öffnen Sie dieses Menü:

▶RFID		ABCDEF12
Firmware	Ver.	1.234
SD-Karte		0MB
verfügbar		0MB
Ũ		0%
▼		

In diesem Menü werden senderspezifische Informationen angezeigt und – soweit nötig und sinnvoll – auch geändert.

Wählen Sie die betreffende Zeile mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste an und drücken Sie anschließend die zentrale Taste SET der rechten 4-Wege-Taste. Im nun inversen Wertefeld können Sie mit den Pfeil-Tasten der rechten 4-Wege-Taste den jeweiligen Vorgabewert verändern und mit einem weiteren Druck auf die zentrale Taste **SET** Ihre Eingabe abschließen.

RFID

▶RFID		ABCDEF12
Firmware	Ver.	1.234
SD-Karte		0MB
verfügbar		0MB
-		0%
-		

In dieser Zeile wird die Identifikationsnummer des Senders angezeigt. Diese ist senderspezifisch, wird je Sender nur einmal vergeben und kann nicht verändert werden. Während des Binding-Vorganges wird u.a. diese ID an den Empfänger übertragen, sodass dieser jederzeit in der Lage ist, die Funksignale "seines" Senders zu identifizieren.

Firmware Version

RFID		ABCDEF12
▶ Firmware	Ver.	1.234
SD-Karte		0MB
verfügbar		0MB
Ŭ		0%
*		

In dieser Zeile wird die aktuelle Versionsnummer der Sendersoftware angezeigt.

Durch Vergleich der hier angezeigten Nummer mit der im Internet auf der Download-Seite des entsprechenden Produkts unter www.graupner.de angebotenen Update-Version kann beurteilt werden, ob ein aktuelles Update des Senderbetriebssystems zur Verfügung steht. Ggf. wird die Versionsnummer auch bei Anfragen vom Service benötigt.

SD-Karte

RFID		ABCDEF12
Firmware	Ver.	1.234
▶SD-Karte		2048MB
verfügbar		1234MB
		60%
	RFID Firmware ▶SD-Karte verfügbar	RFID Firmware Ver. ▶SD-Karte verfügbar

In dieser Zeile wird die Speicherkapazität einer ggf. in den Sender eingeschobenen Speicherkarte in KB angezeigt.

Je nach Speicherkapazität der eingeschobenen micro-SD- bzw. micro-SDHC-Speicherkarte kann es nach dem Einschalten des Senders durchaus mehrere Minuten bis zur Anzeige eines korrekten Wertes dauern.

verfügbar

RFID		ABCDEF12
Firmware	Ver.	1.234
SD-Karte		2048MB
▶verfügbar		1234MB
		60%
~ ^		

Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes in KB. Wie zuvor erwähnt, erscheint die Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes – abhängig vom Gesamtfassungsvermögen der eingeschobenen Speicherkarte – erst eine gewisse Zeit nach dem Einschalten des Senders.

In der Zeile darunter erfolgt die Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes in Relation zur Gesamt-Speicherkapazität:

RFID Firmware SD-Karte	Ver.	ABCDEF12 1.234 2048MB 1224MB
		<u> </u>

Wie zuvor erwähnt, erscheint die Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes – abhängig vom Gesamtfassungs-vermögen der eingeschobenen Speicherkarte – erst eine gewisse Zeit nach dem Einschalten des Senders.

 			 	 	 		 			_							
 		 			 					 	 		 		_	_	
					 												_
 			 	 	 		 				_						
 			 	 	 		 		_	_	_						
 					 						 						_
			1		 	 	I I	L	Π.		 	a i hu	 . Inf	- D:			107

mx-12 HoTT Programmiertechnik

Vorbereitende Maßnahmen am Beispiel eines Flächenmodells

Modelle in eine mx-12 HoTT zu programmieren ...

... ist einfacher, als es möglicherweise auf den ersten Blick aussieht!

Grundvoraussetzung für eine "saubere" Programmierung ist allerdings, und dies gilt nicht nur für die **mx-12** HoTT, sondern prinzipiell für alle programmierbaren Sender, der mechanisch korrekte Einbau aller Fernsteuerkomponenten in das Modell! Spätestens beim Anschluss der Anlenkungen sollte deshalb darauf geachtet werden, dass die Servos sich in ihrer jeweiligen Neutralstellung befinden und deren Ruderhebel auch in der gewünschten Stellung, anderenfalls sollten Sie den Ruderhebel lösen und ihn um einen oder mehrere Zacken versetzt wieder befestigen. Werden dabei die Servos mittels eines Servo-Testers, z. B. dem RC-Tester mit der Best.-Nr. **2894.12** in Stellung gebracht, ist die "richtige" Position sogar sehr einfach festzulegen.

Die praktisch in jedem modernen Sender gebotene Möglichkeit, die Neutralstellung eines Servos zu beeinflussen, ist lediglich zu deren Feinjustierung gedacht. Größere Abweichungen von "0" können nämlich im Laufe der weiteren Signalverarbeitung im Sender zu weiteren Asymmetrien führen. In diesem Sinne: Das krumme Fahrgestell eines Autos wird um keinen Deut gerader, wenn lediglich das Lenkrad auf "gerade" getrimmt wird! Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anpassung der Ruderwege: Dies sollte soweit wie möglich durch entsprechendes Anpassen der Anlenkpunkte erfolgen. Das ist im Endeffekt auch weit effizienter als eine übermäßige Strapazierung der Wegeinstellungen im Sender! Hier gilt ebenfalls: Wegeinstellungen dienen in erster Linie zum Abgleich herstellungsbedingter Toleranzen bei den Servos und zu deren Feinjustierung, weniger zum Ausgleich von Nachlässigkeiten.

Werden in einem Flächenmodell zwei getrennte Querruderservos verwendet, können die Querruder, angesteuert über entsprechend aktivierte Flächenmischer-siehe ab nächster Doppelseite-sowohl mit einer Wölbklappenfunktion belegt als auch als Bremsklappen hochgestellt werden-was allerdings eher in einem Segler bzw. Elektrosegler denn in einem Motormodell sinnvoll ist.



In einem solchen Fall sollten die Ruderarme-ausgehend von der Neutrallage-um einen Zacken nach vorne geneigt, also zur Nasenleiste zeigend, auf das jeweilige Servo aufgesetzt werden.

Die durch diese asymmetrische Montage erreichte mechanische Differenzierung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Bremswirkung der hochgestellten Querruder mit deren Ausschlag steigt und deshalb üblicherweise nach oben mehr Weg als nach unten benötigt wird. Sinngemäß ist auch bei getrennt angesteuerten Wölbklappenservos zu verfahren, wenn geplant wird, diese in ein Butterfly-System zu integrieren. Da die Bremswirkung dieser auch als "Krähenstellung" bezeichneten Klappenstellung weniger von den hochgestellten Querrudern als vom Ausschlag der Wölbklappen nach unten beeinflusst wird, sollten die Ruderarme in diesem Fall etwas nach hinten, zur Endleiste geneigt eingebaut werden. Dadurch steht dann mehr Weg für den Ausschlag nach unten zur Verfügung. Bei einer solchen Kombination von abgesenkten Wölbklappen mit hochgestellten Querrudern sollten letztere allerdings nur mäßig hochgestellt werden, da sie bei einem derartigen Butterfly-System mehr zum Stabilisieren und Steuern als zum Bremsen dienen.

In diesem Zusammenhang noch ein Tipp zum "Sehen" der Bremswirkung: Klappen spreizen und von vorne über und unter die Fläche schauen. Je größer die projizierte Fläche der abstehenden Ruder, um so größer ist die Bremswirkung.



(Eine ähnlich asymmetrische Montage der Ruderarme kann z. B. an Spreiz- bzw. Landeklappen auch in einem Motormodell sinnvoll sein.)

Ist ein Modell soweit fertig gestellt und mechanisch abgestimmt, kann im Prinzip mit der Programmierung des Senders begonnen werden. Die folgenden Beispiele versuchen der Praxis zu folgen, indem erst die allgemeinen Grundeinstellungen beschrieben und diese dann in den nachfolgenden Schritten verfeinert bzw. spezialisiert werden. Nach dem Erstflug und im Zuge des weiteren Einfliegens eines Modells bedarf nun mal die eine oder andere Einstellung gelegentlich einer Nachjustierung. Mit zunehmender Praxis eines Piloten wird aber auch häufig der Wunsch nach Erweiterungen bzw. Ergänzungen von Einstellungen wach. Aus dieser Intention resultiert, dass nicht immer die Reihenfolge der Optionen eingehalten bzw. die eine oder andere Option auch mehrfach genannt wird.

Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass für ein bestimmtes Modell nicht jeder der beschriebenen Schritte relevant sein wird, wie auch der eine oder andere unter den Anwendern für sein Modell wiederum die Beschreibung eines bestimmten Schrittes vermissen wird ...

Wie dem auch sei, spätestens unmittelbar vor Beginn einer Modellprogrammierung sollten Sie sich jedenfalls Gedanken über eine sinnvolle Belegung der Steuerorgane machen.

Bei Modellen, bei welchen die Betonung auf "Motor" liegt, gleichgültig ob von einem Elektro- oder Verbrennungsmotor angetrieben, wird es diesbezüglich wohl kaum Probleme geben, weil die Belegung der beiden Knüppelaggregate mit den vier Grundfunktionen "Leistungsregelung (= Gas)", "Seite", "Höhe" und "Quer" weitgehend festliegt!? Sie sollten dann allerdings im Menü ...

»Grundeinstellung«

(Seite 76 ... 83)

Mod.Name <0	GRAUBELE >				
Steueranord	1				
▶Motor an K1	kein				
Leitwerk	normal				
Querr./Wölb	1QR				
*					

... festlegen, ob Sie die Gasminimum-Position lieber "vorn" ("Leerl v.") oder "hinten" ("Leerl h.") haben möchten, weil beim Anlegen des Modellspeichers vom Programm grundsätzlich "kein (Motor)" eingetragen wird. Der Unterschied zwischen "kein" bzw. "kein/inv" und "Leerlauf vorn/hinten" liegt nicht nur in der Wirkung der K1-Trimmung, die bei "kein(/inv)" über den gesamten Steuerknüppelweg und bei "Leerlauf vorn/hinten" nur in Richtung Leerlauf wirkt. Es wird damit auch die "Wirkrichtung" des K1-Knüppels entsprechend angepasst, sodass Sie bei einem Wechsel von "vorn" nach "hinten" oder umgekehrt nicht noch zusätzlich die Drehrichtung des Gasservos bzw. Bremssystems anpassen müssen. Außerdem erscheint bei einer Einstellung "Leerlauf vorn/hinten" aus Sicherheitsgründen eine Warnanzeige im Display und es ertönt ein Warnton, falls sich beim Einschalten des Senders der Gas-Steuerknüppel zuweit in Richtung Vollgas befinden sollte:



Von der Wahl "kein (Motor)" bzw. "Leerlauf vorn/hinten" ebenfalls beeinflusst wird das Angebot an Mischern im Menü »Flächenmix«: Die Mischer "Bremse → N.N.*" stehen nur bei der Wahl von "kein (Motor)" bzw. "kein/inv" zur Verfügung, anderenfalls werden diese ausgeblendet. Ähnliches gilt auch für die Auswahlmöglichkeiten in der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »Grundeinstellung«: "2QR 2WK" und somit auch die entsprechenden Mischer des Menüs »Flächenmix« stehen nur bei der Wahl von "kein (Motor)" bzw. "kein/ inv" zur Verfügung, anderenfalls werden diese ebenfalls ausgeblendet. (Das zweite Wölbklappenservo ist in diesem Fall anstelle des Gasservos an Empfängerausgang

* N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

1 anzuschließen.)

Über diese Überlegungen hinaus werden Sie sich allenfalls noch über "Sonderfunktionen" Gedanken machen müssen.

Bei Elektroseglern dagegen sieht gelegentlich die Sache schon anders aus. Da stellt sich dem einen oder anderen schon mal die Frage, wie betätige ich den Antrieb und wie das Bremssystem. Nun, auch hierbei haben sich bestimmte Lösungen als praktisch und andere als weniger praktisch erwiesen.

So ist es sicherlich weniger praktisch, wenn beim Landeanflug eines Segelflugmodells ein Knüppel losgelassen werden muss, um mittels eines anderen Gebers die Störklappen oder eine Krähenstellung passend zu steuern. Da dürfte es wohl schon sinnvoller sein, entweder die Funktion des K1-Knüppels umschaltbar zu gestalten (siehe Beispiel 4 ab Seite 178) oder die Steuerung des Bremssystems auf dem Knüppel zu belassen und den Motor über einen der übrigen Geber oder gar über einen Schalter zu steuern!? Da in einem derartigen Modell ein Elektromotor üblicherweise ohnehin nur die Funktion einer "Starthilfe" besitzt, um das Modell entweder mit voller Kraft in den Himmel zu "heben" oder allenfalls mit "halber" Kraft von einem Aufwindfeld zum nächsten zu "schleppen", ist ein Dreistufenschalter meist ausreichend. So kann der Motor ein- und ausgeschaltet werden, ohne einen der Knüppel loslassen zu müssen-sogar im Landeanflug.

Ähnliches gilt übrigens für die Steuerung von Klappen, egal, ob nur Querruder oder über die ganze Spannweite reichende Klappen(kombinationen) angehoben oder abgesenkt werden sollen.

Ist nun alles soweit gediehen, kann mit der Programmierung begonnen werden.

Erste Schritte bei der Programmierung eines neuen Modells

Beispiel: Flächenmodell mit zwei Querrudern und - vorerst - ohne Motorantrieb

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme eines neuen Senders sollten im Auswahlmenü ...

»Allgemeine Einstellungen«	(Seit	te 136)
►Akkutyp	Ni-MH	
Warnschw. Akku	4.7V	
Kontrast	2 0	
Display Licht	_unbeg	
Ländereinst.	Euro	
Signallautst.	3	
BT Headset	OFF 0/0	
ID VERB.	OFF	
BT Lautstärke	8	
•		

... einige grundlegende Angaben eingetragen werden. Diese dienen unterschiedlichen Zwecken:

In der Zeile "**Akkutyp**" teilen Sie dem Sender mit, ob dessen Stromversorgung aus einem vierzelligen NiMH-Akku oder aus einem einzelligen LiPo-Akku erfolgt, und in der Zeile "**Warnschwelle Akku**" können Sie die zugehörige Schaltschwelle der Akku-Warnung individuell bestimmen. Stellen Sie hier aber keinesfalls einen zu niedrigen Wert ein, damit Sie noch ausreichend Zeit haben, Ihr Modell im Falle einer Akku-Warnung sicher zu landen.

In der Zeile "**Kontrast**" können Sie ggf. den Displaykontrast durch Verändern der Standardvorgabe "0" im Bereich von ±20 den Lichtverhältnissen entsprechend anpassen.

Die Einstellung in der Zeile "**Display Licht**" bestimmt, wie lange die Display-Beleuchtung nach dem Einschal-

ten des Senders oder der letzten Tastenbetätigung eingeschaltet bleibt.

Die Einstellungen in den Zeilen "Touch-Empfindlichkeit", "Sprachlautstärke" und "Signallautstärke" dienen dem persönlichen Komfort.

Im Gegensatz dazu ist die Einstellung in der Zeile "Ländereinstellung" keinesfalls "Geschmackssache", sondern wird von gesetzlichen Regelungen bestimmt: Nehmen Sie deshalb den Sender in Frankreich nur mit der Einstellung "France" in Betrieb.

Die Einstellmöglichkeiten ab der Zeile "**BT Headset**" sind dagegen nur relevant, wenn Sie die standardmäßige USB-Schnittstelle in der Rückwand des Senders gegen das Bluetooth-Modul mit der Best.-Nr. **33002.3** ausgetauscht haben.

In Richtung Multifunktionsliste wieder verlassen können Sie dieses Menü nach Abschluss Ihrer "allgemeinen Einstellungen" mit der zentralen **ESC**-Taste der linken Touch-Taste.

Zur Programmierung eines neuen Modells wechseln Sie nun mit den Pfeiltasten der linken oder rechten Touch-Taste zum Menü ...

"Modell aufrufen"

(Seite 72)

..., wählt mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen freien Modellspeicherplatz aus ...

01	<u> </u>	E06
02	**frei**	
03	* *frei * *	
04	**frei**	
05	**frei**	
06	**frei**	

... und drückt dann die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Unmittelbar anschließend erscheint die Frage nach der Art des einzuprogrammierenden Modells:



Da wir uns in diesem Abschnitt mit einem Flächenmodell beschäftigen wollen, wird das Symbol für ein Flächenflugzeug mit einem Druck auf die zentrale SEI-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigt. Das Display wechselt wieder zur Grundanzeige.

<u>Hinweise:</u>

- Selbstverständlich können Sie auch den standardmäßig als "Flächenmodell" bereits vordefinierten und mit dem mitgelieferten Empfänger verbundenen Modellspeicher 01 zum Einprogrammieren Ihres ersten Modells verwenden.
- Wurde die Option "Modelltyp wählen" erst einmal aufgerufen, ist ein Abbrechen des Vorgangs nicht mehr möglich! Auch wenn Sie zwischenzeitlich den Sender ausschalten, dieser Wahl können Sie nicht mehr ausweichen! Diese allenfalls nur anschließend durch Löschen des betreffenden Modellspeichers wieder rückgängig machen.
- Bei zu niedriger Akkuspannung ist ein Modellwechsel aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung:

zur Zeit nicht mögl. Spannung zu gering

Ist diese erste Hürde genommen, ist ggf. erst der im Modell eingebaute Empfänger an diesen Modellspeicher im Menü ...

»Grundeinstellung« (Seite 76 ... 83) ... zu binden. Wechseln Sie hierzu in die Zeile "geb. Empf.":

Uhren	0:00
Phase 2	Start
Phase 3	Speed
Empf.Ausg.	=>
▶geb.Empf.	
*	

Hinweis:

Wenn Sie die nach dem Bestätigen der Modellauswahl in der Grundanzeige für einige Sekunden erscheinende Meldung ...



... mit einem Druck auf die **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigen, gelangen Sie automatisch in diese Zeile:

In dieser Zeile lösen Sie wie auf Seite 82 ausführlich beschrieben, den Binde-Prozess zwischen Modellspeicher und Empfänger aus. Andernfalls können Sie nämlich den Empfänger nicht ansprechen.

Hernach wechseln Sie mit der Pfeiltaste ▲ der linken oder rechten 4-Wege-Taste nach oben, in die erste Zeile, und beginnen mit der eigentlichen Modellprogrammierung in der Zeile "Mod.Name":

▶Mod.Name <	
Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	1QR
▼	[≢]

Hier wird nun der "**Modellname**" eingetragen, indem mit einem Druck auf die zentrale **SEI**-Taste der rechten 4-Wege-Taste zur Zeichentabelle gewechselt wird:



Desweiteren werden die Einstellungen für "**Steueranordnung**" und "**Motor an K1**" überprüft und gegebenenfalls geändert:

• "kein":

Das Bremssystem ist in der *vorderen* Position des Gas-/Bremsknüppels "eingefahren" und im Menü »**Flächenmix**« sind die Mischer "Bremse \rightarrow N.N.*" *aktiviert.*

In der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundein**stellung « sind "1QR", "2QR" und "1/2QR 1/2WK" auswählbar und im Menü »**Flächenmix** « sind die Mischer "Bremse \rightarrow N.N.*" sowie ggf. alle Mischer "von" und "zu" Wölbklappen *aktiviert*.

Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38 bzw. 69, und die Option "Motor-Stopp" im Menü »**Grundeinstellung**« sind *deaktiviert*. "kein/inv":

Das Bremssystem ist in der *hinteren* Position des Gas-/Bremsknüppels "eingefahren" und im Menü »Flächenmix« sind die Mischer "Bremse → N.N.*" *aktiviert.*

In der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundein**stellung « sind "1QR", "2QR" und "1/2QR 1/2WK" auswählbar und im Menü »**Flächenmix** « sind die Mischer "Bremse → N.N.*" sowie ggf. alle Mischer "von" und "zu" Wölbklappen *aktiviert*.

Die Warnmeldung "Gas zu hoch", siehe Seite 38 bzw. 69, und die Option "Motor-Stopp" im Menü »**Grundeinstellung**« sind *deaktiviert*.

• "Leerlauf v(orne) bzw. h(inten)":

K1-Trimmung wirkt vorn oder hinten und die Option "Motor-Stopp" ist *aktiviert*.

Wenn beim Einschalten des Senders der Gasknüppel zu weit in Richtung Vollgas steht, werden Sie durch die Warnmeldung "Gas zu hoch" darauf hingewiesen.

In der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »**Grundein**stellung « sind bestimmte Querruder-/Wölbklappen-Kombinationen ausgeblendet und im Menü »**Flä**chenmix « sind die Mischer "Bremse → N.N.*" sowie Mischer "von" und "zu" Wölbklappen *deaktiviert*.

<u>Hinweis:</u>

Wie vorstehend beschrieben, entscheidet die Wahl (k)eines Motors nicht nur über das Angebot an Mischern im Menü »**Flächenmix**« sondern auch über die maximale Anzahl der ansteuerbaren Flächenservos. Im nachfolgenden Programmierbeispiel wird daher (vorerst) von "kein (Motor)" ausgegangen.

^{*} N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

In den nächsten beiden Zeilen wird die prinzipielle Anordnung der Servos im Modell ausgewählt bzw. dem Sender mitgeteilt:



- Leitwerk: "normal", "V-Leitw(erk)", "Delta/Nf" oder "2 HR Sv"
- Querr./Wölb.: 1 oder 2 QR-Servos und 0, 1 oder 2 WK-Servos

Spätestens jetzt sollten auch die Servos in der *Graupner* schen Standardreihenfolge in den Empfänger eingesteckt werden:



Anmerkungen:

- Sollte bei einem V-Leitwerk "hoch/tief" und/oder "links/rechts" falsch herum laufen, dann beachten Sie bitte die Hinweise in der Tabelle auf Seite 64, rechte Spalte. Gleichartig ist, wenn notwendig, bei den Querrudern und Wölbklappen zu verfahren.
- Bei "2QR" ist das zweite Querruderservo an Ausgang

5 anzuschließen, wodurch die Anschlussmöglichkeit eines Telemetrie-Sensors entfällt.

- Bei "2QR 2WK" ist das zweite Wölbklappenservo an Ausgang 1 anzuschließen, wodurch die Anschlussmöglichkeit eines Gas- bzw. Bremsklappenservos entfällt.
- Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen beziehen sich auf ein Modell mit "normalem" Leitwerk und "kein (Motor)". Für Modelle mit V-Leitwerk können die Einstellungen praktisch unverändert übernommen werden. Nicht ganz so einfach zu übertragen sind diese Angaben jedoch auf ein Delta-/Nurflügelmodell. Ein spezielles Programmierbeispiel für diesen Modelltyp finden Sie deshalb ab Seite 184.
 Im Menü ...

»Servoeinstellung« (Seite						
						1
	▶S1	=>	0%	100%	100%	
	S2	=>	0%	100%	100%	
	S3	=>	0%	100%	100%	
	S4	=>	0%	100%	100%	
	S5	=>	0%	100%	100%	
	• 1	Umk	Mitte	- W	eg +	

... können nun die Servos in "**Drehrichtung**", "**Neutralstellung**" und "**Servoweg**" an die Notwendigkeiten des Modells angepasst werden.

"Notwendig" in diesem Sinne sind alle Einstellungen, welche zum Abgleichen der Servos und *geringfügigen* Anpassen an das Modell dienen.

Hinweis:

Die in diesem Menü vorhandenen Einstellmöglichkeiten für asymmetrische Servowege dienen NICHT zur Erzielung von Differenzierungen bei Querrudern und/oder Wölbklappen. Dazu gibt es im Menü »**Flächenmix**« besser geeignete Optionen, siehe die ersten beiden Optionen in der nachfolgenden Abbildung.

Mit den bisherigen Einstellungen lassen sich bereits Flächen- und Motormodelle-letztere, wenn Sie im Menü »**Grundeinstellung**« in der Zeile "Motor an K1" die Leerlauf-Steuerknüppelrichtung eingestellt haben-im Prinzip fliegen.

"Feinheiten" dagegen fehlen. Feinheiten, die auf Dauer sicherlich mehr Spaß beim Fliegen bereiten. Deshalb sollten Sie sich, wenn Sie Ihr Modell bereits sicher fliegen können, mit dem Menü ...

»Flächenmix«

(Seite 110 ... 115)

▶QR – Di	ff.	0%
WK- Di	ff.	0%
QR -	->SR	0%
QR -	->WK	0%
Bremse-	->HR	0%
Bremse-	->WK	0%
Bremse-	->QR	0%
HR -	->WK	0%
HR -	->QR	0%
WK -	->HR	0%
WK -	->QR	0%
DiffRe	d.	0%
•		1_

... befassen.

<u>Hinweis:</u>

Abhängig von den im Menü »**Grundeinstellung**« gemachten Angaben ist in diesem Menü ein unterschiedliches Angebot an Optionen zu sehen. In obiger Abbildung ist das durch den Eintrag "2QR 2WK" in der Zeile "Querr./Wölb" und von "kein(/inv)" in der Zeile "Mo-

172 Programmierbeispiel: Flächenmodell

tor an K1" erreichbare maximale Angebot dargestellt.

Vorerst von besonderem Interesse sind die Option "QR - Diff.", der Mischer "QR \rightarrow SR" (Querruder \rightarrow Seitenruder), gelegentlich auch Combi-Switch oder Combi-Mix genannt sowie ggf. die Mischer "Bremse \rightarrow QR" und "Bremse \rightarrow WK".

Wie auf den Seiten 111 und 112 ausführlich beschrieben, dient die Option "**QR - Diff.**" (Querruderdifferenzierung) zur Beseitigung des negativen Wendemoments. Das nach unten ausschlagende Querruder erzeugt während des Fluges im Regelfall einen höheren Widerstand als ein um den gleichen Weg nach oben ausschlagendes, wodurch das Modell zur-falschen-Seite gezogen wird. Um dies zu verhindern, wird ein differenzierter Ausschlag eingestellt. Ein Wert zwischen 20 und 40 % ist hier selten verkehrt, die "richtige" Einstellung jedoch muss in aller Regel erflogen werden.

Ähnliches gilt, falls Ihr Modell auch 2 Wölbklappenservos aufzuweisen hat, für die Option "**WK - Diff.**" (Wölbklappendifferenzierung), sofern die Wölbklappen als Querruder mit benutzt werden, z.B. über den Mischer "**QR** \rightarrow **WK**".

Die Option " $\mathbf{QR} \rightarrow \mathbf{SR}$ " (Querruder \rightarrow Seitenruder) dient ebenfalls ähnlichen Zwecken, aber auch zum komfortableren Steuern eines Modells. Ein Wert um die 50% ist anfangs ein praktikabler Wert. Diese Funktion sollte aber spätestens dann, wenn Kunstflugambitionen auftauchen, durch Zuordnen eines Schalters abschaltbar gemacht werden. (Der Autor dieser Zeilen schaltet beispielsweise diesen Mischer "automatisch" beim Umschalten in die Flugphase «Speed» ab, indem er den gleichen Schalter beiden Optionen entsprechend zuweist.)

Eine Einstellung des Mischers "Bremse → HR" (Brem-

se → Höhenruder) ist im Regelfall nur dann notwendig, wenn sich beim Betätigen des Bremssystems die Fluggeschwindigkeit des Modells zu sehr ändert. Vor allem wenn es zu langsam wird besteht nämlich die Gefahr, dass das Modell nach dem Einfahren des Bremssystems, z. B. zur Verlängerung eines zu kurz geratenen Landeanfluges, durchsackt oder gar herunterfällt. In jedem Fall sollten Sie die Einstellung erst einmal in ausreichender Höhe ausprobieren und fallweise nachstellen. Wurden im Menü **»Grundeinstellung**« in der Zeile "Querr./Wölb" "2 QR" oder "2 QR 2 WK" ausgewählt …

Mod.Name <	>
Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
▶Querr./Wölb	2QR
*	

... und sollen die Querruder mit dem Gas-/Bremsknüppel (K1) zum Bremsen hochgestellt werden, dann ist in der Zeile "**Bremse → QR**" ein entsprechender Wert einzustellen:

QR –	Diff.	0%
QR	->SR	0%
Brem	se−>HR	0%
▶Brem	se->QR	0%
HR	->QR	0%
*		

Im Prinzip das Gleiche gilt bei der Wahl von "2 QR 2 WK" für die dann auch zur Verfügung stehende Zeile "Bremse → WK". Hier wird allerdings der Wert so gewählt, dass sich beim Betätigen des Bremsknüppels die Wölbklappen soweit wie möglich nach unten bewegen. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass die Servos dabei keinesfalls mechanisch anlaufen. Setzen Sie ggf. bei den davon betroffenen Servos in der Zeile "LIMIT-" bzw. "LIMIT+" der Display-Seite "RX SERVO" des »**Telemetrie**«-Menüs entsprechende Wegbegrenzungen.

Werden, wie vorhin beschrieben, die Querruder zum Bremsen hochgestellt oder wird gar ein Butterfly-System verwendet, dann sollte immer unter "Diff. - Red." ("Differenzierungsreduktion", siehe Seite 115) ein Wert eingetragen sein-mit 100% ist man auf der sicheren Seite! Durch diesen Eintrag wird nur beim Betätigen des Bremsknüppels eine eingestellte Querruderdifferenzierung anteilig ausgeblendet, um den Ausschlag der hochgestellten Querruder nach unten zu vergrößern und damit deren Querruderwirkung deutlich zu verbessern. Ist der Tragflügel zusätzlich zu den zwei getrennt angesteuerten Querrudern auch noch mit zwei Wölbklappenservos ausgerüstet, dann dient die Option "QR -> **WK**⁽ (Querruder \rightarrow Wölbklappe) zum Übertragen des Querruderausschlages auf die Wölbklappe-mehr als etwa 50% des mechanischen der Querruder sollte eine Wölbklappe aber nicht mitlaufen.

<u>Hinweis:</u>

Sollten Sie nur 1 Wölbklappenservo eingebaut haben, dann belassen Sie diesen Mischer bei 0 %.

In umgekehrter Richtung wirkt der Mischer "**WK** \rightarrow **QR**" (Wölbklappe \rightarrow Querruder). Je nach Auslegung des Modells werden hier Werte zwischen etwa 50% und 100% sinnvoll sein. Betätigt werden Wölbklappen über einen dem Eingang "E6" zugewiesenen Geber oder Schalter. Vorzugsweise aber mit einem Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8.

<u>Hinweis:</u>

Um die Wölbklappenstellungen mit dem ausgewählten Geber feinfühliger steuern zu können, sollten Sie unbedingt dessen "Weg" im Menü »**Gebereinstellung**« auf etwa 25 % reduzieren.

Die restlichen Optionen im Menü »Flächenmix« dienen zum weiteren Justieren von Mehrklappen-Tragflügelsystemen und sind weitgehend selbsterklärend.

Wurden die modellspezifischen Einstellungen soweit vorgenommen, kann an den ersten Start gedacht werden. Natürlich sollten Sie zunächst "Trockenübungen" durchführen, d.h., alle Einstellungen nochmals sorgfältig am Boden überprüfen. Eine fehlerhafte Programmierung kann nicht nur das Modell beschädigen! Fragen Sie im Zweifel einen erfahrenen Modellpiloten um Rat.

Sollten Sie während der Erprobung feststellen, dass die eine oder andere Einstellung zur Anpassung von Ruderwirkungen an die eigenen Steuergewohnheiten gemacht werden muss, sind die Steuerausschläge also insgesamt zu groß oder zu klein, dann sollten Sie diese im Menü ...

»D/R Expo«

(Seite 104)

▶QR	122%	+11%	3 🛙
HR	111%	+22%	3 🛙
SR	100%	0%	
•	DUAL	EXPO	_

... den eigenen Erfordernissen und Gewohnheiten entsprechend anpassen.

Mit Dual Rate wird das Verhältnis von Knüppelweg zu Steuerweg eingestellt, siehe Seite 104. Sind dagegen die Maximalausschläge in Ordnung, lediglich die Reaktionen um die Mittelstellung für feinfühligeres Steuern zu giftig, dann tritt (zusätzlich) die "Exponential"-Funktion in Aktion. Wird auch ein Schalter zugewiesen, kann während des Fluges sogar zwischen 2 Dual-Rate-/Expo-Einstellungen umgeschaltet werden.



Einbindung eines Elektroantriebs in die Modellprogrammierung



Ein Elektroantrieb kann auf verschiedene Arten geregelt werden:

Die einfachste Methode, einen solchen Antrieb in eine Modellprogrammierung einzubinden, besteht in der Verwendung des Gas-/Bremsknüppels (K1). Da dieser aber im Zuge der vorstehend beschriebenen Modellprogrammierung bereits für das Bremssystem vorgesehen ist, bietet sich entweder die ab Seite 178 beschriebene umschaltbare Lösung oder eben die Verwendung eines alternativen Gebers an. Als solcher eignet sich einer der beiden 3-Stufenschalter SW 4/5 oder 6/7 ebensogut wie einer der Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8. Alternativ wäre aber auch der 2-Stufen-Schalter SW 3 verwendbar. Prinzipiell aber sollte der Schalter für Sie "griffgünstig" sitzen.

Beispiel 1

Verwendung eines Proportional-Drehgebers CTRL 7 oder 8

Wird einer dieser Geber verwendet, so gestaltet sich die Anbindung recht einfach. Es muss lediglich der Motorsteller (Fahrtregler) an einen freien Servoanschluss 5 oder 6 des Empfängers eingesteckt werden.

Denken Sie aber daran, dass je nach Modelltyp und Zahl der Querruder- und Wölbklappenservos die Ausgänge 2 + 5 und ggf. 6 + 1 bereits miteinander verknüpft

sind.

Schließen Sie also Ihren Drehzahlsteller an den nächsten freien Eingang an und weisen dem ausgewählten Eingang-beispielsweise "E6"-einen der Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8 zu. Beispielsweise CTRL 7. Dies geschieht im Menü ...

»Gebereinstellung«

(Seite 96)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Zeile an. Mit einem anschließenden Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die "Schalteroder Geberzuordnung". Drehen Sie nun den Knopf des Proportional-Drehgebers. Nach kurzer Zeit erscheint im inversen Feld der Eintrag "Geb. 7":

frei	+100% +100%
Geb. 7	+100% +100%
	- Weg +
	frei Geb. 7

Die Einstellung der zum Motorsteller (Fahrtregler) passenden Steuerwege kann in der 3. Spalte vorgenommen werden oder alternativ in der Spalte "– Weg +" im Menü ...

»Servo	servoeinstellung« (Seit							
	S2 S3 S4 S5	=> => => =>	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%			
	▶S6	= >	0%	100%	100%			
	^	Umk	Mitte	- W	eg +			

Wechseln Sie zur abschließenden Kontrolle der Einstellungen aus der Grundanzeige zur »**Servoanzeige**« in dem Sie beispielsweise gleichzeitig die Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste drücken: In der "AUS"-Position des Drehgebers CTRL 7 sollte nun der von Ihnen gewählte Steuerkanal-in diesem Beispiel ist es der Kanal "6"-bei -100 % stehen und in der "Vollgas"-Stellung bei +100 %.

Beispiel 2

Verwendung eines 2-Stufen-Schalters SW 3

Diese Variante realisiert eine reine EIN/AUS-Funktion und hat ein "schlagartiges" Anlaufen des Motors zur Folge, ... es sei denn, der von Ihnen verwendete Fahrtenregler ist mit einem so genannten "Sanftanlauf" ausgestattet.

Empfängerseitig wird entweder ein einfacher elektronischer Schalter oder-wenn z.B. ein sanfterer Motoranlauf gewünscht wird-ein entsprechender Motorsteller (Fahrtregler) benötigt.

Die dazu nötigen Einstellungen erfolgen im Menü ...

»Gebereinstellung«

(Seite 96)

Überprüfen Sie zunächst, an welchem der Empfängeranschlüsse 5 oder 6 Sie Ihren Fahrtregler anschließen können. Wenn im Menü »**Grundeinstellung**« 2 Querruderservos vorgegeben wurden und Sie keine weitere Sonderfunktion angeschlossen haben, dann wäre dies Kanal 6, welchen wir nachfolgend auch verwenden wollen.

Stellen Sie zunächst den ausgewählten Schalter in die "AUS"-Position. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten

▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Zeile an. Durch einen anschließenden Druck auf die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die "Schalter- oder Geberzuordnung". Bewegen Sie nun den ausgewählten Schalter von der "AUS"- in die "EIN"-Position. Im inversen Feld erscheint die Schalternummer zusammen mit einem Symbol, welches die Schaltrichtung anzeigt:



Die Einstellung der zum Motorsteller (Fahrtregler) passenden Steuerwege kann in der 3. Spalte vorgenommen werden oder alternativ in der Spalte "Servoweg" im Menü ...

»Servo	ervoeinstellung« (Se						
	S2 S3 S4 S5	=> => => =>	0% 0% 0% 0%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		
	▶S6	=>	0%	100%	100%		
	^	Umk	Mitte	- W	eg +		

Wechseln Sie zur abschließenden Kontrolle der Einstellungen aus der Grundanzeige zur »**Servoanzeige**« in dem Sie beispielsweise gleichzeitig die Tasten $\blacktriangleleft \triangleright$ der linken 4-Wege-Taste drücken: In der "AUS"-Position des Schalters sollte nun der von Ihnen gewählte Steuerkanal-in obigem Beispiel ist es der Kanal "6"-bei -100% stehen und in der "Vollgas"-Stellung bei +100%.

Beispiel 3

Verwendung des 3-Stufen-Schalters SW 4/5 od. 6/7

Diese Variante realisiert eine dreistufige Lösung zum Ein- bzw. Ausschalten eines Antriebsmotors und hat ebenfalls ein "schlagartiges" Anlaufen des Motors zur Folge, ... es sei denn, der von Ihnen verwendete Fahrtenregler ist mit einem so genannten "Sanftanlauf" ausgestattet.

Empfängerseitig wird ein entsprechender Motorsteller (Fahrtregler) benötigt.

Überprüfen Sie zunächst, an welchem der Empfängeranschlüsse 5 oder 6 Sie Ihren Fahrtregler anschließen können. Wenn im Menü »**Grundeinstellung**« 2 Querruderservos vorgegeben wurden und Sie keine weitere Sonderfunktion angeschlossen haben, dann wäre dies Kanal 6, welchen wir nachfolgend auch verwenden wollen.

Wechseln Sie nun in das Menü ...

»Gebereinstellung«

(Seite 96)

... wählen Sie zunächst mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die gewünschte Zeile an. Mit einem anschließenden Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste aktivieren Sie die "Schalter- oder Geberzuordnung". Bewegen Sie nun den ausgewählten Dreistufenschalter – im inversen Feld erscheint dessen Gebernummer, beispielsweise "Geb. 9".

E5	frei	+100% +100%
▶E6	Geb. 9	+100% +100%
		- Weg +

Die Einstellung der zum Motorsteller (Fahrtregler) passenden Steuerwege kann in der 3. Spalte vorgenommen werden oder alternativ in der Spalte "Servoweg" im Menü ...

»Servoeinstellung«

(Seite 94)

S2	=>	0%	100%	100%
S3	=>	0%	100%	100%
S4	=>	0%	100%	100%
S5	=>	0%	100%	100%
►S6	=>	0%	100%	100%
◆Umk Mitte - Weg +				

Wechseln Sie zur abschließenden Kontrolle der Einstellungen aus der Grundanzeige zur »**Servoanzeige**« in dem Sie beispielsweise gleichzeitig die Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste drücken: In der (oberen) "AUS"-Position des 3-Stufen-Schalters sollte nun der von Ihnen gewählte Steuerkanal – in obigem Beispiel ist es der Kanal "6" – bei -100 % stehen. Wenn Sie nun den Schalter in die Mittelstellung kippen, dann sollte der Balken bis zur Mitte und in der (unteren) "Vollgas"-Stellung bis +100 % reichen.

Betätigung des E-Motors und hochgestellte Querruder mit K1-Steuerknüppel

hochgestellte Querruder als Landehilfe

Beispiel 4

Bevor wir uns der Programmierung dieses vierten Beispiels bzw. der Erweiterung der weiter vorne beschriebenen Basisprogrammierung zuwenden, noch ein paar Worte zur Stellung des Gas-/ Bremsknüppels bei "Motor AUS" bzw. "Bremse AUS"! Üblicherweise wird nämlich der K1-Steuerknüppel zum Gasgeben nach vorne und zum Ausfahren der Bremse nach hinten bewegt. Wenn Sie aber in dieser "klassischen" Belegung dann z.B. bei "Motor AUS" (= Knüppel "hinten") auf das Bremssystem umschalten, würde sofort "volle Bremse" anstehen und umgekehrt, wenn Sie bei "Bremse eingefahren" auf Antrieb umschalten, würde der Motor schlagartig auf "volle Leistung" geschaltet …

Aus dieser "Not" lässt sich durchaus auch eine "Tugend" machen, indem ein "Segelflieger" – üblicherweise mit "Bremse eingefahren = vorne" unterwegs – nur bei Bedarf auf Motor "EIN" umschaltet und dann ggf. die Leistung zurücknimmt (und beim Zurückschalten hoffentlich nicht vergisst, den K1-Knüppel wieder nach "vorne" zu drücken). Ein typischer "Motorflieger" dagegen wird wohl eher gegenteilig verfahren, also nur bei Bedarf auf Bremse umschalten usw. Ebenso gut aber können Sie zur Vermeidung dieser Wechselwirkungen den "Nullpunkt" beider Systeme zusammenlegen, wobei ein "Segelflieger" dabei wohl wieder eher zu "vorne" neigen, ein "Motorflieger" dagegen sich vermutlich eher für "hinten" entscheiden wird.

Wie dem auch sei, der Sender **mx-12** HoTT erlaubt beide Varianten. Im nachfolgenden Text wird jedoch von der Zusammenlegung der beiden "AUS"-Stellungen auf "vorne" ausgegangen. Wer es dennoch lieber anders haben möchte, auch kein Problem: Die einzige Abweichung zur beschriebenen Version besteht nur in der Wahl von "kein/inv" anstelle von "kein" in der Zeile "Motor an K1" des Menüs »**Grundeinstellung**«. Alle anderen Einstellungen können Sie wie beschrieben übernehmen.

Im Menü ...

»Grundeinstellung«	(Seite 76 8	3)
Mod.Name Steueranord Motor an K1 Leitwerk Querr./Wölb	GRAUBELE > 1 kein normal 2QR	

... wählen bzw. belassen Sie also im Falle von "Motor EIN = vorne" "kein" in der Zeile "Motor an K1" oder wählen ggf. "kein/inv". Dies ist zwingend, da anderenfalls die nachfolgend benötigten Mischer "Bremse \rightarrow N.N.*" im Menü »Flächenmix« ausgeblendet sind.

Wichtiger Hinweis:

Bedingt durch die zwingende Einstellung von "kein" Motor, ist zwangsläufig auch die Einschaltwarnung "Gas zu hoch!" deaktiviert! Achten Sie deshalb in Ihrem eigenen Interesse vor dem Einschalten der Empfangsanlage auf die Stellung des K1-Knüppels.

Als nächstes muss sichergestellt sein, dass der an Empfängerausgang 1 angeschlossene Motorsteller "seitenrichtig" angesteuert wird. Deswegen wird im Menü …

N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

»Servoeinstellung« (Seite 94)

▶S1	<=	0%	100% 100%
S2	=>	0%	100% 100%
S3	=>	0%	100% 100%
S4	=>	0%	100% 100%
S5	=>	0%	100% 100%
-	Umk	Mitte	- Weg +

... die Drehrichtung von Servo 1 umgekehrt.

Sicherheitshalber sollten Sie diese Einstellung überprüfen, bevor Sie mit der Programmierung fortfahren! Begeben Sie sich dazu mit Sender und Modell in eine zum Laufen lassen des Motors geeignete Umgebung. Schalten Sie dort den Sender ein und schieben Sie den K1-Knüppel in die Motor-"AUS"-Stellung. Also entweder nach vorne oder hinten. Halten Sie Ihr Modell fest bzw. lassen Sie es von einem Helfer festhalten. Nachdem Sie sich auch noch davon überzeugt haben, dass sich der Propeller frei und vor allem gefahrlos drehen kann, schließen Sie Ihren Antriebsakku an und schalten die Empfangsanlage Ihres Modells ein.

Läuft nun der Motor in der Knüppelstellung "vorne" bzw. "hinten" NICHT an, ist alles in Ordnung. Geben Sie aber dennoch zur Kontrolle "Gas", indem Sie gefühlvoll den Knüppel entsprechend bewegen, bis der Motor zu laufen beginnt und schalten Sie, nachdem Sie den Motor abgestellt haben, erst die Empfangsanlage Ihres Modells und dann den Sender wieder ab.

Hinweis:

Läuft der Motor generell nicht an oder aber mit falscher Drehrichtung, dann liegen anderweitige Ursachen vor, welche erst beseitigt werden sollten, bevor Sie fortfahren. (Überprüfen Sie z.B. die Verkabelung Ihres Antriebs bzw. lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehzahlstellers nach.)

Haben Sie sich davon überzeugt, dass die Wirkung des K1-Knüppels auf den Motor "richtig" ist, muss im nächsten Schritt dafür gesorgt werden, dass dessen Einwirkung auf den Motor sowohl ein- wie auch ausgeschaltet werden kann, um alternativ auch das Bremssystem betätigen zu können. Dazu wechseln Sie in das Menü ...



... und programmieren einen freien Mischer "K1 \rightarrow K1". Anschließend wechseln Sie mit der Pfeiltaste \blacktriangleright der linken oder rechten 4-Wege-Taste zur Spalte über dem Symbol \checkmark und weisen diesem Mischer den von Ihnen gewünschten "Umschalter" – beispielsweise SW 3-zu, indem Sie diesen nach Aktivierung der Schalterzuordnung durch Drücken der zentralen **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste, von "vorne" nach "hinten", also in Richtung Körper kippen.

Bei eingeschaltetem Mischer wechseln Sie nun mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste zur Spalte über dem Symbol 🔁 und weiter, auf die zweite Displayseite durch einen weiteren Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste.

Auf dieser stellen Sie zunächst einen **SYM**metrischen Mischwert von -100 % ein.



Anschließend wechseln Sie in die Zeile "Offs". Parallel dazu werden die Felder **SYM** und **ASY** durch **STO** und **SET** ersetzt. Schieben Sie nun den K1-Knüppel bei inversem **STO**-Feld bis zum Anschlag in die von Ihnen gewählte Motor-"AUS"-Position und drücken dann die zentrale **SET**-Taste der rechten 4-Wege-Taste. Der Wert rechts neben "Offs" wechselt daraufhin von 0% zu ca. +100% und die grafische Darstellung der Mischerkennlinie rechts daneben ändert sich ebenfalls entsprechend:



Wenn Sie jetzt mit gleichzeitigem Druck auf die Tasten ◀ ► der linken 4-Wege-Taste in das Menü ...

»Servoanzeige«

(Seite 135)

... wechseln, können Sie sofort den Effekt der bisherigen Einstellungen überprüfen: Bei ausgeschaltetem Mischer folgt die Balkenanzeige von Kanal 1 dem K1-Knüppel. Bei eingeschaltetem Mischer verharrt diese dagegen-wie abgebildet-bei ca. -100 %:



Hinweis:

Wenn Sie diesen Test bei eingeschalteter Empfangsanlage und betriebsbereitem Antrieb durchführen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie nur in der Stellung "Motor AUS" umschalten! Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Antrieb durch schlagartiges Einschalten stark belastet und möglicherweise sogar beschädigt wird. Aus dem gleichen Grund sollten Sie auch im Flug nur in der Stellung "Motor AUS" umschalten!

Um die Programmierung abzuschließen, stellen Sie den gewählten "Umschalter" wieder in die Stellung "Motor EIN", also nach "vorne". Wechseln Sie zurück zum Multifunktionsmenü und dann in das Menü ...

»Flächenmix«

(Seite 110 ... 115)

Hier stellen Sie – falls Sie es im Zuge der allgemeinen Modellprogrammierung nicht ohnehin schon getan haben – in der Zeile "**Bremse → QR**" den gewünschten Ausschlag der Querruder bei Betätigung des K1-Knüppels ("Bremse") nach *oben* ein und weisen in der Spalte über dem Symbol — nach einem Druck auf die zentrale SII-Taste der rechten 4-Wege-Taste den gewählten "Umschalter" zu, indem Sie diesen von "vorne" nach "hinten" kippen:

QR –	Diff.	+33%
QR	->SR	+55%
Brem	se−>HR	-5%
▶Brem	se−>QR	+44% 31
HR	−>QR	0%
*		

Hinweis:

Die gezeigten Einstellungen sind beispielhaft und dürfen keinesfalls ohne Weiteres übernommen werden.

Wenn Sie jetzt noch einmal zur »**Servoanzeige**« wechseln und nur den K1-Knüppel bewegen, werden Sie feststellen, dass entweder die Balkenanzeige von Kanal 1 auf ca. -100 % verharrt und die Anzeigen der Kanäle 2 + 5 dem Knüppel folgen oder aber, sobald der Schalter umgelegt wird, letztere etwa in der Mitte verharren und sich nur die Anzeige von Kanal 1 bewegt.



<u> </u>														
Uhren-Betätigung durch K1-Steuerknüppel oder Schalter SW 1, 3 ... 7

Haben Sie sich in Fortführung der auf den vorherigen Seiten beschriebenen Modellprogrammierung für das umseitige **Beispiel 4** entschieden oder Sie verwenden völlig unabhängig von dieser Beispielprogrammierung den K1-Steuerknüppel (Gas-/Bremsknüppel) zur Leistungsregelung, dann können Sie dessen Geberschalter zum automatischen Ein- bzw. Ausschalten der Stoppuhr verwenden.

Um diesen Geberschalter zuzuweisen, stellen Sie den K1-Steuerknüppel in die Leerlauf-Position und wechseln dann zur Zeile "Uhren" im Menü …

»Gru	ndeinstellung«
Nach	Aktivierung der Schalterzuordnun

(Seite 76 ... 83)

Nach Aktivierung der Schalterzuordnung durch Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste nach Anwahl des Eingabefeldes über dem Schaltersymbol, bewegen Sie den Gas-/Bremsknüppel von dessen Leerlaufstellung in Richtung "Vollgas". Je nach Bewegungsrichtung erscheint bei einer bestimmten K1-Geberposition als Schalter "G11" oder "G21" im Display:

Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR
▶Uhren	0:00 G21
*	

Wenn Sie nun den Steuerknüppel wieder zurück in Richtung Leerlauf bewegen, werden Sie feststellen, dass das Schaltersymbol bei etwa 80 % des Knüppelweges wieder umschaltet-zwischen "Leerlaufstellung" und dem Schaltpunkt ist das Schaltersymbol "offen", darüber hinaus "geschlossen" (siehe "Geberschalter", Seite 59). Wenn Sie nun zur Kontrolle durch entsprechend häufiges Drücken der zentralen **ESC**-Taste der linken 4-Wege-Taste zur Grundanzeige des Senders zurückkehren, werden Sie feststellen, dass Stoppuhr und Flugzeituhr zu laufen beginnen, wenn Sie den Knüppel über den Schaltpunkt hinweg in Richtung Vollgas bewegen, und dass die *Stoppuhr* wieder stehen bleibt, wenn Sie jenen in die Leerlaufstellung bringen.

Bei angehaltener Stoppuhr können Sie die Flugzeituhr mit einem Druck auf die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste stoppen und dann beide Uhren mittels gleichzeitigem Druck auf die beiden Pfeiltasten ▲ ▼ der rechten 4-Wege-Taste (CLEAR) auf ihren Ausgangswert zurücksetzen … oder wieder starten, indem Sie den Steuerknüppel über den Schaltpunkt wieder hinweg bewegen.



<u>Tipp:</u>

Wenn bei einem E-Modell die Motorlaufzeit durch die Akkukapazität begrenzt ist, lassen Sie die Stoppuhr rückwärts laufen. Geben Sie die maximal mögliche Motorlaufzeit vor, z.B. "5 min". Wie auf Seite 79 ... 81 bzw. 88 ... 89 beschrieben, beginnt dann der Tongenerator des Sender ab "30 s" vor "null" Warntöne abzugeben.

Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR
▶Uhren	5:00 G2
*	

In der Grundanzeige drücken Sie zunächst bei angehaltener Stoppuhr die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste (CLEAR), damit die Stoppuhr auf die "Timer"-Funktion umschaltet. Starten und stoppen Sie dann die Uhr wie beschrieben über den Geber der Motorsteuerung.

Steuern Sie dagegen Ihren Motor mit einem der Schalter SW 1, 3 ... 7 nach **Beispiel 2** oder **3**, dann benötigen Sie keinen der vorhin beschriebenen Geberschalter. Es genügt völlig, wenn Sie dann den gleichen Schalter, mit dem Sie Ihren Motor ein- bzw. ausschalten, in der gleichen Schaltrichtung auch den "Uhren" zuordnen, sodass diese zeitgleich mit dem Einschalten des Motors ebenfalls zu laufen beginnen.

Haben Sie sich dagegen für eine Lösung nach **Beispiel 1** entschieden, dann bleibt Ihnen bei einem Flächenmodell (leider) keine andere Möglichkeit, als Motor und Uhren getrennt zu bedienen.

Innerhalb eines jeden der 10 Modellspeicher können bis zu 3 verschiedene Flugphasen (Flugzustände) mit voneinander unabhängigen Einstellungen programmiert werden.

Jede dieser Flugphasen kann über einen Schalter aufgerufen werden. In einfachster Weise lässt sich so zwischen unterschiedlichen Einstellungen, die für verschiedene Flugzustände, wie z.B. "normal", "Thermik", "Speed", "Strecke" usw. programmiert sind, bequem während des Fluges umschalten.

Unter der Voraussetzung, dass das Modell bereits in einem der Modellspeicher des Senders einprogrammiert. eingestellt und fertig getrimmt wurde, wechseln Sie zunächst in das Menü....

»Grundeinstellung«	(Seite 76	83)
Leitwerk	normal	
Querr./Wölb	2QR 2WK	
Uhren	5:00 5	
Phase 2	Start	
▶Phase 3 🗌	Speed	
*		

... und hier zur Zeile "Phase 2" und/oder "Phase 3" und ändern ggf. die standardmäßig vorgegebenen Flugphasennamen in eine für den jeweiligen Flugzustand Ihnen passender erscheinende Bezeichnung. Diese Wahl hat jedoch keinerlei programmtechnische Bedeutung, sondern dient nur zur besseren Unterscheidung und wird deshalb sowohl in der Grundanzeige des Senders wie auch in den Menüs »Phasentrim« und »D/R Expo« angezeigt.

Um zwischen den einzelnen Flugphasen wechseln zu können, ist die Zuordnung eines Schalters notwendig.

Bestens geeignet für eine Umschaltung von bis zu 3 Flugphasen sind die links und rechts vorne montierten 3-Stufen-Schalter SW 4/5 bzw. SW 6/7. Jede der beiden Endstellungen dieses Schalters wird von der Mittelstellung ausgehend einer Flugphase

zugeordnet, wobei Sie sich vorteilhafterweise mit der Schaltrichtung an den Phasennamen orientieren: der linken Abbildung entsprechend also beispielsweise der "Phase 2" von der Mittelstellung ausgehend nach "oben" und der "Phase 3" sinngemäß nach "unten".

Die Auswahl der jeweiligen Zeile, eines Namens sowie die Schalterzuordnung erfolgt wie inzwischen "gewohnt", mit den diversen 4-Wege-Tasten.

Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR 2WK
Uhren	5:00 5
Phase 2	Start 5
▶Phase 3	Speed 4
*	

Hinweis:

Mit Ausnahme der Phase 1. welcher der Name «normal» vorbehalten ist, da sie immer dann aktiv ist, wenn die Flugphasen 2 und 3 deaktiviert sind, ist es im Prinzip völlig belanglos, welcher Phase welcher Name zugeordnet wird!

Im Alltag eines Modellfliegers reichen meistens drei Fluophasen völlig aus:

- "Start" oder "Thermik" für Start und "Obenbleiben".
- "normal" für normale Bedingungen und
- "Speed" als Schnellgang.

Nun sind zwar schon drei Phasen eingerichtet und mit Namen versehen. Es kann auch schon zwischen diesen umgeschaltet werden, nur ... beim Betätigen des Schalters wird aber bald auffallen, dass sich an den Grundstellungen der Ruder, insbesondere der Tragflächenklappen, iedoch nichts ändert!

Um diese anzupassen, wechseln Sie ins Menü ...

»Phasentrim«

(Seite 108)

... und geben, nachdem Sie den/die Phasenschalter in die entsprechende Stellung gebracht haben, die gewünschten Werte analog zur Geber-Mittenverstellung bzw. Offset-Einstellung anderer Fernsteuersvsteme durch entsprechendes Drücken der Eingabetasten ein.

PHASENTRIMM											
normal	0%	0%	0%								
Start	+8%	4%	+2%								
*Speed	-7%	-5%	-3%								
	WK	QR	HR								

Wenn Sie jetzt zwischen den Phasen umschalten, werden Sie bei eingeschalteter Empfangsanlage eine entsprechende Reaktion Ihrer Klappen und/oder der Balkenanzeigen des Menüs »Servoanzeige« feststellen, welches Sie mit gleichzeitigem Druck auf die Tasten ◄ ► der linken 4-Wege-Taste aus beinahe jeder Menü-Position aufrufen können.

Hinweis:

Abhängig von Ihren Angaben in der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »Grundeinstellung« können zur "Phasentrimmung" nur die Spalte "HR", die Spalten "QR" und "HR" oder wie oben abgebildet, "WK", "QR" und "HR" im Display zur Verfügung stehen.

----- Parallel laufende Servos

Gelegentlich wird ein zweites, parallel laufendes Servo benötigt, wenn z. B. ein zweites Höhenruder oder Seitenruder durch ein separates Servo oder eine große Ruderklappe durch zwei Servos gleichzeitig gesteuert werden soll. Gleiches gilt, wenn hohe Stellkräfte ein zweites Servo erfordern.

Diese Aufgabe könnte auch dadurch gelöst werden, indem beide Servos mittels eines V-Kabels einfach modellseitig miteinander verbunden würden. Dies hätte jedoch den Nachteil, dass die so kombinierten Servos nicht mehr einzeln und separat vom Sender aus justiert werden könnten – der Vorzug einer per Computer-Fernlenkanlage frei justierbaren Servoeinstellung wäre somit nicht mehr gegeben.

Eine weitere Möglichkeit wäre, das »**Telemetrie**«-Menü aufzurufen und dessen "Channel Mapping"-Optionen anstelle eines V-Kabels zu benutzen, siehe ab Seite 145.

Die einfachere Variante ist jedoch die Benutzung senderseitiger Möglichkeiten. So können z.B. ...

2 Höhenruderservos

... sehr einfach parallel betrieben werden, indem im Menü ...

»Grundeinstellung«	(Seite 96 83)
Mod.Name	>
Steueranord	1
Motor an K1	kein
Leitwerk	2 HR Sv
Querr./Wölb	1QR

... in der Zeile "Leitwerk" "2 HR Sv" eingestellt wird. Anzuschliessen sind die beiden Höhenruderservos dann an Empfängerausgang 3 und 6.

2 Seitenruderservos

Im folgenden Beispiel wollen wir unter Verwendung des Menüs **»Freie Mischer**« zwei Seitenruder "parallel schalten". Das zweite Seitenruder befinde sich an dem noch freien Empfängerausgang 6. Dazu setzen Sie im Menü ...





... einen Mischer "Tr SR \rightarrow 6".

In der Spalte "Typ" wählen Sie die Einstellung "Tr" deshalb aus, damit die Seitenrudertrimmung auf beide Seitenruderservos wirkt.

Anschließend wechseln Sie zur Grafikseite und stellen einen ${\it SYM}$ metrischen Mischanteil von +100 % ein:



Auch hier sollte aus Sicherheitsgründen überprüft werden, ob der Eingang 6 im Menü »**Gebereinstellung**« auf "frei" gestellt ist.

Sollen die beiden Seitenruder darüber hinaus beim

Betätigen eines Bremssystems mit dem K1-Knüppel jeweils noch nach außen ausschlagen, kann dies durch Setzen zweier weiterer Mischer "K1 \rightarrow 4" und "K1 \rightarrow **Steuerkanal des zweiten Seitenruders**", in diesem Beispiel "6", mit passender Wegeinstellung erreicht werden. Den Offset stellen Sie dann in beiden Mischern auf +100 % ein, da sich der K1-Steuerknüppel bei eingefahrenen Bremsklappen (in der Regel) am oberen Anschlag befindet und die Winglet-Seitenruder beim Ausfahren proportional nur nach außen ausschlagen sollen.

----- Delta- und Nurflügelmodelle

Was eingangs der Flächenmodell-Programmierung auf Seite 168 an allgemeinen Anmerkungen zum Einbau in und zur Abstimmung der RC-Anlage auf ein Modell gesagt wurde, gilt natürlich auch für Delta- und Nurflügelmodelle! Ebenso die Anmerkungen zum Einfliegen und dem Verfeinern von Einstellungen bis hin zur Programmierung von Flugphasen.



Delta- und Nurflügelmodelle unterscheiden sich rein äu-Berlich durch die ihnen jeweils eigene, charakteristische Form bzw. Geometrie von einem "normalen" Modell deutlich. Die Unterschiede in deren Servoanordnung sind dagegen subtiler. So sind bei "klassischen" Delta-/ Nurflügelmodellen im Regelfall nur zwei Ruder vorhanden, welche sowohl für "Quer" als auch für "hoch/tief" zuständig sind, ähnlich der Seiten-/Höhenruderfunktion an einem V-Leitwerk. Bei neueren Konstruktionen dagegen kann es durchaus sein, dass ein (oder zwei) innen liegende Ruder eine reine Höhenruderfunktion besitzen und die außen liegenden Querruder die Funktion hoch/ tief nur noch unterstützen. Auch liegt bei einem 4-Klappenflügel die Anwendung von Wölbklappenfunktionen und/oder sogar eines Butterflysystems heute durchaus im Bereich des Möglichen.

Bei "klassischen" Delta-/Nurflügelkonstruktionen mit 2 Klappen an der Fläche sollte folgende Belegung der Empfängerausgänge verwendet werden (siehe auch Seite 63) ...





Bei Nurflügelkonstruktionen mit innen liegendem Höhenruder und auch "Enten" hat sich dagegen die "normale" Belegung bewährt:



Abhängig von der gewählten Anschlussbelegung wählen Sie im Menü ...

»Grundeinstellung«	(Seite 76 83)
in der Zeile "Motor an K1":	
 "kein": 	
Das Bremssystem ist in der Gas-/Bremsknüppels "einge	<i>vorderen</i> Position des fahren".
In der Zeile "Querr./Wölb" de stellung « sind "1QR", "2QR	es Menüs » Grundein- " und "1/2QR 1/2WK"
auswahlbar und im Menu »F Mischer "Bremse → N.N.*" "von" und "zu" Wölbklappen	achenmix « sind die sowie ggf. alle Mischer <i>aktiviert</i> .
Die Warnmeldung "Gas zu h die Option "Motor-Stop" im N	och", siehe Seite 38, und <i>I</i> enü » Grundeinstel-
lung« sind <i>deaktiviert.</i>	
 "kein/inv": 	
Das Bremssystem ist in der Gas-/Bremsknüppels "einge	<i>hinteren</i> Position des fahren".
In der Zeile "Querr./Wölb" de stellung « sind "1QR", "2QR auswählbar und im Menü »F Mischer "Bremse → N.N.*" "von" und "zu" Wölbklappen	es Menüs » Grundein- " und "1/2QR 1/2WK" Flächenmix« sind die sowie ggf. alle Mischer <i>aktiviert</i> .
Die Warnmeldung "Gas zu h die Option "Motor-Stop" im N lung « sind <i>deaktiviert</i> .	och", siehe Seite 38, und <i>I</i> enü » Grundeinstel-
 "Leerlauf v(orn) bzw. h(inten))":
K1-Trimmung wirkt vorn ode	r hinten.
Steht beim Einschalten des	Senders der Gasknüp-
pel zu weit in Richtung Vollga Warnmeldung "Gas zu hoch	as, werden Sie durch die " darauf hingewiesen.
Die Option "Motor-Stopp" ist	aktiviert.

In der Zeile "Querr./Wölb" des Menüs »Grundeinstellung« sind nur bestimmte Querruder-/Wölbklap-

184 Programmierbeispiel: Delta- und Nurflügelmodelle

pen-Kombinationen auswählbar und im Menü »Flä**chenmix** « sind die Mischer "Bremse \rightarrow N.N.*" sowie Mischer "von" und "zu" Wölbklappen deaktiviert.

- Typ "Delta/Nf" oder "normal" "Leitwerk":
- "Querr./Wölbkl.": 2 Querruder "2QR" und – sofern vorhanden und auswählbar-ein oder zwei Wölbklappen "1/2WK"

Diese Einstellungen wirken sich in erster Linie auf das Angebot an Flächenmischern aus. Beim Leitwerkstyp "Delta/Nf" (Delta/Nurflügel) werden Höhen- und Querrudersteuerung softwaremäßig automatisch gemischt. Den senderseitigen Steuerweg des Höhen- und Querrudersteuerknüppels können Sie im Menü »D/R Expo« (Seite 104) beeinflussen.

Bei Wahl von "Delta/Nf" wirken alle Einstellungen der Flächenmischer vom Typ "N.N.* → HR" im Menü ...

»Flächenmix«	(Seite 110 115)
QR − Diff. QR −>SR	0%
▶Bremse->HR	0%
DiffRed.	0%
_ ^	

... auf die Höhenruderfunktion hoch/tief der beiden kombinierten Quer-/Höhenruderservos sowie gaf, auch entsprechend auf die Wölbklappen-/Höhenruderservos.

Hinweise:

Die Wölbklappenmischer sowie die Wölbklappendifferenzierung erscheinen in der Liste allerdings nur, wenn Sie beim Modelltyp "Delta/Nurflügel" auch "2 WK" in der Zeile "Querr./Wölb" eingetragen haben, siehe Abbildung rechts.

- Im Prinzip dasselbe gilt für die Mischer "Bremse
- \rightarrow N.N.*". Diese werden ebenfalls ausgeblendet, wenn Sie sich in der Zeile "Motor an K1" des Menüs »Grundeinstellung« für "Gas min vorne/hinten" entschieden haben.
- Auch wenn Sie "2 QR 2 WK" gewählt haben, wirkt die (digitale) Höhen- und Querrudertrimmung dennoch nur auf Quer/Höhe. Wenn Sie dies umgehen möchten, ist es einfacher, wenn Sie Ihr Modell wie nachfolgend beschrieben programmieren.

Programmierung eines Nurflügel-/Delta-Modells mit Leitwerkstyp "normal"

Wurden im Menü »Grundeinstellung« der Leitwerkstyp "normal" gewählt und die Empfängerausgänge gemäß dem unteren Anschlussplan auf der linken Seite belegt, dann funktioniert die Querruderfunktion zwar ordnungsgemäß, aber noch nicht die Höhenruderfunktion der beiden Querruderservos.

In der Leitwerkstyp-Einstellung "normal" wird die Höhen- bzw. Tiefenruderwirkung des entsprechenden Steuerknüppels auf die vorgesehenen zwei Querruderund zwei Wölbklappenservos erst dann erreicht, wenn bei den getrennt in ihrer Wirkung einstellbaren Flächenmischern "HR → N.N.*" im Menü ...

»Fläche	Flächenmix«									
	OR -	Diff	0%							
	ŴK-	Diff.	0%							
	QR	->SR	0%							
	QR	->WK	+55%							
	Brem	se−>HR	0%							

Bremse->WK

Bremse->QR

HR

WK

WK

Diff.-Red.

▶HR

(Seite 110 ... 115)

+55% ----

+66% ----

0% ----

0% ----

+77% ---

+77% ---

0%

... von null abweichende Werte eingestellt wurden.

->WK

->QR

- HR

 $- \rangle OR$

(Die gezeigten Einstellungen sind beispielhaft und dürfen keinesfalls ohne Weiteres übernommen werden.)

Bei dieser Art der Einstellung wird das schwanzlose Modell wie eine "normale" Vierklappen-Tragfläche (2 Querruder und 2 Wölbklappen) mit all ihren Möglichkeiten betrachtet! Bei dieser Betrachtungsweise werden die ursprünglich nur zur Unterstützung der Höhenruderfunktion in bestimmten Flugaufgaben vorgesehenen Mischer "HR → N.N.*" durch die Einstellung von höheren Werten als üblich zur Übertragung des Höhenrudersignals auf die Ruder des schwanzlosen Modells "missbraucht".

Da jedoch von diesen Mischern die Trimmung des digitalen Höhenruder-Trimmhebels nicht übertragen wird, wird eine entsprechende Alternative benötigt. Wechseln Sie deshalb zum Menü ...

N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)



... und weisen Sie den Eingängen 5 und ggf. 6 jeweils den *gleichen* Geber zu, z.B. den Proportional-Drehgeber CTRL 7. Hernach wechseln Sie in die Spalte "Weg" und reduzieren den Geberweg dieser beiden Eingänge symmetrisch auf ca. 50 % ... oder noch weniger, denn: je geringer dieser ist, umso feinfühliger können Sie trimmen.

Wenn Sie dagegen doch lieber den gewohnten Höhenrudertrimmhebel benutzen möchten, setzen Sie-oder belassen Sie-die Flächenmischer "**HR** \rightarrow **N.N.***" auf 0 % und definieren stattdessen freie Linearmischer. Rufen Sie dazu das Menü ...



... auf und setzen Sie einen Linearmischer "Tr HR \rightarrow 5" und ggf. einen "Tr HR \rightarrow 6".

Auf der Grafikseite dieses Menüs stellen Sie die erforderlichen Mischanteile ein. Überprüfen Sie die

* N.N. = Nomen Nominandum (der zu nennende Name)

186 Programmierbeispiel: Delta- und Nurflügelmodelle

Einstellungen und vor allem die Wirkrichtungen in der »**Servoanzeige**« bzw. am Modell. Ändern Sie ggf. die Vorzeichen.

In dieser Form programmiert, bewegen sich bei Betätigung des Höhenrudersteuerknüppels auch die Querruderklappen sinngemäß wie Wölbklappen bzw. Höhenruder. "Tr" bewirkt, dass der Höhenrudertrimmhebel auf den jeweiligen Mischer wirken kann.

Da ein anderer Geber in diesem Fall nicht benötigt wird, schalten Sie den Eingang 5 und ggf. auch 6 in der zweiten Spalte des Menüs »**Gebereinstellung**« wieder auf "frei".

So programmiert, hat der Autor dieser Zeilen vor Jahren schon ein Delta-Modell mit der damaligen mc-20 betrieben, und zwar wie vorstehend beschrieben mit "Wölbklappeneinstellungen" als Ersatztrimmung und Butterfly als Landehilfe-letzteres völlig frei von aufoder abkippenden Momenten durch entsprechend abgestimmte Flächenmischer "Bremse → QR" und "Bremse → WK", wobei unter "Querruder" das äußere und unter "Wölbklappe" das innere Ruderpaar zu verstehen ist. Ähnlich kann ein moderner, gepfeilter Nurflügel betrieben werden. Auch bei diesen Modellen gibt es innen liegende und außen liegende Ruder: erstere vor dem Schwerpunkt, letztere dahinter. Ein Ausschlag nach unten der/des zentralen Ruders erhöht den Auftrieb und zeigt Höhenruderwirkung. Mit einem Ausschlag nach oben wird das Gegenteil erreicht. An den äußeren Querrudern dagegen dreht sich die Wirkung um: Ein Ausschlag nach unten zeigt Tiefenruderwirkung und umgekehrt. Durch entsprechende Abstimmung der "zuführenden" Mischer ist hier "alles" möglich. Wie auch immer Sie Ihr Modell abstimmen und welchen Leitwerkstyp und welche Servoanzahl Sie gewählt haben, jegliche Art von Differenzierung sollte mit Vorsicht eingestellt werden! Differenzierungen zeigen nämlich an einem schwanzlosen Modell erst einmal eine einseitige Höhen-/Tiefenruderwirkung. Deshalb empfiehlt es sich, zumindest die ersten Flüge mit einer Einstellung von 0 % zu beginnen! Im Laufe der weiteren Flugerprobung kann es dann u.U. durchaus sinnvoll sein. mit von null abweichenden Differenzierungen zu experimentieren. Bei größeren Modellen können u.U. Seitenruder in den Winglets, das sind an den Tragflächenenden angebrachte "Ohren", sinnvoll sein. Werden diese über zwei getrennte Servos angesteuert, können sie, wie im Beispiel für "parallel laufende Servo" auf Seite 183 beschrieben, oder per "Channel Mapping" im »Telemetrie«-Menü, Seite 145, angesteuert werden. Sollen diese Seitenruder darüber hinaus beim Betätigen eines Bremssystems mit dem K1-Knüppel jeweils noch nach außen ausschlagen, kann dies-z.B. beim Leitwerkstvp ...normal"-durch Setzen zweier weiterer Mischer $K1 \rightarrow 4^{\text{"und}} K1 \rightarrow \text{Steuerkanal des}$ zweiten Seitenruders" mit passender Wegeinstellung erreicht werden. Den Offset stellen Sie dann in beiden Mischern auf +100% ein. da sich der K1-Steuerknüppel bei eingefahrenen Bremsklappen (in der Regel) am oberen Anschlag befindet und die Winglet-Seitenruder beim Ausfahren proportional nur nach außen ausschlaaen sollen.

	 					_							-								-
		_		_						 					_		 		 		_
	 	-		-		_		_		 	 	 	-			 	 		 		_
	 					_		_		 	 	 	_			 	 		 		_
		+											\dashv								-
		_		_				_		 			-		_	 	 _		 		
		-						_					-		_	 	 		 		_
	 					_				 							 		 		_
 	 			_		_							-			 	 		 	_	_
		_								 							 		 		_
		-		-		_		_		 			-			 	 		 	—	_
	 					_	_	_		 	 	 	-			 	 		 —		_
				_				_													
		1		1																	\neg
	 	_						_		 _			-						 		_
		1													_		_				-
	 _	-		-				_		 		 	-		_	 	 _		 		_

F3A-Modelle gehören zur Gruppe motorbetriebener Flächenmodelle. Sie werden von einem Verbrennungs- oder Elektromotor angetrieben. Modelle mit Elektromotor sind inzwischen nicht nur in der internationalen Modellkunstflugklasse F3A absolut konkurrenzfähig, sondern auch in der Elektrokunstflugklasse F5A einsetzbar.



Bei diesem Programmierbeispiel wird vorausgesetzt, dass Sie sich mit der Beschreibung der Einzelmenüs bereits beschäftigt haben und Ihnen auch sonst die Handhabung des Senders geläufig ist.

Die grundsätzlichen Anmerkungen und Hinweise zum mechanischen Einbau einer Fernlenkanlage, auf die bereits zu Beginn der Programmierbeispiele auf Seite 168 hingewiesen wurde, gelten natürlich auch für F3A-Modelle und brauchen daher hier nicht nochmals erwähnt zu werden.

Einwandfrei gebaute F3A-Modelle zeigen ein weitgehend neutrales Flugverhalten. Im Idealfall reagieren sie sehr gutmütig aber präzise auf Steuerbewegungen, ohne dass die einzelnen Flugachsen sich gegenseitig beeinflussen.

F3A-Modelle werden über Querruder, Höhenruder und Seitenruder gesteuert. In der Regel wird jedes Querruder über je ein Servo betätigt. Dazu kommt die Regelung der Antriebsleistung des Motors (Gasfunktion) und in vielen Fällen ein Einziehfahrwerk. Die Belegung der Kanäle 1 bis 5 unterscheidet sich somit nicht von der der vorher beschriebenen Flächenmodelle.

Die Zusatzfunktion "Einziehfahrwerk" ist auf dem Zusatzkanal 6 vorzusehen. Am besten wird das Fahrwerk über den Schalter ohne Mittelstellung betätigt (SW 3). Alternativ kann – wenn nötig – eine Gemischverstellung für den Vergaser vorgesehen werden. Dazu benutzt man vorzugsweise einen der Proportional-Drehgeber CTRL 7 oder 8, der einen der noch unbelegten Zusatzkanäle betätigt.



Bei der Belegung der Zusatzkanäle am Sender empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass die dazu erforderlichen Bedienelemente gut erreichbar sind, da man im Flug-insbesondere beim Wettbewerbseinsatz-"recht wenig Zeit hat", die Steuerknüppel loszulassen.

Programmierung

Da die Grundprogrammierung des Senders bereits ausführlich auf den Seiten 170 ... 174 beschrieben wurde, sollen hier nur F3A-modellspezifische Tipps angefügt werden.

Im Menü ...

»Servoeinstellung«

(Seite 94)

▶S1	=>	0%	100% 100%
S2	=>	0%	100% 100%
S3	=>	0%	100% 100%
S4	=>	0%	100% 100%
S5	=>	0%	100% 100%
•	Umk	Mitte	- Weg +

... werden die Einstellungen für die Servos vorgenommen.

Es hat sich bewährt, mit mindestens 100 % Servoausschlag zu arbeiten, da die Steuergenauigkeit deutlich besser ist, wenn ein größerer Servoweg benutzt wird. Dies ist schon beim Bau des Modells bei der Gestaltung der Ruderanlenkungen mit zu bedenken. Dennoch notwendig werdende Korrekturen können softwaremäßig in der 3. Spalte während der ersten Testflüge durchgeführt werden.

Über das Menü ...

»Grundeinstellung«

(Seite 76 ... 83)

... wird dann die Leerlauftrimmung bei Kanal 1 aktiviert (normalerweise "Leerlauf hinten", Vollgas vorne). Die digitale Trimmung wirkt dann nur in Richtung Leerlauf. Die "Abschalttrimmung" ermöglicht mit einem einfachen Tasten-"Klick" unmittelbar von Motor "AUS" zu der zuletzt eingestellten Leerlaufposition zurückzukehren, siehe Seite 60.

Steueranord	1
Motor an K1	Leerl. h.
M-Stopp –100%	-150%
Leitwerk	normal
Querr./Wölb	2QR
*	

Die anderen in der Abbildung gezeigten Einstellungen passen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend an. Eventuell ist es notwendig, für die Betätigung des Einziehfahrwerks oder der Gemischverstellung über das Menü ...

»Gebereinstellung«

(Seite 96)

... einem bestimmten Eingang ein entsprechendes Bedienelement, beispielsweise für die Gemischverstellung einen der beiden Proportional-Drehgeber, z. B. CTRL 7 oder für das Fahrwerk den EIN/AUS-Schalter SW 3 dem Eingang "E6", zuzuordnen:



Bei Betätigung des Schalters "SW 3" wird das Fahrwerk ein- bzw. ausgefahren. Der Steuerweg der Bedienelemente ist ggf. anzupassen und kann über eine negative Wegeinstellung auch umgedreht werden.

F3A-Modelle fliegen relativ schnell und reagieren dementsprechend "hart" auf Steuerbewegungen der Servos. Da aber kleine Steuerbewegungen und Korrekturen optisch nicht wahrnehmbar sein sollten, weil dies beim Wettbewerbseinsatz unweigerlich zu Punktabzügen führt, empfiehlt sich, eine exponentielle Steuercharakteristik der Steuerknüppel einzustellen. Wechseln Sie zum Menü ...

»D/R Expo«

(Seite 104)

Bewährt haben sich Werte von ca. +30 % auf Querruder, Höhen- und Seitenruder, die Sie in der rechten Spalte einstellen. Damit lässt sich das F3A-Modell weich und sauber steuern. (Manche Experten verwenden sogar bis zu +60 % Exponentialanteil.)

QR HR	100% 100%	+33% +33%	
▶SR	100%	+33%	
	DUAL	EXPO	

Da F3A-Modelle in der Regel über zwei Querruderservos verfügen, hat es sich bewährt, beim Landen beide Querruder *etwas* nach oben zu fahren. Dadurch fliegt das Modell in den meisten Fällen etwas langsamer und stabiler zur Landung an.

Dazu ist es nötig, Mischer über das Menü ...

»Freie Mischer«

(Seite 129 ... 133)

... entsprechend zu programmieren.

Ausgefahren werden die Querruder als Landehilfe üblicherweise in Abhängigkeit von der Stellung des Gashebels ab etwa Halbgas in Richtung Leerlauf. Je weiter dann der Knüppel in Richtung Leerlauf gebracht wird, umso mehr schlagen die Querruder nach oben aus. Umgekehrt werden beim "Gasgeben" die Querruder wieder eingefahren, um ein plötzliches Wegsteigen des Modells zu verhindern. Damit das Modell bei ausgefahrenen Querruder-Landeklappen nicht steigt, muss etwas Tiefenruder beigemischt werden.

Setzen Sie also für diese beiden Flugaufgaben die zwei im nachfolgenden Display gezeigten Mischer:

M1		K1 -	► 5	61	=>
M3		?? -	► <u>HR</u>	61	=>
~ ^	Тур	von	zu		⊡

Die Aktivierung der Mischer erfolgt über ein und denselben Schalter, z.B. Schalter "SW 6", der *beiden* Mischern mit identischer Schaltrichtung zugeordnet werden muss. Drücken Sie die zentrale **Sei**-Taste der rechten 4-Wege-Taste, um die jeweiligen Mischanteile auf der zweiten Display-Seite einzustellen. In beiden Fällen bleibt der Mischerneutralpunkt in der K1-Steuermitte liegen.

Bewegen Sie deshalb den K1-Steuerknüppel in den Leerlaufbereich und geben nach Anwahl des **ASY**-Feldes ein für:

MIX 1: -60 % ... -80 % und MIX 2: -5 % ... -10 %.

Beispiel MIX 1:



Damit ist die Grundeinstellung eines F3A-Modells abgeschlossen.

Kompensation von modellspezifischen Fehlern

Leider passiert es immer wieder, dass kleinere modellspezifische "Fehler" über die Mischer einer Computer-Fernsteuerung kompensiert werden müssen. Bevor Sie sich allerdings mit diesen Einstellungen beschäftigen, sollte dafür gesorgt werden, dass das Modell *einwandfrei* gebaut, optimal an Quer- und Längsachse ausgewogen ist sowie Motorsturz und Motorseitenzug in Ordnung sind.

1. Beeinflussung von Längs- und Querachse durch das Seitenruder

Oft geschieht es, dass bei Betätigung des Seitenruders auch das Verhalten um die Längs- und Querachse beeinflusst wird. Dies ist besonders störend im so genannten Messerflug, bei dem der Auftrieb des Modells bei ausgeschlagenem Seitenruder allein durch den Rumpf erzeugt wird. Dabei kann es zum Drehen des Modells und zu Richtungsänderungen kommen, als ob man Quer- bzw. Höhenruder steuern würde. Es muss gegebenenfalls also eine Korrektur um die Querachse (Höhenruder) und/oder um die Längsachse (Querruder) erfolgen.

Dies lässt sich ebenfalls über »**Freie Mischer**« der **mx-12** HoTT leicht durchführen. Dreht z.B. das Modell bei nach rechts ausgefahrenem Seitenruder im Messerflug um die Längsachse nach rechts weg, so lässt man das Querruder über den Mischer leicht nach links ausschlagen. Analog verfährt man bei Richtungsänderungen um die Querachse mit einem Mischer auf das Höhenruder:

a) Korrektur um die Querachse (Höhenruder)

MIX "SR → HR"

Einstellung **ASY**mmetrisch. Die entsprechenden Werte müssen erflogen werden.

 b) Korrektur um die Längsachse (Querruder) MIX "SR → QR"

Einstellung **ASY**mmetrisch. Die entsprechenden Werte müssen erflogen werden.

Meist genügen hier relativ kleine Mischwerte, die im Bereich unter 10 % liegen, sich aber von Modell zu Modell unterscheiden können.

2. Senkrechter Auf- und Abstieg

Manche Modelle neigen dazu, in senkrechten Aufund Abwärtspassagen von der Ideallinie abzuweichen. Um dies zu kompensieren, ist eine von der Gashebelstellung abhängige Mittelstellung des Höhenruders notwendig. Fängt sich z.B. das Modell im senkrechten Abstieg bei gedrosseltem Motor von selbst ab, muss bei dieser Gasstellung etwas Tiefenruder zugemischt werden.

MIX "K1 → HR"

Die entsprechenden Mischwerte liegen in der Regel unter 5 % und müssen erflogen werden.

3. Wegdrehen um die Längsachse im Leerlauf

Wird das Gas zurückgenommen, dreht das Modell möglicherweise im Leerlauf um die Längsachse weg. Mit dem Querruder muss dann gegengehalten werden. Eleganter ist es aber, diesen Effekt über einen Mischer zu korrigieren.

MIX "K1 → QR"

Die entsprechenden Mischwerte liegen in der Regel unter 5 % und müssen erflogen werden.

Die Einstellungen sollten bei ruhigem Wetter vorgenommen werden. Oft genügt es, den Mischer nur halbseitig zwischen Halbgas und Leerlauf zu verwenden. Belassen Sie dazu den Offset-Punkt in Steuermitte und stellen Sie dazu den Mischer entsprechend **ASY**mmetrisch ein.

4. Wegdrehen bei ausgefahrenen Querrudern/Landeklappen

Fährt man zur Landung die Querruder nach oben, ergibt sich durch unterschiedliche Servowege der Querruderservos oder durch Bauungenauigkeiten oft ein Wegdrehen um die Längsachse. Das Modell zieht also von selbst nach links oder rechts. Auch dies lässt sich leicht über einen Mischer in Abhängigkeit von der Stellung der Querruder-Landeklappen kompensieren:

$\mathsf{MIX}\ \mathsf{,\!K1} \twoheadrightarrow \mathsf{QR}^{\scriptscriptstyle (\!\!\!\!\!)}$

Der Mischer muss über denselben Externschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden, mit welchem Sie die Querruder-/Landeklappenfunktion ein- bzw. ausschalten können (siehe vorherige Seite). Er arbeitet also nur bei aktivierter Querruder-/Landeklappenfunktion. Der entsprechende Wert muss erflogen werden.

Zuletzt noch eine Anmerkung zur ...

»FAIL-SAFE-Einstellung«

Nutzen Sie das Sicherheitspotenzial dieser Option, indem Sie für einen Fail-Safe-Fall wenigstens die Motordrosselposition bei Verbrennermodellen auf Leerlauf bzw. die Motorfunktion bei elektrisch angetriebenen Modellen auf Stopp programmieren. Das Modell kann sich dann im Störungsfall nicht so leicht selbstständig machen und so Sach- oder gar Personenschäden hervorrufen. Wenn Sie darüber hinaus die Fail-Safe-Positionen der Ruder so programmieren, dass im Störungsfall das Modell leicht sinkende Kreise fliegt, haben Sie gute Chancen, dass das Modell auch bei länger andauerndem Verbindungsausfall selbständig relativ sanft landet. Auch bleibt Ihnen so ausreichend Zeit zur Wiederherstellung der Verbindung, falls das komplette 2,4-GHz-Frequenzband zeitweilig gestört sein sollte. Im Lieferzustand des Empfängers jedoch behalten die Servos im Falle einer Fail-Safe-Situation ihre zuletzt als gültig erkannte Position bei ("hold"). Wie auf Seite 140 beschrieben, können Sie wahlweise für jeden einzelnen Servoausgang Ihres Empfängers eine "Fail-Safe-Position" festlegen (Fail-Safe-Modus).

Zusammenfassung

Die auf diesen Seiten beschriebenen Einstellungen dienen insbesondere dem "Experten". Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass für eine entsprechende Optimierung des Flugverhaltens recht viel Zeit, Mühe, Fingerspitzengefühl und Know-how erforderlich ist. Experten programmieren sogar während des Fluges. Dies zu tun, ist einem fortgeschrittenen Anfänger, der sich nun an ein F3A-Kunstflugmodell wagt, nicht anzuraten. Er sollte sich am besten an einen erfahrenen Piloten wenden und Schritt für Schritt mit ihm die nötigen Einstellungen durchführen, um eine bestmögliche Modelleinstellung zu erzielen.

						 									_
														-	
														-	
														-	
	 	 	 		 						 		_	-	_
	 	 									 		_	-	
	 	 									 			_	
	 	 	 								 		_	-	_
	 	 	 								 		_	-	_
	 	 	 								 		_	-	_
						 									_
														-	
	 	 	 	 	 			 			 	 			_
											 				_
													\neg	-	\neg
													\neg	-	\neg
													\neg	\neg	\neg
													\neg	-	\neg
														-+	\neg

Hubschraubermodell

Bei diesem Programmierbeispiel wird vorausgesetzt, dass Sie sich mit der Beschreibung der Einzelmenüs bereits beschäftigt haben und Ihnen auch sonst die Handhabung des Senders geläufig ist. Außerdem sollte der Hubschrauber entsprechend der dazugehörigen Anleitung mechanisch exakt aufgebaut sein. Die elektronischen Möglichkeiten des Senders sollten keineswegs dazu dienen, grobe mechanische Ungenauigkeiten auszubügeln.

Wie so oft im Leben gibt es auch beim Programmieren der **mx-12** HoTT verschiedene Wege und Möglichkeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im folgenden Beispiel soll Ihnen eine klar strukturierte Linie angeboten werden, um zu einer sinnvollen Programmierung zu kommen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, wird zunächst auf eine möglichst einfache und übersichtliche Lösung hingewiesen. Funktioniert später der Hubschrauber damit einwandfrei, steht es Ihnen natürlich frei, andere, für Sie vielleicht bessere Lösungen auszuprobieren.



Als Programmierbeispiel dient der rechtsdrehende Hubschrauber STARLET 50 von *Graupner*, mit 3 um jeweils 120° versetzte Anlenkpunkte vom Taumelscheibentyp "3Sv(2 Roll)", Einsteigerabstimmung ohne erhöhte Gaskurve; ohne Heading-Lock-Gyrosystem wie auch ohne senderseitige Gyrobeeinflussung des "NormalBetriebsmoduses" und auch ohne Drehzahlregler. Bewusst wurde diese einfache Programmierung gewählt, auch um zu demonstrieren, dass auch mit relativ wenig (Programmier-) Aufwand ein recht gut fliegender Hubschrauber entstehen kann.

Dennoch wollen wir nicht gänzlich auf Erweiterungsmöglichkeiten verzichten: Im Anschluss an die grundsätzliche Beschreibung finden Sie deshalb Einstellhinweise zur Gyrowirkung, zu Drehzahlreglern und zur Flugphasenprogrammierung.

<u>Hinweis:</u>

Sollte Ihr Interesse im Gegensatz zum hier beschriebenen Verbrenner-Heli einem Elektro-Hubschrauber gelten, dann lesen Sie dennoch weiter! Bis auf die naturgemäß entfallenden Leerlaufeinstellungen können Sie die meisten der nachfolgend beschriebenen Einstellungen praktisch unverändert übernehmen.

Bei der Erstinbetriebnahme sind einmalig einige Grundeinstellungen des Senders notwendig. Dazu wechseln Sie in das Menü ...

(Seite 136)

►Akkutyp	Ni-MH
Warnschw. Akku	4.7V
Touch-Empfindl.	2
Kontrast	0
Display Licht	unbeg
Ländereinst.	Euro
Sprachlautst.	3
Signallautst.	3
BT Headset	OFF
	0/0
ID VERB.	OFF
BT Lautstärke	8
•	

In der Zeile "**Akkutyp**" geben Sie vor, ob der Sender aus einem "NiMH"- oder einem "LiPo"-Akku mit Strom versorgt wird und in der Zeile "**Warnschwelle Akku**" darunter bestimmen Sie, bei welcher Spannung die Unterspannungswarnung des Senders ansprechen soll. Stellen Sie hier aber keinen zu niedrigen Wert ein, damit Sie noch genug Zeit zum Landen Ihres Hubschraubers haben.

Mit den Werten der Zeilen "**Touch-Empfindlichkeit**", "**Sprach-**" und "**Signallautstärke**" können Sie das entsprechende Verhalten des Senders Ihren Bedürfnissen anpassen. Und für den Fall, dass Sie Ihren Sender in Frankreich in Betrieb nehmen (möchten) ist noch die Einstellung in der Zeile "**Ländereinstellung**" wichtig: Die gesetzlichen Bestimmungen dieses Land erfordern die Wahl von "France" anstelle der standardmäßigen Einstellung "Euro".

Die Einstellung in der Zeile "Kontrast" bestimmt die Lesbarkeit des Displays unter schwierigen Lichtverhältnissen und die Einstellung in der Zeile "Display Licht" bestimmt, wie lange die Display-Beleuchtung nach dem Einschalten des Senders oder der letzten Tastenbetätigung eingeschaltet bleibt.

Sind diese Einstellungen getätigt, geht es weiter mit dem Menü...

"Modell aufrufen"

(Seite 72)

... auf und wählen mit den Pfeiltasten der linken oder rechten 4-Wege-Taste einen freien Speicherplatz an:



Nach einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste wählen Sie mit der Taste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste ...



... den Modelltyp "Heli" an. Die Anzeige wechselt unmittelbar zur Grundanzeige, wenn Sie diese Wahl mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigen.

Hinweise:

 Wurde die Option "Modelltyp wählen" erst einmal aufgerufen, ist ein Abbrechen des Vorgangs nicht mehr möglich! Auch wenn Sie zwischenzeitlich den Sender

ausschalten, dieser Wahl können Sie nicht mehr ausweichen! Diese allenfalls nur anschließend durch Löschen des betreffenden Modellspeichers wieder rückgängig machen.

- Erscheint die Warnung "Gas zu hoch", kann diese gelöscht werden, indem Sie den Proportional-Drehgeber CTRL 7 entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Bei zu niedriger Akkuspannung ist ein Modellwechsel aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung:



Ist diese erste Hürde genommen, ist unbedingt erst der im Modell eingebaute Empfänger an diesen Modellspeicher im Menü ...

»Grundeinstellung«	(Seite	84	92)
zu binden. Wechseln Sie hierzu in die	e Zeile	"geb.	
Empf."			

Uhren 0:00 Phase 2 Schwebe Autorotat	
Empf.Ausg.	=>
▶geb.Empt	

Hinweis:

Wenn Sie die nach dem Bestätigen der Modellauswahl in der Grundanzeige für einige Sekunden erscheinende Meldung ...



... mit einem Druck auf die SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste bestätigen, gelangen Sie automatisch in diese Zeile:

In dieser Zeile lösen Sie wie auf Seite 91 ausführlich beschrieben, den Binde-Prozess zwischen Modellspeicher und Empfänger aus. Andernfalls können Sie nämlich den Empfänger nicht ansprechen.

Hernach wechseln Sie mit der Pfeiltaste A der linken oder rechten 4-Wege-Taste nach oben, in die erste Zeile, und beginnen mit der eigentlichen Modellprogrammierung in der Zeile "Mod.Name". Geben Sie dem Modellspeicher nun einen entsprechenden Namen....

▶Mod.Name <	\geq
Steueranord	1
Taumelsch.	1 Servo
M-Stopp –100%	+150%
Rotor-Drehr.	rechts
•	(

... welcher aus den auf der zweiten Seite der Zeile "Mod.Name" zur Auswahl stehenden Zeichen zusammengesetzt wird:

0123456789∶; <=>? ABCDEFGHIJKLMNO PQ R STUVWXYZ	
ModelIname <star< th=""><th>></th></star<>	>

Nach der Eingabe des "Modellnamens" passen Sie die "Steueranordnung" an Ihre Knüppelbelegung an:

Mod.Name	<pre> <starlet> </starlet></pre>
Steueranord	1
Taumelsch.	1 Servo
M-Stopp –10	0% +150%
Rotor-Drehr.	rechts
*	

In den nächsten drei Zeilen sind die ersten, rein hubschrauberspezifischen Einstellungen vorzunehmen: In der Zeile "**Taumelsch(eibentyp)**" legen Sie fest, mit wie vielen Servos Ihre Taumelscheibe angesteuert wird.

Näheres dazu siehe Seite 84 ... 86.

In der Zeile "**Rotor-Drehr(ichtung)"** legen Sie fest, ob sich der Rotor-von oben betrachtet-rechts oder links herum dreht und bei "**Pitch min**" wählen Sie den Ihren Gewohnheiten entsprechenden Eintrag "vorn" oder "hinten". Diese Einstellung wirkt gleichermaßen auf alle nachfolgenden Mischer und darf keinesfalls später zum ändern *einzelner Mischrichtungen* wie z. B. der Pitchoder Gasrichtung geändert werden.

Steueranord	1
Taumelsch.	3Sv(2Rol)
M-Stopp -100%	+150%
Rotor-Drehr.	rechts
▶Pitch min	hinten
*	

Spätestens jetzt sollten auch die Servos in der vorgesehenen Reihenfolge in den Empfänger eingesteckt werden:



Die Mischanteile und Mischrichtungen der Taumelscheibenservos für Pitch, Roll und Nick sind im Menü ...

»TS-M	ischer«		(Seite	e 134)
	TS – MIXER ▶ Ptch	+61%		
	Roll Nick	+61% +61%		
	•			

... bereits voreingestellt auf jeweils +61 %. Sollte die Taumelscheibe den Steuerknüppelbewegungen nicht ordnungsgemäß folgen, ändern Sie ggf. zuerst die Mischrichtungen von "+" nach "-", bevor Sie die Servodrehrichtungen im Menü »**Servoeinstellung**« verändern.

Hinweis:

Beachten Sie, dass bei den neueren Graupner-**mc**- und **mx**-Fernlenkanlagen das erste Pitchservo und das Gasservo gegenüber den älteren Anlagen miteinander vertauscht sind.

Nun werden im Menü ...

»Servoeinstellung«

►S1	=>[0%	100% 100%
S2	=>	0%	100% 100%
S3	= >	0%	100% 100%
S4	= >	0%	100% 100%
S5	= >	0%	100% 100%
•	Umk	Mitte	- Weg +

... die Wege und Laufrichtungen der einzelnen Servos angepasst. Grundsätzlich sollte man bestrebt sein, möglichst 100 % Servoweg beizubehalten, um die beste Auflösung und Stellgenauigkeit zu erhalten. Über "Umk" wird die Laufrichtung festgelegt, dabei genau prüfen, ob die Richtung auch stimmt. Das Heckrotorservo muss so laufen, dass die Nase (!) des Helis der Heckknüppelrichtung folgt.

Bei einem Blick ins Menü ...

»Gebereinstellung«

(Seite 98 ... 103)

(Seite 94)



... fällt auf, dass dem Eingang "Lim" der "Geb. 7", also der Proportional-Drehgeber CTRL 7 zugeordnet ist, während bei allen anderen Eingängen "frei" vorgegeben ist. Der Eingang "Lim" dient als **Gaslimiter**. Er wirkt *ausschließlich* auf den Ausgang "6", an dem sich das Gasservo befindet.

Nochmals zur Erinnerung:

• Mit der Nutzung der Funktion "Gaslimiter" ersparen

Sie sich die Programmierung einer Flugphase "Gasvorwahl".

- Der Gaslimiter steuert nicht das Gasservo, er begrenzt ggf. nur entsprechend seiner Stellung den Weg dieses Servos in Richtung Vollgas. Gesteuert wird das Gasservo generell vom Pitchknüppel über die im Menü »Helimix« eingestellte(n) Gaskurve(n), weshalb Eingang 6 unbedingt "frei" bleiben sollte. Verwiesen sei diesbezüglich auch auf die Seiten 118 und 119 des Handbuches.
- Darüber hinaus wirkt die K1-Trimmung beim Heli nur auf das Gasservo. Auf die Besonderheiten dieser Trimmung ("Abschalttrimmung") soll hier nicht nochmals eingegangen werden. Lesen Sie dazu bitte auf der Seite 60 nach. (Dank der digitalen Trimmung werden Trimmwerte bei einem Modellwechsel ebenso wie bei einem Wechsel der Flugphase automatisch abgespeichert).
- Eine detaillierte Beschreibung der Leerlauf-Grundeinstellung und der Abstimmung von Leerlauf und Gaslimit finden Sie ab Seite 122.

Anschließend wechseln Sie mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste in die Spalte "Weg" und erhöhen bei ganz geöffnetem Gaslimiter den invers unterlegten Wert von 100 % auf 125 %:

Gyr	frei	+100% +100%
Gas	frei	+100% +100%
▶Lim	Geb. 7	+100% +125%
		- Weg +

Damit wird sichergestellt, dass der Gaslimiter später im Flug auf jeden Fall den gesamten Gasweg durch den

Pitchsteuerknüppel freigibt.

Einstellhinweis für Elektro-Hubschrauber:

Da Elektroantriebe naturgemäß keiner Leerlaufeinstellung bedürfen, ist im Rahmen der Grundeinstellung eines elektrisch angetriebenen Helikopters lediglich darauf zu achten, dass der Regelbereich des Gaslimiters den üblicherweise von -100 % bis +100 % reichenden Einstellbereich des Motorstellers sicher über- wie unterschreitet. Gegebenenfalls ist also die vorstehend beschriebene Anpassung der "Weg"-Einstellung des Gaslimiters entsprechend zu modifizieren, beispielsweise auf symmetrische 110 %. Die weitere Abstimmung kann jedoch analog zum hier beschriebenen Verbrenner-Heli erfolgen.

Ein weitere Funktion wird im Menü ...

»Grundeinstellung«

(Seite 84 ... 92)

... aktiviert. Auch wenn man fliegerisch noch nicht so weit ist, sollte der Autorotationsschalter zumindest als Not-Ausschalter für den Motor eingesetzt werden. Dazu mit den Pfeiltasten ▲ ▼ der linken oder rechten 4-Wege-Taste die Zeile "Autorotat." anwählen und dann nach einem kurzen Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste den 2-Stufenschalter SW 3 des Senders in die Stellung "EIN" bringen. Rechts im Display erscheint daraufhin die Schalternummer (hier z.B. "3"):

Rotor-Drehr. Pitch min	rechts hinten					
Uhren 10:0 ⁻	1 G31					
Phase 2 Schwebe	ə					
► Autorotat.	31					
*	1_					

Dieser Schalter sollte sich am Sender an einer Stelle befinden, die – ohne einen Knüppel loszulassen – leicht erreichbar ist, z.B. oberhalb des Pitchknüppels.

<u>Hinweis:</u>

Näheres zur Einstellung dieses "Not-Ausschalters" finden Sie in der mittleren Spalte der nächsten Seite.

Noch ein Tipp:

Gewöhnen Sie sich an, allen Schaltern eine gemeinsame Einschaltrichtung zu geben; dann reicht vor dem Flug ein Blick über den Sender–alle Schalter aus.

In der Zeile darüber könnte jetzt noch der mit dem Namen "Schwebe" bereits vorbelegten (Flug-) Phase 2 ein Schalter zugewiesen werden, was aber bei dieser Einfachprogrammierung noch nicht vorgesehen ist. Damit haben Sie jetzt die senderseitigen Grundeinstellungen vorgenommen, wie sie später bei weiteren Modellprogrammierungen immer wieder notwendig sind. Die eigentliche helispezifische Einstellung erfolgt vorwiegend im Menü ...

»Helimix«

(Seite 116 ... 127)

▶Pitch		=>
K1 −▶Gas		=>
K1 −▶Heck		=>
Gyro	0%	
TS-Limit	aus	
«normal »		

Gleich in der ersten Zeile erscheint die Funktion "Pitch". Mit einem Druck auf die zentrale SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste wechseln Sie in das entsprechende Untermenü. Hier erscheint die grafische Darstellung der Pitchkurve, die zunächst nur durch 3 Punkte definiert ist, was in den meisten Fällen auch völlig ausreichend ist.

Tipp:

Versuchen Sie immer, zunächst mit diesen drei Punkten auszukommen, mehr Punkte "verkomplizieren" die Sache und sind im Moment eher eine Belastung.

Bezugspunkt für den Schwebeflug sollte generell die mechanische Pitchknüppelmittelstellung sein, da diese Position am ehesten dem normalen Steuergefühl entspricht. Die Kurvenabstimmung erlaubt zwar andere Einstellungen, da muss man aber schon genau wissen, was man tut. Zunächst stellen Sie den Pitchknüppel in die Mitte. Die Servos, die Sie zuvor nach Herstellerangabe eingestellt hatten, stehen mit ihren Hebeln rechtwinklig zum Servogehäuse (im Normalfall). An den Steuerstangen zu den Blättern wird nun mechanisch der Schwebeflug-Pitchwert von 4 ° bis 5 ° eingestellt. Damit fliegen im Prinzip alle bekannten Hubschrauber. Anschließend bewegen Sie den Pitchknüppel bis zum Anschlag in Richtung Pitch-Maximum. (Die durchgezogene vertikale Linie zeigt Ihnen die momentane Steuerknüppelposition an.) Mit den Pfeiltasten der rechten 4-Wege-Taste verändern Sie nun Punkt 5 der Pitchkurve so, dass Pitch-Maximum etwa 9 ° an den Rotorblättern des Hauptrotors ergibt. Dies dürfte bei einem Wert von

Hinweis:

etwa +50% der Fall sein.

Eine Rotorblatteinstelllehre, z.B. Graupner-Einstelllehre Best.-Nr. **61**, ist bei der Winkelablesung sehr nützlich.

Nun bewegen Sie den Pitchknüppel bis zum Anschlag in die Pitch-Minimumposition. Je nach fliegerischem Können des Piloten stellen Sie den Wert von Punkt 1 so ein, dass der Blattanstellwinkel 0 bis -4 ° beträgt. Damit ergibt sich nun eine am Schwebeflugpunkt leicht geknickte Linie, die so genannte Pitchkurve, die z.B. folgendermaßen aussehen kann:



Wenn Sie nun in die Autorotationsphase schalten – links unten im Display wird der Flugphasenname «Autorot» eingeblendet – erscheint die "alte" Pitchkurve wieder. Stellen Sie nun die gleichen Werte wie in der Normalphase ein. Lediglich bei Punkt 5 – bei Pitch-Maximum – kann der Pitchwinkel um etwa 2° vergrößert werden. Damit hat man später (!) beim Autorotieren etwas mehr Einstellwinkel zum Abfangen des Modells. Nach dem Einstellen der Pitchkurve legen Sie den Autorotationsschalter wieder um und kehren mit einem kurzen Druck auf die zentrale ESC-Taste der linken 4-Wege-Taste zurück in die Menüauswahl der Helimischer. Dort wechseln Sie zur Zeile "K1 → Gas", um die Gaskurve einzustellen.

Zuerst muss der Einstellbereich der Leerlauftrimmung mit der Gaskurve abgestimmt werden. Dazu bringen Sie den Pitch-Steuerknüppel in dessen Minimum-Position und stellen dann Punkt 1 auf etwa +16%.



Bei *geschlossenem* Gaslimiter und ganz geöffneter Leerlauftrimmung bewegen Sie den Pitchknüppel am Minimum-Anschlag etwas hin und her. Das Gasservo darf dabei nicht mitlaufen. Damit haben Sie jetzt einen nahtlosen Übergang von der Leerlauftrimmung auf die Gaskurve. Die weiteren Einstellungen entlang der Gaskurve müssen später im Flug durchgeführt werden. Wenn Sie aus dieser Grafik heraus versuchsweise in die Autorotationsphase umschalten, erscheint anstelle der gewohnten Darstellung:

K1-▶ Gas aus «Autorot »

Das bedeutet, dass das Gasservo auf einen Festwert geschaltet ist, der wie folgt eingestellt werden kann: Gehen Sie mit **ESC** zurück zur Menüliste. Solange Sie sich noch in der Autorotationsphase befinden, werden

neue Untermenüs aufgelistet. Wichtig ist die Zeile "Gas". Den Wert rechts stellen Sie

wichtig ist die Zeile "Gas". Den Wert rechts stellen Sie abhängig von der Servodrehrichtung auf entweder etwa +125 % oder -125 % ein.

Pitch		=>
▶Gas	-125%	
Heck	0%	
Gyro	0%	
TS-Limit	AUS	
«Autorot »		(

Damit ist der Motor in der Autorotationsphase (für den Notfall) sicher ausgeschaltet. Später, wenn Sie genügend Erfahrungen gesammelt haben, um den Autorotationsflug zu üben, kann hier ein stabiler Leerlauf eingegeben werden.

Einstellhinweis für Elektro-Hubschrauber:

Da im Notfall auch bei einem elektrisch angetriebenen Hubschrauber der Motor abgestellt werden muss, kann diese Einstellung unverändert übernommen werden.

Die weiteren Untermenüs sind im Moment noch nicht wichtig. Durch Ausschalten von "Autorotation" geht es wieder zurück zur ersten Menüliste.

Wählen Sie die Einstellseite von "K1 → Heck" an, um den statischen Drehmomentausgleich (DMA) am Heckrotor einzustellen. Arbeiten Sie auch hier nur mit den drei vorgegebenen Stützpunkten, alles andere ist den erfahrenen Piloten vorbehalten. Ändern Sie dazu die für Heading-Lock-Systeme gedachte Voreinstellung von einheitlich 0% bei Punkt 1 (Pitch-Minimum) auf -30% und am gegenüberliegenden Ende, bei Punkt 5 auf +30% (Pitch-Maximum). Diese Werte müssen im Fluge eventuell nachkorrigiert werden:



Schalten Sie jetzt versuchsweise wieder in die Autorotationsphase. Auch hier wird die Einstellung deaktiviert, das Heckservo reagiert nicht mehr auf Pitchbewegungen (im antriebslosen Zustand des Hauptrotors entsteht ja üblicherweise kein Drehmoment).

Die-statische-Vorgabe des Wirkprinzips ("normale" Gyrowirkung oder "Heading Lock Betrieb") wie auch der jeweiligen Gyroempfindlichkeit können Sie ändern, indem Sie in der Zeile "Gyro", einen von "0" abweichenden Wert einstellen:

Pitch K1 −▶Gas K1 −▶Heck	=> => =>
▶Gyro	0%
TS-Limit	aus
«normal »	

Beachten Sie dabei aber immer die Ihrem Gyrosensor beiliegenden Einstellhinweise, da andernfalls Ihr Heli ggf. unfliegbar wird!

Wenn der Gyro entgegen der Vorgabe doch eine senderseitige Empfindlichkeitseinstellung hat, benötigen Sie noch einen freien Proportionalgeber, z.B. CTRL 8. Diesen weisen Sie im Menü ...

(Seite 98 ... 103)

»Gebereinstellung«

... dem Eingang "Gyr" zu:

Geb. 8	+100% +100%
frei	+100% +100%
Geb. 7	+100% +125%
	- Weg +
	<u>Geb. 8</u> frei Geb. 7

Drehen Sie den Drehgeber solange, bis dessen Gebernummer im Display erscheint und wechseln Sie dann mit der Pfeiltaste ► der linken oder rechten 4-Wege-Taste zum ASY-Feld in der Spalte "Weg". Nach Drücken der zentralen SET-Taste der rechten 4-Wege-Taste kann im nun inversen Wertefeld die maximale Empfindlichkeit des Gyros, z.B. 50 %, eingestellt werden:

Geb.	8	+50%	+50%
frei		+100%	+100%
Geb.	7	+100%	+125%
		– We	eg +
	<u>Geb.</u> frei Geb.	<u>Geb. 8</u> frei Geb. 7	Geb.8 +50% frei +100% Geb.7 +100% - ₩e

Damit hat man einen Festwert, solange der Drehgeber am rechten Anschlag steht. Der richtige Wert muss im Fluge angepasst werden.

Weitere Einstellhinweise finden Sie auf Seite 120/121.

Weitere Einstellungen

Mit diesem Programmierbeispiel haben Sie einen Hubschrauber mit einer Grundabstimmung für das Schwebeflugtraining und einfache Rundflüge. Je nach Können und fliegerischer Erfahrung sind natürlich auch weitere Funktionen aktivierbar. Will man mit verschiedenen Drehzahlen und Trimmungen fliegen, aktiviert man eine so genannte "Flugphase", die über einen zugeordneten Schalter alternativ zur bisher beschriebenen "Normalphase" aufgerufen werden kann. Dazu rufen Sie zunächst das Menü \ldots

»Grundeinstellung«	(Seite 84	92
Rotor-Drehr. r Pitch min b Uhren 00:00 ▶Phase 2 Schwebe Autorotat.	rechts ninten 71 31 	

... auf und weisen der "Phase 2" einen Schalter, z.B. SW 7, und ggf. einen anderen Namen zu.

Dazu sollten Sie noch wissen, dass die Flugphase "Autorotation" immer *absoluten Vorrang* vor anderen Phasen besitzt. Aus jeder der beiden anderen Phasen (der "Normalphase" und der "Phase 2") gelangen Sie also sofort in die Autorotationsphase, wenn Sie den entsprechenden Schalter umlegen.

Anschließend wechseln Sie wieder in das Menü »**Helimix**«, schalten in die eben von Ihnen eingerichtete "Phase 2" und modifizieren Ihre Einstellungen entsprechend. Da die **mx-12** HoTT eine digitale Trimmung besitzt, werden im Heli-Programm neben diesen flugphasenabhängigen Menü-Einstellungen auch die Trimmpositionen der Steuerfunktionen "Rollen", "Nicken" und "Heckrotor" flugphasenabhängig abgespeichert, siehe Seite 116.

Ist z. B. die Motorlaufzeit durch die Tank- oder Akkukapazität begrenzt, lassen Sie die Stoppuhr rückwärts laufen. Geben Sie die maximal mögliche Motorlaufzeit vor, z. B. "5 min". Wie auf Seite 88/89 beschrieben, beginnt dann der Tongenerator des Sender ab "30 s" vor "null" Warntöne abzugeben. Als Schalter weisen Sie dieser Uhr beispielsweise den Geberschalter "G3" zu, indem Sie nach Aktivierung der Schalterzuordnung den Gaslimitgeber von dessen Leerlaufposition in Richtung Vollgas drehen:

Taumelsch. M-Stopp –100%	3Sv(2Roll) +150%
Rotor-Drehr.	rechts
Pitch min	hinten
▶Uhren	5:00 G3I
*	1-

In der Grundanzeige drücken Sie zunächst bei angehaltener Stoppuhr gleichzeitig die Tasten ▲ ▼ oder ◀ ► der linken 4-Wege-Taste (CLEAR), damit die Stoppuhr auf die "Timer"-Funktion umschaltet. Die Uhr startet dann automatisch, wenn Sie den Gaslimitschieber in Richtung Vollgas drehen und stoppt wieder, wenn Sie den Gaslimiter in den Leerlaufbereich zurück drehen.

Erweiterungsvorschlag: Drehzahlregler

Irgendwann kommt möglicherweise auch der Wunsch auf, einen Drehzahlregler in den Hubschrauber einzubauen, z. B. mc-Heli-Control, um mit automatisch konstant gehaltenen Drehzahlen zu fliegen. Sinnvollerweise koppelt man dabei die einzelnen Drehzahlen mit den Flugphasen, sodass auch weitere, zusätzliche Anpassungen möglich sind.

Zur senderseitigen Programmierung ist Voraussetzung, dass der Drehzahlregler entsprechend der Herstelleranleitung eingebaut und programmiert wurde. Einen praxisnahen Vorschlag unter Beibehaltung der Gaslimiterfunktion finden Sie ab Seite 119.

Wenn Sie Ihren Heli nach diesem Programmierbeispiel eingestellt haben, ist er zwar kein Wettbewerbshubschrauber, aber er lässt bereits recht anspruchsvolles Fliegen zu. Weitere Funktionen sollten Sie erst dann aktivieren, wenn das Modell einwandfrei fliegt, damit die (erhofften) Verbesserungen auch nachvollziehbar sind. Aktivieren Sie weitere Funktionen möglichst einzeln, damit Sie die Änderung auch tatsächlich erkennen und zuordnen können. Denken Sie daran, nicht die Menge der eingesetzten Funktionen zeichnet den guten Piloten aus, sondern das, was er auch aus wenigen fliegerisch machen kann.

198 Programmierbeispiel: Hubschraubermodell

															-		-
													 		 		-
	_			_		 		_		_			 	_	 		_
				_		 				_			 		 —		_
	_					 		_					 	_	 —		_
	_					 		_					 	_	 _		_
													 		 		_
															1		
													_				-
				_				_		_			 _		 		-
				_				_		_			 	_	 _		_
								_		_			 	_	 _		_
	_					 		_		_			 	_	 —		_
	_					 		_					 	_	 		_
															 		_
																	_
															-		
															 		-
																	-
													_		+	\vdash	-
								_					_		 —		_

Anhang



PRX (Power for Receiver) Best.-Nr. 4136

Hoch entwickelte, stabilisierte Empfängerstromversorgung mit intelligentem Power-Management.

Die Einheit sorgt für eine stabilisierte und einstellbare Stromversorgung des Empfängers, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung noch weiter zu erhöhen. Passend für unterschiedliche Empfänger-Akkus, um einen unkomplizierten und breit gefächerten Einsatz zu garantieren. Sollte während des Betriebes die Akku-Spannung auch nur kurzzeitig einbrechen, wird dies gespeichert und angezeigt, um mit diesem Hinweis einer Unterdimensionierung oder gar Ausfall des Empfänger-Akkus entgegenzuwirken.

- Zum Betrieb mit einem oder zwei Empfänger-Akkus. (Simultane Entladung bei Betrieb mit zwei Akkus)
- Passend f
 ür 5- oder 6-zelligen NiMH bzw. 2-zelligen LiPo- oder LiFe-Akku. Graupner/JR-, G3,5-, G2- und BEC-Stecksysteme.
- Drei einstellbare Pegel f
 ür die Ausgangsspannung zur Versorgung des Empf
 ängers (5,1V / 5,5V / 5,9V).
- Zwei ultrahelle LEDs zeigen getrennt den Betriebszustand von Akku 1 und Akku 2 an.
- Integrierter, hochwertiger Ein-/Aus-Schalter
- Hochstromfähige Ausführung
- Flacher Aufbau des Schalters und der LEDs um die Optik und Eigenschaften des Modells nicht zu beeinflussen.
- Geradliniger Aufbau von Befestigungslaschen, LEDs und Schalter f
 ür eine einfache Montage mittels beiliegender Bohrschablone.



GPS-/Vario-Modul Graupner/SJ HoTT Best.-Nr. 33600

Vario mit Höhensignalen und je 5 Steig- und Sinksignaltönen sowie integriertes GPS mit Entfernungsmessung, Streckenmessung, Geschwindigkeitsanzeige, Anzeige der Flugrichtung und der Koordinaten

- Zusätzliche Warnschwellen für min. Höhe, max. Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit in zwei Stufen
- Höhenanzeige und Speicherung der min. und max. Höhe.
- Einstellbare Warnzeit: AUS, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, immer
- Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer, 1, 2, 3, 4, 5 min, einmal
- Der GPS/Vario Sensor kann direkt am Telemetrieeingang des Empfängers angeschlossen werden.

Technische Daten Vario:

- Höhenmessung: -500 m ... +3000 m
- Auflösung: 0,1 m
- Empfindlichkeit Vario: 0,5 m/3s, 1 m/3 s, 0,5 m/s, 1 m/1 s, 3 m/s pro Ton programmierbar
- Mittelwertberechnung: 4 20 Messungen pro Messwert programmierbar



Vario-Modul Graupner/SJ HoTT Best.-Nr. 33601

Vario mit Höhensignalen und je 5 Steig- und Sinksignaltönen, Höhenanzeige und Speicherung der min. und max. Höhe.

- Zusätzliche Warnschwellen für min. Höhe, max. Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit in zwei Stufen
- Einstellbare Warnzeit: AUS, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, immer
- Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer, 1, 2, 3, 4, 5 min, einmal
- Der Vario Sensor kann direkt am Telemetrieeingang des Empfängers angeschlossen werden.

Technische Daten

- Höhenmessung: -500 m ... +3000 m
- Auflösung: 0,1 m
- Empfindlichkeit Vario: 0,5 m/3s, 1 m/3 s, 0,5 m/s, 1 m/1 s, 3 m/s pro Ton programmierbar
- Mittelwertberechnung: 4 20 Messungen pro Messwert programmierbar





Allgemeiner Sensor für Graupner/SJ HoTT-Empfänger und Modelle mit Verbrennungs- oder Elektromotor:

- 2x Temperatur- und Spannungsmessungen mit Warnschwellen f
 ür min. und max. Spannung und min. und max. Temperatur
- Einzelzellenmessung mit Warnschwellen für min. Spannung
- · Spannungs-, Strom- und Kapazitätsmessung mit Warnschwellen für min. und max. Spannung, max. Kapazität und max. Strom
- Strombegrenzung programmierbar
- Strommessung mit Shuntwiderständen 2 x 1 mOhm parallel = 0.5 mOhm
- Drehzahlmessung und Warnschwellen für min, und max. Drehzahl
- Treibstoffmessung mit Warnschwellen in 25 % Schritten (nach Softwareupdate).
- Einstellbare Warnzeit: AUS, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, immer
- Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer. 1. 2. 3. 4. 5 min. einmal
- 2x Temperatur wahlweise 0 bis 120 °C oder 200 °C und Spannungsmessung bis 80 V DC
- 1x Drehzahlmessung bis 100 000 U/min mit Zweiblattluftschraube
- 1x Fahrtenregler/Servo Eingang, 1x Eingang Drehzahlregelung, 1x Fahrtenregler/Servo Ausgang für Drehzahlregelung
- 1x Strom-, Spannungs- und Kapazitätsmessung bis 40 A (Puls 1 s bis 60 A) und bis 30 V
- 1x Einzelzellenüberwachung für 2 6S Lithium-Akkus (LiPo, Lilo, LiFe)
- usw., siehe www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt



Allgemeiner Sensor für Graupner/SJ HoTT-Empfänger und Modelle

- chen Warnschwellen für min. Höhe, max. Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit in zwei Stufen
- Höhenanzeige (-500 ... +3000 m) und Speicherung der min. und max. Höhe.
- 2x Temperatur- und Spannungsmessungen mit Warnschwellen f
 ür min. und max. Spannung und min. und max. Temperatur
- Einzelzellenmessung mit Warnschwellen f
 ür min. Spannung
- Spannungs-, Strom- und Kapazitätsmessung mit Warnschwellen für min. und max. Spannung, max. Kapazität und max. Strom
- · Drehzahlmessung mit Drehzahlregelung (programmierbar) und Warnschwellen für min. und max. Drehzahl
- Treibstoffmessung mit Warnschwellen in 25 % Schritten.
- Einstellbare Warnzeit: AUS, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, immer
- Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer. 1. 2. 3. 4. 5 min. einmal
- 2x Temperatur wahlweise 0 bis 120 °C oder 200 °C und Spannungsmessung bis 80 V DC
- 1x Drehzahlmessung bis 100 000 U/min mit Zweiblattluftschraube
- 1x Fahrtenregler/Servo Eingang, 1x Eingang Drehzahlregelung, 1x Fahrtenregler/Servo Ausgang für Drehzahlregelung
- 1x Strom- und Spannungs- und Kapazitätsmessung bis 40 A (Puls 1s: 60 A) und bis 30 V
- usw., siehe www.graupner.de bei dem jeweiligen Produkt



Electric Air-Module Graupner/SJ HoTT Best.-Nr. 33620

Allgemeiner Sensor für Graupner/SJ HoTT-Empfänger und Modelle mit Elektromotor

- Vario mit Höhensignalen, Steig und Sinksignalen sowie zusätzlichen Warnschwellen für min. Höhe, max. Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit in zwei Stufen
- Höhenanzeige (-500 ... +3000 m) und Speicherung der min. und max. Höhe.
- 2x Temperatur- und Spannungsmessungen mit Warnschwellen f
 ür min. und max. Spannung und min. und max. Temperatur
- Einzelzellenmessung 2., 14S mit Warnschwellen für min. Spannung
- Spannungs-, Strom- und Kapazitätsmessung mit Warnschwellen f
 ür min. und max. Spannung, max. Kapazität und max. Strom
- Einstellbare Warnzeit: AUS. 5. 10. 15. 20. 25. 30 Sekunden, immer
- Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer. 1. 2. 3. 4. 5 min. einmal
- 2x Temperatur wahlweise 0 bis 120 °C oder 200 °C und Spannungsmessuna bis 80 V DC
- 1x Fahrtenregler Eingang, 1x Fahrtenregler Ausgang für Einzelzellenunterspannungsabregelung
- 1x Strom- und Spannungs- und Kapazitätsmessung bis 150 A (kurzz. 1 Sek. 320 A) und bis 60 V
- 1x Einzelzellenüberwachung für 2 14S Lithium-Akkus (LiPo, Lilo, LiFe)
- 1x Telemetrieanschluss f
 ür Empfänger

mit Verbrennungs- oder Elektromotor:





RPM Magnet-Sensor Graupner/SJ HoTT Best.-Nr. 33616

Zum Anschluss an das General-Engine- (Best.-Nr. 33610), General-Air- (Best.-Nr. 33611) oder Electric-Air-Modul (Best.-Nr. 33620). Die jeweilige Blattzahl ist im Telemetrie-Menü des Moduls vorzuwählen.

RPM Optik-Sensor Graupner/SJ HoTT Best - Nr. 33615

Zum Anschluss an das General-Engine- (Best.-Nr. 33610), General-Air- (Best.-Nr. 33611) oder Electric-Air-Modul (Best.-Nr. 33620). Die jeweilige Blattzahl ist im Telemetrie-Menü des Moduls vorzuwählen.

Graupner/SJ HoTT Smart-Box Best.-Nr. 33700

Unterschiedlichste Funktionen vereint in einem Gerät machen die SMART-BOX zu Ihrem künftigen smarten Begleiter. Egal ob Echtzeit Telemetriedaten angezeigt oder Einstellungen an Ihrem HoTT System vorgenommen werden sollen, 8 x 21 Zeichen auf einem großzügigen Display machen ein einfaches Handling möglich. Ein integrierter Summer zur Ausgabe akustischer Signal- und Warntöne erweitert zudem nochmals die flexible Verwendung der BOX.

Mittels des beigelegten Montagesets, kann das Gerät an den Haltebügeln der Handsender befestigt werden und ist somit optimal positioniert, um auch während des Steuerns Ihres Modells in Echtzeit Telemetriedaten ablesen zu können.

Die Updatefähigkeit durch den Anwender hält die SMART-BOX immer auf dem neusten Stand und sichert die Erweiterung um zukünftige Funktionen.

- · Senderspannungsanzeige mit Ländereinstellung einstellbarer Warnschwelle Signalgualität
- Reichweitetest
- Empfängertemperatur
- Servoumkehr
- Servoweg
- Kanalvertauschung Mischereinstellungen
- Fail-Safe-Einstellungen Servotest

Zykluszeit

Empfängerspannung

Servoneutralstellung

Abmessungen: ca. 76 mm x 72 mm x 17 mm (L x B x H) Gewicht: ca. 55 g



Sprachausgabemodul für Graupner/SJ mx-12 HoTT Best.-Nr. 33001.71

Über diesen Anschluss werden neben den akustischen Signalen des Senders ggf. die mit dem Telemetrie-Menü verbundenen Signale und Ansagen ausgegeben. Standardmäßig erfolgen diese Ansagen in deutscher Sprache.

Zusätzlich benötigt wird ein ggf. im einschlägigen Handel zu beschaffender Ohr- oder Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker.

Die Lautstärke des Kopfhöhreranschlusses kann in der Zeile "Sprachlautstärke" des Menüs »allgemeine Einstellungen«, Seite 137, angepasst werden.





Graupner/SJ HoTT USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6

Diese USB-Schnittstelle wird zusammen mit dem separat lieferbaren Adapterkabel Best.-Nr. **7168.6S** zum Updaten von Empfängern und Sensoren benötigt.



Graupner/SJ HoTT Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6S

Dieses Adapterkabel wird zusammen mit der separat lieferbaren USB-Schnittstelle Best.-Nr. **7168.6** zum Updaten von Empfängern und Sensoren benötigt.

Graupner/SJ HoTT Adapterkabel Best.-Nr. 6466.S

Dieses Adapterkabel wird zusammen mit der separat lieferbaren USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6, siehe links, ggf. zum Updaten des Senders **mx-12** HoTT benötigt.



Graupner/SJ HoTT Bluetooth-Modul für mx-12/16 und 20 Best.-Nr. 33002.3

Das Bluetooth-Modul ermöglicht die kabellose Übertragung der Ansagen und akustischen Signale des Senders zu einem geeigneten Kopfhörer. Bei Bedarf wird das BT-Modul anstelle der standardmäßigen USB-Schnittstelle in die Rückwand des Senders eingesetzt und an der Platine des Senders angeschlossen.

							\vdash	 	_		_	 _	 		 	_		 		 	_			
	_				_							 	 				_			 	_			
					_						_										_			
												 	 		 	_				 _	_			
					_								 _				_							
							\mid								 									
																							-	_
						_							 -				-						-	_
								 				 _	 		 					 	_			_
					_		\vdash						 		 		_			 				
												 								 	_			
																	-						-	
	+		\rightarrow										+											
							\vdash						 -								_		+	
					_		\vdash						 		 				_	 	_		-+	
					_								 								_			
204 6	iir lk	no N	otiza	00								 	_							 				

																			٦
		_								-									-
		_								 	_			_			+	—	-
		_			_		 			 	_					 			_
		_								 									
													-						-
				 	-		_			 	-			_			++		-
					-		 			 _	-						+		-
		_								 	-					 	+		_
																			-
										-				_			+		-
	 	_	_		_		 			 	_		_			 	+		-
							 			 	_					 			_
		_								 _	_								_
																			1
					\neg					-	\neg								-
_			+ +	 +	-		 			 -	-						+-		-
		_			-					 	-						+		-
		_			-		 _			 	-					 	+		_
																			1
								1 1							1				

Konformitätser Telekomunikationsendei Declaration of Conformity in a A	·klärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und inrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) accordiance with the Radio and Telecomunikations Terminal Equipment ct (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE)
Graupner GmbH & Co. KG Henriettenstraße 94-96 D-73230 Kirchheim/Teck	
erklärt, dass das Produkt: declares that the product	mx-12 НоТТ - No. 33112, mx-16 НоТТ - No. 33116, mx-20 НоТТ - No. 33124, GR-12 НоТТ - No. 33506, GR-16 НоТТ - No. 33508, GR-24 НоТТ - No. 33512
Geräteklasse: Equipment class	2
den grundlegenden Anforde FTEG (Artikel 3 der R&TTE complies with the essential requir R&TTE Directive).	srungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des) entspricht. rements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the
Angewendete harmonisierte Harmonised standards applied	e Normen:
EN 60950:2006	Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1)a)) Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))
EN 301 489-1 V1.7.1 EN 301 489-3 V1.4.1	Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b)) Protection requirement concernig electromagnetic compatibility § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
EN 300 328 V1.7.1	Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Frequenzspektrums § 3 (2) (Artikel 3 (2)) Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum § 3 (2) (Article 3 (2))
CEO	N. Granpur
Kirchheim, 09. März 2011	Stefan Graupner, Geschäftsführer Stefan Graupner, Managing Director
Graupner GmbH & Co. k Tel: 07021/722-0	KG Henriettenstraße 94-96 D-73230 Kirchheim/Teck Germany Fax: 07021/722-188 EMail: info@graupner.de

Graupner Garantieurkunde

Servicestellen / Service / Service après-vente

*Graupner-*Zentralservice *Graupner* GmbH & Co. KG Henriettenstrasse 94 - 96 D-73230 Kirchheim Servicehotline
 (+49) 0 18 05 47 28 76*
 Montag - Freitag
 9:30-11:30 + 13:00-15:00 Uhr

Belgie/Belgique/Nederland

Jan van Mouwerik Slot de Houvelaan 30 NL 3155 Maasland VT 2 (+31) 10 59 13 59 4

Ceská Republika Slovenská Republika

RC Service Z. Hnizdil Letecka 666/22 CZ 16100 Praha 6 - Ruzyne ☎ (+42) 2 33 31 30 95

Espana

Anguera Hobbies C/Terrassa 14 E 43206 Reus (Tarragona). ☎ (+34) 97 77 55 32 0 info@anguera-hobbies.com

France

Graupner France Gérard Altmayer 86, rue St. Antoine F 57601 Forbach-Oeting ☎ (+33) 3 87 85 62 12

Italia

GiMax Via Manzoni, no. 8 I 25064 Gussago ☎ (+39) 030 25 22 73 2 Luxembourg Kit Flammang 129, route d'Arlon L 8009 Strassen (+35) 23 12 23 2

Schweiz

Graupner Service Wehntalerstrasse 37 CH 8181 Höri ☎ (+41) 43 26 66 58 3

Sverige

Baltechno Electronics Box 5307 S 40227 Göteborg ☎ (+46) 31 70 73 00 0

United Kingdom

Graupner Service Brunel Drive GB, NEWARK, Nottinghamshire NG242EG ☎ (+44) 16 36 61 05 39

> 0,14 Cent / Minute aus dem Festnetz der deutschen T-Com. Abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen oder aus dem Festnetz anderer Anbieter möglich.

Die Fa. *Graupner* GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94 - 96, D-73230 Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie gilt nur für die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnützung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistunsansprüche des Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreihei die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.

Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94 - 96. D-73230 Kirchheim/Teck, Germany guarantees this product for a period of 24 months from date of purchase. The guarantee applies only to such material or operational defects witch are present at the time of purchase of the product. Damage due to wear, overloading, incompetent handling or the use of incorrect accessories is not covered by the guarantee. The user's legal rights and claims under guarantee are not affected by this guarantee. Please check the product carefully for defects before you are make a claim or send the item to us, since we are obliged to make a charge for our cost if the product is found to be free of faults.

La société *Graupner* GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, accorde sur ce produit une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel et de fonctionnement du produit acheté. Les dommages dus à une usure, à une surcharge, à l'emploi d'accessoires non compatibles ou à une manipulation non conforme sont exclus de la garantie. Cette garantie ne remet pas en cause les droits légaux des consommateurs. Avant toute réclamation ou retour de matériel, vérifiez précisément les défauts ou vices constatés, car si le matériel est conforme et qu'aucun défaut n'a été constaté par nos services, nous nous verrions contraints de facturer le coût de cette intervention.

ordon	is une garantie de
96,	
tie nen zung, and-	Garantie-Urkunde Warranty certificate / Certificat de garantie
hlos- che ibrt	mx-12 HoTT Set
dung reiheit	□ BestNr. 33112
3230	Übergabedatum:

Date of purchase/delivery:

Date d'achat :

Name des Käufers:

Owner's name:

Nom de l'acheteur :

Straße, Wohnort:

Complete address:

Adresse complète :

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers: Stamp and signature of dealer:

Cachet et signature du détaillant :

Monaten

months

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine Garantie von This product is warrantied for Sur ce produit nous accordons une garantie de



GRAUPNER GMBH & CO. KG POSTFACH 1242 D-73220 KIRCHHEIM/TECK GERMANY

http://www.graupner.de

Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Lieferung nur durch den Fachhandel. Bezugsquellen werden nachgewiesen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Printed in Germany PN.QE-07 (V1.714)

Obwohl die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sorgfältig auf ihre Funktion hin überprüft wurden, kann für Fehler, Unvollständigkeiten und Druckfehler keinerlei Haftung übernommen werden. *Graupner* behält sich das Recht vor, die beschriebenen Software- und Hardwaremerkmale jederzeit unangekündigt zu ändern.